

Die Anilinfarben und ihre Fabrikation.

Von

Dr. K. Heumann,

weiland Professor am eidgenössischen Polytechnikum in Zürich.

I. Teil.	Triphenylmethan-Farbstoffe. geh. M. 20.—, geb. M. 22.—.
II. Teil.	geh. M. 20.—, geb. M. 22.—.
III. Teil.	1. Hälfte geh. M. 20.—, geb. M. 22.—.
	2. Hälfte geh. M. 24.—, geb. — 26.—.
IV. Teil.	1. Hälfte geh. M. 30.—, geb. M. 33.—.
AYIS TENE	2. Hälfte. 1. u. 2. Abteil geh. M. 50.—.
	— — — in 2 Bänden geb. <i>M.</i> 56.—.

II. und III. Teil nach dem Tode des Verfassers fortgesetzt von Professor Dr. Paul Friedlaender.

IV. Teil bearbeitet von Professor Dr. Gustav Schultz.

Vorwort zur zweiten Hälfte des IV. Teiles.

Als ich der wiederholten Aufforderung meines Kollegen P. Friedlaender, die von ihm begonnene Herausgabe des Heumann'schen Werkes über Anilinfarben fortzusetzen, nachkam und das Gebiet der Azofarbstoffe vom IV. Theil ab übernahm, habe ich die Schwierigkeiten der Bearbeitung dieses Kapitels der Theerfarbenchemie nicht verkannt. So einfach es dem Anfänger erscheint, Diazoverbindungen herzustellen und diese mit Aminen oder Phenolen zu kombinieren, um Azofarbstoffe zu erhalten, so zeigt die praktische Ausführung oft vielfache und jetzt nicht immer erklärbare Abweichungen von der allgemeinen Regel. Auch die Eigenschaften und Anwendungen der gewonnenen Produkte sind noch nicht durch so starre Gesetze festgelegt, daß man

glauben könnte, man wäre mit der Chemie und Technik der Azofarben schon am Ende. Im Gegenteil, es tauchen immer neue Gruppen von Azofarbstoffen auf, welche das jetzt schon umfangreichste Gebiet der Theerfarbstoffe erweitern und zu neuen Versuchen anregen. Die Wissenschaft kann aber den unzähligen Anregungen der Technik, wie sie in der reichen Patentliteratur und in der eigenartigen Musterbücherliteratur der Fabriken niedergelegt sind, heute nicht mehr folgen. Die Fabriken sind mit ihren Auskünften über die Herstellung und Zusammensetzung der Farbstoffe aus berechtigten Gründen sehr zurückhaltend; ein Nachanalysiren der jetzt im Handel erscheinenden Azofarbstoffe ist nur dann möglich, wenn man eigens für diesen Zweck einen Stab geschulter Mitarbeiter zur Verfügung hat. Unter diesen für die Abfassung des Buches ungünstigen Verhältnissen musste ich mich darauf beschränken, die in der Literatur veröffentlichten Angaben über die Azofarbstoffe zusammenzufassen. Bei dem starken Strome von neuen Erscheinungen ist eine Kritik verfrüht, eine umfassende wissenschaftliche Bearbeitung dieses Kapitels der Teerchemie wird erst in späterer Zeit eintreten können. Ich mußte mich, dem Grundgedanken Heumanns folgend, auf eine archivarische Niederlegung der Resultate beschränken.

Wie aber das Buch unter den Händen der Bearbeiter gewachsen ist, zeigen am besten die späteren Einschaltungen und Nachträge. Ich hoffe aber, daß das beigegebene Sachregister einen genügenden Schlüssel für die Benutzung abgeben wird.

Bei der Bearbeitung des Werkes habe ich mich zahlreicher Hülfskräfte bedienen müssen. Den Herren Escherich, Eibner, Flachsländer, Höhn, Richard und Rohde, welche mich unterstützt haben, sei auch an dieser Stelle bestens gedankt.

Außerdem hatten die Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation in Berlin, die Firma Leopold Cassella u. Co. in Frankfurt a. M., die Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer u. Co. in Elberfeld und die Farbwerke vorm. Meister, Lucius u. Brüning in Höchst a. M. die Güte, die Korrekturbogen durchzusehen und mir mannigfache Anregung für die Abfassung des Textes zu geben. Diesen vier Firmen sei auch hier mein bester Dank ausgesprochen.

München.

Inhalt des ersten Teiles.

Die Farbstoffe der Triphenylmethangruppe.	
Allgemeines	Seite 1
	7
Diamidoderivate des Triphenylmethans	
Malachitgrün	7
Materialien: Methylalkohol	524
Benzaldehyd	34
Bleisuperoxyd	. 36
Chlorzink	
Brillantgrün	51
Säuregrüne Substituierte Malachitgrüne u. dem Malachitgrün verwandte Farbstoffe	54 60
Triamidoderivate des Triphenyl- und Tolyldiphenylmethans	119
Fuchsin und Parafuchsin	120 141
Toluol	144
Nitrobenzol	144
Nitrotoluole	145
Anilinöl	147
Reines Anilin	157 161
Toluidine	225
Isomere und Homologe des Pararosanilins und Rosanilins	227
Säurefuchsin	231
[Chrysanilin (Phosphin)	
Methylviolett und verwandte Farbstoffe	253
Methylgrün	293
Aldehydgrün	299
Anilinblau, Spritblau	340
Anilinblausulfosäuren	364
Diphenylaminblau	371
Materialien: Diphenylamin	376
Methyldiphenylamin	402
Pseudorosanilinfarbstoffe	
Oxyderivate des Triphenyl- und Tolyldiphenylmethans	406
Allgemeines	406
Deuzeine	411
	411
Korallin	
Korallin	414

Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig.

Naphtalinderivate	87
Deutsche Reichspatente, chronologisch zusammengestellt 87-	-484
Chlornaphtaline	485
Nitro-, Dinitro-, Trinitro- und Tetranitronaphtaline	486
Naphtalinsulfosäuren	489
Nitro- und Dinitronaphtalinsulfosäuren.	511
α-Naphtylamin	519
α-Naphtylaminsulfosäuren	522
β-Naphtylamin	541
β-Naphtylaminsulfosäuren	543
α-Naphtol	555
α-Naphtolsulfosäuren	556
β-Naphtol	571
β-Naphtolsulfosäuren	573
Dioxy-, Amidooxy- und Diamidonaphtalinderivate	
1-2-Derivate	586
	592
	600
	612
	617
	623
	629
	634
2-6-Derivate	654
	659
Naphtalintrisubstitutionsprodukte	659
Alkylierte Naphtylamin-, Naphtylendiamin- und Amidonaphtolsulfo-	
säuren	661
Phenylierte Amidonaphtole und Naphtylendiaminsulfosäuren	665
Nitronaphtylamine	667
Nitronaphtylaminsulfosäuren	668
Chlornaphtolsulfosäure	669
α- und β-Naphtoësäuren	669
Amidononhtanaman	1000
Amidonaphtoësäuren	670
Oxy- und Dioxynaphtoë(sulfo)säuren	673
Verzeichnis der deutschen Reichspatente und Patentanmel-	
dungen	681
Sachregister	cor
Sachregister	085

Inhalt des dritten Teiles. Erste Hälfte.

Azofarbstoffe.

Deuts	che Reichs	patente,	welche die	Darstellu	ng von	Azo-	
	farbstoffen						
1	behandeln,	chronolo	gisch geor	dnet von	Nr. 3224	bis	
	74 058			11 27 9 5		Seite 1	his

799

Inhalt des dritten Teiles. Zweite Hälfte.

Azofarbstoffe.

Deutsche F	Reichspa	tente, welch	e die Dar	rstellu	ng	von A	Zo-				
farbst	offen ur	ad von d <mark>azu</mark> di	ienenden A	Lusgai	ngsį	orodul	ten				
behan	deln, c	hronologisch	geordnet	von]	Nr.	74059	bis				
11228	0							Seite	800	bis	1758

Inhalt des vierten Teiles. Erste Hälfte.

	Seite
Deutsche Patente über Azofarbstoffe, deren Rohmaterialien und	
Verwendung	1- 266
Ausgangsmaterialien für die Azofarbstoffe	267- 268
I. Primäre Amine	268- 385
II. Amine und Phenole, welche als zweite Komponenten	
dienen	385 412
Neue Patente über Azofarbstoffe	412 456
Inhaltsverzeichnis der deutschen Patente auf Azofarbstoffe, deren	
Rohmaterialien und Verwendung	457- 624
Herstellung und Eigenschaften der technisch wichtigsten Azofarb-	,
stoffe	625-1040

Inhalt des vierten Teiles. Zweite Hälfte, erste Abteilung.

Herstellung und Eigenschaften	der	tecl	nnisch	wichtigsten	Azo-	
farbstoffe (Fortsetzung)					·	Seite 1041—1940

Inhalt des vierten Teiles. Zweite Hälfte, zweite Abteilung.

	Seite
Konstitutionstabellen, enthaltend die wichtigsten in den Handel	
kommenden, ihrer Konstitution nach bekannten Azofarbstoffe	1941-2014
Deutsche Patente über Azofarbstoffe, deren Rohmaterialien und	
Verwendung (zweiter Nachtrag zu Band III)	2015-2389
Inhaltsverzeichnis zu diesen Patenten	2390-2409
Nachtrag: Wollfarbstoffe, Lackfarben	2410-2467
Nummernverzeichnis der deutschen Patente	2468-2490
Amerikanische Patente	2490-2493
Englische Patente	2493-2501
Französische Patente	25012505
Österreichische, italienische, spanische Patente	2506
Alphabetisches Verzeichnis der Patentinhaber	2507-2517
Sachregister	2518-2595

Bestellschein.

Unterzeichnete bestell bei der Buchhandlung

I. Teil. Triphenylmethan - Farbstoffe

Expl.	Heumann, Prof	Dr.	Karl,	Die	Anilinf	arben	und	ihre
	Fabrikation.	Mit	vielen	Holz	stichen.	gr. 8°.		

77	1. 1 011.	111phenyi	meman-Parbstone		g c L
"					geb. M. 22.—
"	II. Teil.				geh. M. 20.—
22					geb. M. 22.—
22	III. Teil.	1. Hälfte			geh. M. 20
22					geb. M. 22.—
77	III. Teil.	2. Hälfte			geh. M. 24.—
32					geb. M. 26.—
17	IV. Teil.	1. Hälfte			geh. M. 30
22					geb. M. 33.—
11	IV. Teil.	2. Hälfte,	I. u. II. Abteilung		
					geb. M. 56.—
27			m 2 b	anden	gen

(Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig.)

Ort, Wohnung, Datum: Name des Bestellers:

Soeben erschienen:

CHEMIE

DER

EIWEISSKÖRPER

Von

DR. OTTO COHNHEIM

A. O. PROFESSOR DER PHYSIOLOGIE AN DER UNIVERSITÄT HEIDELBERG

ZWEITE

VOLLSTÄNDIG NEU BEARBEITETE AUFLAGE

Gr. 8º. XII u. 315 Seiten. Preis geh. Mk. 8.50, geb. Mk. 9.50.

Vorwort des Verfassers.

In den wenigen Jahren seit Erscheinen der ersten Auflage haben sich unsere Kenntnisse auf dem Gebiete der Eiweißchemie außerordentlich vermehrt, auch ist vielfach die ganze Betrachtungsweise eine andere geworden. Es erwies sich daher als notwendig, den größeren Teil des Buches nicht umzuarbeiten, sondern neu zu schreiben. Es gilt das von dem allgemeinen Teil mit Ausnahme des Kapitels von den Halogeneiweißen, sowie einzelner Stücke aus dem physikalischen Verhalten der Eiweißkörper. Im speziellen Teil sind die Pflanzeneiweiße, die Nucleoproteide und das Hämatin neu, die anderen Abschnitte mehr oder weniger verändert.

Was die Auswahl der Literatur anlangt, so habe ich versucht, den derzeitigen Stand möglichst vollständig wiederzugeben, von älteren Arbeiten dagegen nur die historisch wichtigen berücksichtigt. Ich glaube damit dem Zweck des Buches am besten zu entsprechen: wer sich über irgend eine Frage der Eiweißchemie unterrichten will, soll die wirklich festgelegten Tatsachen und die heute geltenden Anschauungen finden.

Die Literatur ist bis Dezember 1903, in den letzten Bogen bis Anfang 1904 berücksichtigt.

INHALTSVERZEICHNIS.

A. Allgemeiner Teil.	
Einleitung	Seite 1
I. Reaktionen der Eiweißkörper	
1. Farbenreaktionen	
2. Fällungsreaktionen	7
II. Spaltungsprodukte	
Primäre Spaltungsprodukte	9
Historische Entwickelung 10. — Methodik 13. — Glykokoll	
16. — Alanin 17. — Aminovaleriansäure 17. — Leucin 18. — Asparaginsäure 20. — Glutaminsäure 20. — Phenylalanin 21.	
- Tyrosin 22 Tryptophan 23 Pyrrolidinkarbonsäure 25.	
— Oxypyrrolidinkarbonsäure 26. — Serin 26. — Lysin 27. —	
Arginin 27. — Histidin 29. — Cystin 30. — Ammoniak 31. —	
Weitere, noch unsichere Spaltungsprodukte 32. — Melanoidine oder Huminsubstanzen 35.	
Quantitative Zusammensetzung	37
Tabelle der Spaltungsprodukte der einzelnen Eiweißkörper 42 b	is 47
Sekundäre Abbauprodukte der Aminosäuren	41
Alkalispaltung 48. — Überhitzter Dampf 49. — Perman-	
ganat 49. — Wasserstoffsuperoxyd 49. — Salpetrige Säure 50. — Salpetersäure 50. — Brom 51. — Fäulnis 51. — Stoffwechsel	
der Pflanzen 54. — Stoffwechsel der Tiere 55.	
III. Konstitution	59
Die Eiweißkörper als Säureamide	59
Biuretreaktion 61. — Doppelcharakter als Säuren und	
Basen 63.	
Andere Bindungen	64
66. — Trypsin 66. — Definition 71.	
Kohlehydratgruppe, Glukosamin	72
Glykoproteide 72. — Andere Eiweißkörper 76.	
Schwefelgehalt und schwefelhaltige Spaltungsprodukte	
IV. Albumosen und Peptone	83
Begriff, Beschreibung, Reaktionen 83. 1. Albumosen und Peptone der Pepsinverdauung	0.77
Picks Einteilung 89. — Pepsin-Peptone 92. — Peptide 93.	
- Plasteine, Antialbumid 95.	
2. Peptone der Trypsinverdauung	96
3. Sonstige Albumosen und Peptone	99
Andere proteolytische Enzyme 99. — Physiologisches 100.	
- Fleischsäure 102 Säurespaltung 102 Alkalialbumosen 104 Atmidalbumosen 104.	
V. Eiweißsalze	106
1. Theoretisches	106
Die Aminosäuren als amphotere Elektrolyte 106. — Eiweiß-	200
körper als amphotere Elektrolyte 108. — Hydrolytische Disso-	
ziation 109. — Nicht dissoziierte Salze 112. — Eiweißkörper	
als Säuren und Basen 113.	110
2. Die einzelnen Salze	113

	Seire
— Lävulinsäure 213. — Zusammensetzung 214. — Eigen-	
schaften 216. — Plasminsäure 219.	
schaften 216. — Plasminsäure 219. b) Nucleoproteide	219
Zusammenfugung 219. — Nucleine 222.	
c) Die einzelnen Nucleoproteide und Nucleinsäuren.	224
Sperma 224. — Thymus (Nucleohiston) 225. — Vogel- blutkörperchen 227. — Pankreas 227. — Magensaft 228. —	
Schilddrüse 228. — Nebennieren 229. — Muskeln usw. 229.	
- Bakterien 230 Pflanzen 230.	
2. Hämoglobin	230
Hämoglobin	231
Hämoglobin	
Die Kristalle des Hämoglobins und Oxyhamo-	
globins	236
Die Verbindungen des Hämoglobins mit Gasen	
und seine optischen Eigenschaften	239
hämoglobin 247. — Kohlenoxydhämoglobin 248. — Stick-	
oxydhämoglobin 250. — Sulfhämoglobin 251. — Karbo-	
hämoglobin 252. — Cyanmethämoglobin 252.	
Spaltungsprodukte	253
Spaltungsprodukte	254
Theoretisches 254. — Hämin 258. — Hämatin 259. —	
Hamochromogen 259. — Hämatoporphyrin 260. — Meso-	
porphyrin 262. Beziehungen des Hämatoporphyrins zu anderen	
natürlich vorkommenden Farbstoffen (Chlorophyll,	
Urobilin, Bilirubin)	262
Anhang (Hämocyanin, Phykocrythrin und Phykocyan,	
Crenilabrus pavo)	264
3. Die Glykoproteide	265
A. Mucine	267
Pseudo- und Paramucin 71.	
B. Mucoide	273
Sehnen und Knochen 274. — Chondromucoid und Chondroitinschwefelsäure 274. — Glaskörper, Cornea, Nabelstrang	
277. — Ovimucoid 278. — Serummucoid 279. — Harn-	
mucoid 280. — Ascites 280. — Sepiaeier 280.	
C. Phosphoglykoproteide	281
III. Die Albuminoide	282
	285
1. Kollagen, Leim	200
Glutolin 293.	
2. Keratin	293
Neurokeraun 295. — Gorgonin 295.	
3. Elastin	295
4. Fibroin und Seidenleim	297
5. Spongin, Konchiolin	298 299
6. Amyloid 7. Albumoide Sarkolemm, Membranin 301. — Knochen und Knorpel	301
Sarkolemm, Membranin 301. — Knochen und Knorvel	502
502. — Linse 502, — Chorda dorsalis 303. — Fischschuppen	
(Ichthylepidin) 303. — Magen 303. — Darmschleimhaut	
(Retikulin) 304.	
8. Melanine	
Sachregister	309

Auszüge aus den Urteilen über die erste Auflage.

Centralblatt für Physiologie:

Die Zusammenfassung eines großen wissenschaftlichen Gebietes zu einer Zeit, wo fast jeder Tag eine Fülle von interessanten Einzeltatsachen bringt, ohne daß es gelungen wäre, die maßgebenden Faktoren zu entdecken und Raum für eine deduktive Dar-

stellung zu schaffen, bietet nicht geringe Schwierigkeiten.

Verfasser hat es verstanden, durch geschickte Anordnung des Stoffes (sowie durch ein ausreichendes Sachregister) dem Leser eine Orientierung über den heutigen unfertigen Stand der Eiweißchemie zu ermöglichen. Als ein besonderer Vorzug des Buches erscheint dem Ref., daß an verschiedenen Stellen auf Widersprüche in den Angaben der Autoren aufmerksam gemacht wird und daß auf diejenigen Punkte der Eiweißchemie hingewiesen wird, welche vor allem noch weiterer Klarlegung bedürfen. Bei den Zitaten ist vor allem die Literatur der letzten sieben Jahre im ausgedehntesten Maße berücksichtigt worden, wogegen die ältere Literatur mehr zurücktritt.

Dem besprochenen Werke des Verfassers ist ein großer Leserkreis gewiß, da jeder einzelne Zweig der Biologie an der Chemie der Eiweißkörper in hohem Maße interessiert sein muß, und es bisher noch kein Buch gab, welches eine ebenso gründliche und schnelle Orientierung über das große Gebiet der Eiweißkörper gestattet hätte.

(H. Friedenthal-Berlin.)

Chemiker-Zeitung:

Die letzten drei Jahrzehnte des nunmehr zur Rüste gehenden Jahrhunderts haben zahlreiche Arbeiten entstehen sehen, die auf das bisher noch wenig durchforschte Gebiet der Eiweißkörper etwas Licht zu werfen geeignet waren. Zwar sind hier noch immer recht viele dunkle Punkte vorhanden, doch scheint es, als ob in letzter Zeit die Forschung den richtigen Weg eingeschlagen hätte, um auch an den noch dunklen Stellen Klarheit zu verbreiten. Dieses eingehendere Studium der Chemie der Eiweißkörper hat naturgemäß auch ein Anwachsen der Publikationen zur Folge, so daß eine Sammlung und Zusammenstellung der vorliegenden Literatur von einem einheitlichen Standpunkte aus recht erwünscht war. Eine solche haben wir in dem Werke von Dr. Cohnheim vor uns. Das Buch Cohnheims kann von denjenigen, welche sich mit der Chemie der Eiweißkörper beschäftigen, mit Erfolg zu Rate gezogen werden.

Pharmaceutische Zeitung:

Dieses Werk behandelt die Eiweißkörper im weitesten Sinne des Wortes sowohl in ihrem chemischen und physikalischen, als auch in ihrem physiologischen Verhalten und ihrer physiologischen Bedeutung. Für den forschenden Chemiker wird das Werk durch die zusammenfassende Art der Darstellung und die sehr zahlreichen Literaturangaben wertvoll sein, für den praktischen Chemiker nicht minder wegen der Sorgfalt, welche den Reaktionen, Spaltungsprodukten und Derivaten der einzelnen Körper gewidmet worden ist. Schließlich dürften auch die chemischen Ratgeber der modernen Nährmittelindustrie manchen lehrreichen Hinweis dem Werk entnehmen können. Dasselbe zerfällt in zwei Hauptteile. Im allgemeinen Teil werden behandelt die physikalischen, kolloidalen und chemischen Eigenschaften der Eiweißkörper, ihre Spaltungsprodukte, Einteilung und Umwandlungsprodukte. Der zweite spezielle Teil geht dann näher ein auf die eigentlichen Eiweiße, die Proteide und Albuminoide. Das Ganze bedeutet jedenfalls eine literarische Leistung von wissenschaftlichem und praktischem Wert.

Deutsche Arzte-Zeitung:

Das vorliegende Werk ist für medizinische Forscher als ausgezeichnet klare Übersicht über die Eiweißkörper von hohem Wert. Mit großem Geschick hat Cohnheim auf engem Raum die gesamte Literatur angeführt und deren Inhalt richtig wiedergegeben. Die recht weitschichtige und keineswegs leicht verständliche Literatur über den Blutfarbstoff und seine Derivate ist in einer Weise wiedergegeben, daß sowohl Chemiker als Mediziner damit zufrieden sein können. Der Unterzeichnete, welcher das Buch mit größtem Interesse studiert hat, empfiehlt es aufs wärmste. (Kobert-Rostock.)

Schmidts Jahrbücher der in- und ausländischen gesamten Medizin:

In Anbetracht der vielen Bereicherungen, die die Lehre von den Eiweißkörpern in neuerer Zeit erfahren hat, ist eine Arbeit wie die vorliegende mit Freude zu begrüßen. Das in vielen Zeitschriften zerstreute Material ist hier gesammelt und (soweit dies bis jetzt möglich ist) klar und übersichtlich dargestellt.

(V. Lehmann-Berlin.)

Therapie der Gegenwart:

Vorliegendes Buch gibt einen Begriff von dem heißen Bemühen, mit dem die physiologische Chemie in den letzten Jahrzehnten dieses Gebiet bearbeitet hat. Auf Grund eines bienenhaft fleißigen Literaturstudiums und umsichtigen durch eigene Arbeit gefestigten Urteils hat Verfasser diese schwierige Aufgabe mit vielem Erfolg durchgeführt. Mit geschickter Kritik ist Cohnheim, bekanntlich Kühnescher Schüler, vor allem den Pionierarbeiten der Kühneschen, Hofmeisterschen und Kosselschen Schule auf diesem Gebiet gerecht geworden and zeigt uns ein treffendes getreues Spiegelbild von der Phase der Entwickelung, in der sich dieses wichtige, in ununterbrochenem Fluß befindliche Kapitel der Biochemie heute befindet oder vielmehr zu Anfang des Jahrhunderts befand.

In dem vorliegenden dankenswerten Werke finden wir im ersten Teil alles zusammengefaßt, was wir heute über die physikalischen und chemischen Eigenschaften der Eiweißkörper sowie ihre Spaltungs- und Umwandlungsprodukte wissen, während im zweiten speziellen Teil die eigentlichen Eiweiße, die Proteide und die Albuminoide erledigt werden.

Für jeden, der sich in diesem wichtigen Kapitel der Biochemie unterrichten will, sei es zu eigenem Studium oder zur Orientierung, ist dieses vorliegende Buch vor allen anderen ähnlichen als weitaus bestes zu empfehlen. (F. Umber-Berlin.)

Wiener klinische Rundschau:

Kein Teil der organischen Chemie hat wohl im Laufe der allerletzten Zeit einen so gewaltigen Aufschwung genommen, wie gerade die Chemie der Eiweißkörper, und kein Kapitel der Chemie greift wohl so intensiv in die medizinische Wissenschaft hinüber, wie gerade dieses. Es ist daher mit Freude zu begrüßen, daß sich ein bewährter Fachmann der ungeheueren Aufgabe unterzogen hat, diesen Stoff in zusammenhängender Weise zu bearbeiten. Es ist selbstverständlich nicht möglich, in einem Referate in einzelne Details einzugehen, und wir müssen uns darauf beschränken, zu erklären, daß die enormen Schwierigkeiten, welche gerade diese Materie bietet, in glücklicher Weise überwunden sind, und daß das vorliegende Buch, was Vollständigkeit, Übersichtlichkeit und Klarheit betrifft, allen Ansprüchen genügt. Ein ausführzügliche Sachregister erhöht die Brauchbarkeit des Buches, dessen Ausstattung eine vorzügliche ist.

Prager medizinische Wochenschrift:

Es ist mit Freude zu begrüßen, daß Verfasser es unternommen hat, diesen für Mediziner und Chemiker so wichtigen Abschnitt der physiologischen Chemie zu bearbeiten. Wir stehen mitten in der fortschreitenden Erkenntnis des Aufbaues des Eiweißmoleküls, und so lohnt es sich wahrlich, einen Blick nach rückwärts zu werfen und das, was auf diesem ungeheuren Gebiete schon zusammengetragen worden ist, zu sichten und zu ordnen.

Das Buch ist übersichtlich in einen allgemeinen und speziellen Teil der Eiweißchemie geteilt. In ersterem sind die allgemeinen physikalischen und chemischen Eigenschaften der Proteinstoffe beschrieben. Hier verdient vor allem die besondere Berücksichtigung der so wichtigen Aussalzungsmethoden hervorgehoben zu werden.

Eine sehr sorgfältig zusammengestellte Literatur erhöht den Wert des Buches. (Dr. Karl Glassner.)

New Yorker medizinische Monatsschrift:

Man muß sagen, daß Verfasser seine schwierige Aufgabe, eine Chemie der Eiweißkörper zu schreiben, in vorzüglicher Weise erledigt hat. Die Darstellungsweise ist klar und übersichtlich, der Stoff ist mit erschöpfender Ausführlichkeit behandelt, alles Nebensächliche ist bei Seite gelassen. Zahlreiche eingestreute Literaturangaben geben Anhaltspunkte für ein weiteres Studium. Das Studium des Werkes ist nicht nur für den Chemiker, sondern auch für den wissenschaftlich gebildeten Arzt von großem Interesse.

Apotheker-Zeitung:

Die außerordentliche Wichtigkeit der Eiweißkörper für alles pflanzliche und tierische Leben hat schon immer die Forscher gereizt, das Geheimnis ihres Baues zu ergründen und womöglich deren Aufbau zu erreichen. Die Schwierigkeiten, die sich diesen Bemühungen entgegenstellten, waren und sind außerordentliche, da meist unsere gewöhnlichen Methoden versagen. Die vielen vergeblichen Versuche haben uns aber manchen Lichtblick eröffnet und eine reiche wissenschaftliche Ausbeute zu-tage gefördert, die uns der Verfasser in vorliegendem Werke vollständig und übersichtlich darbietet.

Die einzelnen Abschnitte sind klar und verständlich geschrieben und mit reichen Literaturangaben versehen, so daß es für jeden, der als Forscher oder Liebhaber an diese Materie herantritt, ein zuverlässiger Führer sein wird.

In der richtigen Erkenntnis, daß dem kranken Organismus in den meisten Fällen eine zweckdienliche und intensive Ernährung in erster Linie nottut, hat die Medizin der Verwendung reiner Eiweißkörper immer größere Bedeutung beigelegt, so daß es auch für den Apotheker unerläßlich wird, sich mit diesen Stoffen inniger vertraut zu machen.

Das vorliegende Werk wird dazu recht gute Dienste leisten, und niemand wird es ohne bleibenden Gewinn aus der Hand legen. (E. Wömer.)

Pharmaceutische Centralhalle:

Bei dem großen Interesse, welches die Eiweißkörper als wichtiger und sehr verbreiteter Bestandteil der lebenden Tiere und Pflanzen erwecken, ist es ein sehr dankenswertes und zeitgemäßes Unternehmen des Verfassers, in einer umfassenden Monographie alles chemisch wichtige über dieselben vorzuführen. Diese Monographie ist um so wertvoller, als sie außerordentlich klar und übersichtlich geschrieben ist. Wir möchten das Buch den Lesern der Zeitschrift warm empfehlen.

(Sc.)

Naturwissenschaftliche Rundschau:

Zum ersten Male findet hier der sowohl für Chemiker als auch für Physiologen und Biologen so wichtige Gegenstand eine zusammenfassende, monographische Bearbeitung, die, bei der ungemein großen Zahl der hierher gehörigen Arbeiten, und auch wegen der vielen noch ungelösten Fragen auf diesem Gebiete, mit besonderen Schwierigkeiten verbunden war. Was Vollständigkeit wie Übersichtlichkeit und Klarheit betrifft, entspricht das Werk allen Anforderungen; es wird auch für jeden, der auf diesem Gebiete arbeitet, ein unentbehrliches Nachschlagebuch sein.

Nature:

Dr. Cohnheims book is a very welcome addition to the literature of physiological chemistry, giving, as it does, a detailed account of the present state of knowledge with regard to the proteids. In reviewing the book as a whole, it is impossible to do more than emphasise those features in which it shows a distinct advance as compared with its predecessors. In the order of treatment of the subject, Dr. Cohnheim has adopted a significant departure from the order of classification. In no other branch of chemistry is the literature scattered throughout so many journals of very diverse branches of science, and this makes the task of reviewing the literature a most arduous one. As a work of reference the book is indispensable to all workers in physiological chemistry.

(J. A. Milroy.)

Science:

In recent years no book dealing with the proteids and their derivatives has appeared wich is so comprehensive and satisfactory as Cohnheims "Chemie der Eiweißkörper". Cohnheims "Eiweißkörper" is more than a mere compilation of the results of the chemical investigation of the proteids. The book is decidedly more suggestive than that of most recent writers. To the physiological chemist who has occasion to refer frequently to recent investigations on the nucleoproteids and their derivatives, the careful summary of research in this field of work will be found most helpful.

(Lafayette B. Mendel.)

Das bereits bei seinem ersten Erscheinen in dem großen Kreise seiner Interessenten mit außergewöhnlichem Beifall aufgenommene Buch bedarf keiner weiteren Empfehlung.

Die Verlagsbuchhandlung Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig.

Bestell-Schein.

Der Unterzeichnete bestellt bei
Cohnheim, Professor Dr. Otto, Chemie der Eiweißkörper.
2. Aufl. Preis geh. Mk. 8.50*, geb. in Lnwd. Mk. 9.50*.
(*Nichtgewünschtes zu durchstreichen.)
Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig.
Name und genaue Adresse:

Die Riechstoffe

Bon

Dr. Georg Cobn

in Görlig

(Zugleich als VI. Band, 2. Gruppe, II. Abteilung von Bolleh=Englers Sandbuch ber chemischen Technologie)

Gr. 80. VIII und 219 Seiten. Preis geh. 6 Mark.

Vorwort.

Der Aufschwung der organischen Chemie zwang die Chemiker zur Zersplitterung ihrer Arbeitskraft. Farb = und Sprengstoffe, sowie therapeutisch wertvolle Substanzen bilden seit langem den Gegenstand von Spezialwissenschaften. Seit einer Reihe von Jahren hat auch die Chemie der Riechstoffe wie eine eigene Schulung der Chemiker, so auch eine eigene

Behandlung des Stoffes erforderlich gemacht.

Vorliegendes Büchlein wurde in seinen wesentlichen Bestandteilen bereits vor fünf Jahren zu Papier gebracht. Es schwebte mir als Ziel vor, die Riechstoffe in ähnlicher Beise zu bearbeiten, wie G. Schult die organischen Farbstoffe geschildert hat. Inzwischen find weite Gebiete der Aromatita von anderen Autoren mit großem Geschick erschöpfend beschrieben worden. Dennoch schien mir eine Zusammenfassung alles deffen. was wir von den wohlriechenden Substanzen wissen, von einem einheit= lichen Standpunkte aus noch Reiz zu bieten und einem — wenn auch nicht dringenden — Bedürfnisse abzuhelfen. Das Verständnis des Wesens der Riechstoffe, ihrer physitalischen, chemischen und physiologischen Gigenschaften, ist ihrer Synthese erste Vorbedingung. Es kann gar nicht genug gefördert werden, ichon mit Sinblid auf den Wunfc, daß die deutsche Wissenschaft auch auf diesem Felde demischer Arbeit ihre Vorherrschaft behaupten möge. Wenn auch die Erforschung der wichtigsten Duftstoffe in den letten Jahren großartige Erfolge gezeitigt hat, so ift doch die fünstliche Darstellung dieser Rörper vielfach noch nicht geglückt, und an einen zielbewußten Aufbau angenehm riechender Berbindungen ift vor der Sand noch nicht zu denken. Man macht sich keiner Übertreibung schuldig, wenn man sagt, daß die Chemie der Riechstoffe erft im Beginn ihrer Ent= wickelung ift.

Ich hosse, daß die Berteilung der Materie auf die einzelnen Kapitel den Beisall der Fachgenossen sinden wird. Die Jolierungs und Darstellungsmethoden wurden am aussührlichsten behandelt, weil sie am meisten geeignet sind, das disher Geleistete zu erläutern und die Wege zu fünstiger Arbeit zu weisen. Setes wurde auf die Literatur hingewiesen. Selbste berständlich wurden auch die Patente, ohne deren stete Berücksichtigung ein modernes Wert chemischen Inhalts nicht denkbar ist, in den Kreis der Betrachtung gezogen.

Inhaltsverzeichnis.

	Erstes Kapitel.	~
Def	finition des Begriffes "Riechstoff"	ene 1
Lite	Zweites Kapitel.	
	A. Bücher und Auffätze	2
ar e	Drittes Kapitel.	
(Se)	chichte der Riechstoffe	16
	Biertes Rapitel.	
Eat	ckommen von Riechstoffen in der Natur, Pflanzenphysiologie	22 29
	ihrer demijden Bestandteile	38
Dar	Fünftes Kapitel. rstellung der Riechstoffe	58
	I. Allgemeiner Teil.	
	A. Jsolierung aus Naturprodukten	5 8 6 3
	II. Spezieller Teil.	
	Gewinnung von:	
	Rohlenwasserstoffen	67 76
	Acetalen	86
	Athern	88
	Eftern	89
	Lactonen	98
	alloehhoen	101
		130
		153 170
		175

4 Derlag von friedr. Diemeg & Sohn in Brannschweig.

Sechstes Rapitel.	rite
Physitalische Gigenschaften ber Riechstoffe	
Siebentes Kapitel.	
Chemisches Berhalten der Riechftoffe, Beziehungen zwischen Geruch und chemisicher Konstitution	81
Actes Rapitel.	
Quantitative Bestimmung ber Riechstoffe	38
Neuntes Kapitel.	
Physiologisches Berhalten ber Riechstoffe	92
Zehntes Rapitel.	
Anwendung der Riechstoffe, Schlußwort	96
Rachtrag	99
Sachregister	11

==== Bestell=Schein.

Unterzeichn	iete be	ftell be	i bei	r Buchl	jandlung	*
Ezempl.		Dr. Georg			ditoffe.	Gr. 80.
	~ • •	WAY!				
Verlag von	Friedr.	Zeremeg	&	Sohn,	Braunsch	weig.
	Friedr. d Datum	, i	&	Sohn,	Braunsch Name:	weig.
		, i	& ,	Sohn,		weig.


3. G. Gentele's

Lehrbuch der Farbenfabrikation

Amweisung zur Darstellung, Untersuchung und Verwendung der im Handel vorkommenden Malersarben

Erfter Band

Die Grdfarben



3. G. Gentele's

Lehrbuch der Farbenfabrikation

Anweisung zur Darstellung, Untersuchung und Verwendung der im Handel vorkommenden Malerfarben

Bum Gebrauch

Farben=, Tusch= und Tapetensabrikanten Chemiker, Techniker, Rauflente, Maler, Roloristen und andere Farbenkonsumenten

Dritte umgearbeitete und stark vermehrte Auflage

herausgegeben von

Dr. A. Buntrock

Erster Band

Die Erdfarben

Mit 102 in den Text eingedruckten Abbildungen

Braunschweig Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn 1906

CONS. TP 933 1906

Alle Rechte,

namentlich dasjenige ber übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten.

Published September 1, 1906.

Privilege of Copyright in the United States reserved under the Act approved March 3, 1905 by Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig, Germany.

Borwort.

Die Berlagsbuchhandlung Friedr. Bieweg & Sohn hat mir die Neubearbeitung des Gentele'schen Lehrbuches der Farbenfabrikation übertragen. Der vorliegende erste Band behandelt die Erdfarben, die beiden folgenden enthalten die Mineralfarben und die Lackfarben.

Auf dem Gebiete der Erdfarben sind naturgemäß fast keine neuen Bertreter hinzugekommen, dagegen sind die maschinellen Fortschritte und Bervollkommnungen bedeutend gewesen. Diesen letzteren, sowie den neuen Gewinnungsmethoden wurde besondere Ausmerksamkeit gewidmet. Im Berein mit der Fülle von praktischen Erfahrungen, die das Gentele'sche Lehrbuch enthält, hoffe ich den Farbeninteressenten ein nützliches Material an die Hand zu geben.

Bei der Neubearbeitung hatte ich mich der Beihilfe des Herrn Henri Silbermann zu erfreuen, dem ich auch an dieser Stelle meinen Dank abstatte.

Das Manustript zu dem vorliegenden ersten Teil wurde Ende 1904, jenes zu dem zweiten und dritten Teil Mitte 1905 abgeschlossen und an den Berlag abgeliefert.

Berlin, im Juli 1905.

Dr. A. Buntrock.



Inhaltsverzeichnis.

Erfter Band.

Erster Abschnitt.

Über	Erdfarben	im	allgemeinen	und	ihre	Berarbeitung	zu	Handelsware.
------	-----------	----	-------------	-----	------	--------------	----	--------------

	Se	ite
I	. Das Schlämmen und die Schlämmvorrichtungen	9
П	. Das Trodnen und die Trodenvorrichtungen	13
	. Das Mahlen und die Mahlvorrichtungen :	27
	. Das Sichten und das Mischen und die hierzu notwendigen	
	Vorrichtungen	87
V	. Chemische Beränderung der Erdfarben 10	00

3meiter Abschnitt.

Bon ben Erbfarben im Speziellen.

son ben Grofarven im Spezieuen.	
A. Weiße Erdfarben	108
1. Rallverbindungen	108
a) Areide, CaCO ₃	108
b) Kalkspat, gemahlener. Pariserweiß	114
c) Gewöhnlicher Kalkstein	115
d) Gebrannter Kalt, CaO	116
e) Gelöschter Kalk. Kalkhydrat, CaO, H2O oder Ca(OH)2. Kalk=	
brei. Kalkmilch. Kalkwasser	117
f) Gips, schweselsaurer Kalk, $\operatorname{CaSO_4} + 2\operatorname{H_2O}$	120
g) Gebrannter Gips, CaSO ₄	121
h) Phosphorfaurer Kalk. Gebrannte Knochen, Cas (PO4)2	123
2. Barytverbindungen	125
a) Kohlensaurer Baryt, Whiterit, Ba CO3	125
b) Schwefelsaurer Baryt, BaSO4	125
3. Magnesiaverbindungen	127
Talk, 3 (Mg O, Si O2) + Si O2, H2 O. Rieselfaure Magnesia	127
	128
Riefelsaure Tonerde. Weiße Tone. Pfeisenton, weißer Bolus.	
Porzellanerde, Kaolin	128

Inhaltsverzeichnis.

										Seite
В.	Graue Erdfarben									130
	1. Schiefergrau, Silbergrau, Steingrau									130
	2. Zinkgrau, Schwefelzink, gemahlene Zinkblende			٠					٠	131
\mathbb{C}_{\star}	Gelbe und braune Erdfarben									132
	1. Kasseler Braun und die Kölnische Erde				.*					140
	2. Asphaltbraun			٠	٠			٠		141
D.	Rote Erdfarben	٠				٠				141
	1. Eisenorydfarben						٠	۰		141
	2. Bergzinnober ,			٠	٠			٠	٠	149
E.	Blane Erdfarben	۰					٠	,		149
	1. Bergblau		٠	٠		٠				149
	2. Das Lasurblau, Lasursteinblau					٠				150
	3. Blaue Erde, Eisenblau, blauer Oder		۰					٠		151
F.	Grüne Erdfarben		٠							152
	1. Grüne Erbe. Beroneser Grün. Seladongrün	٠.,			6		٠	٠		152
	2. Berggrün. Malachit	,				-				153
G_{\star}	Schwarze Erdfarben									154
	1. Ölschwarz, Schieferschwarz, Mineralschwarz		٠		٠		٠			154
	2. Graphit. Reißblei (auch irrig Beierz genannt)									155
	3. Bleierz. Bleiglanz		,							157

Erster Teil.

Erster Abschnitt.

Über Erdfarben im allgemeinen und ihre Perarbeitung zu Handelsware.

Unter Erbfarben versteht man diejenigen Farben, welche auf der Erbe als schon fertig gebildetes Material vorkommen und nach bessen bergmännischer Gewinnung nur noch geringer und zwar fast nur noch mechanischer Vorbereitungen bedürfen, um als fertige und zu gewissen Zwecken brauchbare Malersoder Anstrichsfarben in den Handel gebracht werden zu können.

Der Wert der Erbfarben ist je nach dem mehr oder minder häufigen Borkommen des Rohmateriales, nach dessen Gewinnungs- und Aufbereitungskoften und schließlich besonders auch nach der Berwendbarkeit der Handelsware, der fertigen Farbe, sehr verschieden. Wir werden hierauf bei der Besprechung der einzelnen Farben zurücksommen.

Die bergmännische Gewinnung ber Erbfarben.

Die Rohmaterialien werden entweder als Hauptprodukte oder als Nebensprodukte bei der Förderung von Erzen usw. bergmännisch gewonnen. Indessen soll sier von einer Beschreibung dieser Gewinnung abgesehen werden.

Die mechanische Borbereitung der Erdfarben.

Die mechanische Borbereitung der Rohmaterialien für die Berwendung als Malerfarben oder Farbenmaterial hat stets den Zweck, dieselben in ein Bulver von größter Feinheit zu verwandeln. Das sertige Produkt ist um so wertvoller, wenn auch aus demselben Rohmaterial hergestellt, je seiner dieses Pulver ist; allerdings wird auch die Herstellung um so viel kostspieliger. Sollen die Produkte auch nur grobe Anstrichsarben vorstellen, so ist doch selbst für

Gentele, Farbenfabritation. 3. Aufl.

biesen Fall das Material um so wertvoller, je teilbarer es ist, weil der Konsument eine desto größere Oberstäche damit überziehen kann. Dasselbe gilt bei Anwendung der Erdsarben zum Tapetendruck als Grunds oder Aufdrucksfarbe; serner bei deren Anwendung zur Einmischung in die Papiermasse bei Herstellung von Tapetens und durchgefärbten Umschlags oder Packpapieren. Als Masersarbe für Künstler wird die äußerste Feinheit des Pulvers gesordert, welche wenigstens der Art sein muß, daß das Pulver zwischen die Zähne gesbracht nicht sühser ist und auf dem Reibsteine sich mit Öl oder Firnissen anreiben läßt, ohne ein wie von sandartigen Teilen entstehendes Geräusch zu verursachen.

Welchen Weg man einzuschlagen hat, um eine möglichst feine Zerteilung zu erreichen, hängt von dem Aggregatzustande ab, in welchem das Material oder das bergmännisch gewonnene Rohprodukt, das die Farbe liesern soll, gewonnen wird.

1. Ist der Zusammenhang des Rohmateriales nur lose oder zum Teil lose, und ist das Rohmaterial in Wasser erweichbar, sowie untermengt mit härteren Teilen oder Körnern von derselben Substanz, oder auch untermengt mit härteren Körnern anderer Mineralien, Sand, Quarzkörnern usw., die als Farbe keinen Wert haben, so ist der einfachste und am wenigsten kostspielige Weg zur Gewinnung einer sein zerteilten Farbe die Methode des Schlämmens.

Durch das Schlämmen erhält man die Farbenteile von verschiedener Feinheit und je nach ihrem Feinheitsgrade trennbar, aber in Wasser aufgeweicht als Farbenteig, der zuweilen, wie für den Tapetendruck, zur Papiersabristation, in Proportion zum Gehalte wertvoller ist als die trockene Farbe. Dadurch, daß man diese Farbenteige entweder nur durch Trocknen oder durch vorheriges Auspressen und Trocknen vom Wasser befreit, erhält man dann die trockene Farbe.

Diefe fann nach dem Trodnen fehr verschieden auftreten:

- a) Die getrocknete Farbe bleibt entweder pulverförmig ober hat doch einen so losen Zusammenhang, daß kleine Stückhen schon bei dem geringsten Drucke mit dem fleischigen Teile des Fingers in zartes Pulver zersfallen.
- b) Ober sie hat einen bedeutenderen Zusammenhang erhalten, der sogar so groß werden kann, daß kleine Stückhen sehr schwer mit dem Nagel des Daumens zerdrückdar sind. In dieser letzteren Form sind dann die Farben für gewisse Anwendungen sehr unbequem. Gewöhnlich erweichen zwar die Stücke wieder in Wasser und lassen sich so in Farbenteige verwandeln, welche, wie oben angesührt, direkte Anwendung als Wasserfarbe gestatten.

c) Um aber die fester zusammenhängenden trockenen Farben als Ölfarbe verwenden zu können, müssen sie zuvor im trockenen Zustande pulverisiert, gemahlen, gesiebt oder gebeutelt werden, und je sorgfältiger diese Arbeit verrichtet wird, d. h. je seiner das Farbmehl ist,
das dadurch gewonnen wird, desto preiswürdiger ist dann für diesen
Zweck die Ware. Die meisten Ocker- und Umbrasarben werden auf
diesem Wege durch Schlämmen und eventuell nachheriges Mahlen gewonnen und in beiden angesührten Formen in den Handel gebracht.

2. Bleiben bei der Schlämmarbeit harte in Wasser sich nicht verteilende Teile zurück, welche zerrieben dieselbe oder auch eine andere Farbe oder eine andere Ruance derselben Farbe geben, so unterwirft man diese Rückstände, falls sich deren Weiterverarbeitung überhaupt lohnt, der gleichen Arbeit (siehe unter 3. wie solche Rohmaterialien, die sich in Wasser nicht erweichen lassen, also auf dem angesührten Wege des Schlämmens nicht verarbeitbar sind.

3. Ist der Zusammenhang des Rohmateriales groß, erweicht es nicht in Wasser oder doch erst nach sehr langer Zeit, und ist es im übrigen rein von Teilen, die, wenn sie zerrieben werden, die Farbe nicht schädlich beeinslussen, so kann man das Rohmaterial gleich von vornherein pulverisieren, mahlen, sieben und beuteln; man gelangt dann direkt zu einem so seinen Farbpulver oder Farbmehl, wie es überhaupt nur hergestellt werden kann.

Im nachsolgenden sind die Einrichtungen, welche zur Ausführung biefer für die Zerkleinerung der Erdfarben nötigen Arbeiten dienen, sowie diese Arsbeiten selbst genauer beschrieben.

I. Das Schlämmen und die Schlämmvorrichtungen.

A. 3m fleinen.

Wenn man bas Schlämmen im kleinen vornimmt, so versolgt man entsweder den Zweck, ein gegebenes Material darauf hin zu untersuchen, welches Produkt es liefert und wieviel desselben von jeder Feinheit, oder man hat die Absicht, nur eine kleine Quantität der Farbe von gewisser größter Feinheit ohne Rücksicht auf Gewinnungskosten herzustellen.

Zu diesem Behuse stellt man eine Reihe großer Bechers oder Zylinders gläser ABCDEF usw. auf und bringt das schlämmbare Material in das Glas A, so daß es etwa ½ des Raumes ausstüllt; den übrig bleibenden leeren Raum füllt man mit Wasser und rührt nun mit einem Glass oder Holzstade um. Wenn das Material derart erweicht ist, daß es sich nach abermaligem Umrühren der Hauptmenge nach in dem Wasser verteilt, dann läßt man nach dem Umrühren einige Minuten stehen. Das gröbste Pulver sintt hierbei im Wasser nieder und setzt sich am Boden seft, während das seinere Pulver im

Waffer suspendiert bleibt. Der Inhalt des Becherglases A wird nun bis zur Sälfte in das Glas B abgegoffen und in A wieder neues Material und Waffer gebracht, und zwar ungefähr so viel Material, als man annehmen kann, daß man in Wasser zerteilt abgegoffen hat. Man wiederholt das Umrühren und Abgießen wie das erfte Mal und erhält fo das Glas B angefüllt oder beinahe angefüllt. Sobald dies der Fall ift, rührt man im Glase B ebenfalls um, läßt die doppelte Zeit stehen, die man in A stehen läßt, ehe man abgießt, und gießt dann den Inhalt von B zur Gälfte in das Glas C. Man bringt jett in A wieder neues Material mit Baffer wie vorhin in kleinen Quantitäten, das Aufgeschlämmte nach B, dann von da, wie angeführt, nach derselben Zeit nach C. Während man so mit A und B fortfährt, wird C gefüllt, und wenn biefes geschehen ift, wird auch in C umgerührt, nach etwas längerem Stehen fodann der Inhalt von C nach D zur Sälfte abgegoffen und in diefer Beife fystematisch mit den Gläsern weiter verfahren, bis auch das lette Glas geftillt ift, unter Beobachtung der Regel, daß nur jedesmal die Sälfte des Inhalts in das folgende Glas abgegoffen wird, und daß die Flüffigkeit nach dem Umrühren einige Minuten länger in Ruhe gelaffen worden ift als in dem vorhergehenden Glafe, aus welchem fie abgegoffen murbe.

Wenn so alle Gläser gefüllt sind, läßt man die Farbe sich aus dem Wasser absetzen, bringt sie auf Filter und trocknet jede Partie für sich, wobei dann die im letzten Glase die seinste ist. Hat man das angewendete Rohmaterial gewogen, so läßt sich aus dem Gewicht der erhaltenen Partien bestimmen, wie viel brauchbares Material von verschiedener Feinheit das Rohmaterial bei der Berarbeitung im großen liesern würde.

In etwas größerem Maßstabe läßt sich diese Arbeit auch in Fässern oder Bottichen aussühren, die wie vorhin die Gläser nebeneinander aufgestellt werden, und wobei dann das Material ebenso in dem ersten Fasse mit Rührscheiten in Wasser aufgerührt, dann nach einigem Stehen in das zweite abgezapft wird usw. Wenn die Fässer terrassensörmig aufgestellt werden können, so läuft der Inhalt zur Hälfer von selbst jedesmal in das nächstsolgende. Wenn nach einiger Zeit fortgesetzter Arbeit im ersten Fasse sich Nückstände anhäusen, die sich im Wasser nicht zerteilen, so werden sie einige Male für sich ohne neuen Zusax von Material aufgerührt, die Flüsssigkeit wird wie vorhin abgezapft und dann das Faß entseert. Die übrigen Fässer werden entleert, wenn sich eine ziemliche Duantität Farbe angesammelt hat, und zwar in andere Fässer, in denen sich die Farbe von dem Wasser durch ruhiges Stehen absezen kann.

Man kann sich endlich auch eines einzigen höheren Holzgefäßes zu Probeschlämmungen bedienen, welche die oben angeführten Absichten erfüllen. Man versieht dasselbe in verschiedener Höhe, z. B. in Abständen von einem Fuß, mit Kranen zum Abziehen der Flüssigkeit, deren nach innen mündendes Einlaufs-

rohr aber etwas nach abwärts geneigt sein muß. Das Material wird nun in dem Bottiche nach erfolgtem Aufweichen mit Baffer, welches den Behälter bis oben füllt, gut aufgerührt; dann läßt man 15, 20 ober 30 Minuten stehen. Nach Berlauf dieser Zeit haben sich die gröbsten Teile des Materiales zu Boden gefett, die weniger groben schweben in verschiedener Sohe im Wasser verteilt. Man zapft nun den Inhalt, von oben anfangend, aus den verschiedenen Kranen in besondere Gefäße ab; aus diesen sett sich die Farbe in verschiedener Feinheit am Boden ab. Diese Behandlung tann mit dem Rückstande so oft wiederholt werben, als sich noch Farbteile im Baffer aufschlämmen laffen. Die burch bie obersten Krane abgezogenen Flussigkeiten geben die feinsten Farben. Ift das Gewicht des Rohmateriales befannt, und wird das erhaltene Schlämmprodutt nach dem Trodnen gewogen, so kann auch eine Berechnung der Ausbeute an verschiedenen Farbqualitäten in bezug auf ihre Feinheit angestellt werden. Ebenso läßt sich das Syftem gur Ausführung in etwas größerem Mafftabe anwenden, wenn man es fo einrichtet, daß die Fluffigkeiten aus einem folchen größeren Bottich in verschiedene andere größere abgelassen werden können, von benen ein jeder filt einen anderen Rran bestimmt ift.

Wenn die Rohmaterialien für Erdfarben durch Tagebau gewonnen, oder wenn sie nicht an der Gewinnungsstelle selbst geschlämmt werden, sondern erst einen mehr oder weniger langen Transport ersahren, kann es vorkommen, daß sie durch Stroh, Halme, Moos usw. verunreinigt sind. In diesem Falle ist es notwenig, die aufgeschlämmte Masse vom ersten Gesäße durch ein Sieb von Wessingdraht oder Haar lausen zu lassen, welches diese Berunreinigungen zurückhält. Man setzt das Sieb in das erste Faß, in welches die Flüssischeit abgelassen wird, auf zwei Latten und reinigt es von Zeit zu Zeit von diesen zurückbleibenden fremden Bestandteilen, die nicht in die Farbe kommen dürsen.

Es sei hier gleich bemerkt, daß dieser Ausweg, solche Unreinigkeiten zurückzubehalten, auch beim Schlämmen im großen angewendet wird, zu welchem Zwecke man dann vor dem Ausslußrohr des Schlämmbottichs ebenfalls ein Sieb anzubringen hat.

B. 3m großen.

Nur wenn eine mechanische Kraft zu Gebote steht, kann das Schlämmen der Erdfarben in ganz großem Maßstabe ausgeführt werden; im anderen Falle dürfte es meistens ebenso vorteilhaft sein, sich der Methode, die für die Arbeit im kleinen vorstehend angeführt ist, zu bedienen, nur daß man dann größere Fässer oder Bottiche und mehrere Systeme oder Galeeren anwendet, deren Ansichaffung wenig Kosten verursacht, da sich dazu allerlei Arten von Gefäßen verwenden lassen.

Die mechanische Kraft, welche beim Schlämmen in Anspruch genommen

wird, ist zwar nicht groß, und wenn sie nicht auch das zum Schlämmen nötige Wasser herbeischaffen muß, sondern dasselbe je nach örtlicher Lage selbst herbeissließt, hat sie nur die Arbeit zu verrichten, welche beim Schlämmen im kleinen durch das Aufrühren des Rohmaterials im Wasser durch Menschenhände aussgeübt wird.

Das Schlämmen in diesem Falle wird dann so ausgeführt, daß das Rohmaterial in furzen Berioden in ein Gefäß mit Wasser gebracht und barin in Bewegung gesett wird, und zwar unter beständigem Zulauf eines angemeffenen Wafferstroms, der die zerteilten Farbteile, welche nicht so schwer oder nicht so grob find, daß fie fogleich zu Boden finken, mit fich fortnimmt. Der ablaufende Wafferftrom entleert fich dann in eine größere Zisterne oder ein Reservoir, und wenn biefes gefüllt ift, in eine zweite, britte, vierte, immer bas feinere ichwebende Material mitnehmend, mahrend das gröbere sich in der ersten und zweiten schon absett, weil gröbere oder schwerere Teile überhaupt schneller im Baffer niederfinken. Wenn eine folche Einrichtung bem zu schlämmenden Material angepaft ift, fo tann bas Waffer aus bem letten Raften oder der Zisterne rein Dies hat aber zur Voraussetzung, daß dort nur eine geringere Strömung oder Bewegung ftattfindet; man erreicht biefe Berlangsamung in ber Bewegung baburch, bag man die lette Zifterne um ein Bielfaches größer wählt als die anderen. Wenn aber die Farben ihrer Natur nach fich schwer absetzen, mas von ihrem spezifischen Gewichte und ihrer Adhäsion gegen Wasser abhängt, dann muß die Angahl ber letten Bifternen vergrößert werden, fo daß die Flüffigkeit in der einen in Rube ihre Farbe abseten fann, mahrend der Rulauf in die andere, dritte usw. erfolgt. Die Form biefer Zisternen ober Refervoire ift gleichgultig. Sie können aus Bottichen beftehen oder aus vieredigen hölzernen Raften, immerhin aber muffen fie in der Beife staffelformig angeordnet fein, daß das Niveau der Aluffigkeit in der ersten Lifterne einige Roll höher steht als in der zweiten, und so bei jeder nachfolgenden, damit die Flüfsigkeit vom Niveau der ersten durch eine Rinne auf das Niveau der zweiten und fo von jeder zur nachfolgenden gelangen fann, ohne durch eine bedeutende Fallhöhe eine Bewegung hervorzubringen, die einem gelinden Umruhren gleichtommen würde. Diese Bewegung würde ein langsameres Abseten der Farbe verursachen, mährend gerade ein rasches Absetzen hier beshalb von Wichtigkeit ift, weil sonft eine kontinuierliche Arbeit nicht lange ausgeübt werden könnte. Letteres kann überhaupt auch nur fo lange geschehen, wie die letten Zisternen ausreichen, um aus einer berfelben ftete flares Waffer abfliegen zu laffen, und bis endlich die Zisternen oder einzelne derselben mit Farbe angefüllt sind, worauf die Entleerung erfolgen muß, welche bann am zwedmäßigsten bei allen erfolgt. Es liegt dann in der Hand des Fabritbesitzers, die Sorten verschiedener Feinheit getrennt zu halten oder teilweise oder gang zu vereinigen.

Während die Anordnung der Zisternen für ein derartiges Schlämmen niemandem eine Schwierigkeit darbieten kann, wenn nur bei der Anlage darauf Rücksicht genommen wird, daß die Anzahl der Zisternen, wenn ein längeres Berweilen zum Klären der Flüssigsteit notwendig ist, nötigenfalls vermehrt werden kann, so ist die Sinrichtung für das erste Aufrühren des Rohmaterials mit Wasser schwieriger dem Material anzupassen.

Enthält das Rohmaterial keine harten Teile, die im Baffer unzerteilbar sind, Sand und ähnliche Rückstände, und hat also das Schlämmen hauptsächlich den Zwed, feine und noch feinere Teile zu trennen, was in diesem Falle beffer oder ebenso zwedmäßig durch Mahlen, Bulverifieren und Sieben geschehen könnte, so dient dazu ein Bottich von einigen guß Bobe. In demselben steht eine vertikale eiserne Achse, in einer Buchse auf dem Boden des Bottichs ruhend und oben mit einer Riemenscheibe und Transmission versehen, durch welche sie in der Minute etwa 40 mal umgedreht wird, wenn der Bottich einen Durchmeffer von 0,70 bis 0,80 m hat. An das untere Ende der Achse ist ein feche Boll hohes Brett von gleicher Länge wie der Bottichdurchmeffer angebracht. Läuft nun ein abgepafter Strom von Waffer in ben Bottich, mahrend man die Achse durch die Riemenscheibe sich dreben läßt, und wirft man schanfelweise Rohmaterial hinzu, fo ruhrt das Brett an der Achse die Farbe auf, und man läßt nun die aufgeschwemmte Farbe von dem oberen Teile des Bottichs tontinuierlich in die erste Zisterne durch ein Rohr abfliegen, indem man die abgepaßte Quantität Baffer ebenso kontinuierlich zulaufen läßt und neues Material immer wieder und in folder Menge zufügt, daß diese einfache Maschine ruhig arbeitet.


Enthielte das Rohmaterial unzerteilbare Teile, die sich im Wasser nicht erweichen und aufschlämmen lassen, so witrde diese einfache Rührmaschine entweder bald in Unordnung kommen, oder doch oft abgestellt werden müssen, um die Rückstände durch eine angebrachte Seitenöffnung zu entleeren, welche sonst als Ballast der Umdrehung einen immer größeren Widerstand darbieten würden.

Beständen die unzerteilbaren Teile aus harten Stilcen derselben Farbe und müßte das geschlämmte Produkt doch pulverisiert werden, so würde der ganzen Arbeit, wie schon oben angesührt, das Mahlen, Sieben oder Beuteln vorzuziehen sein. Sind aber die Rückstände weniger wert und kann die Farbe, wie sie nach dem Trocknen ausfällt, ohne weiteres verwertet werden, so hat die Anwendung der beschriebenen wenig kostspieligen Rührvorrichtung, welche geringe mechanische Kraft ersordert, ihre sicheren Vorzüge.

Wenn die Rückstände beim Schlämmen viel betragen, sei es nun von brauchbaren Rückständen oder von kleinen Steinen, Sandkörnern usw., so tritt der oben angeführte Fall schnell ein, daß dieselben hinderlich sind und den Gang

ber Einrichtung benachteiligen. In diesem Falle ist statt des hölzernen Bottichs, bessen Boden bald durch Reibung zerstört sein würde, ein eisernes Gefäß von ungefähr derselben Form anzuwenden, und statt des an die Achse angeschraubten Brettes ein eiserner Rechen. An der Seite des Gefäßes ist immer eine versichließbare Öffnung angebracht, um die Rückstände von Zeit zu Zeit herauszunehmen. Dasselbe findet statt, wenn das zulausende Wasser, während der Rechen sich bewegt und die Masse bearbeitet, feine beachtenswerte Menge von Farbteilen mehr aufnimmt und mitführt, wenn demnach die Rückstände völlig ausgewaschen sind.

Zur Berbeutlichung der Schlämmarbeit in Fässern ohne mechanische Kraft biene Fig. 1. In dem am höchsten aufgestellten Kasse A wird bas Rohmaterial



oder Schlämmgut unter Zulauf von Wasser umgerührt. Die aufgeschlämmte feinere Farbe läuft dann durch das Rohr a nach B durch das darauf gesetzte Sieb E. Wenn B voll ist, so läuft das feinere Material in den Bottich C, dann weiter nach D, von dort etwa in einen größeren Behälter, wo man die Farbe sich absetzen läßt. Was sich in B absetzt, ist gröber als das in C Absesetzte, und das in C bleibende Material gröber als in D usw.; in A fällt zu Boden, was nicht so fein ist, daß es sich in Wasser zerteilen läßt. Falls die Fässer nicht terrassensionig aufgestellt werden können, ist man genötigt, das Aufgeschlämmte von dem Fasse A nach B, von B nach C usw. zu schöpfen, wozu man sich eines passenden Schöpfgerätes bedient.

Bur Berdeutlichung einer mechanischen Schlämmeinrichtung, sowie ber Schlämmebhälter bienen Fig. 2, 3 und 4.

In dem hölzernen Gefäße aa, in Fig. 2 im Durchschnitt abgebildet, welches oben einen Auslauf b zur Überleitung der aufgeschlämmten Farbe in

bie Behälter und nahe am Boden die mit Deckel und Riegel verschließbare, zum Herausnehmen der festen Rückstände dienende Öffnung c hat, steht vertikal und im Zentrum die eiserne Achse oder Spindel $d\,d$. Sie ruht in einer auf

bem Boden befestigten Buchse e. in welcher fie fich breben fann, und ift oben in einem Support ober einer anderen Büchse f befestigt, wodurch fie in vertifaler Stellung erhalten wird. Sie geht durch die Riemenscheibe g, wodurch sie in die rotierende Bewegung versetzt wird, welche durch irgend eine Borrichtung am Motor unterbrochen ober eingeleitet werden fann. unteren Ende der Achse ift entweder das Brett hh ober ftatt beffen ein eiferner Rechen angeschraubt, der das in den Bottich geworfene feste Material in Waffer zerrührt. Der ganze Apparat fteht auf einem foliden Geftelle und fo hoch, daß aus seinem Auslauf b die Flüffigkeit in das erfte Refervoir, das am höchsten steht, und von letterem in die tiefer stehenden Reservoire ablaufen fann.

Die Öffnung c, welche unten an dem Bottich angebracht ift, wird durch eine Tür, hergestellt aus einem passens

ben Stück Holz, Fig. 3 cc, verschlossen. Um sie befestigen zu können, ist barauf ein Eisenband is aufgeschraubt, das an beiden Enden 10 bis 12 cm länger als das Stück Holz und so gebogen ist, daß es sich an den Umfang des Bottichs anlegt, wenn die Tür ein=

des Bottichs anlegt, wenn die Tir einsgesett wird. Diese Enden sind mit rinem vierkantigen Loch k durchbrochen, durch welches beim Einsetzen der Tür ein Ohr von Eisen geht, das am Bottich sestgeschraubt ist. Mit Keilen, welche man durch diese Ohren schlägt, wird dann das Band und somit die Tür an





Fig. 2.




ber Butte festgehalten. Überzieht man noch die Tur an den Kanten, wo sie zwischen dem Bottich eine Fuge macht, mit darauf genageltem Schafsleder,

fo ist ber hierburch bewirkte Verschluß dicht genug, so daß allenfalls nur Wasser durchtröpfelt.

Die terraffenförmige Anordnung der Schlämmreservoire ist burch Fig. 4 angebeutet. Es ist natürlich gleichgültig, ob dieselben rund oder viereckig sind,



und ihre Größe und Anzahl richtet sich nach dem Maßstabe, in welchem die Schlämmerei betrieben werden soll. Die Lokalität muß darüber entscheiden, in welcher Höhe man die Reservoire andringt, oder ob man sie zum Teil in die Erde versenkt, und hiervon wieder ist es abhängig, wie die Verzimmerung außsgesührt wird, welche die Kästen zusammenhält.




Für die Bearbeitung größerer Mengen muffen selbstverständlich solche Borrichtungen zur Anwendung kommen, die auf die Ausnutzung des vorhandenen Raumes möglichst Rücksicht zu nehmen gestatten. Ein derartiger Schlämmsapparat (Fig. 5) hat folgende Einrichtung: Ein hölzener oder steinerner Trog G, welcher mit einem Rührwert R versehen ist, wird zur Hälfte mit Wasser, das

burch das Rohr W unmittelbar über dem Boden eintritt, gefüllt und das Rührwerk in Sang gesett. Man trägt den zu schlämmenden Körper allmähstich ein, wodurch die mit demselben beladene Flüssigkeit immer höher steigt und, wenn sie dei A adzusließen beginnt, in einen langen schmalen Trog T_1 gelangt, welcher an dem Ginsluß A entgegengesetten Ende mehrere Öffnungen hat, durch die die Flüssigkeit in den Trog T_2 übersließt. Aus diesem letzteren gelangt sie durch Öffnungen in den Trog T_3 , aus diesem letzteren in die Tröge T_4 und T_5 und schließlich in einen großen Behälter S. Die größten Teilchen werden in den Trögen T_1 und T_2 abgelagert, die leichtesten und seinsten in dem Behälter S; die ersteren können nochmals in den Schlämmbottich zurückgebracht werden, während diesenigen aus T_5 und T_4 , bei geringeren Sorten auch die von T_3 , direkt zum Trocknen gelangen.

Einige Erbfarben werben nach ber Schlämmarbeit ohne weiteres gebrauchsfertig; dies ist z. B. bei dem weißen Ton und gewissen Sisenoryden der Fall, die sich in der Natur in seinpulverigem Zustande vorsinden. Andere hingegen bilden mit Wasser eingerührt eine so fest zusammenhängende Masse, daß es schwierig ist, dieselbe in Wasser gleichmäßig zu verteilen. Man kann diesem Übelstand in vielen Fällen begegnen, wenn man sich eines Apparates bedient, wie er in Fig. 6 abgebildet ist. Eine Kufe enthält das Lager einer vertikasen


Achse, die durch Regelräder in Be= wegung gefett wird und am unteren Teile ein Schraubengewinde besitt, auf welchem sich eine Schraubenmutter auf und ab bewegen läßt. Diefe lettere fteht burch mehrere Stangen mit einem Quer= stück aus Holz in Berbindung, das an feiner Unterfeite mit fteifen Bürften besetzt ift. Um oberen Teile ber ganzen an der Achse befindlichen Borrichtung befindet sich ein horizontaler Arm, der mit ber Schraubenmutter fest verbunden ift. Nachdem die Achse in Umdrehung versetzt worden ift, halt man die mit der Schraubenmutter verbundene Stange fest, wodurch das mit den Bürften



versehene Kührstück gehoben wird und endlich aus der Kuse herauskommt. Man süllt nunmehr die letztere mit der Schlämmflüssigkeit voll auf und zieht die klare Flüssigkeit von dem Bodensate ab. Diese Operation wird so lange wiederholt, dis sich auf dem Boden der Kuse eine dicke Schicht des zu schlämmenden Körpers abgelagert hat. Man senkt nun das Querstück so weit herab,

daß es die Oberfläche des in der Kuse befindlichen Schlammes eben berührt, und läßt durch das Seitenrohr einen ununterbrochenen Strahl Wasser in die Kuse einfließen. Durch die Bürsten werden die untersten Lagen des Schlammes ausgerührt und das Wasser in eine trübe Flüssigkeit verwandelt, welche in ein anderes Gefäß abgelassen wird. Wenn der Schlamm durch die Bürsten nicht mehr angegriffen wird, so sentt man das Duerstück so weit herad, daß die Bürsten wieder mit dem Schlamm in Berührung kommen und ihn im Wasser verteilen. Bei genügend langsamer Bewegung des Duerstückes haben die gröberen Teile des zu schlämmenden Körpers die Möglichkeit, sich wieder zu Boden zu sezen, wobei ein sehr zartes Pulver in den Gefäßen hervorgeht, in denen die vollständige Absetung stattsindet.

Eine Schlämmaschine neuerer Konftruktion zeigt die Fig. 7, die ein Schlämmwerk von G. Polyfius darstellt. Es wird durch ein Regelpaar eine



vertikale Welle angetrieben, die ein Rührwerk mit Rührstäben bewegt, welches die aufgeschlämmten Materialien mit Wasser innig vermischt; die Flussigkeit fließt an einer bestimmten Stelle oben ab.

Durch das Schlämmen werden die Erdfarben nach ihrem Absetzen aus dem Wasser in verschiedener Feinheit gewonnen und können nun nach dieser Feinheit getrennt gehalten oder auch vermengt werden. Sie stellen einen Teig vor, der um so konsistenter ift, je längere Zeit man die Masse stehen ließ, um sich abzusetzen. It der Teig derart konsistent geworden, daß er eine zähe, nicht fließende Masse darstellt, so wird er auf Trockenbrettern ausgebreitet, in mehr oder weniger dicken Schichten, und nach Einstellung der Trockenbretter in Trockengerüste gewöhnlich dem Trockenen an der freien Luft überlassen.

Falls es längerer Zeit bedarf, bis die geschlämmte Masse eine derartige

Ronfifteng annimmt, daß fie auf Trodenbretter gebracht werden fann, fo bringt man fie aus den Schlämmbehältern in andere Rufen, um in ber Schlämm= arbeit nicht behindert zu fein. Diefe letteren Rufen konnen in Filtrierapparate verwandelt werden, in welchen die Berdichtung der Daffe fchnell erfolgt, und zwar baburch, bag man fie über ber Erbe anbringt und innen mit Leinwand überzieht, durch welche das Wasser mehr oder weniger rasch, je nach der Be= schaffenheit der Farbe, abfiltriert. Da indes die Leinwand dabei bald gerftort wird, fo bedient man fich für den Fall, daß die Farbe diese Roften nicht tragen tann, einer einfacheren Ginrichtung des Refervoirs. Man verfenkt es als vieredigen, bolgernen, lofe gezimmerten Raften in die porofe ober burch Bufat von Sand poros gemachte Erde und ftampft bie lettere fest an bie Seitenwände. Der nicht bichte Behälter läßt alsbann bas Waffer burch bie porofe Erbe austreten, fo daß ber Farbteig balb fest genug wird, um auf die Trodenbretter gebracht zu werden. Berliert man auch beim erften Anfillen eines derartigen Filtrierbehalters etwas Farbe, weil der Behalter nicht bicht fein darf, jo hört diefer Berluft bald auf, wenn sich erft an der Grenze ber porofen Erde ein Lager der Farbe als Überzug angelagert hat.

In einigen Fällen kommt es vor, daß man mit den erwähnten Einrichstungen zum Schlämmen und Filtrieren der Masse, bis man sie auf Trockensbretter bringen kann, nicht ausreicht. In solchen Fällen wird man sich der Filterpressen bedienen, die überall benutzt werden, wo ein und dasselbe in einer Filissigkeit aufgeschlämmte Material in größerer Menge rasch von der Flussigsteit getrennt werden soll.


II. Das Troduen und die Trodenvorrichtungen.

Nach dem Schlämmen werden die Erdfarben gewöhnlich, wie schon bemerkt, an der Lust getrocknet. Ihr Preis erlaubt häusig nicht, andere Trockeneinrichstungen dassür einzurichten, als sestschende mit Dach versehene Schuppen. Unter diesem Dache sind Lattengerüste angebracht, in welche die Trockenbretter, d. h. die abgehobelten Bretter, auf denen der Farbenteig ausgebreitet ist, eingeschoben und eingereiht werden. Die Trockenbretter haben gewöhnlich eine Länge von 1,33 m und werden von möglichster Breite, mithin so breit genommen, als man sie erhalten kann. Für Farben, die einen steisen Teig bilden, braucht man keinen erhöhten Rand an den Brettern. Ist der Teig aber so dünn, daß er auseinanderläust, so umgibt man sie mit angenagelten Leisten, die um das Brett herum einen 2 dis 3 cm hohen Rand oder eine Einfassung, gleichsam einen Kasten bilden, der das Absließen des Teiges hindert. In den Gestellen bleibt dann die Farbe stehen, dies sie trocken ist, um entweder so verpackt und in den Handel gebracht zu werden, wie sie ist, oder um sie weiterer Arbeit zu unterwersen. Letztere besteht gewöhnlich nur darin, die Farbe in ein sein seines Pulver zu verwandeln,

nämlich wenn sie nicht die Eigenschaft hat, zu einem lose zusammenhängenden Material zu trocknen, welches von selbst in Bulver oder kleine Stücke zerfällt, die keinen festen Zusammenhang zeigen.

Zur Berbeutlichung ber für das Trocknen der Erdfarben gewöhnlich zur Anwendung kommenden Einrichtungen mögen Fig. 8, 9 und 10 dienen.

Fig. 8 ist ber Durchschnitt eines frei stehenden Trockenschuppens, bessen sämtliche Seitenwände offen sind, im Durchschnitt nach der Breite. Das Dach ruht auf einem Balkenlager, das auf die Seitenwände gelegt ist, welch letztere



in der Regel nur aus auf= recht ftehenden Solzpfeilern bestehen. Die Holzpfeiler werden indes, wenn ber Schuppen ber Lage nach ftarten Winden ausgesett fein foll, etwa noch durch offenen Riegelbau miteinander verbunden. Die fentrechten Bfoften aa find die Träger für bie Latten, und diese bilden wieder die Träger für die Troden= bretter bb, welche in der Weise, wie in Fig. 10 gezeigt, auf die Latten gelegt werden fönnen. In der

Mitte befindet sich ein Gang gg, von wo aus die Bretter in die inneren Fächer geschoben werden können, während die äußeren von außen beschickt werden.

Fig. 9 zeigt zwei hölzerne Pfosten aa, auf benen die Latten ccc befestigt sind, im größeren Maßstabe; die letteren liegen wenigstens zur Hälfte in einem Einschnitte dieser Pfosten und sind dazu noch mit einem starten eisernen Nagel an diesen Stellen festgekeilt.


Fig. 10 veranschaulicht vier berartige Pfosten aaaa im Grundriß und die Lage einer Lattenreihe cc, auf welche die Trockenbretter zu liegen kommen.

Die Pfosten aa stehen am besten auf Steinfüßen und sind am oberen Ende in dem Balkengezimmer des Daches besestigt. Die Distanz der Pfosten voneinander ist gleichgilltig in der Richtung, welche die Latten nehmen, oder nach der Länge des Schuppens, darf indes nicht zu groß sein, um dem Biegen oder Brechen der Latten vorzubeugen. Die Entsernung der Pfosten voneinander nach der Richtung, in welcher die Bretter zu liegen kommen, darf nicht größer

sein, als daß etwa 20 bis 30 cm der Länge der Bretter nach vorn und hinten hervorstehen.

Die Höhe der Gestelle richtet sich nach der des Schuppens; eine größere Höhe ergibt nicht nur mehr Trockenraum, sondern beschleunigt auch den Trockenseffekt, weil das Trocknen weniger rasch auf den Groboden näher liegenden Brettern erfolgt. Es wird somit die Anwendung einer hinreichend hohen transportablen Treppe notwendig, zu deren Ausstellung der Zwischengang gg im Schuppen breit genug sein muß.

Die Distanz der Latten voneinander von unten nach oben ist gleichfalls beliebig, soll jedoch groß genug sein, um ein bequemes Gin- und Ausschieben



ber Bretter zu gestatten; 20 cm sind hierfür genügend. Eine größere Entfernung ist jedoch für die Beschleunigung des Trockenprozesses vorteilhaft.


Das Trocknen der Farben hängt sowohl von dem Wassergehalt, wie von deren mehr oder weniger seinen Berteilung ab und dauert um so länger, je größer der Grad der letzteren ist. Selbst im Sommer ist die Trockenzeit eine ziemlich lange, während des Winters ist es aber ganz unmöglich, gewisse Farben, wie Ocker, geschlämmten Ton u. a., an der Luft vollkommen auszutrocknen, weil selbst nach monatelangem Liegen die Stücke in ihrem Innern noch weiche und teigartige Stellen zeigen.

Es muß somit in vielen Fällen zu der fünftlichen Trocknung Zuflucht genommen werden, wofür mehrere Wege eingeschlagen werden können.

Ein rationelles Trocknen der Farben bildet einen sehr wichtigen Zweig der Fabrikation, wird aber vielfach ohne sorgfältige Berücksichtigung der ein-

schlägigen Verhältnisse ausgeführt, wodurch der Erfolg nicht festen gänzlich in Frage gestellt wird. Entweder wird ein richtiges Trocknen infolge der mangelshaft funktionierenden Trockenapparate nicht erreicht oder man erzielt allerdings einen Trockeneffekt, jedoch mit einem Auswand von Kosten, daß der ökonomische Zweck der Fabrikation, eine möglichst billige Herstellung, versehlt wird. In erster Linie muß, wie schon angesührt, das im Trockengut vorhandene Wasser auf mechanischem Wege, nämlich durch Ablaufenlassen auf Geweben, perforierten Blechen oder schiesen Sbenen, durch Zentrisugieren, durch hydraulische oder Schraubenpressen, endlich durch Fisterpressen entsernt werden. Die noch versbleibende Feuchtigkeit muß dann durch Wärmezusuhr verdampst werden.

Auf dem einfachsten Wege geschieht die fünstliche Trocknung auf offenen Plandarren. Dieselben bestehen (Fig. 11) aus einer aus Sisen- oder Ton-




platten hergestellten ebenen Fläche, unter welcher Feuerzüge geführt find, die diefe Fläche von unten erhipen. Statt der direkten Feuerung kann öfters auch Dampfheizung angewendet werden, und zwar entweder in der Beife, daß man den Dampf, vielfach Abdampf von der Betriebsmaschine, in gleicher Beise wie bei ber direkten Feuerung die Feuergase in die Büge eintreten läßt, ober indem man unter der Darrfläche ein Suftem von Röhren anordnet, die vom Dampf durchströmt werden und fo indirekt heizen. Diese Trodenmethode zeigt indes einige Mängel, indem die Übertragung der Wärme auf das Trockengut nicht rationell und außerdem ein Schutz gegen die Wärmeverlufte nicht vorhanden ift; ferner wird die Darrfläche in der Regel bedeutend erhitzt und das Trockengut an der Auflagestelle sehr hoch temperiert, mahrend es an der Dberfläche falt bleibt; diese Art der Trockenwirkung ist für viele Materialien unzulässig, sie verlangsamt den Brozeg und macht ihn ungleichförmig. Um diesem Übelstande abzuhelfen, wird das Trockengut mahrend des Prozesses umgeschaufelt, mas allerbings Zeit und Arbeit erfordert. Die Methode tann somit nur da Anwendung finden, wo große Mengen fonft nicht verwendbarer Barme in Gafen ober Dämpfen zur Berfügung stehen, wo reichlicher fonft unbenutbarer Plat vorhanden ift und wo das Material nicht durch die Trocknungsmethode leidet.

Ein Apparat, der das Umschaufeln mechanisch besorgt, wird von der Firma Koebers Sisenwerk konstruiert. Er besteht (Fig. 12) aus einem kreisrunden

Eisengesäß mit Doppelboben zur Aufnahme bes Heizdampfes und einer, teils auf dem Gefäßboben, teils an einem Balkenwerk gelagerten stehenden Welle, welche auf der einen Seite eine verstellbare Schausel und auf der anderen Seite eine schwere Walze trägt, die das umgeschauselte Trockengut zerdrückt. Auf diese Weise werden Klumpen, die im Innern noch seuchtes Pulver enthalten und sich sonst einer vollständigen Trocknung entziehen würden, vermieden.


Eine verbesserte Form der Plandarren besteht darin, daß man sie tiefer legt, von oben abdeckt und für kunstliche Bentilation sorgt.



Unter Trockenkammern versteht man Käume, in denen das Trockengut so aufgeschichtet bzw. ausgebreitet wird, daß es der Einwirkung der warmen Luft möglichst viel Berdampfungsobersläche bietet. Für Farben in Form von pulversörmigen oder breiartigen Massen wird dies, wie bei den ohne künstliche Wärmezusuhr betriebenen Trockenschuppen, dadurch erreicht, daß man Gestelle und Horden ausstellt. Die Erwärmung wird durch direkte Feuerung, durch Luftheizung, durch strahlende Wirkung einer von Feuergasen oder Dampf bestrichenen Heizsläche oder auch durch äußere Erhitzung der aus dünnem Eisenblech hergestellten Wände bewirkt. Die mit Feuchtigkeit beladene Luft wird berart abgesührt, daß die Trockenkammer mit einem gut ziehenden Kamin oder einem Exhaustor in Berbindung gesetzt wird. Um eine fortwährende Verdampfung des Trockengutes herbeizussühren, muß in die Trockenkammer ununterbrochen frische Luft zugesührt werden, um die mit Wasserdampf beladene zu verdrängen und sich ihrerseits mit dem Wasserdampf zu sättigen. Namentlich ist dieses Prinzip bei solchen Trockenanlagen sestzuhalten, die mit einer Temperatur unter

100° arbeiten. Bei den Trockenkammern beobachtet man stets die Erscheinung, daß die oberen Horden zuerst trocknen, während die unteren längere Zeit ersfordern. Die Wirkung der Trockenkammer wird daher vervollkommnet, wenn man den Luftverteiler so einrichtet, daß jede einzelne Trockenhorde einen besons deren Strahl warmer Luft empfängt.

Für kleinere Betriebe eignen fich fogenannte Trodenfchränke. Fig. 13



zeigt einen solchen der Mannheimer Eisengießerei, der aus gußeisernen Blatten besteht, die auf der Unterseite mit angegossenen Dampstanälen versehen sind. Die Konstruktion der Platten ist aus der Fig. 14 ersichtlich. Die Luft tritt unter der Schranktür ein, erwärmt sich an den Rippenrohren und nimmt in ihrer durch Pfeile angedeuteten Auswärtsbewegung zwischen den Platten hindurch das verdunstete Wasser mit zum Abzugsschlot. Das zu trocknende Material wird in Drahthorden oder in emaillierten Schalen in die Etagen gestellt, wo es durch die strahsende Wärme der Platten, sowie den heißen Luftstrom getrocknet wird. Die Rohre am Boden dienen dazu, die Luft etwas vorzuwärmen, sie dürsen daher nicht dickwandig sein, um die Wärme gut abgeben zu können. Die Absuhr der seuchten Luft geschieht durch einen gut ziehenden Abzugskanal.


Die für Trockenschränke und Trockenkammern bestimmte frische Luft wird in den meisten Fällen vorgewärmt, und es ist angezeigter, dieselbe in die Trockenskammer mit einem gewissen Überdruck zu drücken, als die seuchte Luft abzu-

faugen. Der Vorteil bei diesem Versahren liegt darin, daß bei Undichtigkeiten der Kammer, die nicht zu vermeiden sind, höchstens etwas warme Luft verloren geht, während im anderen Falle kalte Luft angesaugt und dadurch der Trockenprozeß an den betreffenden Stellen verlangsamt wird. Ferner geht erfahrungsgemäß bei etwas Überdruck in der Kammer der Trockenprozeß auch in den sogenannten toten Ecken rascher vor sich als beim Saugen.

Die rationellsten Trodenanlagen sind solche, die nach dem Gegenstromprinzip arbeiten, b. h. wo die Wärmezusuhr und die Absührung der seuchten Lust an bestimmten Stellen ersolgt, dagegen das Trodengut von der letzteren Stelle zu der ersteren langsam und gleichmäßig bewegt wird. Derartige Trockenanlagen mit bewegtem Trockengut zersallen in zwei Haupttypen, in solche mit Trockentanal und solche mit Trockentrommel.


In Fig. 15 ist ein Trodenkanal in ber Ausstührung der Firma Fellner und Ziegler dargestellt. Derselbe ist an den beiden Enden mit Fig. 14.

Schiebern S und S_1 verschlossen. Bor dem einen Ende liegt in einer Grube die Feuerung F und hinter dieser der Mischraum M. Durch die Windleitung



wird mittels eines Bentilators Luft eingeblasen, und zwar verzweigt sich biese Windleitung berart, daß die Luft dem Feuer teils als Primärs, teils als Sekundärluft zugeführt werden kann, während eine weitere Abzweigung in

den hinter der Fenerung liegenden Mischraum M sührt. Sämtliche Abzweigungen sind mit Schiebern versehen, so daß das an den verschiedenen Stellen einzublasende Luftquantum genau regulierdar ist. Die gasförmigen Verbrennungsprodukte mischen sich nun in der Kammer M mit der Trockensluft, erwärmen dieselbe, und dieses Gemenge wird dem Trockenkanal zugesührt. Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, die heiße Luft nicht an einer Stelle in den Kanal treten zu lassen, sondern dieselbe auf einige Wagenlängen durch einen unter dem Trockenraum liegenden Kanal C zu sühren, der oden auf seiner ganzen Länge mit Schligen versehen ist, durch welche die Luft in den Trockenraum AB gelangt. Nachdem die Luft den Raum AB entlang durchsstrichen hat, wird sie an dessen Ende in den Kanal D geführt, der unten in einen Dunstschacht E mündet. Es hat diese Anordnung den Zweck, den die Anlage bedienenden Arbeiter nicht durch die abziehenden Dämpse zu belästigen. Das Trockengut wird nun dem heißen Luftstrome in der Richtung von B nach A entgegengesahren. Der vordere Schieber S wird ausgezogen und der erste



Wagen heraustransportiert, bann wird der Schieber geschlossen, der hintere Schieber S, geöffnet und ein frisch beschickter Wagen eingefahren, wobei mit diesem der ganze Wagenzug um eine Wagenlänge vorgeschoben wird.

Die Kontinuität des Trockenprozesses ist hierbei vollständig, da jederzeit gleiche Mengen nassen, halbnassen und noch nicht ganz trockenen Materials sich in dem Trockenkanal befinden. Die Menge des aus der seuchten Masse abgeführten Wassers beträgt bei einzelnen Anlagen mit kontinuierlichem Betriebe über das siebensache Gewicht der verbrauchten Kohlen, bei solchen mit nur Tagesbetrieb das sünfs die seichsfache des Brennmaterials, und die Bedienungss


kosten gehen bei großen Anlagen bis zur Hälfte berjenigen von Darren ober Trockenkammern herunter.

Fig. 16 zeigt die Anordnung von mehreren Kanälen mit gemeinsamer Fenerung und Berwendung der direkten Heizgase, wie sie für das Trocknen von Erdsarben ausgeführt worden ist. Das Trockengut ist auf einsachen Schalenwagen gelagert, die Kanäle haben etwas zurückliegende Abschlußschieber und einen gleichsalls gemeinschaftlichen Abzugsschacht. Ein quer unter den Kanälen hinziehender gemeinsamer Kanal dient zugleich als Mischkammer, in welche die Rauchgase und kalte Luft in dem ersorderlichen Berhältnis gleichzeitig eingeblasen und von da jedem einzelnen Trockenkanal zugeführt werden.

Als vollkommenster Trodenapparat in allen Fällen, in denen er liberhaupt Anwendung finden kann, darf die Trockentrommel angesehen werben. Diefelbe bildet einen Bylinder, ber von innen oder außen oder aber innen und außen erhitzt wird und das darin befindliche Trockengut durch Rotation in steter Bewegung erhält. Der Zylinder kann eine mit Armen, Schaufeln ober dergleichen besetzte Achse enthalten, die in dem ftillstehenden Inlinder rotiert oder umgefehrt, die Uchse fann stillstehen und der Bylinder rotieren, oder ichlieflich beibe können fich in gleichem ober auch entgegengefettem Ginne breben. Am besten bewährt sich die Trockentrommel, wenn sie im Innern keine be= wegten Teile besitzt, da diese burch das Trodengut hemmungen erfahren und eventuell brechen, auch unerwünschte Wirfungen, wie Berkleinern bes Trockengutes, herbeiführen. Die Umdrehung der Trommel hat aber nicht allein den Zweck, das Trockengut umzurühren, d. h. dem Trockenprozeß fortwährend neue Dberflächen zu bieten, wodurch berfelbe außerordentlich beschleunigt wird, sondern auch das Gut langfam vorwärts zu bewegen, so daß der Trodenprozeß in gleicher Beise, wie im Trodenkanal, kontinuierlich vor sich geht.

Die Vorwärtsbewegung kann auf verschiedene Art und Weise erreicht werden, und zwar entweder dadurch, daß eine im Innern der Trommel befindsliche, mit Armen versehene Achse rotiert, und daß diese Arme nach einer Schraubensläche angeordnet sind, demnach wie Transportschnecken wirken, oder dadurch, daß die Trommel geneigt ist. Den letzteren Effekt kann man auch erreichen, indem man den Trommelmantel kegelförmig gestaltet, in welchem Falle die Achse horizontal liegt; die zylindrische Trommelsorm mit einer geneigten Achse ist aber wegen ihrer leichteren und billigeren Herstellungsweise vorzuziehen. Geschieht die Fortbewegung des Trockengutes auf die letztere Art, so ist eine Trommelachse mit Armen entbehrlich und der Antrieb geschieht ähnlich wie beim Sodaosen durch einen auf dem Trommelmantel sitzenden Zahnkranz sür Schnecken= oder Kammradantrieb, wobei der erstere vorzuziehen ist. Im Innern der Trommel können Schöpsporrichtungen an dem Mantel besestigt sein, die das Trockengut mit in die Höhe nehmen und es langsam und

in kleinen Mengen wieder fallen lassen und dadurch jedes Korn der umgebenden warmen Luft aussetzen. Das Trockengut beschreibt dabei eine Schraubenlinie, beren Ganghöhe von der Reigung der Trommelachse gegen die Horizontale ab-



hängig ist. Die Borwärtsbewegung des Trockengutes läßt sich somit durch zwei Faktoren regulieren, durch die Tourenzahl und die Neigung der Trommel gegen die Horizontale. Einige Konstruktionen berücksichtigen diese Verhältnisse und ordnen die Trommelneigung verstellbar an.





Fig. 17 zeigt die Einrichtung einer Trockentrommel schematisch. a ist die horizontale Trommel mit Achse b, deren Arme c das Trockengut vorwärts bewegen; der stillstehende Trommelmantel ist doppelwandig und wird mit Dampf

geheizt. Die entweichenden Wasserdämpfe entfernen sich frei durch dieselbe Öffnung, burch die das Trockengut aufgegeben wird.


Fig. 18 veranschaulicht einen kegelförmigen, um seine horizontale Achse drehbaren Trockenapparat. Die Achse besitzt keine Arme, weil die Vorwärtsbewegung des Trockengutes durch die Neigung des Trommelmantels in konstanter



Weise geschieht. Die Heizung findet von außen durch direktes Feuer statt, und die Luft kann frei ein- und austreten. Der Trockenprozes verläuft in gleicher Art und Weise wie bei den offenen Plandarren.

Eine sehr vorteilhafte Aussührung der Trockentrommel zeigt die Fig. 19, in der ein Kaloriser a die Trockenluft erwärmt, die ohne Bermischung mit Feuergasen, aber durch einen zweiten bei b entstehenden kalten Luftstrom auf

Fig. 20.




die gewünschte Temperatur gebracht, die Trommel durchstreicht, während die Feuergase vom Kalorifer nach der in diesem Falle erforderlichen Ummauerung c der Trommel gelangen, dieselbe von außen beheizend; diese letztere Beheizung kann aber auch durch eine besondere Feuerung erfolgen.

In Fig. 20 ift ein Trodenapparat der Firma S. F. Stollberg dar-

gestellt, der gewissermaßen eine Kombination der Trockentrommel und des Trockenkanals bildet und speziell zum Trocknen teigartiger Massen dient. Diese für kontinuierlichen Betrieb eingerichtete und selbsttätig arbeitende Maschine ist mit einer zweiwalzigen Mühle kombiniert. Im Innern des Gehäuses ist eine Reihe endloser Transporttücher angebracht, welche die ganze Breite und Länge der Maschine einnehmen. Diese Transporttücher sind so eingerichtet, daß das oberste Tuch, das die von der Mühle abfallende Masse ausnimmt, dieselbe die zu seinem Ende sührt und alsdann wendend auf das nächst untere Tuch abzidt. Dieses zweite Tuch gibt das Material ebenfalls wendend auf das dritte ab und so weiter. Die im unteren Teile der Maschine besindlichen Heizkörper dienen zur Erwärmung der Luft innerhalb des Trockenraumes auf 70°, worauf dieselbe in einer dem Transporte des Materials entgegengesetzten Richtung die Maschine durchzieht, um nach ihrer Sättigung mit dem aus dem Trockengut entweichenden Wasserdamps von einem an der Decke des Gehäuses angebrachten Erhaustor ins Freie befördert zu werden.

Schlieflich fei noch eines Apparates Ermähnung getan, ber unter Bakuum und mit niedriger Temperatur arbeitet, und bei folden Materialien Berwendung findet, die wegen ihrer Empfindlichkeit gegen verhältnismäßig hohe Erwärmung nach dem beschriebenen Berfahren ohne Substanganderung nicht getrodnet werden fonnen, oder welche eine fehr lange Zeitdauer erfordern. Dies ift ber in Fig. 21 bargestellte Bakuumtrodenapparat, der aus einem auße oder schmiedeeisernen Raften besteht, ber von einer ober beiben Seiten durch eine Titr hermetifch bicht verschloffen werden kann. Diefer Raften besitt im Innern in mehreren Etagen übereinander angeordnete geschlossene Dampffaften oder Beizkammern (auch für Warmwafferheizung), in welchen Gin= und Ausgangs= ftupen für den Dampf oder Waffer dampfdicht befestigt find. Die Beigkammern werden in der Regel für einen Druck von 5 Atm. gebaut. Auf den Beigtammern ruben eiferne, tupferne, verzinkte oder tonerne Schalen, welche bas Trodengut aufnehmen. Nachdem die mit Bummidichtung versehene Tur bes Apparates geschlossen ift, wird mittels einer Luftpumpe ein Bakuum von etwa 73 mm Quedfilberfäule im Apparate hergestellt, mahrend der Retourdampf oder diretter Dampf usw. die Beigtästen durchstreicht. Bereits nach Erwärmung des Trockengutes auf eine verhältnismäßig niedrige Temperatur — etwa 400 tocht das Waffer bei dem entsprechenden Bakuum aus dem Trockengut heraus. wobei der Trodenprozeß schnell von statten geht. Selbst schwer zu trochnende Stoffe werden hierbei im Berlaufe von einigen Stunden getrodnet, ohne durch Überhitzung zu leiden. Die Temperatur wird durch einfache Bentilstellung an ber Dampfleitung geregelt. Bei Warmwafferheizung und unter Berwendung einer Bakumpumpe für hohe Luftleere kann die Berdampfung bereits bei 200 bewerkstelligt werden.

Die Materialien, auf welchen getrocknet wird, hängen von der Besichaffenheit des Trockengutes ab; am meisten gebräuchlich sind Holz und Ton. Eiserne Gefäße sind dem Kost unterworfen, wodurch verschiedene Farben eine Ünderung ihres Tones erleiden. Emaillierte Gefäße sind besser als rein eiserne, sind aber teurer, und werden durch Abspringen der Emaille leicht beschädigt. Sehr empsehlenswert sind Horden mit Böden aus starkem ges




goffenem Glase. Diese sind namentlich dort zu verwenden, wo man mit Filterpressen arbeitet und das Material in ganzen Kuchen auf die Platten gesbracht werden kann.

Bon großer Wichtigkeit für die Bewältigung größerer Mengen von Rohmaterialien der Farbenfabrikation find die Transportvorrichtungen.

Für die Beförderung von Materialien in horizontaler Richtung, sei es, um den einzelnen Maschinen das vorgearbeitete Material zuzusühren, sei es, um das fertige Material in den Lagerraum zu befördern, eignen sich vorzugsweise die Transportschnecken. Dieselben werden bei ganz trockenem und nicht zu grobkörnigem Fördergut aus Trögen und Schnecken von Eisenblech,

bei nassem und großstückigem hingegen ganz aus Gußeisen hergestellt und können eine Länge von 45 m erreichen. Auch für eine Steigung bis zu 45° sind die Schnecken verwendbar, jedoch mit viel geringerem Nutesfekt. In Fig. 22 ist eine Transportschnecke der Mannheimer Eisengießerei veranschaulicht, die zum Transport von grobkörnigem oder auch seingemahlenem

Fig. 22.



Material geeignet ist. Die Schnecke besteht aus Eisenblech und nur bei nassem Material aus Gußeisen. Die schmiedeeisernen Schnecken werden auf besonders konstruierten Pressen hergestellt, wodurch man in der Lage ist, starke Bleche zu verwenden; die einzelnen Schneckenbleche sind solid untereinander und auf der durchgehenden Welle befestigt und leicht auswechselbar. Der Trog erhält gußeiserne Stirnwände und ebensolche Tragsüße.

Während für etwas klebrige Materialien vorzugsweise Schnecken Anwensbung finden, eignen sich die Transportschwingen besonders für trockenes Gut und transportieren dasselbe sowohl horizontal, als auch schräg aufsteigend. Das Material wird auf der einen Seite der Förderschwinge möglichst gleichs mäßig in der Förderrichtung aufgegeben und verläßt die Schwinge am ents

Fig. 23.



gegengesetzen Ende. Der Fördertrog besteht aus Eisenblech und ruht auf einer Anzahl sedernder Stutzen. Der Antrieb erfolgt durch Riemenscheibe mit Exzenterwelle und Pleuelstange. Das Antriedsvorgelege ist auf gemeinschaftslicher Sohlplatte montiert, so daß die bei der Erzeugung der schwingenden Bewegung auftretenden Stöße direkt aufgefangen und in das Fundament gesleitet werden; keinessalls dürsen sie auf sedernde Balkenlage usw. gelegt werden, da infolge der Stöße das ganze Gebäude in rittelnde Bewegung geraten

witrbe. Die Fundamentierung geschieht entweder auf längslaufendem Mauerwerk oder es werden außerdem noch zwei Längsbalken untergelegt. In Fig. 23 ist eine Förderschwinge der Firma G. Polysius dargestellt.

Für den wagerechten Transport von Material in vorgebrochenem oder mehlförmigem Zustande auf größere Entfernungen sind die Transportbänder die zuverlässigsten Vorrichtungen.

Die Beförderung in geneigter oder vertikaler Richtung geschieht am besten vermittelst der Becherwerke oder Elevatoren.

III. Das Mahlen und die Mahlvorrichtungen.

Zeigt das Material, nachdem es geschlämmt und getrocknet worden ist, einen so starken Zusammenhang, daß es sich nicht mit dem fleischigen Teile des Mittelssingers, wohl aber mit dem Nagel des Daumens zerdrücken und in Bulver verswandeln läßt, so ist ein seines Bulverisieren, d. h. Berwandeln in ein unfühlbares Mehl, oft von großem Vorteil, weil es den Wert des Produktes bedeutend erhöht. Ein nicht gemahlenes Produkt ist zwar, weil es sich meistens in Wasser wieder ausweichen und sein verteilen läßt, als Wassersabe ohne Schwierigkeiten verswenddar, seiner Benutzung zu Ölfarbe steht jedoch der erwähnte Zustand des Zusammenhanges, auch wenn der letztere nicht groß ist, hindernd im Wege. It dagegen das Produkt zuvor in ein staubseines Bulver zermahlen worden, so läßt es sich nun in Öl ohne alle Mühe wenigstens zu Anstrichsarbe zerrühren.


Wenn das durch Grubenban oder Tageban geförderte Material der Schlämmung überhaupt nicht bedarf, weil es eine homogene Substanz ist, welche, in Pulver verwandelt, eine Farbe gibt, so muß das Mahlen auf alle Fälle ersolgen. Ist das Material derart beschaffen, daß es in Wasser erweicht und geschlämmt werden kann, so wird man doch nur dann das Schlämmen vorziehen, wenn die geschlämmte Farbe nach dem Trocknen nicht wieder hart wird. Ist letzteres der Fall, so ist ja leicht einzusehen, daß diese Zwischenarbeit nur von untergeordnetem Wert sein würde, und man wird sie überhaupt nur anwenden, wenn durch das Schlämmen Teile, die nicht Farbe geben, abzgesondert werden sollen; hier ist aber nur von homogenen, farbegebenden Materialien die Rede. Ist das Material derart, daß es in Wasser nicht erweicht, wie z. B. Schwerspat, Gips, Roteisenstein usw., so bleibt nur das Mahlen übrig, um ihm die sein verteilte Gestalt zu geben, welche dem Körper die Brauchbarkeit zum Anstrich, als Malersarbe, oder auch als Zusat zu Malersarbe erteilt.

Die Bege, die für ein solches Pulverisieren eingeschlagen werden können und eingeschlagen werden, sind sehr verschiedene; dieselben und die dazu gehörigen Einrichtungen richten sich nach den Quantitäten, die in Frage kommen, nach ber Härte bes Materials und oft auch nach ber mechanischen Kraft, die zu Gebote steht, wohl auch nach der mehr oder weniger kostspieligen Anlage, welche bie eine Methode gegenüber der anderen ersorbert.

A. 3m fleinen.

Im kleinen kann man wenigstens zur Probe das Material, wenn es leicht zerreiblich ist, in einem Porzellanmörser oder einer Reibschale pulverisieren





und das Feine durch ein Haarsieb absieben. In etwas größerem Maßstabe erreicht man dasselbe mittels solgender Einrichtung, die eine größere Reibschale vertritt, aber die Kraft der reibenden Berson besser verwertet:

Ein Blod von Sandstein ift keffel= förmig ausgehauen, wie nebenftehende Fig. 24 im Durchschnitt zeigt. Er wird fo boch geftellt, daß fein oberer Rand die Brufthöhe erreicht. Der Durch= meffer diefes Reffels ober des einer gleichenden halbkugelförmigen Schale Raumes fann 60 bis 66 cm betragen. Als Reule oder Bistill dient eine Rugel c von hartem Solz, in welche ein langer Stiel von Solz eingesetzt wird, oben gehalten von einem Ringe a, der an irgend einer Wand b des Zimmers, worin der Block fteht, angebracht wird. Mit der Rugel zerreibt man durch die Berumbewegung im Reffel das Material, und da ber Stiel an ber Rugel einen festen Anhaltspunkt hat, so arbeitet man wie an einem Bebel mit großer Rraft gegen das Material.

Es kommt vor, daß solche Sandsteinblöcke nicht zu beschaffen sind; in solchen Fällen muß man zu einem eisernen ober kupfernen Kessel der gleichen oder ähnlichen Form Zuflucht nehmen, den man, um einen Rand und hinzeichende Stabilität zu erhalten, in einen Tisch einhängen läßt. Ift das zu zerreibende Material nicht härter, als daß es mit dem Nagel des Daumens zerdrückbar ist, so kann eine Person in einer solchen Vorrichtung täglich mehrere Zentner Farbe staubsein zerreiben.

B. 3m großen.

Das Mahlen im großen umfaßt nicht nur die eigentliche Bermahlung bes Materials zu einem feinen Pulver, sondern auch die Borzerkleinerungs-arbeiten zwecks Herstellung eines geeigneten Mahlgutes. Die Wahl der Einzelmaschinen und die Kombination derselben zu einem Sate hängt sowohl von der Art des zu verarbeitenden Materials, der Größe, in der es in den Arbeitsprozeß gelangt und dem erforderlichen Feinheitsgrade, wie auch von dem stündlich zu bewältigenden Duantum ab. Man wird z. B. mit nur einer Maschine, dem Kollergang, arbeiten, wenn eine geringe Leistungsfähigkeit und weniger seines Produkt verlangt wird, dagegen wird der Mahlprozeß mehreren Maschinen überwiesen, wenn an die Leistung und Feinheit höhere Anforderungen gestellt werden. Die Zerkleinerungsmaschinen lassen sich in drei Arten einsteilen:

- 1. Maschinen jum Borgerkleinern.
- 2. Maschinen zur herstellung von Schrot.
- 3. Maschinen zur Berftellung von Mehl.
- 1. Maschinen zum Borzerkleinern. In vielen Fällen werben die Steinbrecher angewendet, die das Material, gleich ob hart oder weich, zerskleinern und auch eine Wahl in der Größe der zu erhaltenden Stücke gestatten. Sie kommen namentlich bei der Verarbeitung von Schwerspat, Eisenocker usw.


in Berwendung. Die Konstruktion eines Steinsbrechers, des sogenannten Sektorators von Breuer, ergibt sich aus der Fig. 25. Der gerade Brechsbacken ist mit einem solid gebauten Rahmen fest verbunden, während der bewegliche Backen, die sogenannte Schwinge, aufgehängt ist und bei der Bewegung der Exzenterwelle sich gegen den festen Backen teilweise abwälzt und auf diese



Weise — teils durch Stoß und teils durch reibenden Druck — die Zerkleinerung des Materials bewirkt. Die beiden Brechbacken bilden nach unten zu einen ziemlich spigen Winkel, so daß die Stücke leicht gesaßt und der Brechsspalte zugeführt werden. Bermittelst eines von oben auch während des Betriebes zugänglichen Abzugkanals läßt sich die Öffnung des Brechmaules — des keilsförmigen Schachtes — beliebig ändern und dadurch das Material in die gewünschte Korngröße zerkleinern. Durch geeignete Wahl der Erzentrizität des Antriebserzenters und der Stellung der Druckplatten ist man im stande, einen beliebigen Druck auf die Schwinge auszultben. Bei der Verarbeitung von besonders hartem Material wird der Hub der Schwinge vermindert, was durch Verkürzung der Zugstange geschieht. Die zulässige Größe der aufzugebenden

Stlide hängt von der Maulweite, die Feinheit von der Spaltweite ab. Als größter erzielbarer Feinheitsgrad kann etwa Haselnußgröße, vermischt mit feinerem Korn, bezeichnet werden.

Fig. 26 zeigt die Steinbrechmaschine ber Mannheimer Eisengießerei. Die Brechbacken bestehen aus Hartguß, während die zu beiden Seiten im Innern bes Brechmaules angebrachten auswechselbaren Seitenkeile, welche das Brechsgestell vor Verschleiß schützen, aus Stahl sind. Die Kniehebelplatten bewegen




sich in besonders eingesetzten, auswechselbaren Stahleinsätzen, so daß sämtliche Kniegelenke an den wertvolleren Teilen vor Abnutzung geschützt sind. Der Exzenter besteht nicht aus einem einzigen Gußstück, sondern ist derart geteilt, daß, wenn ein Bruch oben oder unten vorkommt, nur ein Teil auszus wechseln ist.

2. Maschinen zur Herstellung von Schrot. Eine ber ältesten Maschinen zum Zerkleinern und Schroten ist das sogenannte Stamps ober Pochwerk, dessen Prinzip folgendes ist: Das Material besindet sich in einem Troge oder Mörser, während eine Anzahl Stempel, die durch eine Welle mit Hebedaumen abwechselnd angehoben werden, auf das Material niedersallen. Die Sohle ist mit treppenartig absallenden Schuhen versehen oder besteht aus

einem Roste, bessen lichte Abstände sich nach der verlangten Stückgröße richten. Während die eine Hälfte der Stempel gehoben wird, ist die andere im Fallen begriffen. Die Zerkleinerung geht im Stampswerk ziemlich ungleichmäßig vor sich; man erhält immer Stücke von verschiedener Größe: Mehl, welches genügend sein ist, neben Schrot und gröber gestampsten Stücken. Die Belassung des seinen Mehles bei dem Schrot ist bei dem nachsolgenden zweiten Stampsen und Mahlen eher hinderlich als nützlich, so daß es sich empsiehlt, bei dem Stampswerk eine Sortiervorrichtung anzubringen, durch welche das seine Mehl abgeschieden wird.


Das Stampswerk ber Stollbergschen Maschinenfabrik (f. Fig. 27) besitt brei bis nenn Stempel von je 45 bis 60 kg Gewicht.



Eine andere Art der Maschinen für denselben Zweck sind die sogenannten Brechschnecken oder Schraubenmühlen, welche eine Art Zwischenglied zwischen Steinbrecher und Mahlgang bilden. Der wirksame Teil, die Brechschnecke, ist aus Hartguß hergestellt und auf eine schmiedeeiserne Welle aufsgegossen; unterhalb der Brechschnecke befindet sich ein gußeiserner Brechkasten oder Stahlrost, der aus einzelnen auswechselbaren Roststäben in Entsernung von 8 mm voneinander besteht. Auf dem Brechkasten steht ein gußeiserner

Rahmen. In den Zwischenraum zwischen Rost und Schnecke legt sich nun das Material, um von letzterer gegen den Rost gedrückt und zerkleinert zu werden. Die gewilnschte Größe entspricht der Stellung des Rostes, durch welchen das Material schließlich fällt. Das Material kommt in Stlicken von ungefähr 50 mm vom Steinbrecher und wird in ein solches von 10 bis 15 mm Kornsgröße verwandelt, welches etwas Gries beigemengt enthält. Die Schraubenmühlen sind sehr leistungsfähige Maschinen, und da die Schnecke aus Hartguß besteht, während der Brechkasten seitlich noch durch Hartgußeinlagen geschützt wird, so ist die Abnutung der Maschine keine bedeutende.


Fig. 28 veranschaulicht die Brechschnecke der Mannheimer Gifengießerei. Die Brechschnecke ift aus hartguß dirett um die Stahlwelle gegoffen. Der



Trog ist zweiteilig und mit je vier halben Kopf- und zwei Seitenplatten aus Hartguß ausgekleidet, deren Auswechselung eine leichte ist. Die Brechschneckensachse ist in staubdicht, außerhalb des Troges liegenden Lagern von sehr groß gewählten Dimensionen gelagert. Der Rost besteht aus geschmiedetem Gußsstahl und kann aus diesem Grunde sehr dunn und niedrig gehalten werden, wodurch nicht allein ein großer Durchgangsquerschnitt gesichert ist, sondern auch ein Berstopfen des Rostes, wie dies bei allen hohen Rosten unausbleiblich ist, ausgeschlossen bleibt. Die Aufgade des Materials erfolgt von oben; dasselbe wird beim Drehen der Brechschnecke durch die Schraubengänge mitgenommen, zwingt sich zwischen diese und den Stahlrost und wird dadurch zermalmt.

Die Walzenmühlen bienen zum Zerkleinern von solchem Material, das bereits auf dem Steinbrecher vorbehandelt worden ist. Der Feinheitsgrad, der mittels der Walzenmühlen erreicht werden kann, hängt von der Größe der aufgegebenen Stücke, von den Eigenschaften des Materials und von der Anzahl der Walzen und ihrer gegenseitigen Stellung ab. Die Mühlen mit einem Walzenpaar liefern ein Schrot von Erbsen bis zur Haselnußgröße (bis zu 10 mm), solche mit zwei oder drei Walzenpaaren ein mehr oder weniger feines, fast immer aber griesiges (rösches) Mehl (Schrotmehl), welches dann auf Mahlgängen usw. weiter verarbeitet wird.


Das einfache Walzwerk (Fig. 29) ber Firma G. Polhsins besteht aus einem kräftig konstruierten Gestell, in welchem die eine Walze, welche glatt oder geriffelt sein kann, in festen, die andere aber in stellbaren Lagern läuft.



Die letzteren besitzen eine Stellvorrichtung mit Puffersebern, wodurch die bewegliche Walze gegen die seste gepreßt wird. Außer daß diese Puffersebern Brüche verhindern, gestatten sie der deweglichen Walze in dem Augenblicke zurückzugehen, in dem härtere Materialien zwischen die Walzen hineingeraten. Der Antried ersolgt von einem Borgelege aus auf die seste Walze, welche ihrerseits die bewegliche Walze durch Kuppelräder in Umdrehung versetzt. Behufs Erhöhung der Leistungsfähigkeit und Schonung der Walzwerke, d. h. zum Zwecke der gleichmäßigen Arbeitsleistung und Abnutzung der Walzen, ist es empsehlenswert, wenn man die Beschickung mittels eines Ausgedeapparates mit Nüttelwerk vornimmt. Die Spannung der Puffersedern, sowie die Spaltweite zwischen den Walzen können durch Stellvorrichtungen während des Bestriebes geregelt werden. Die Walzenringe sind aus Hartzuß und können leicht

ausgewechselt werben. Um das Stäuben zu verhindern, empfiehlt es sich, Staubmäntel anzuordnen, welche an eine Entstäubungsanlage anzuschließen sind.

Bielfach ist das von dem einsachen Walzwerk gelieferte Material noch zu großkörnig oder auch zu hart, um es unmittelbar den Mahlgängen usw. übersgeben zu können; man wendet in solchen Fällen, um diese letzteren Maschinen zu entlasten, Walzwerke mit zwei oder drei übereinander liegenden Walzenspaaren an, in welchen das Material sogar bis zu grobem Mehl zerkleinert werden kann. Die Walzen des oberen Paares sind entweder glatt oder mit eingegossenen Längsriffeln versehen, und haben, wo dies ersorderlich ist, bei gleichem Durchmesser verschiedene Umdrehungsgeschwindigkeiten, so daß sie Fig. 30.



gegeneinander sich nicht nur abrollen, sondern auch eine gleitende Bewegung ausstühren. Das Material wird daher nicht nur zerdrückt, sondern auch zerzrieben und gelangt dann durch einen Kasten auf das untere glatte Walzenpaar, welches ebenfalls sür Differentialgeschwindigkeit eingerichtet sein kann. Fig. 30 zeigt das Doppelwalzwerk der Firma G. Polysius.

Das sogenannte kalifornische Walzwerk ber Firma Brind u. Gubner, Mannheim, unterscheibet fich von dem erwähnten badurch, daß alle Zahnräder vers mieden sind und bag der Betrieb jeder Walze für sich durch eine Riemenscheibe

erfolgt, fo daß die Walzen mit einer bedeutenden Tourenzahl laufen können (Fig. 31). Gin schweres gußeifernes Gestell tragt zwei Lager, welche die eine Fig. 31.






Fig. 32.



Balze aufnehmen, während die andere in zwei beweglichen Armen gelagert ist. Die Balzen werden gegeneinander durch zwei ftarte Zugschrauben eingeftellt, und zwar so, daß der Bermahlungsgrad nach Bedarf geregelt werden kann. Die Zugschrauben mussen so stark gehalten sein, daß selbst kleine Sisenteile u. dergl., welche in die Maschine geraten sollten, hindurchgehen, ohne eine Beschädigung zu verursachen. Die Leistung dieses Walzwerkes ist sehr groß; das aufzugebende Material soll ungefähr die Bohnengröße besitzen.

Wir gehen jest zu den Schlendermühlen oder Desintegratoren über. Die Desintegratoren finden namentlich in den Fällen vorteilhafte Ber-wendung, wo es sich darum handelt, nicht zu hartes Material in ein griesiges Bulver zu verwandeln und eine verhältnismäßig hohe Leistungsfähigkeit zu erzielen. Die Anwendung der Schlendermühlen ist je nach der Beschaffenheit des




Materials auch in den Fälslen möglich, wo dasselbe leicht jede andere Maschine verschmiert und sich zu Kuchen zusammenballt, also überall da, wo noch ein gewisser Grad von Feuchtigsteit vorhanden ist. Die Leistung der Mühlen und die Feinheit des Mahlerzeugsnisses hängen außer von der Mahlfähigkeit und Größe der aufgegebenen Stücke von der Bauart und Umlausszahl der sog. Körbe ab.

Fig. 32 (a. v. S.) ver= anschaulicht den Desintegra= tor der Firma Brind und

Hibner mit vollständig abgenommenem Umhüllungskaften und ausgezogenem Spindelkasten. Die Wirkungsart dieser, sowie aller anderen Schleubermühlen besteht darin, daß das Material, in das Innere des Apparates durch den Trichter permanent eingebracht, aus der ersten Trommel durch die entsprechend weiten Zwischenräume der Stäbe insolge der Zentrisugalkrast in die zweite entgegensgeset lausende geschleudert wird, wo es teilweise zerschlagen wird, und aus ihr in die dritte, die wieder in der Richtung der ersten Trommel läuft, gelangt, immer weiter zerkleinert und in die vierte usw. getrieben wird, bis es von der letzten Trommel im pulverisierten Zustande an allen Punkten der Peripherie hinausgeschleudert wird. Diese Operation dauert höchstens nur eine Sekunde (je nach der Größe und Umfangsgeschwindigkeit der Trommeln), in deren Verlauf das Material den Trommelapparat passiert hat. Fig. 33 zeigt


bie Anordnung der Stäbe, wobei die Pfeile die Drehungsrichtung der Trommeln bzw. die Richtung der Bahn angeben, welche ein Körperteilchen a in dem Apparate durchlaufen muß. Die zerkleinernde Wirkung erfolgt hier zunächst durch die Schläge in den mit entsprechender Geschwindigkeit abwechselnd in entgegengesetzer Richtung rotierenden Trommeln, und dann noch hauptsächlich, was für das Pulverisieren und Mahlen von Wichtigkeit ist, durch die Reibung des mit großer Gewalt kreuzweise durcheinander geschleuderten Materials in sich selbst, welches in Strömen (der Trommelbreite entsprechend) fortwährend im Zickzack hindurchgejagt wird, wodurch es sich vollständig aneinander zerreibt.



Das pulverisierte Produkt fällt aus der Öffnung in die Grundplatte nach unten, durch einen im Fundament seitlich angebrachten Kanal heraus und wird aus einem Sammelbehälter durch einen Elevator wieder hinausbefördert oder es wird bei kleinen Mengen in Kaften oder Säcen aufgesangen. Für die Berarbeitung der Erdfarben, sowie der giftigen Bleis und anderen Mineralsfarben, eignen sich die Schleudermühlen, indem sie jede Staubentwickelung versmeiden, vorzüglich. Die Maschine wird für diesen Zweck mit einem besonders konstruierten Zusührungsapparat versehen, und man läßt das Produkt direkt in einen staubbicht verschlossenen Blechkasten oder in besonderen Fällen in einen gußeisernen Kessel fallen. Die Größe der Trommeln, die Tourenzahl, die Anordnung, Stärke und Anzahl der Stäbe richtet sich nach der Härte des zu vermahlenden Materials, nach dem zu verarbeitenden Duantum, sowie nach

dem zu erzielenden Feinheitsgrade des Produktes. Man kann durch geringere ober größere Geschwindigfeit und durch verschiedene Entfernung ber Stabe jebe beliebige Korngröße erzielen. Bei biefer Art der Bermahlung wird die aufgewendete Kraft am vorteilhafteften nutbar gemacht, da biefelbe mit Ausnahme ber Reibung in den Achsenlagern gang ber gerkleinernden Wirkung ju aute hierdurch erklart fich auch die außergewöhnlich große Leiftungsfähigfeit ber Schleubermühlen im Bergleich zu allen anderen Mihlen und Berfleinerungsmaschinen. Da bie Wirfung burch Schlagen, Berschmettern und

Nia. 35.



Berreiben des in den Trommeln freis schwebenden Materials in sich selbst erfolgt, so laffen sich auch klebrige und nicht gang trodene Körper bis zu einem gemiffen Grade, b. f. foweit es überhaupt möglich ift, zermahlen, wofür es fonft teine geeignete Ma= Die Schleubermühlen eignen sich auch vorzüglich zum innigen Mifchen von Körpern, wenn

diefelben in un= zertleinertem ober feinem Buftande gleichmäßig den Apparat ein= geführt ober vor Aufgeben dem durcheinander ge-

mifcht werden; bei ber großen Lei= ftungefähigfeit ber Schleubermühlen fann man in verhältnismäßig furger


Zeit das Bemisch mehrere Male durch ben Apparat hindurchtreiben, um eine vollkommen innige Mischung zu erzielen. Die vier Lager sind Ringschmierlager und ähnlich ben Gifenbahnwagenachsenlagern verschloffen und verdichtet, bamit fein Staub eindringen tann; die hohlen Lagerförper werden soweit mit Dl gefüllt, daß die Laufstellen teilweise davon umgeben find und von felbst geschmiert werden; außerdem sind noch Filglappen eingezogen, um das DI bei geringer Füllung aufzusaugen und an die Laufstellen abzugeben. Das abgenutte diche Schmieröl finft nach unten in die Söhlungen und wird von Zeit zu Zeit abgelaffen.

Fig. 34 (a. v. S.) stellt eine betriebsfertige Schleudermühle mit geschloffenem Behäuse der Firma Fried. Rrupp Grufonwert bar.

Die Schlendermühlen weisen, wie aus dem vorstehenden ersichtlich, folgende

Borteile auf: 1. die sehr bedeutende Leistungsfähigkeit im Berhältnis zur aufgewendeten Kraft und Zeit; 2. die Fähigkeit, auch seuchte und klebrige Körper zu verarbeiten; 3. die Möglichkeit, den Feinheitsgrad des zu erzielenden Probuktes durch die Tourenzahl zu regulieren; 4. die Möglichkeit, verschiedene trockene und seuchte Materialien, jedoch nur bei annähernd gleichem spezisischem Gewichte innig zu mischen; 5. die einfache Konstruktion, ohne komplizierte Einrichtung und ohne alle seinen Teile, so daß die Reparaturen auf ein Minimum beschränkt werden; 6. die geringen Anlagekosten und der kleine Raum, den die Maschine im Berhältnis zur Leistung einnimmt, ferner die einfache Fundamentierung.

In gleicher Weise, wie die Desintegratoren und die gleich hiernach zu besprechenden Glockenmuhlen, nur für weicheres Material, wie es in der



Mineralfarbenfabrikation vorzugsweise auftritt, geeignet, ist die Exzelsiorsmühle, vernühle von Fried. Krupp Grusonwerk. Es ist dies eine Scheibenmühle, beren arbeitende Teile aus zwei ringförmigen, vertikalen Scheiben aus Hartsguß a und b (s. Fig. 35) bestehen, von denen eine a im Metallgehäuse sestsgeschraubt ist, während die andere b auf wagerechter Welle c rotiert. Aus den Planslächen dieser Scheiben erheben sich in konzentrischen Kreislinien Zähne von dreieckigem Duerschnitt in der Beise, daß je zwei Zahnkreise zwischen sich eine Furche von gleichsalls dreieckigem Duerschnitt bilden (Fig. 36). Die Zahnkreise der einen Scheibe greisen in die Furchenfreise der anderen ein und zerkleinern das im Zentrum eingeführte Mahlgut, das durch radiale Gassen nach dem Umfang der Scheiben hinausgeschleudert und durch den unteren Ausslaufstußen abgeführt wird. Das Material wird in der Mitte vermittelst des durch Schieber f regulierbaren Ausschiedurchttrichters eingesührt und vermöge der

Bentrifugalfraft durch die von den Bahnluden gebildeten radialen Rinnen nach dem Umfange hin geschleudert, wobei es beständig mit den Bahnen in Berührung kommt und eine Zermalmung erleidet. Auger ber leichten Berftellbarkeit der Scheiben gegeneinander vermittelft der Schraube d felbst mahrend des Betriebes ift auf eine vorteilhafte Ausnutzung der Mahlicheiben infofern Rücksicht genommen, als man die Scheiben umkehren kann, da dieselben auf beiden Seiten mit Bahnen besett find. Diese letteren schneiden mit ihren Kanten; find bieselben auf ber einen Seite ftumpf, fo läßt man die Maschine durch Berichränken des Riemens im entgegengesetzten Sinne laufen, worauf die noch scharfen Kanten schneiden, während sich die stumpfen durch die natürliche Abnutung der Zahnflächen wieder schärfen. Ift diese Arbeitsweise nicht ausreichend, fo läßt man etwas Sand mit Baffer durch die Mühle geben, wodurch die Schärfung in wenigen Minuten erreicht wird. Wenn man größere Stude zu vermahlen hat, welche von den Mahlscheiben nicht gefaßt werden können, fo wird oben zwischen dem Aufgabetrichter und dem Regulierschieber ein Borbrecher angebracht, der mit seinen zwei Brechwalzen die Stücke vor dem Eintritt in die Mühle entsprechend gerkleinert.

Unter Glodenmühlen oder Konusmühlen versteht man eine Art von Mühlen, die einen gewissen Übergang zu den eigentlichen Mahlgängen



Fig. 37.

bilden. Die Zerkleinerung wird durch einen geriffelten Mahltonus bewirft, ber sich in einem gleichfalls geriffelten Dahl= rumpfe dreht. Beide find aus Coquillen= hartguß hergestellt; die Art der Riffelung ift aus der Fig. 37 ersichtlich. Der Konus und der Rumpf laffen fich leicht auswechseln; jeder ist aus zwei Teilen zusammenge= schraubt, um den unteren, anlindrisch ge= formten und mit feiner Riffelung verfebenen Mahlfrang, der einer stärkeren Abnubung unterworfen ift, als der obere Teil, nach bem Berichleiß für sich erseten zu können. Die beiden Regelmäntel von Rumpf und Ronus sind nicht parallel, sondern der

Durchmesser des letzteren ist oben bedeutend kleiner, als der des Rumpses, während die beiden unteren Durchmesser nur wenig differieren. Es wird badurch erreicht, daß das zwischen die Mahlstächen gelangende Material nach und nach zerrieben wird. Der Abstand zwischen Konus und Rumps wird entsprechend der gewünschten Feinheit des Mahlerzeugnisses durch ein oberhalb oder unterhalb der Maschine angebrachtes Handrad eingestellt, durch dessen

Drehung der Konus auf seiner Achse gehoben und gesenkt werden kann. Der Antrieb der Glockenmühlen erfolgt durch ein konisches Rädervorgelege mit sester und loser Riemenscheibe, und zwar je nach den örtlichen Berhältnissen von unten oder von oben, unter dem Boden, von der Wand oder von der Decke des Arbeitsraumes. Die Fig. 37 veranschaulicht eine freistehende Glockenmühle mit unterem Antrieb. Bei dieser Mühle ist der Mahlrumpf der besseren Zugänglichkeit halber zum Aufklappen eingerichtet, um etwaige zwischen dem Mahlgut besindliche Sisenteile entsernen zu können.

Die Glodenmithlen eignen sich für mittelharte, namentlich aber weichere Materialien, wie die Erd= und Mineralfarben, Gips usw. Sie werden sehr oft mit gutem Erfolge verwendet, da ihre Leistungsfähigkeit bei einsacher Bauart eine bedeutende ist, und die Reparaturkosten nicht groß sind, indem die Riffeln bes Rumpses leicht nachgeschärft werden können.

Die zu mahlenden Materialien können je nach der Größe der Mühle in Stüden von Faust = bis zu Kopfgröße aufgegeben werden; das feinste Mahlerzeugnis sind Körner von Erbsengröße (2 bis 3 mm) vermischt mit Gries und Mehl.

Wir gehen jetzt zu den Rollergängen oder sogenannten vertikalen Mühlen über, welche die Aufgabe größerer Stude gestatten, und die Eigenschaft haben, bas Mahlgut bis zum allerfeinsten Mehl zu zermahlen. Die Rollermihlen find für verschiedene Zwecke sehr brauchbar und werden jum Bermahlen von Erdfarben mit Borliebe angewendet. Die Konftruktion diefer Mühlen zeigt das eigentümliche, daß beide Mühlfteine eine vertikale Stellung besitzen und sich um eine gemeinschaftliche Achse in der Weise dreben, wie fich ein Bagenrad um feine Achfe dreht. Das Bermahlen von ziemlich großen Studen ift auf den Rollergangen ebensogut ausführbar, und fie laffen fich baber mit Borteil zur Zerkleinerung von Materialien verwenden, welche blog durch Balgen in ziemlich große Stille zerbrochen worden find. Ferner kann man auf ben Kollermühlen fowohl troden wie naß mahlen. Das Prinzip ber Maschine besteht darin, daß die runden Mahlsteine oder Koller (Läufer) in einem runden Beden auf einer Platte, fich um ihre Achfe drehend, das darunter befindliche Material gerdrlicen, zerquetschen und zerreiben. Die Rollergunge find freistehend und werden entweder von unten oder von oben mittels fonischer Raber und Riemenscheiben angetrieben.


Es gibt sehr verschiedene Konstruktionen von Kollermühlen, doch lassen sich dieselben sämtlich in zwei Haupttypen einteilen: in Mühlen, deren Bobensplatte seskstehend ist, während die Läuser beweglich sind, und in solche, bei denen die Läuser seskstehen, d. h. sich nur um die horizontale Achse drehen können, während die Bodenplatte oder der Sohlenstein beweglich ist. Aus der Bergleichung der Arbeitsleistung von Maschinen beider Konstruktionen hat sich ergeben, daß die Kollergänge mit beweglichen Sohlsteinen den Borzug vers

dienen, indem fie einerseits in derfelben Zeit eine größere Arbeit leiften und andererfeits eine geringere Rraft zu ihrem Betriebe erfordern. Bei ber Umdrehung ber Sohlenplatte wird das Material immer von den Läufern zur Seite geschoben und burch eigene Streichplatten wieder unter die Läufer gebracht. Man fann die Rollergange fontinuierlich oder auch periodisch betreiben; die erstere Arbeit8= weise ergibt eine größere Leiftungsfähigfeit, macht aber, wenn das Mahlaut bis zu einer bestimmten Teinheit verarbeitet werden foll, die Anlage einer Sieberei unbedingt notwendig. Die lettere wird fo angeordnet, daß das vom Siebe ausgeschiedene, noch ju grobe Material selbsttätig auf den Rollergang behufs weiterer Zermalmung zurudgeht. Um bei der Berarbeitung teuerer oder giftiger Materialien bas Stauben zu verhüten, wird über ber Kollergangschüffel eine Saube angebracht, welche die Maschine dicht abschließt. Auch sonst wird um den Kollergang ein Raften aus beweglichen Solzfüllungen aufgestellt, welcher das Stauben verhindert, gleichzeitig aber gestattet, dag die Maschine volltommen gewaschen und gereinigt werden kann. Die Läufer wie die Bodenplatte werden je nach ben Umftanden und bem zu vermahlenden Material aus Stein, Bartguß ober Gugeisen hergestellt. Giferne Bodenplatten werden an jenen Stellen, auf welchen die Läufer rollen, mit eingelegten Sartgufplatten versehen, welche fich leicht und schnell auswechseln laffen; ebenso pflegt man eiferne Läufer mit auswechselbaren Ringen von Sartguß zu umgeben, die mittels Holzkeilen auf dem gugeifernen Läuferkörper befestigt werden. Bei ber Berarbeitung von weichen Materialien werden die auswechselbaren Teile nur in gewöhnlichem Gugeifen ausgeführt.

Die Kollergänge mit unterem Antrieb sind solchen mit oberem vorzuziehen, obwohl die letzteren billiger im Preise sind als die ersteren. Dagegen besitzen die Kollergänge mit oberem Antrieb den Übelstand, daß durch die Besestigung des Kädervorgeleges am Gebält alle Erschütterungen und Stöße der Maschine mit auf das Gebäude übertragen werden, was sich jedoch naturgemäß bei weichem Material weniger bemerkbar macht als bei hartem.

Wenn die Steine oder die Koller von hinreichendem Durchmesser sind, so zerdrücken sie das Material nach und nach, auch wenn es das härteste ist, in ein erst teils gröberes, teils seineres Pulver, von dem das seine östers in einer getrennten Siebvorrichtung abgesondert wird. Benn die Materialien nicht hart sind, so geht das Pulverisieren sogar rasch vor sich. Sind sie derart, daß sie stauben, wenn sie stärker bewegt werden, so dürsen sie sich nur langsam an der Peripherie des Bodensteines herumbewegen, sonst würde die Masse aufwirdeln und gerade dieses Stauben verursachen.

Der Kollergang (f. Fig. 38) wird stets durch eine kreisförmige Bodenplatte a gebildet, welche aus einem zugehauenen Steine ober einer Eisenplatte bestehen kann. Ersteres ist immer der Fall, wenn die Koller selbst Steine sind. Die Bodenplatte liegt horizontal und ist mit einem Kande oder einer Sarge versehen, so daß sie eine Art Teller vorstellt, welcher die Grundmauer v bedeckt. Die Mitte der Bodenplatte bildet eine Erhöhung, worin eine vertikale Achse steht, welche stets mittels eines, in diesem Kollergange oben angebrachten Zahn= oder Kammrades durch irgend einen Motor in Umdrehung versetzt wird. Durch einen Schlitz n dieser vertikal stehenden Achse b b geht eine horizontale Achse c, welche mit ihren beiden Armen je in einem Koller d d steckt und




durch denselben hindurchgeht. Bei der Bewegung der Achse bb um sich selbst, und damit der Achse c im Horizontalkreise parallel dem Teller, drehen sich nun die Koller dd auf dem letzteren auf ihrer Peripherie laufend herum, und zersdrücken teils das auf dem Teller liegende Material durch ihre Schwere, teils zerreiben sie dasselbe durch eine Friktionsbewegung, welche dadurch entsteht, daß die Koller bei ihrem Kreislause den Widerstand des ungleich geschichteten Materials in horizontaler Richtung zu überwinden haben und hierbei oft etwas gehoben werden. Hätte der Koller die Form eines mit dem versüngten Ende nach innen gerichteten Kegelabschnittes, also ein schräges Mantelprosil, so würde man die reibende Bewegung entbehren, und zwar zur Umdrehung etwas weniger

Kraft bedürfen, aber der Koller würde dann auch nur durch Druck arbeiten, während bei einem zylindrisch geformten Koller mit horizontalem Mantelprofile die Reibung ebenfalls wirksam ist.

Betreffs der einzelnen Teile eines Kollerganges ift anzuführen, daß sowohl bie Bodenplatte a, als die beiden Roller dd aus guten Sand = oder Granit= fteinen bestehen können. In diesem Falle besteht der Rand des Tellers aus iner umgelegten Sarge e von Boly ober Blech, und ber Teller hat feine Öffnung. Die Erhöhung in der Mitte wird entweder dem Teller oder Bodenfteine von Anfang an bei feiner Berftellung gegeben, ober es wird fpater ein rundes Loch durch den fertigen Bodenstein gehauen, in welches dann der Träger für die Achse bb eingesetzt wird. Dieser kann ein zugehauener Stein, oder ein mit Gifen gebundenes Stud Holz fein, in welchem bann bas Lager für bb angebracht ift. Der höhere Stand für das Zapfenlager ist nötig, damit das auf dem Teller liegende Material nicht in das Lager fällt. Die vertifal ftehende Achse von geschmiedetem Gisen bb, die am oberen Ende mit dem aufgekeilten Treibrade versehen ift und in einem Lager f daselbst aufrecht erhalten wird, muß angemessen stark sein. Der Schlitz, mit n bezeichnet, muß boch genug sein, damit er ein Steigen und Fallen der darin liegenden horizontalen Achse c erlaubt, wenn die Rollsteine oder Koller auf das untergelegte Material ungleich aufsteigen. Die horizontale Achse muß gut abgedreht sein und sich nach den Enden zu etwas verjüngen. Die Roller felbst find mit einem der Achse entfprechenden Futter, am besten aus Gufeisen, ausgefüllt, welches in das Zentrum der Steine in eine durchgehauene röhrenförmige Öffnung mit hölzernen Reilen gut eingekeilt ift. Das Futter läßt einen hinreichenden Zwischenraum gur Schmiere und hat am inneren Rande einen Borfprung o, welcher hindert, daß sich der Roller an der Achsenkante p reibt. Damit die Kollersteine mahrend der Umdrehung nicht von ihrer Achse ablaufen können, wird an das Ende der Achse eine Büchse vorgeschraubt oder ein Riegel r eingesteckt, zwischen Futter und Stein aber eine runde Platte q von Gifen eingelaffen, welche ben Zweck hat, die Reibung zwischen Koller und dem Riegel r zu verhindern, da sonst der lettere burch ben Stein fehr schnell gerftort werden würde.

Man baut, wie bereits erwähnt, auch Kollergänge, bei welchen statt der Kollersteine eiserne Zylinder, hohle oder massiv gegossene, angewendet werden und statt des Bodensteines ein gußeiserner Teller vorhanden ist. Die Zylinder können dann auf dieselbe Beise und an ähnlichen Achsen lausend bewegt werden, aber einfacher ist es in diesem Falle, wenn lediglich die Teller die Kreisbewegung machen und die Zylinder still stehen oder sich nur um ihre eigene Achse dreisbewegung michen und die Zylinder still stehen oder sich nur um ihre eigene Achse dreisbewegung die Leller dar. Die vertikale Achse aa, an welcher der Teller bb befestigt ist, kann durch ein Winkelrad unter dem Teller oder über den Kollern in drehende Bewegung


gesetzt werden. Der rotierende Teller versetzt vermöge der Reibung an den mit ihrer ganzen Last auf ihm ruhenden Kollern diese in Rotation um ihre horizontale Achse cc, auf welcher die Koller oder Zylinder lose sitzen. Die



Rollerachse ce kann, da die vertikale Achse lose durch sie hindurchtritt und ihre beiden Enden meistens in Lagern mit freier Auf- und Abwärtsbewegung ruhen, den Hebungen und Senkungen der Koller während des Mahlens ungehindert folgen. Die hier dargestellte Einrichtung hat den Borteil, daß die die Kollersteine vertretenden Zylinder stets an derselben Stelle verbleiben, so daß das

zermahlene Material leicht mit Schaufeln abgenommen werden kann, ohne daß man Gefahr läuft, unter die Koller zu geraten, wie es bei laufenden Steinen leicht der Fall ist.

Das Unbequemste bei den Kollergängen bleibt also immer ihr Entleeren, denn um die Drehung der Koller nicht einzustellen, muß man während derselben das Material zeitweise vom Teller mit Schauseln abnehmen, was bei der drehenden Bewegung der Koller unbequem ist und Geschick ersordert, selbst dann noch, wenn eine Seitenöffnung am Rande angebracht ist. Diesenigen Kollergänge von Eisen, bei denen sich bloß der Teller im Kreise bewegt, sind, wie gesagt, in dieser Hinspiel. 40.




sicht viel bequemer und bieten auch den Vorteil, daß die weniger porösen Flächen des Eisens sich viel leichter reinigen lassen, wenn mit dem Zermahlen des Materials abgewechselt werden soll. Immerhin sind sie zwar unvollkommene Maschinen, lassen sich jedoch in manchen Fällen gar nicht durch andere ersetzen, wie z. B. zur Vorbereitung härterer Körper zum Vermahlen, um dieselben zunächst in ein gröberes Pulver zu verwandeln, serner zum abwechselungs-weisen Pulverisieren kleiner Partien von Materialien oder Farben, wozu man eine größere oder schwieriger zu reinigende Mahleinrichtung nicht gern anwenden möchte usw.

Wenn fehr hartes Material zerdrückt werden foll und dies die Haupt-

bestimmung eines Kollerganges ist, so muß ber Durchmesser ber Koller hoch genommen werben, die Breite berselben bagegen nur klein. Daburch erreicht man, daß das durch den größeren Durchmesser erlangte größere Gewicht nur auf einer kleinen Basis ruht, also viel größeren Druck, aber auf eine kleine Fläche ausübt. Umgekehrt wird für leichter zerdrückbares Material eine größere Breite der Steine zweckmäßiger sein. Die Koller brauchen nicht gerade gleich weit von der vertikalen Achse abzustehen; besser ist es, wenn dieser Abstand etwas verschieden ist, so daß die beiden Koller nicht in einer und derselben schmalen Spur laufen.


Die Fig. 40 zeigt ben einfachsten Kollergang mit oberem Antrieb, bie Fig. 41 einen Kollergang mit unterem Antrieb ber Firma G. Polhsius.



In der Fig. 42 (a.f. S.) ist ein Kollergang mit rotierendem Teller, auch Unterläuser = Kollergang genannt, veranschaulicht. Das Material wird in trockenem Zustande in Stücken die zu doppelter Faustgröße aufgegeben und zu Gries, vermischt mit Schrot und Feinmehl, zerkleinert; in vielen Fällen, namentlich bei den Erdfarben, wird gleich hier das Farbmehl von der erforder= lichen Feinheit erzeugt. Infolge der gleitenden, rollenden und schleifenden Bewegung der Läuser wird das aufgegebene Material nicht nur zerdrückt,


sondern auch zerrieben und innig durcheinander gemischt. Mittels einer Schurre wird das Material direkt vor die Läuser geführt, der rotierende Teller befördert es unter dieselben, wobei die Zerkleinerung stattfindet, und hierauf wird es vermöge der Zentrifugalkraft nach außen geschleudert.

Um die Mahlbahn sind gelochte Siebbleche eingelegt, durch welche das fertige Produkt hindurchfällt, während der Rückstand durch geeignete Abstreicher den Läusern abermals zugeführt wird. Das durch die Siebe gefallene Produkt



wird in einer ringförmig angeordneten Sammelmulde aufgesangen und mittels Abstreicher einer Auslaufössung zugeführt. Ein Kollergang mit rotierendem Teller besteht in der Hauptsache aus dem Teller mit der stehenden Welle, den beiden Läufern mit zugehöriger Achse, den beiden Seitenständern mit oberer Traverse, der ringförmigen Sammelmulde, der gemeinschaftlichen Sohlplatte, sowie dem konischen Kädervorgelege. Der rotierende Teller besteht aus Gußeeisen. Die Mahlbahn ist mit widerstandssähigen Hartzußpanzerplatten auszgelegt, welche leicht auszewechselt werden können. Außerhald der Mahlbahn liegen die gelochten Stahlblechsiebe, die ebenfalls auswechselbar sind, so daß man nach Bedarf gröber oder seiner gelochte Siebbleche einlegen kann. Da die Siebe mit den Läufern nicht in Berührung kommen, so sind sie von großer Haltbarkeit. Die Läufer, welche ebenfalls mit leicht auswechselbaren Coquillenshartzußringen armiert sind, drehen sich auf einer Stahlachse, die an ihren Enden in Schiebelagern vertikal verschiedbar gelagert ist. Hierdurch wird es ermöglicht, daß sich die Läufer, je nachdem größere oder kleinere Materialstücke

aufgegeben werden, heben oder senken können. Die beiden Seitenständer sind oben durch eine kräftige Traverse unter sich verbunden und unten auf eine reichlich groß bemessen gemeinschaftliche Sohlplatte sestgestung der stehenden Welle geschieht unten durch ein auf die Sohlplatte aufgeschraubtes Spurlager, während oben in der Traverse ein Halslager angeordnet ist. Durch diese Anordnung wird der Kollergang zu einer in sich geschlossenen Waschine und ein ruhiger und sicherer Gang gewährleistet. Zwischen den beiden Ständern unterhalb des rotierenden Tellers ist die gußeiserne ringförmige



Sammelmulbe angeordnet. Dieselbe sammelt das von den Sieben tommende fertige Produkt, welches dann durch Abstreicher der Auslauföffnung zugeführt wird. Die Borteile dieses Kollerganges sind eine nicht durchbrochene glatte Mahlbahn, große Leistung bei geringem Kraftverbrauch und geringe Abnugung.

Die meisten Kollergänge tassen sich auch zum Nahmahlen verwenden. Die Naßtollergänge finden häufig Anwendung, wenn man größere Mineralstücke unter Wasserzusluß vermahlen will, ehe die Masse behufs weiterer Aufstösung den Schlämmaschinen oder Nahmahlgängen übergeben wird. Soll der Kollergang zum Nahmahlen benutt werden, so baut man ihn in eine gemauerte Grube ein (f. Fig. 43) oder man erhöht die Tellerwandungen der Bodenplatte

behufs Aufnahme von Waffer. Es ist dann für einen regelmäßigen ruhigen Zulauf von Waffer und Ablauf des aufgeschlämmten Materials zu forgen.

3. Majdinen zur Berftellung von Mehl. Benn Erdfarben an einem Orte in großer Menge vorkommen, und zugleich hinreichenden Abfat ober Berwendung finden, und wenn das Material von gleichförmiger Befchaffen= heit ift, mithin bas Bange ein gleichförmiges Bulver liefern tann, fo werben jum Zermahlen die fogenannten Mahlgange angewendet. Auf ben Mahl= gängen werden hauptfächlich zwei Artikel, welche mehr zu der Farbenfabrikation bienen, als felbst Farben vorstellen, nämlich Gips und Schwerfpat, trocen gemahlen und aufe feinste gesiebt, nachdem fie vorerst, was bei jedem ftudigen Materiale notwendig ware, entweder unter Bochstempeln eines Bochwerkes, ober beffer unter den Rollsteinen eines Kollerganges in ein nicht gröberes, als erbfengroßes Pulver gerkleinert worden find, damit es in den gewöhnlichen Ginrichtungen ber Mühlen zwischen bie Steine gelangen fann. Bum Bermahlen eines Gefteines von ber Barte des Gipfes fonnen zwar die Steine des Mahlganges aus fehr hartem quargreichem Sandftein ober Granit bestehen, Die sich langfam abnuten; aber jum Bermahlen des harteren Schwerfpats fonnen auch ftatt der Steine Gufftahlplatten von derfelben Form und mit geriffelten Dberflächen versehen in Anwendung tommen, die leichter zu beschaffen find, ale bie Steine, und nach ber Abnutung auch leicht ohne großen Berluft durch neue ausgewechselt werben können. Die Mahleinrichtungen sind mit Siebvorrich tungen versehen, die das Mahlgut aufnehmen, zermahlen und das erzeugte Bulver hierauf in Sorten von verschiedener brauchbarer Feinheit und Korn Bas nicht burch die Giebe paffiert, also zu grob ift, fammelt fich in einem Behälter an, aus welchem es von einem Baternofterwert aufgenommen und zum weiteren Bermahlen wieder auf die Mühle gebracht wird. Wo sich die Anlage eines Paternosterwertes zu biesem Zwede nicht lohnt, schafft man das Grobe auf eine andere zwedentsprechende Beife wieder auf die Mihle. Die Siebe, die man anwendet, bestehen am zwedmäßigsten aus Meffingfiebtuch von verschiedener Feinheit. Gie werden um ein hölzernes Bylindergerippe gespannt, so daß fie Bylindersiebe bilben, welche burch einen einfachen Dechanismus, gewöhnlich durch eine Riemenscheibe und durch diefelbe Rraft, welche die Mahlsteine bewegt, in roticrende Bewegung gesetzt werden. Diese Siebvorrichtung befindet sich in einem verschloffenen Raften, der bas Abgefiebte aufnimmt, mahrend bas, mas nicht burch bas Sieb fällt, fich in ein Borlegegefäß entleert, aus welchem es entweder durch das Baternosterwerk, wenn ein folches vorhanden ift, oder auf eine andere Beife wieder auf die Muhle geschafft wird. Damit das Sieb die Bulver von verschiedener Feinheit absiebt, ift beffen oberfter Teil, 3. B. eine Lange von 1 m, mit gang feinlocherigem, b. h. einem Tuch von ben feinsten Maschen beschlagen, dann tommt eine fleinere Länge von gröberem und eine dritte von noch gröberem Tuch. Das feinste Pulver passiert dann in der ersten, das gröbere in der zweiten, das noch gröbere in der dritten Abteilung durch, und wenn man dementsprechend auch den Kasten, in welchen das Absgesiedte fällt, einteilt, so erhält man die Pulver nach ihrer verschiedenen Feinsheit getrennt. Die Steigung des Jylindersiedes darf nicht zu groß sein, damit nicht auch seines Pulver dis an das Ende desselben passiere, und es darf sich auch nicht zu rasch drehen, damit eine Zentrisugalbewegung das Fallen des Materials nicht verhindere; von großem Vorteil ist es ferner, wenn demselben zugleich eine stoßende Bewegung mitgeteilt wird, wie sie bei hin und her des weglichen Sieben stattsindet, die hier jedoch viel unbequemer in der Anwendung sind und beshalb gewöhnlich nicht zur Anwendung kommen.


Früher bebiente man sich zum Mahlen des Gipses und Schwerspats aussichließlich der nassen Mühlen, von denen weiter unten die Rede sein wird. Man mahlte das grobe Bulver mit Wasser durch, schlämmte das scingemahlene Produkt ab und ließ das gröbere wieder durch die Mühlen passieren, die alles seingemahlen war. Auch gegenwärtig benutzt man in vielen Fällen die von früher vorhandenen Naßmühlen zu diesem Zwecke. Denn obwohl das trockene Vermahlen den Borteil besitzt, daß das Mahlerzeugnis unmittelbar trocken erhalten wird und sofort als Handelsware verwendet werden kann, so ersparen doch die zu anderen Zwecken vorhandenen und nötigen nassen Mühlen die Ausslagen, welche die Neuanlage einer Trockenmühle beauspruchen würde. Der auf den Naßmühlen verarbeitete Gips und Schwerspat setzt sich rasch in Wasser zu einem sehr steisen Teig ab, der dann auf Brettern getrocknet wird und nach dem Trocknen ganz lose zusammenhängende, leicht zersallende Stücke bildet.

Außer zu den Hauptartikeln, Gips und Schwerspat, werben die trockenen Mühlen angewendet und sind sehr zweckmäßig für die Herstellung der sogenannten Steinfarben (fylling upp), welche alle ein ausgezeichnet seines kornfreies Mehl darstellen und sich in Öl oder Firnis durch Umrühren so zerteilen lassen, daß sie als gute Anstrichsarben verwendbar sind. Das Beinschwarz, Elsenbeinschwarz, kann ebenfalls auf diesen Mühlen in seines Pulver verwandelt werden.

Unter den Maschinen also, die zur Herstellung von Mehl dienen, nehmen die Mahlgänge, auch Mahlmühlen oder horizontale Mühlen genannt, in den Fällen die erste Stellung ein. Das zu vermahlende Material wird in Stücken von höchstens Haselnußgröße aufgegeben; gröbere Stücke bedürsen einer Borzerkleinerung auf Schraubenmühlen, Walzenmühlen, Glockenmühlen, Kollersgängen usw. Die Mahlgänge arbeiten mit wagerechten Mahlsteinen und werden entweder nach dem Unterläusers oder dem Oberläusershstem eingerichtet, je nachdem der obere oder der untere Mahlstein in Umlauf versetzt wird. Die Mahlsteine können, wie bereits erwähnt, aus Eisen, Stein, Porzellan usw. hergestellt sein.

Das Mahlgut wird in der Mitte vermittelst einer Schüttelvorrichtung zugeführt, wo es zwischen die Mahlsteine fällt und durch die Zentrifugalkraft sofort erfaßt und durch die Mahlstächen zu einem feinen Wehl zermahlen wird. Fig. 44

Fig. 44.




zeigt die Mahlsteine. Die Mahlsteine müffen nach bestimmten Regeln Gin= ferbungen besitzen, denn von diesen hängt die Leiftungefähigkeit des Mahlganges Der umlaufende Stein wird mittels Schnecke und Schneckenrad oder mittels einer Hebelübertragung, Schraubenspindel mit Sandrad, eingestellt. Das Mahlerzeugnis verbreitet sich dank der Fliehkraft nach der Peripherie der Steine, wird in einem diefelben umgebenden ringförmigen Raume aufgefangen, um zusammengeführt und nach außen geleitet zu werden. Bei der Konftruktion der Mahlgänge wird auf eine große Stabilität und Solidität der Maschine Rücksicht genommen, weil die Juanspruchnahme hier besonders fraftig ift. Das Geftell wird aus gugeisernen Gäulen oder aus einem Sohlgußftänder gebildet, die das aus Bufeisen bestehende Steingehäuse tragen. Die stählerne Mühlenfpindel wird oben in einem verstellbaren Salslager und unten in einem Spurlager geführt. Das Salslager ift mit dem Boden des Steingehäuses fest verschraubt und vollkommen gegen Staub gefchütt. Befondere Sorgfalt ift auch auf Anordnung und Ausführung des Spurlagers verwendet, fo daß bei guter Wartung ein Warmlaufen ber Spindel ausgeschlossen ift. Die Spurzapfen find gehartet und laufen in geharteter Pfanne; Saue und Mitnehmer find aus dem besten Gugstahl. Um meisten in der Farbenfabrikation gebräuchlich sind die Unterläufermahlgänge; die oberläufigen werden nur in größeren Dimensionen ausgeführt. Das im Unterläufermahlgang gewonnene Mehl ift von großer Feinheit und Gleichmäßigkeit, fo daß von einer Sichterei Abstand genommen werden fann. Rur in den Fällen, wo es darauf ankommt, im Mehl feinesfalls größere Teilchen zu erhalten, als der vorgeschriebene Feinheitsgrad angibt, empfiehlt fich die Anordnung einer Sichterei, weil infolge der Unachtfamkeit der Arbeiter teilweise gröber gemahlen werden könnte. Die Unterläuser= mahlgänge leisten bei geringem Kraftverbrauch bedeutend mehr als Oberläuser= mahlgänge und andere Feinmehlmaschinen. Während bei Oberläusermahlgängen das Mahlgut auf einen stillstehenden Unterstein fällt und träge verharrt, bis es der Oberstein nach und nach unter sich schiebt, fällt das Mahlgut beim Unterläusermahlgang auf den schnellausenden Unterstein, welcher es sofort

infolge ber Zentrifugalkraft nach außen schlenbert. Hierin ist in erster Linie ber Grund für die hohe Leistung zu suchen.


Fig. 45 stellt einen Oberläufermahlgang ber Firma G. Polhsins dar. Derfelbe wird in einzelnen Teilen geliefert, die erst an Ort und Stelle unter Zuhilfenahme von Geständewänden, Balkenlagen, Säulen und Mauerwerk zu einer Maschineneinheit montiert werden milissen.


In benjenigen Fällen, wo es weniger auf die Duantität, als auf die Veinheit des Produktes anskommt — und dies trifft dei der Farbenfabrikation meistens zu — also überall dort, wo ein unfühlbares, seines Produkt erzielt wers den soll, können mit Vorteil



bie Naßmahlgänge zur Anwendung gebracht werden, bei welchen die Versmahlung unter beständiger Zufuhr von Wasser erfolgt (Fig. 46). Das Mahlgut bleibt so lange in den Gängen, die der gewünschte Feinheitsgrad erreicht ist. Diese Maschinen arbeiten somit periodisch. Sie sind nach dem Oberläuserssystem eingerichtet; der umlausende Stein besteht aus zwei Teilen und ist in der Mitte der Mahlbahn mit einem Kanal versehen, durch welchen das Mahlgut zirkuliert. Die Einstellung des Steines erfolgt mittels Hebelsübertragung, Schraubenspindel und Handrad. Darf das Mahlgut mit Eisen

nicht in Berührung kommen, so wird die Zarge aus Holz angefertigt und auch für die übrigen Teile entsprechendes Material gewählt.





In den Fig. 47 und 48 ift ein Naßmahlgang der Firma Fried. Krupp, Grusonwerk, mit unterem und mit oberem Antrieb dargestellt. Sie können in


Gruppen von zwei oder mehreren nebeneinander mit gemeinschaftlicher Antriebs= welle angeordnet werden.

Sierher gehören auch die Nagmühlen mit flachen Steinen, welche fest find und über die Bodenplatte geschleift werden, mährend das Mahlaut in der Mitte aufgegeben und unter ber Steinfläche mitgenommen wird. In Kia. 49 (a. f. S.) ist eine solche Ragmühle im Durchschnitt bargestellt. A find die Rreifelsteine, gewöhnlich von 550 mm 1000 mm Stärke bei Durchmesser und an den drehbaren Königsstock Efest anmontiert. An ber bem Rönigsstod zugewandten Seite find fie fonisch qu= gehauen, wodurch eine trichterförmige Öffnung ent= fteht, welche zum Beschicken mit dem Mahlgut bient. Der fest angemachte Ab= schaber So nimmt die am Steine heraufsteigende aufgeschlämmte Masse ab. Der



Bobenstein B ist stets etwas größer als die auf demselben geschleiften Steine. Das Mahlerzeugnis tritt in Form eines Schlammes unter den Steinen heraus in den offenen Naum, wird von dem Abstreicher F sestgehalten und durch das Ablaufrohr S in ein vorgelegtes Sammelgesäß gestrichen. Bermittelst dieser Mühlen läßt sich nur ein bereits seingemahlenes Material bearbeiten, welches durch Naßmahlen noch eine größere Feinheit erlangen soll. Trockenes Mahlegut läßt sich in diesen Mühlen nicht seinmahlen, odwohl man den Bersuch


gemacht hat, indem man die feftstehenden Steine eine Drehung um ihre eigene Achse machen ließ und nur an die Königswelle fest anmontierte, so daß sie von dieser mitgeschleppt wurden. Auch in dem Falle, wo deren Bodensläche aufsgebraucht ist, arbeiten diese Steine nicht vollkommen, so daß die Kosten des Trocken-



mahlens außerordentlich hohe sind und das Mahlaut unnötig erhipt wird.

Es mag hier noch eine Einrichtung zum Naßmahlen von
Bleiweiß beschrieben werden. Als
Material zu Mahlsteinen verwendet
man entweder Granitsteine oder sehr
harte dichte Sandsteine. Es sollen
hier nur zwei Mühlensysteme beschrieben werden, welche zweckmäßig
sind, wovon das eine zur Herstellung
von hartem und weichem Bleiweiß, das andere nur zu letzterem

gebraucht werden kann. Unter hartem Bleiweiß versteht man solches, das sehr schwer zu zerbrechen, steinhart und im Bruche glatt oder sogar glänzend ist, wie es in den Niederlanden und am Rhein fabriziert wird. Unter weichem Bleiweiß dagegen versteht man dassenige, das entweder als Pulver oder in ganz lose zusammenhängenden Stücken im Handel vorkommt, ungefähr wie die geschlämmte Kreide. Das erstere, harte Bleiweiß ist von manchen aus dem Grunde beliebt, weil es bei einiger Vermischung mit Spat keinen glatten Bruch




niehr annimmt, also ziemlich rein sein muß, wenn es diese Eigensschaft zeigt. Das andere, weiche Bleiweiß ist zwar oft verunreinigt, was man aber leicht auf andere Weise ermitteln kann; es ist jesoch beim Zerreiben mit Öl viel leichter zu verarbeiten und meis

stens auch weißer als jenes. Die erstgenannte Mühlenart, die auch zur Darstellung von hartem Bleiweiß gebraucht werden kann, könnte man holländische Mühle, die andere deutsche Mühle nennen, beide weichen jedoch wenig voneinander ab.

Das Mühlwerk kann vier, sechs ober mehrere Mahlgänge enthalten und burch Basser, Damps ober Tierkraft betrieben werden. Bon der Kreissbewegung aus, die eine dieser Kräfte hervorbringt, wird die Kraft auf eine horizontale Welle transmittiert, dann von da aus auf ein vertikal stehendes

größeres Stirnrad; an bessen Peripherie herum stehen die Spindeln oder Triebeln, deren Zähne in die des Stirnrades eingreifen, wodurch die Bewegung der Läuser der einzelnen Mahlgänge hervorgebracht wird. Da die Anordnung der Mahlgänge, was ihre Bewegung anbelangt, eine Sache der Örtsichkeit ist

und fich nach der nötigen Unzahl, der disponiblen Kraft ufw. richten muß, welche von dem Baumeifter einer folchen Mühle am besten beurteilt werden fann, fo geben wir nur im allgemeinen die wenig veränderliche Einrichtung eines einzigen Mahlganges an. außer Berbindung mit den Bewegungsmitteln. Ein folcher Mahlgang besteht aus einem beliebig, doch gewöhnlich nur 23 bis 31 cm biden Bobenftein. der einen Durchmeffer von 0,78 bis 0,94 m hat; durch beffen



Mitte hindurch wird ein Loch von etwa 7,5 bis 7,8 cm Durchmesser gehauen. An der ganzen Peripherie herum wird eine Stuse oder ein Absats angehauen, welcher von seinem Durchmesser überall 10 cm wegnimmt, und an seiner Höche etwa 7,8 cm. Der übrig bleibende Teil der oderen Fläche wird mit Furchen oder Spuren behauen, welche jedoch in jeder Fabris anders angeordnet sind. Fig. 50 zeigt diesen Bodenstein im Durchschnitt, Fig. 51 seine odere Fläche; a ist das Loch, b ist der Absat, die Linien geben die eingehauenen


Spuren oder Riffeln an, die sich nach außen verengen. Der Läufer ist ein ebensolcher Stein, etwa 15 bis 31 cm dick und von einem Durchmesser, der gerade so groß ist als die erhöhte Fläche des Bodensteines zwischen den Absätzen. Er ist in seiner Mitte von einer konischen Öffnung durchsbrochen, die sich nahe an der unteren



Fig. 52.

Fläche bes Steines wieder erweitert; seine untere Fläche ist ebenso geriffelt wie die des Bodensteines. Seine obere Seite kann eben oder gewöldt sein. Auf der oberen Fläche des Läusers ist eine Bertiefung von 2,6 cm als Kranz um die Öffnung in der Mitte rund herum eingehauen, die einen Durchmesser von etwa 23 cm oder etwas darüber hat. Ferner werden auf der nämlichen Oberfläche zwei Löcher diametral einander gegenüber eingehauen,

die etwa 5,2 cm breit, 2,6 cm lang nach der Richtung des Durchmessers, 7,8 cm tief und nach unten etwas erweitert sind. Fig. 52 (a.v. S.) zeigt den Läuser im Durchschnitt, Fig. 53 in Aufsicht von oben; a ist das Loch in der Mitte, b ist der Kranz um dasselbe, ce sind Löcher in dem Läuser, von denen zuletzt die Rede war. Bei der Aufstellung eines Ganges kommt der Bodenstein auf ein sestes Gerüst von Holz, unter welches man gelangen kann. Fig. 54 zeigt den vollen Mahlgang im Vertikaldurchschnitt. Durch das in der Mitte des Bodensteines A besindliche Loch wird eine hölzerne Büchse F eingeführt, die etwas über den Bodenstein hinausreichen darf, und durch welche die oben konver abgerundete, wenigstens 3,2 cm starke eiserne Achse a geht. Diese trägt oben bei e die Haue des Läusers, während sie unten bei f eine Schraube bildet, die in der im Duerbalken h des Gerüstes eingelassenen Mutter g läust und unten




noch etwas heraustritt, so daß man sie durch einen Schraubenschlüssel i weiter aufwärts oder abwärts gehen lassen kann. Der Läuser, in dieser Figur mit B bezeichnet, wird aufgelegt und nun eine eiserne Haue (Fig. 55) so eingelassen, daß deren zwei Haken nn in die Löcher oo des Läusers greisen, in welchen sie durch Eingießen von geschmolzenem Blei befestigt werden. Die Dille o an der Haue liegt nun gerade über der durch den Bodenstein gehenden Achse im Zentrum, und wenn die letztere in die Höhe geschraubt wird, so trägt sie vermittelst

Wenn die Borrichtung so weit instand gesetzt ist, so erhält auch der Bodenstein um seinen Rand herum noch eine hölzerne, 13 dis 15 cm über den Absatz hervorragende Sarge qq von Böttcherarbeit, aber mit eisernen Reisen seifen seitgebunden. Während die Sarge auf dem Läuser dient, das nasse Mahls gut aufzunehmen und nach und nach zwischen Läuser und Bodenstein passieren zu lassen, so dient die untere größere Sarge, das Gemahlene auf-

zusammeln und an einer Seitenöffnung r in ein vorgesetztes Gefäß s ausfließen zu lassen.

Die Bewegung des Läufers geschieht mittels des beliebig langen Mthle eisens tt gewöhnlich durch den Triebel mm, welcher auch jede andere beliebige



Einrichtung haben kann. Das untere Ende besselben, in Fig. 56 (a. f. S.) besonders gezeichnet, übergreift mit seinen beiden Backen hh die Haue und dreht sie dadurch, was leicht zu verstehen ist. Wenn der Läufer mehr oder weniger hart am Bodenstein ausliegen soll, so schraubt man die durch den Bodenstein gehende

Achse durch einen langstieligen Schraubenschlüssel auf oder nieder. Beim Mahlen wird das Gut so naß aufgegeben, daß es als dicker Brei zwischen den Steinen hervorläuft und zwischen der Bodensteinsarge stehen bleibt; man schafft es beim Mahlen öfters nach ihrer vorderen Öffnung vermittelst eines hölzernen Spatens. Das Aufgeben des Materials in die Sarge des Läufers geschieht mit kupfernen Löffeln und wird dieselbe stets mit nassem Mahlgute vollgehalten. Will das Mahlgut wegen seiner Schwere sich absehen und nicht durchgehen, was beim ersten Mahlen des Bleikalkes öfters eintritt, so stellt man nur den Läuser zeitweise höher. Werden die Riffelungen oder die Steine nach langer Zeit abgenutzt, so werden sie frisch eingehauen, ebenso ein neuer Absatz, wenn die Riffelungen nicht mehr höher liegen als der Absatz, was das Ablaufen



verlangsamt. Die hier am Mühleisen tt angegebene Transsmissionseinrichtung für ein Stirnrad gestattet eine große Hebung ober Senkung, ohne daß sie aus den Zähnen kommt; daß das Mühleisen genau vertikal gestellt sein muß, versteht sich von selbst.


Es gibt noch einige abweichende Einrichtungen an diesem Mühlensusten, deren Beschaffenheit und Zweck erwähnt werden mögen. Sie bezwecken, dem Läuser hauptssächlich einen gleichmäßigeren Gang zu geben. Kommt es nämlich vor, daß der Läuser durch die Haue nicht ganz vollkommen im Gleichgewichte auf der Achse aufruht, so hängt derselbe nach einer Seite und schleift sich

ungleich ab ober macht unruhige Schwingungen, welche einen regelmäßigen Gang beeinträchtigen. Man hat daher auch Mühlen, in deren Läufer eine Haue mit einem vieredigen Loch in der Mitte eingelassen ift. Das Mühleneifen fteht bann auf dem Bodenfteine in einer eingelaffenen Buchfe, in welcher es sich jedoch ohne herauszutreten aufwärts ober abwärts bewegen kann, ruhig auf. Um nun aber die Steine einander nähern ober voneinander entfernen gu fönnen, hat man folgende zwei Vorrichtungen angewendet: 1. Der Läufer wird dadurch an das Mühleneisen festgemacht, daß er vermittelst ber Saue baran hängt, indem man durch die Saue von beiden Seiten auf das Mühleneifen eine Stellschraube geben läßt. Der Bodenftein fteht auf einem Geftelle, bas burch vier Schrauben an vier Eden mit demfelben in die Bobe geschraubt oder gefenkt werden fann. Das Mühleneisen mit dem Stein kann nicht nachsinken, weil es oben abgedreht ift und in einer Buchfe läuft, die das Bange zu tragen imftande ift. 2. Ober der Länfer wird ebenfo, wie hier angegeben worden ift, befestigt und der Bodenstein bleibt unbeweglich, aber die obere Buchse, worin das Mühleneisen mit dem Steine läuft und zugleich aufgehängt ist, kann um eine Rleinigkeit in die Bobe geschranbt werden, so viel es eben nötig ift, um ben Bang zu erleichtern.

Schließlich mag noch ein Mahlgang mit vertikalen Steinen der Firma Königshütte angeführt werden, welcher nach den Angaben der Fabrik weniger Kraft und Platz beansprucht, als die horizontalen Mahlgänge und ein so gleichmäßiges Produkt liefert, daß, wenn nicht außerordentliche Feinheitssgrade verlangt werden, ein Absichten des Mahlgutes überflüssig wird. Jeder Mahlgang enthält drei Steine, wovon der mittlere auf der horizontal gelagerten Belle seskitzt und von dieser bewegt wird, während die äußeren Steine set

stehen; die Regelung der Entfernung der letzteren von dem Läusersteine gesichieht gleichmäßig durch die vor der Mühle liegende Spindel mit Rechtss und Linksgewinde (Fig. 57). Bei diesen Mahlgängen wird kein Stein buchslos und, da ein Berstellen durch Warmwerden der Spindel hier nicht vorkommen kann, so ist stets ein gleichmäßiges Mahlgut vorhanden.

Eine seit langem bewährte, obwohl etwas veraltete und von den neueren Maschinen überholte Mahl-



vorrichtung für weiches sowohl wie für sehr hartes Material sind die Rollfässer, die noch in vielen Betrieben verwendet werden und baher hier beschrieben werden follen. Zylindrische Fässer drehen sich um ihre Achse mit einer bestimmten Geschwindigkeit; fie find zur Galfte mit Rugeln von einem dauerhaften Material und zur Salfte mit bem zu mahlenden Gut gefüllt, welches mährend der Drehung zwischen die Rugeln gelangt, die beständig gehoben werden, wieder fallen und fich herumdrehen und hierbei bas Materialteils durch Drud, teils durch Reibung, zermalmen, zerdruden und zerreiben. Damit die Rugeln ihre Wirkung durch den Fall und die Umdrehung ausüben fönnen, darf die rotierende Bewegung des Fasses nicht derart geschwind erfolgen, bag die Rugeln vermöge ber Zentrifugalfraft nach bem Umfreis fliehen und damit herumfdzwingen, ohne ihre Lage wesentlich zu andern. Wie groß ber Durchmeffer des Zylinders auch fei, fo darf die Rreisbewegung, d. h. die 11m= drehungegeschwindigkeit an der Peripherie, nicht größer sein als 1,3 bis 1,5 m pro Sekunde, eine Geschwindigkeit, bei welcher das Beben, Fallen und Dreben

ber Augeln in zwedentsprechender Regelmäßigkeit erfolgt. Es ist von Vorteil, wenn sich biese Bewegung regulieren läßt.

Wenn das Material wegen seiner Härte und übrigens auch wegen seiner chemischen Beschaffenheit es zuläßt, so können die Rollfässer aus Holz angesertigt und durch eiserne Reisen zusammengehalten werden. Die Kugeln können, wenn das Material die Härte des Schwesels nicht übersteigt, aus eisernen Mussets oder ebenso großen Messingtugeln bestehen. Da jedoch die Tonnen oder Zylinder aus Holz durch die Reibung abgenutzt werden, so ist es zweckmäßig, sie inwendig mit Eisens, Zinks, Messings oder Kupferblech auszuschlagen. Für Erdfarben ist gewöhnlich ein Beschlag mit Eisenblech genügend. Für andere Farben ist ein Beschlag mit Kupferblech bei Kugeln von Messing vorzuziehen.

Wenn das zu pulvernde Farbenmaterial ein sehr hartes ist, wie Kalkspat, Schwerspat, so müssen die Kugeln aus einem härteren Stoffe als die obigen bestehen und auch die Wände des Zylinders mit einem solchen ausgekleidet sein. Die Schwierigkeiten, einen solchen zu erhalten, sind die Ursache, daß Rollfässer zur Pulverisierung dieser harten Materialien noch nicht häusig Anwendung in Farbenfabriken gefunden haben. In Porzellanfabriken sind sie dagegen in Answendung, um Materialien von gleicher Härte, wie die genannten, z. B. Feldspat, gebrannten Duarz, in höchst feines Pulver zu verwandeln.

Diese Fabriken verfertigen sich nämlich selbst zur Auskleidung der Rollsfässer solche Stücke von Porzellan, welche im Innern der Zylinder an die Beripherie angeschraubt werden können, so daß die darin sich bewegenden Augeln nie das Holz berühren. Ferner versertigen sie sich Augeln aus hartem Porzellan, welche die eisernen oder messingenenen Augeln vertreten. Anstatt der Porzellankugeln verwenden sie auch Flintsoder Feuersteinkugeln oder fast kugelsörmige kleine Stücke von Feuerstein oder Flint, wie sie an den dänischen Küsten, wo die Areidesormation zutage tritt, vom Wasser ausgewaschen am Strande vorkommen und gesammelt werden können.

Aus welchem Material nun auch die Rollfässer hergestellt ober mit welchem sie ausgekleidet, und wie sie sonst am zweckmäßigsten eingerichtet sein mögen, so müssen sie zur geschickten und praktischen Anwendung noch folgende wichtige Ausstattungen und Sinrichtungen besitzen:


- 1. Eine Öffnung an der Peripherie, durch welche man das Material zu ben im Rollfasse befindlichen Kugeln bequem bringen kann; 18 bis 24 cm für jebe Seite der vierkantigen Öffnung reicht gewöhnlich aus.
- 2. Diese Öffnung muß durch eine Klappe oder Tür, welche durch Riegel festgehalten wird, verschließbar sein, so daß der Zylinder beim Umdrehen gesichlossen bleibt.
- 3. Da das Ausleeren des Zylinders ebenfalls durch diese Öffnung gesichen muß, und wenn sie nach unten gerichtet wird, auch die Kugeln mit

heraussallen würden, so muß, um diese Unbequemlichkeit zu vermeiben, vor die innere Seite der Öffnung an der Peripherie ein Gitter von Draht oder von durchschlagenem Blech angebracht sein, das die Augeln durch seine Maschen zurückhält, aber das Pulver hindurchläßt, oder es muß ein solches Gitter oder auch ein Sieb eingesetzt werden können.

- 4. Das Rollfaß muß sich in einem Kasten brehen, ber das aus der Öffnung herausfallende Pulver aufnehmen kann. Um nämlich das Faß zu entleeren, nimmt man die durch den Riegel sestgehaltene Tür an der Öffnung hinweg und läßt einige Minuten drehen, so daß alles Pulver herausfällt, die Rugeln aber zurückbleiben, zu welchen dann neues zu pulverisierendes Material gegeben wird. Die Rästen sind am zwecknäßigsten derart aus Brettern oder Dielen angesertigt, daß die ganze Einrichtung darin eingeschlossen ist. Man vermeidet dann das Stauben des Pulvers, während die Fässer zur Entleerung bei offener Tür sich umdrehen. Eine Öffnung an der Seite des Kastens erlaubt, das aus den Rollfässern Ausgelausene durch Schauseln herauszunehmen, um es je nach den Zwecken zur Berpackung zu verwenden, oder an die Sieb-vorrichtungen zu überlassen, wenn noch ein Absieben des seineren Pulvers not-wendig ist.
- 5. Gewöhnlich und am bequemften und zweckmäßigsten werden die Rollsfässer durch Riemenscheiben an ihrer Achse in Bewegung gesetzt. Es muß sich dann nebenbei eine leere Riemenscheibe befinden, auf welche der Treibriemen übertragen und die Bewegung für die Fälle eingestellt werden kann, wenn die Fässer neu zu beschicken sind oder die Türen an der Peripherie zum Entleeren abgenommen werden müssen, also die Bewegung der Fässer periodisch abgestellt werden muß.
- 6. Es ist zweckmäßig, die Achse, vermittelst welcher den Rollfässern die rotierende Bewegung erteilt wird, nicht durch das Längenzentrum der Zylinder oder Fässer gehen zu lassen, obgleich es geschehen kann. Man legt die Rollsfässer daher in ein Gerüst von Holz der Eisen, an dessen beiden Enden die beiden Teile der hierdurch unterbrochenen Achse befestigt sind. Ist das zu pulvernde Material jedoch sehr schwer oder der Durchmesser der Rollfässer sehr groß, so muß die Achse ohne Unterbrechung durch die Rollfässer selbst hindurchsgehen, weil sonst eine lange Haltbarkeit und ein ruhiger Gang der Einrichtung nicht leicht zu erzielen ist.
- 7. Die Länge der Rollfässer darf nicht groß sein. Nützlicher ist es, den Durchmesser der Fässer zu vergrößern, wodurch der Druck, den die Kugeln ausüben, und die Wirksamkeit der letzteren hinsichtlich der Schnelligkeit des Pulverisierens auch vermehrt wird; aber damit wächst zugleich der Widerstand gegen die drehende Kraft, welche dann größer sein muß. Je härter das Material ist, ein besto größerer Durchmesser der Zylinder ist daher nötig. Ein

Durchmesser von 1 m ober etwas darunter genügt für die meisten Fälle. Bei weichem Material kann man ebenfalls das Gewicht der Augeln vermindern, wobei zur Umdrehung entsprechend weniger Kraft in Anspruch genommen wird.

Wenn das Material die Härte des Schwefels übersteigt, so ist es notwendig, es vor dem Einbringen in die Trommel in ein erhsengroßes Pulver-




material zu verwandeln, zu dem Zwecke, damit es in die Zwischenräume der Kugeln gelangen kann. Dieser Zerkleinerungsgrad, den das leicht zerreibliche Material auch in den Rollsfässern nach einigen Umstehungen alsbald erlangt, wird vermittelst der maschisnellen Borrichtungen ersteicht, die weiter oben besprochen worden sind.

Ein nicht allzu hartes Material erreicht in den Rollfäffern in furger Beit eine folche Feinheit und Gleichförmigkeit des Ror= nes, bag ein nachträg= liches Sieben diefes Bulvers nicht nötig ift. Gin fehr hartes Material bedarf eine längere Umbrehungezeit; man gibt in folchen Fällen ben Fässern auch einen größeren Durchmeffer, um die Berwendung von mehr

Kugeln zu ermöglichen und dadurch mehr Druck und Reibung zu erzielen; hier ist es dann nicht ötonomisch, die aufgegebene Menge so lange zu bearbeiten, bis das Ganze die erforderliche Feinheit angenommen hat. Man entleert vielmehr die Fässer in abgemessenen Zeiträumen, je in zwei dis drei Stunden, und füllt neues Material auf, während das Herausgenommene inzwischen eine Siebvorrichtung passiert. Bas hierbei nicht durch das Sieb geht, wird wieder in die Rollsfässer gegeben.

Die Figg. 58 bis 63 dienen zur Erläuterung der Einrichtung von Roll-


fässern. Fig. 58 ist Längsschnitt eines Rollfasses mit durchgehender Achse. A das hölzerne Rollfaß (Böttcherarbeit). aa die hindurchgehende Achse. b Öffnung zum Entleeren. BB Kasten, in dem sich das Rollfaß dreht. c Tür zum Herausnehmen des Abgesiebten. d Falltür zum Öffnen des Kastens. ee Lager für die durchgehende Achse. f Treibrolle auf der Achse. f' lose Scheibe.



Statt die Falltür d anzubringen, ist es ebenso bequem, die ganze vordere Seite des Kastens mit einer Tür zu versehen, die in der Höhe anfängt, bis zu welcher das Rollfaß herabgeht. Man entleert und füllt dann von dieser Seite sowohl Kasten als Zylinder.

Fig. 59 ist der Längsschnitt eines Rollfasses mit nicht durchgehender Achse. Dieselben Buchstaben bedeuten gleiche Teile wie in Fig. 58, nur ist aa abgebrochen.

Fig. 60 zeigt ben Querschnitt berselben Einrichtung nach der Linie gg in Fig. 59. Dieselben Buchstaben bedeuten die nämlichen Teile wie in Fig. 58 und 59.



gg Gerüste, in welchem das Rollfaß liegt und durch die beiden abs gebrochenen Achsenstlicke umgedreht wird.

Fig. 61 und 62 zeigen die Art des Berschlusses der Rollfässer im größeren Maßstabe.

hh Deckel. ii Sieb, das in die Öffnung am Umfang des Fasses einsgesetzt und durch die an das Faß befestigten Ohren o und das Eisenstück kk, durch welche die Ohren o hindurchgehen, mit Riegeln ll sestgehalten werden kann.

Fig. 63 und 64 zeigen ein Durchschnittsstück des beschriebenen Deckels durch $o\,o.$




Das an einem starken Eisenrahmen befestigte Sieb ersest das Eisengitter für den Fall, daß man dasselbe nicht im Fasse selbst andringen und das Gepulverte von den Augeln absieden will, wie es der Fall ist, wenn man diese Rollfässer zum Pulverisieren solcher Farben anwendet, die nur lose zusammenshängen, wie manche Mineralfarben, welche harte Körner nicht enthalten.


Rollfässer dieser Art ohne alle Auskleidung, bloß von Holz und mit einigen Zentnern Messingkugeln, oder auch mit kleinen Flintkugeln beladen, sind nicht teuer, aber sehr brauchbar, alle geschlämmten Farben zu pulvern, wobei sie Unsglaubliches leisten. Sin Faß von 1 m Durchmesser und 66 cm Länge mit durchgehender Achse ohne Ausssütterung und nur mit runden Flintsteinstücken beschickt, verwandelt in 45 Minuten bei der Umdrehung mit oben angegebener Geschwindigkeit drei Zentner Chromgrüne oder sogenannte grüne Zinnober, Chromgelbe und derartige Farben in das seinste Pulver, das nicht einmal des Siedens bedarf.

Eine weitere Ausgestaltung haben die Rollfässer in der dritten, zu der Gruppe der Feinmahlmaschinen gehörigen Mühlenart, den Kugelmühlen, gefunden. Durch sortgesette Versuche in den letzten Jahren ist den Kugelmühlen eine solche Gestalt gegeben worden, daß sie in der Praxis eine vollständige Umwälzung des Mahlbetriedes hervorgerusen haben. Der Erfolg beruht darauf, daß die Kugelmühlen in vielen Fällen eine ganze Anzahl Borzersleinerungsmaschinen entbehrlich machten, weil das Mahlgut je nach der Größe der Mühlen in Stücken von Rußz dis zu doppelter Faustgröße aufzgegeben werden kann und das fertige Produkt in jeder beliedigen Feinheit die Mühle verlassen kann. Die Ersparnisse, welche durch die Anwendung von Kugelmühlen entstehen, beziehen sich bei den älteren Maschinen nicht nur auf den ersorderlichen Ausstellungsraum, sondern auch auf die geringeren Auschaffungsz, Betriedsz und Reparaturkosten. Aus diesem Grunde haben die Kugelmühlen eine sehr weite Anwendung gefunden. Allerdings seisten die Kugelmühlen nicht

so viel, wie die Mahlgänge, dafür hat man noch die Vorteile, daß man bei unbedeutendem Kraftauswand das Mahlgut staubfrei vermahlen kann. Daher eignen sich die Kugelmühlen namentlich für die staubenden, gesundheitsschädlichen Erd= und Mineralfarben, besonders wo ein hoher Grad der Feinheit verlangt wird.




Die Rugelmühlen laffen sich in zwei Hauptgruppen einteilen, in folche, die periodisch, und solche, die ununterbrochen arbeiten.



Die Kugelmühlen der ersteren Art, die sich sowohl für die Trocken- wie für die Naßvermahlung eignen, sind namentlich für kleinere Betriebe bestimmt. Das Mahlgehäuse besteht aus einer umlaufenden Trommel, die mit verschließ-barer Öffnung versehen ist und eine Anzahl Kugeln von verschiedener Größe enthält. Die kugel- oder zylinderförmige Trommel besitzt eine angegossene

Nabe, in welcher leicht auswechselbar die Trommelwelle befestigt ift. Die Trommel besitzt je nach ihrer Lage oben oder seitlich eine Füllöffnung, welche zugleich auch zum Entleeren dient und mit einem Deckel dicht zu verschließen ist. Die Trommel kann horizontal oder schräg gelagert sein; im ersteren Falle ruht die Trommelachse in einem Doppellagerbock und wird direkt durch Lossund Festscheibe angetrieben; im letzteren Falle ruht die Trommelachse in einem Halss und einem Spurlager, während ein konisches Zahnräderpaar den Antried vermittelt. Sämtliche Lager ruhen auf einer gemeinsamen kräftigen Sohlplatte, wodurch kein Antriedsteil sich gegen den anderen verschieben kann. In der Regel werden die Trommeln aus Gußeisen oder Stahlguß, die Kugeln aus




hartem, geschmiedetem Spezialstahl angesertigt. Ersorbert es die Art der zu vermahlenden Stosse, so werden die Trommeln und die Rugeln auch aus Rotsguß hergestellt. In besonderen Fällen wird die Trommel in Eisenblech aussgesührt und im Innern mit auswechselbaren Coquillenhartguß-, Stahlguß- oder Hartstahlplatten versehen. Das Mahlgut wird durch die verschließbare Öffnung der Trommel aufgegeben und bleibt der Wirkung der Kugeln so lange ausgesetzt, dis die gewünschte Feinheit erreicht ist. Bei der nassen Vermahlung wird das Mahlgut in möglichst kleinen Stücken aufgegeben und nötigenfalls auf einer besonderen Maschine vorzerkleinert.

Fig. 65 zeigt eine Handkugelmuhle und Fig. 66 eine Laboratoriumstugelmuhle in geöffnetem Zustande; die letztere wird entweder mit Lagerböcken zur Befestigung auf gemauertem Fundament ober mit Lageraugen zur Ansbringung auf einem Holzgestell ausgeführt. Fig. 67 zeigt eine sehr häufige





Fig. 69.



Ausführungsart ber Rugelmühlen mit wagerecht gelagertem Mahlgehäuse; bie Lagerung ber Trommel ist auf wagerechter Achse zwischen zwei Seitenböcken; ber Antrieb ersolgt unmittelbar burch Riemenscheibe.

In der Fig. 68 ist eine Kugelmühle mit schräg gelagertem Mahlgehäuse abgebildet. Diese Lagerung bildet den Borteil, daß der nutdare Raum der Trommel bei gleichen Abmessungen größer ist als bei den Mühlen mit wagerecht gelagertem Mahlgehäuse; auch wird durch die schräge Lage der Mannlochsöffnung die Aufgabe des Mahlgutes und die Entleerung der Trommel erleichtert. Der Antried ersolgt durch ein konisches Rädervorgelege mit sester und loser Riemenscheibe.

Fig. 69 zeigt eine Augelkippmühle mit zweiteiliger Trommel, welche in einen Bügel gefaßt ist und mit diesem auf einer horizontal gelagerten Welle rotiert. Eine ber Trommelhälften ist in fester Verbindung mit dem Bitgel, die andere Hälfte ist zwecks Füllung bzw. Entleerung der Trommel abnehmbar




eingerichtet und wird vermittelst Spindel und Handrad auf diese staubbicht aufgedrückt. Die Lagerböcke sind entweder für Wandbefestigung oder für Bodenbesestigung eingerichtet.

Einige Konstruktionen der Augelmühlen mit zylindrischem Gehäuse bestigen im Innern der Trommel angebrachte Mischslügel (Fig. 70), die die Kugeln dis zu einer bestimmten höhe mitnehmen, sie alsdann abrollen lassen, wodurch eine Reibwirkung erzielt wird, vorteilhaft unterstützt durch eine dreisfache Rotierung der in Frage kommenden Zerkleinerungss, Misch und Reibsorgane.

In benjenigen Fällen, wo es sich barum handelt, ein vollkommen eifenstreies Mahlerzeugnis herzustellen, wird der äußere Mantel der Maschine, sowie alle Seitenwände aus Schmiedeeisen angefertigt, während die innere Bekleidung

aus Porzellaneinsätzen gebildet wird; die letzteren sind leicht auswechselbar. Das Mahlgehäuse besteht bei den kleinen Mühlen aus einem in ein eisernes Gestell gespannten Porzellansätzen, bei den größeren Mühlen aus einer Eisenblechtrommel, die innen mit leicht auswechselbaren harten Porzellansteinen ausgestüttert ist. Der Berschluß der Trommel wird je nach der Berwendung der Mühle sitr Trockens oder Naßvermahlung verschieden ausgesührt. Anstelle der Stahlkugeln werden in der Regel Flintsteine von möglichst kugeliger Form verwendet. Das Mahlgut wird der Mühle in einer Körnung dis Linsens oder Erbsengröße aufgegeben und so lange der Wirkung der Flintsteine ausgesetzt,



bis die verlangte Feinheit erreicht ist, was unter Umständen 10 bis 20 Stunden und länger bauern kann.

Der zweite Typus der Augelmühlen ist der mit kontinuierlichem Betriebe ober sogenannter stetiger Gin- und Austragung.

Fig. 71 veranschaulicht eine derartige Augelmühle der Mannheimer Eisengießerei. Dieselbe besitzt eine zylindrische Trommel, deren zwei Seitenwände
ans starken Schmiedeeisenblechen gebildet werden und, um sie gegen Abnutzung
zu schützen, mit auswechselbaren Stahlplatten armiert sind. Der Trommelmantel setz sich aus einzelnen, ebenfalls leicht auswechselbaren Platten zusammen,
die treppenartig ansteigend gegeneinander angeordnet sind. Bei kleineren Mühlen sind diese Platten aus Stahl und gelocht, so daß sie ohne weiteres die Mahlplatten bilden. Bei den größeren Mühlen ruhen die eigentlichen Mahl-


platten aus Stahl auf besonderen Platten, fo daß fie zweckentsprechend geteilt werden können, wodurch nach eingetretenem Berichleiß eine billigere Auswechselung vorgenommen werden kann. Auf der Innenseite dieser Mahlplatte rollen die in der Mahltrommel befindlichen Rugeln aus geschmiedetem Stahl. Jede Trommelftirnwand besitzt eine Nabe, von welchen die eine hohl ift und vermittelft eines genau anschließenden zweiteiligen Ginwurftrichters durch bas Armspeichensuftem das Gintragen des Mahlgutes ermöglicht. Der Ginwurftrichter steht fest und zwar auf einem konsolartigen Ausbau des Lageruntersates. Die Trommelachse ist burchgebend und zu beiden Seiten gelagert. Sie wird vermittelst eines träftigen Rabervorgeleges angetrieben. Damit bieses einen sicheren, unverrudbaren Gingriff gemährleiftet, fteht die Lagerung der Riemscheibenwelle mit derjenigen der Trommelachse durch einen gemeinsamen Lager= untersatz in Berbindung. Jede Trommel erhält ein Borfieb aus Stahlblech und am äußersten Umfange je nach der Feinheit des Netzes ein Feinsieb. Die Spalten, welche durch das treppenartige Ansteigen der Mahlplatten gebildet werden, find burch grobgelochte Siebbleche verschloffen. Die Mahltrommel erhalt einen Staubmantel mit unterem Auslauftrichter und Abschlugschieber, fowie oben eine Öffnung jum Anschlug eines Luftschachtes. Das in Studen durch den Einwurftrichter geworfene Material fällt in das Trommelinnere zwischen die Rugeln, wo es bei der Umdrehung der Mühle zerschlagen und zerrieben wird. Das zermahlene Erzeugnis fällt dann durch die Löcher der Mahl= platten auf das Borsieb und nach Passieren desselben auf das Feinsieb, durch welches es endlich in den Auslauftrichter gelangt, während das nicht genügend fein gemahlene Material, das das Bor= und Feinsieb nicht paffieren fann. durch das die Plattenspalte verschließende Grobsieb in das Innere der Trommel wieder zurudgeht, um von neuem der vermahlenden Rugelwirkung ausgesett zu werden. Der Arbeitsprozeß ift bemnach ein kontinuierlicher und dabei möglichft ftaubfreier. Bei fehr großer Feinheit des Mahlgutes feten sich leicht die Siebe zu, mas die Leiftung nach furzer Zeit fehr beeinträchtigt; in diesem Falle bringt man eine geeignete Rlappvorrichtung an, die derart schüttelnd auf die Siebe wirkt, daß eine selbsttätige Reinigung derfelben stattfindet. Wenn man fehr grob, also nur auf Gries, mahlen will, fo kann bas Feinfieb gang in Wegfall kommen; die Leiftung erhöht fich in diesem Falle. Die Mühle eignet fich infolge ihrer fraftigen und zwedmäßigen Bauart zum Zerkleinern bon Mahlgut jeden Härtegrades, und da sie das Mahlerzeugnis selbsttätig absiebt, fo wird ein gleichmäßiges Mahlprodukt erzeugt. Der großen Leiftungsfähigkeit dieser Rugelmühlen steht babei noch ein geringer Rraftverbrauch gegenüber, und da die Bedienung der Mühlen eine überaus einfache ift, fo find die Betriebstoften gering. Die Zuführung des Materials foll moglichst gleichmäßig erfolgen; vor allem vermeibe man tunlichst ein Leerlaufen


der Mühle, was an dem metallischen Klang der aufschlagenden Kugeln er- kennbar ift.

Eine Batentkugelmühle (Fig. 72) ber Firma Fried. Rrupp, Grufonwerk, besteht im wesentlichen aus einer umlaufenden Mahltrommel, beren Mantel aus fpiralförmig gebogenen, gelochten Mahlplatten a zusammengeset ift, und zwei schmiedeeisernen, auf ihrer Innenseite mit hartgußseitenplatten bb1 ausgepanzerten Ropfhauben tt_1 , welche durch die Einlaufnabe k und die hintere Nabe z mit der Hauptachse w der Mühle fest verbunden sind. Im Innern der Mahltrommel find die Rugeln aus Stahl untergebracht. Die einzelnen Teile der Mühle sind: a gelochte Stahlplatten, a, Flanschenschrauben, a5 Schlotplatte, a6 Schlotdeckel, b Seitenplatten (Einlaufseite), b1 Seitenplatten (hintere Band), u Seitenplattenschrauben, c Borfieb, c1 Borfiebschrauben, d Feinsieb (Rahmen mit Gewebe), q Siebrahmenschrauben, e Auslauf am Staubgehäuse, f Rückführungeschaufeln, f. Befestigungeschrauben, f. Schutzfiebe, f3 Borfiebhalter, g Rudführungstanale, h Ginlauftrichter, h1 Trichter= fußschrauben, k Einlaufnabe, k1 Befestigungsschrauben, l Trichterlager, l1 hinteres Lager, la Borgelegelager, n Schieber, o Kilgring, p Ankerplatten, r Zahnrad, r. Getriebe, r. Feftscheibe, r. Leerscheibe, r. Leerbuchse, r. Schmierbuchse, s Staubgehäuse, s. Traghölzer, s. Auffangtrichter mit Rohr, t vordere Ropf= wand, t1 hintere Kopfwand mit Mannloch m, t2 Mannlochdeckel, v Vorgelege= welle, w Hauptachse, x Rahmen zum Staubgehäuse, x1 Winkel, y Luftschacht, y1 Schlauch aus Sackleinen, z hintere Rabe, z1 Schrauben zu ber Nabe, z2 Stellschraube zu der Nabe.

Die genigend zerkleinerten Stilcke fallen burch die Lochungen der Mahlplatten auf ein die Mahltrommel umgebendes, zylindrisches Borsieb c aus geslochtem Stahlblech, das den gröberen Gries zurückhält, während der durchgesiebte, reichlich mit Mehl vermischte, feinere Gries auf das Feinsied d gelangt. Dieses besteht aus Metallgewebe, welches auf hölzerne Siedrahmen gespannt ist, die das Borsied mit entsprechendem Zwischenraume gleichfalls zylindrisch umsschließen. Das fertige Mehl fällt durch das Feinsied hindurch in den mit einem Sackstußen und einem Verschlußschieder versehenen Auslauf e des die ganze Mithle stauddicht umgebenden Blechgehäuses s.

Der abgesiebte, zwischen den Sieben c und d und dem Trommelmantel befindliche Gries wird mittels Blechschaufeln f, welche über die ganze Breite der Siebe reichen und durch entsprechende Schlize des Borsiedes c hindurchsgehen, den Kanälen g zugeführt. Diese Rücksührungskanäle lassen den Gries in das Innere der Mahltrommel zurücksallen, in welcher derselbe der Wirkung der Kugeln von neuem ausgesetzt wird. Sehr zweckmäßig ist dei dieser Mühle die Borrichtung, mittels welcher die zu vermahlenden Materialien in die Mahlstrommel eingebracht werden. Die Zusührung ersolgt durch die Einlaufnade k





welche zu diesem Zwecke durchbrochen ist. Die dadurch entstehenden Speichen sind ähnlich einer Schiffsschraube gesormt, so daß sie bei ihrer Umdrehung mit der Mahltrommel als Förderschnecke wirken und das dem Einlauftrichter h in Stücken aufgegebene Mahlgut in die Trommel einführen, während die sonst gebräuchlichen, gewöhnlichen Speichen die Zusührung behindern. Außerdem haben die schraubenförmigen Speichen eine erheblich größere Widerstandssähigsteit als gewöhnliche; ihre Anzahl konnte deshalb auf zwei herabgesetzt werden. Schließlich verhindern sie auch das Herausspringen von Kugeln aus der Mahlstrommel in den Einlauftrichter h, unter welchen Übelständen Kugelmühlen mit gewöhnlichen Speichen viel zu leiden haben.


Das Innere der Trommel ist durch ein in der hinteren Kopfwand t_1 ansgebrachtes Mannloch m, welches nach innen durch die Seitenplatte b_1 und nach außen durch den schmiedeeisernen Mannlochdeckel t_2 geschlossen ist, leicht zugängslich, nachdem man dei den kleineren Mühlen den Staubgehäuseoberteil und bei den größeren einen Teil desselben oder den davor befindlichen Deckel ents

fernt hat.

Bei der Aufstellung der Kugelmühle wird über dem Standgehäusederteil ein Luftschacht y angebracht, der mittels eines Schlauches aus Sackleinen mit dem Holzrahmen x verbunden wird. Dieser Luftschacht soll über das Dach des Gebändes hinausgeführt werden und hat den Zweck, einen Luftstrom zu erzeugen, durch welchen einesteils das Stauben aus dem Einlauftrichter h vershitet, anderenteils die beim Feinmahlen entstehenden seuchten Dünste abgesührt werden, welche ein Zersezen der Siebe verursachen würden. Um diesen Luftzug je nach der Witterung regeln zu können, ist in dem Luftschacht ein einsacher Schieber n vorzusehen. Neuerdings hat sich auch die verstärkte Bentilation mit Absaugung durch einen Exhaustor in Berbindung mit einer Staubkammer zum Niederschlagen des staubsörmigen Mahlerzeugnisses als sehr günstig wirkend erwiesen. Die Patentkugelmühlen können auch mit Borteil Berwendung sinden als Vorbrechmaschinen sür Mahlgänge an Stelle von Walzens oder Schraubensnühlen und werden sür diesen Fall ganz ohne Siebe geliesert, während die Mahltrommel mit einer entsprechend großen Anzahl Öffnungen versehen wird.

Falls bei außergewöhnlicher Feinheit der Siebezwebe oder feuchter Besichaffenheit des Mahlgutes ein Zersetzen der Siebe zu befürchten steht, womit ein Sinken der Leistung verbunden ist, so wird eine Abklopfvorrichtung angesbracht, welche durch leichte Schläge die mit eisernen Schienen versehenen Sieberahmen und somit die Siebe in Schwingungen versetzt und auf diese Weise die Gewebe rein hält. Ein neueres sehr wirksames Mittel, um das Zusetzen der Siebe zu verhindern, sowie auch um besonders seine Mehlsorten zu erzeugen, besteht in der Anwendung einer besonderen Siebkonstruktion, den sogenannten Treppensieben, deren Sinrichtung aus der Fig. 73 hervorgeht. Die

Siebrahmen bilden in ihrer Gesamtheit nicht wie bei der normalen Ausssührung einen um das Borsieb liegenden glatten Zylinder, sondern sie sind in diesem Falle stusensdurig und in einem bestimmten Binkel zueinander angeordnet, so daß der Umfang des Zylinders auch eine dementsprechende Form zeigt. Bei der Bermahlung fällt das Mahlgut durch die gelochte Mahlplatte auf den




Siebrahmen, dessen Siebsläche den Lochungen gegenüberliegt. Bon dieser Siebssläche wird es bei der Weiterbewegung der Mahltrommel bis auf eine gewisse Höhe mitgenommen, worauf es von derselben herab und durch den nachsolgenden Siebrahmen fällt uff. Hieraus ist ersichtlich, daß bei dieser Anordnung das Gleiten des Sichtgutes auf der Siebsläche vermindert ist. Die Maschen der letzteren werden infolgedessen vor Zusetzen und die Siebe vor dem frühzeitigen Berschleiß bewahrt.

Die Batentkugelmühlen werden für den Transport zerlegbar geliefert-

Die Mahlplatten werben in diesem Falle nach dem aus der Fig. 74 ersichte lichen System der aufgeschraubten Beplattung ausgeführt; sie bestehen aus einer Mantelplatte, auf die leicht auswechselbare Platten aus Stahlformguß geschraubt sind.

Die Patentkugelmühlen müssen die durch die Lage der Rücksührungssichaufeln der Mahltrommel bedingte Umdrehungsrichtung haben und zur Ersteichung einer entsprechenden Leistung die vorgeschriebene Anzahl Touren in der Minute machen. Bei geringerer Umlaufszahl sinkt die Leistung, bei größerer versagt die Maschine den Dienst. Es ist darauf zu achten, daß die in der

Fig. 75.



Mühle enthaltenen Rugeln das vorgeschriebene Gesantgewicht haben; wenn dieselben nach einer gewissen Zeit einen Gewichtsverlust erlitten haben, so ist durch Hinzussügen neuer Augeln das anfängliche Gewicht wieder herzustellen. Im allgemeinen darf die Füllung der Mühle an zu vermahlendem Stoff nicht wesentlich mehr oder weniger als vorgeschrieben betragen. Den Mühlen ist stets so viel Mahlgut neu aufzugeden, als fertiges Erzeugnis den Auslauf am Staudgehäuse verläßt. Ob sich die erforderliche Menge Mahlgut in den Mühlen befindet, wird an dem Geräusch erfannt, welches die Kugeln während der Arbeit verursachen; dasselbe muß dumpf sein, während ein heller metallisscher Ton beweist, daß die Mühlen zu wenig Mahlgut enthalten. Bei Übers

füllung mit Mahlgut können sich die Mühlen verstopfen; es muß in solchem Falle die Zuführung so lange unterbrochen werden, dis das Mahlerzeugnis wieder regelmäßig abläuft.

Die zweite Ausstührungsform ber Patentkugelmühlen ist die mit freistragendem Gehäuse. Fig. 75 zeigt eine solche Mühle für Hands und Riemensbetrieb, die namentlich für kleinere Betriebe empfehlenswert ist. Als Mühlen mit freitragendem Gehäuse werden sie bezeichnet wegen der seitlichen Aushängung der Mahltrommel an einem gußeisernen Gestell. Sie haben den großen Borzug, leicht zugänglich zu sein, wie aus der Fig. 76 hervorgeht, und eignen sich Fig. 76.




daher besonders zu Bersuchs = und Kleinbetriebsmühlen, die nacheinander mit verschiedenen Arten von Mahlgut beschickt werden und aus diesem Grunde häusig eine gründliche Reinigung ersordern. Die Rohstoffe können den Einslauftrichtern in etwas größeren Stücken als bei den normalen Mühlen zugeführt werden. Die Trommelachse ist auf einem vierbeinigen, durch schmiedeeiserne Zuganker versteisten, gußeisernen Gestell gelagert, welches mittels Steinschrauben auf dem Fundament besessigt wird.

Die Patentkugelmuhlen find mit einer Aufgabevorrichtung versehen, bie bazu bient, ber Muhle bas Mahlgut aus einem Sammelbehälter felbsttätig

zuzuführen. Das Mahlgut muß inbessen minbestens Walnufgröße haben; kleinere Stücke, Gries ober Mehl, für welche besondere Aufgabevorrichtungen ausgeführt werden, dürfen nur als geringe Beimengungen vorhanden sein.

Für gemisse Zwecke werden lediglich für die Na fermahlung bestimmte Kugelmühlen mit stetiger Gin- und Austragung ausgeführt. Dieselben arbeiten berart, daß das Mahlgut dem Mahlgehäuse unter Zusluß von Wasser durch eine in der Mitte der einen Stirnwand besindliche Öffnung ununterbrochen

Fig. 77.




zugeführt wird, während das gemahlene stüssige Gemisch durch eine Öffnung in der anderen Stirnwand ständig absließt. Die in Fig. 77 dargestellte Naßetugelmühle wird unter anderem zur Vermahlung eines Gemisches aus Kalkstein verwendet, dessen weitere Verarbeitung auf Mahlgängen erfolgt. Das Mahlsgehäuse besteht aus Eisenblech und ist innen mit auswechselbaren Stahlgußplatten bekleidet; es ruht auf Laufrollen und wird durch ein mit sester und loser Niemenscheibe versehnes doppeltes Kädervorgelege angetrieben. Die Aufgabe des Mahlgutes erfolgt durch einen sestschen Trichter. An der Ausetrittsöffnung sür das absließende gemahlene Gemisch ist ein konisches Sieb ansgebracht, das gröbere Stücke zurückhält. Ferner werden Kaßtugelmühlen

ähnlich der in Fig. 67 veranschaulichten Ausstührung angefertigt. Bei diesen ist das Mahlgehäuse mittels hohler Zapfen in zwei Seitenböcken gelagert und wird unmittelbar durch Riemenscheiben angetrieben. Das Gehäuse wird ent-weder in Eisenblech mit innerer auswechselbarer Bekleidung aus Stahlblech- und Stahlguß- oder Hartgußplatten oder in Hartguß ohne innere Bekleidung her-gestellt. Das slüssige Mahlprodukt wird in einem offenen Troge aufgefangen.

Filr eisenempfindliche Farben werden Naßtugelmühlen mit Porzellanfuttter

angefertigt, die mit ftetiger Gin= und Austragung arbeiten.


Fig. 78 stellt eine Nagmilhle mit Porzellanfutter dar, wie sie zur Bersmahlung von Bleiweiß und dergleichen verwendet wird. Das Mahlgehäuse ist



auf zwei Paar Laufrollen gelagert. Der Antrieb erfolgt durch ein konisches Rädervorgelege mit fester und loser Niemenscheibe in der Weise, daß das Borsgelege die Achse des einen Rollenpaares in Umdrehung versetzt. Das Mahlsgut wird dem Gehäuse in der Mitte der einen Stirnwand durch einen feststehenden Aufgabetrichter zugeführt und nach der Bermahlung von dem in der entgegengesetzten Stirnwand angebrachten Auslaufrohr abgefangen.

Zu der Klasse der Augelmühlen gehört ebenfalls die von Gebr. Pfeisser konstruierte Horizontalkugelmühle mit Windseparation (Fig. 79). Die Bermahlung wird durch Stahlkugeln c bewirkt, welche in einem konkaven, der Kugelform angepaßten, ausgekehlten Mahlring e laufen und durch ein Arm-


kreuz d angetrieben werden. Auf diese Weise üben die Kugeln eine zerreibende Wirkung auf das Mahlgut nicht nur durch ihre Schwere aus, sondern auch durch die bei der Bewegung entstehende Zentrifugalkraft. Die Einführung des Mahlgutes erfolgt durch einen mit dem Armkreuz d sest verbundenen und mitrotierenden Trichter f und einen seinen seststehenden Ausschlättrichter g. Oberhald des Mahlringes e sind zwei konzentrische Mäntel h und i angeordnet, von denen der äußere i mit einer Decke versehen und vollständig geschlossen ist, während bei h die Decke sehlt und nach oben eine Öffnung bleibt. In diesem



Zwischenraum ist ein Ventilator k angebracht, dessen Flügel von einem Armstreuz l getragen werden, das mit dem Trichter f sest verbunden ist und infolgedessessen mit diesem rotiert. Wird nun durch den Trichter g der Mühle das Wahlgut zugesührt, so gelangt dasselbe zunächst zu den Kugeln c, von denen es zerkleinert wird; hat die Feinheit des Mahlgutes einen bestimmten Grad erreicht, so solgt es dem vom Ventilator k erzeugten Luftstrom in der durch Pfeile angedeuteten Richtung nach oben in den weiten Innenraum des Mantels h, woselbst nur die feinstgemahlenen Teile von dem sich verlangsamenden Strome weiter mitgenommen werden können. Oben angekommen, schleudert der Venstilator k die mit den seinen Teilchen des Mahlgutes angefüllte Luft hinüber in

ben Zwischenraum der beiden Mäntel h und i. Das sich hier ansammelnde Mehl wird durch Streicher m, welche mit dem Bentilator k verbunden sind, der Austragöffnung n zugeführt und kann dort beliebig abgenommen werden. Diese Maschine besitzt den großen Vorteil, daß die teuren Siebe in Wegkall kommen. Gut bewährt haben sich auch die Kugelmühlen der Stollbergschen Maschinensfabrik, Offenbach a. M.


Für kleinere Betriebe fehr geeignet sind die sogenannten Bulverifiertrommeln, die in größerem Maßstabe ausgeführt auch Trommelmühlen genannt werden. Die Bulverisiertrommeln (Fig. 80) haben eine wellenförmige



Umfangsläche und sind in einem zähen und harten Gußeisen ausgeführt; die Lagerung erfolgt auf eisernem Untergestell, der Antrieb durch ein Zahnradsvorgelege oder direkt durch Riemenscheiben. Die Füllung erfolgt nach Abnahme des massiven Berschlußdeckels, die Entleerung durch Auswechselung des massiven durch einen persorierten Deckel. Je nach der Art des Mahlgutes und dem verlangten Feinheitsgrad dauert die Bermahlung 1/2 dis 10 Stunden. Die zur Zerkleinerung des Materials zu benutzenden Kugeln und das Mahlgut sollen etwa 1/8 des totalen Inhalts der Trommel ausfüllen.

4. Farbereibmaschinen. Für die technische Berwendung bedürfen die Erd- und Mineralfarben eines Bindemittels, z. B. des Öles oder des Firnisses, und müssen in besonderen Maschinen mit denselben verrieben werden. Für ein der- artiges butterseines Berreiben kommen drei Arten von Maschinen in Berwendung, nämlich die Konusmühlen, die gewöhnlichen Mahlgänge und die Walzenmühlen.

Die Konnsfarbmühlen arbeiten nach folgendem Prinzip: Man benke sich einen größeren Malerreibstein aus Marmor oder besser Granit von der Form eines Kegels. Derselbe sei von seiner Basis an an der ganzen Peripherie mit einem Schneckengange, gleichsam einem Schraubengange verssehen, der bis an die Spitze des Kegels geht, aber successive enger und enger wird, bis er verschwindet. Je nach der Größe des Kegels kann er mit 6 bis 4 cm Breite und 3 dis 2 cm Tiese beginnen. Wenn dieser Kegel ein von der Basis nach der Spitze, aber nicht durchgehendes Mühleisen (eine Achse) bekommt, in welches die Triebkraft einer Kurbel im kleinen, eines Kades im großen überstragen wird, so dreht sich der Kegel vertikal stehend um, mit seiner Spitze nach unten gerichtet. Wenn man nun diesen Kegel in einer ebenso gesormten Verstiesung eines passenden seisses von demselben Materiale, welche



fich an ber Spite bes Regels öffnet, in einer folden Richtung herum= drehen läßt, daß die Rich= tung ber Rreisbewegung des Regels und diejenige, welche die Schraube nach oben hat, zusammenfallen, fo ichafft der Schrauben= gang die oben auf bem Regel liegende Farbe bei der Umdrehung zwischen die Reibflächen ber fich beinahe berlihrenden Steine: Farbe wird hierbei nach und nach immer feiner ger=

rieben und endlich unten an der Öffnung des unteren Steines herausgedrückt. Während der Regel oben in einem Gestelle mit seinem Mechanismus zum Umdrehen seststeht, muß am unteren Steine, der gleichsalls auf
einem Gestelle ruht, eine Borrichtung zum Heben und Senken angebracht sein,
um mittels derselben teils die Steine einander mehr beziehungsweise weniger zu
nähern, teils um sie behufs der Reinigung aus ihrer Berbindung setzen zu
können. Außerdem nuß das Ganze und der untere Stein so hoch angeordnet
sein, daß man unter seine Öffnung ein Gefäß stellen kann, um die geriebene
Karbe aufzunehmen.

Fig. 81 veranschaulicht eine Konusfarbmühle mit dem hierbei meist üblichen Antrieb von unten. Die obere Reibsläche ist an den festgeschraubten, gleichzeitig das Material zuführenden Trichter angemacht, während die untere,


konisch gesormte bewegliche Reibsläche mittels einer Schraube so weit gehoben wird, daß nur ein geringer Spalt zum Heraustreten der gemahlenen Masse übrig bleibt. Die Konusslächen müssen erakt eingeschliffen sein. Die tatsächslich mahlenden Flächen sind nur Teile von dem Trichter und dem Konus; diese Teile sind öfters geriffelt, damit die Reibtätigkeit erhöht wird; die Riffelung läuft vom Zentrum gegen die äußere Kante, ohne diese selbst zu erreichen. Die Feinheit der Produkte hängt von der gegenseitigen Entsernung der beiden Konussslächen voneinander ab. Das Mahlgut wird in den Trichter eingessührt, in welchem gewöhnlich eine Mischvorrichtung angebracht ist, damit das Gemisch sich nicht in seine Bestandteile scheide. An der Außenseite der Mühle ist ein Schaber angebracht, der das Mahlgut über eine Rille in ein vorgelegtes Gefäß streicht. Die Mühle kann mit einem Umhüllungskasten versehen sein, wosdurch das Berdunsten von slüchtigen Stoffen, wie Terpentinöl usw., verwieden wird.

Die den gewöhnlichen Mahlgängen nachgebildeten Mahlfarbmühlen besitzen vor den Konusmühlen den Borzug, daß die Steine sowohl aus Eisen wie aus Porzellan bestehen können und daß somit die zu vermahlenden Farben nicht mit Eisen in Berührung zu kommen brauchen; eine Beränderung der Nuance ist somit vollständig ausgeschlossen. Die Porzellanscheiben sind ausswechselbar eingerichtet und die Reinigung durch Lösung einiger Schrauben ist eine leichte.

Die britte und wirkungsvollste Art sind die Walzenreibmühlen. Man verwendet ein Syftem von feingeschliffenen, gewöhnlich vier Balgen aus Granit, Spenit oder Borphyr, burch beren Zentrum entweder die vieredige Achfe gang durchgeht oder wenigstens an beiden Seiten fo eingelaffen ift, bag die beiden Gifenftude fie halten tonnen. Die erftgenannte Befestigung ber Achse ift die sicherste, jedoch verursacht es Schwierigkeiten, die hierzu erforderlichen tiefen löcher gerabseitig burch ben Stein zu bohren. Die Balgen liegen auf einem Geftelle, ihr Zentrum in einer Cbene und werden durch Bahnraber getrieben, die alle an berfelben Seite ber Bylinder auf ihre Achsen aufgekeilt find. Auf beiden Seiten läuft die abgedrehte Achse in Buchsen, welche in kleinen Bahnen etwas verftellbar find, fo daß die Walzen einander mehr genähert werden können, wenn fie nicht fein genug reiben, ober mit ber Beit fich etwas abnuten, und zu diesem Behufe muffen auch die Bahnrader, welche die Bewegung von Balze zu Balze übertragen, hinreichenden Spielraum gewähren. Außerdem wird erfordert, daß die Walzen, namentlich die ersteren, eine etwas raschere Drehung haben, als die folgenden. Man bewirkt badurch, daß die Farbe nicht nur an den gegenseitigen Berührungspunkten der Balgen ger = britat, fondern auch gleichzeitig wie auf dem Reibsteine, obwohl nur auf einer fleinen Fläche, gerrieben wird, und die schneller gebende Balge ftreift die

Farbe an der langsam gehenden gleichsam ab. Die zu zerreibende Farbe, welche zuwor mit Öl dick angerührt sein muß, gelangt zunächst zwischen das erste Walzenpaar; die zweite Walze zerdrückt das an ihr hängen bleibende Masterial an der dritten, die dritte so an der vierten, und dort ist ein scharf ansliegendes Abstreichmesser angebracht, welches die sein zerriedene Farbe abstreist, die in einen untergesetzten Kasten abfällt. Auch diese Maschinen arbeiten sehr gut, leisten sehr viel, sind aber natürlich viel teurer. Maschinensabriken liesern sie von verschiedener Größe auch sür Handbetrieb. Solche Maschinen, ost noch mit mehreren Walzen versehen, welche sich an einer größeren reiben, werden auch von Fabriken angewendet, welche Ölfarben in Tuben oder Blasen aussschließlich sür Kunstmaler herstellen, zu welchem Behuse dann das Reiben ders






selben so oft wiederholt wird, bis die Farben die höchste erreichbare Feinheit und Zerteilbarkeit durch die feinsten Pinsel angenommen haben.

Fig. 82 zeigt eine Walzenfarbmühle mit brei Walzen von gleichem Durchsmeffer und Länge, welche folgenbermaßen arbeitet: Die Mischung von Öl und Farbe tritt zwischen die erste und zweite Walze und erhält hier die erste Reisbung, worauf sie anhängend an der Walze um die zweite herumgeht und zwischen die dritte gelangt, wo sie wiederum der reibenden Wirkung unterworsen wird. Bon der dritten Walze wird sie mittels eines entsprechend gesormten Abstreichers abgenommen, an welchem die Walze dicht vorübergeht. Genügt ein einmaliger Durchgang nicht, so läßt man die Farbe noch zum zweiten und britten Male durch die Walzen lausen, wobei man jedesmal dieselben mehr und mehr nähert.

Bei Übernahme einer Walzenfarbmühle muß besonders darauf geachtet werden, daß die Walzen hart, sehr sein poliert und genau in allen Lagen im Durchmesser seien, weil davon die Qualität des Mahlgutes abhängt.

IV. Das Sichten und das Mischen und die hierzu notwendigen Borrichtungen.

1. Die Sichtarbeit. Das von den Mühlen gelieferte Mahlerzeugnis befindet sich selten in dem Zustande der vollkommenen Korngleichheit des Mehles, wie sie für die Anwendung nötig ist. Das Sichten oder Sieben dient dazu, die gröberen von den feineren Bestandteilen des Mehles zu trennen. Die einsfachste derartiger Sicht- und Siebvorrichtungen ist das gewöhnliche Sieb, besstehend aus einem scharf gespannten und mittels eines Ringes gehaltenen



Metalls, Seibens ober Holzgewebe. Kleine Probesiebungen kann man mit geswöhnlichen runden oder vierkantigen Sieben, überzogen mit seinem Messingdrahtgeslecht, oder mit Seidens, Haars oder Beuteltuch bewirken. Für größere Siebarbeiten ohne Anwendung von Maschinenkraft verwendet man einen $1^{1/4}$ bis $1^{1/2}$ m langen, 1 m hohen, 1 m breiten, aus Brettern zusammengesitzten hölzernen Kasten A (Fig. 83); er ist oben mit einem Deckel B versehen, der am vorderen Ende eine Falltür C hat, so groß, daß daß im Kasten zu besnutzende Sieb leicht durch die Öffnung ausgehoben werden kann. Ferner hat der Kasten an der vorderen Wand eine mit einem Schieber D zustellbare Öffnung, durch welche man den Inhalt in untergesetzte Gesäße herausnehmen kann. Der Kasten wird deswegen auch auf ein Holzgestell, etwa 25 cm iher der Erde oder dem Boden des Lokals aufgestellt. In der Höhe von 50 cm sind im Innern des Kastens zwei parallele Latten aa von etwa 3 cm Breite und 4 cm Höhe der Länge nach eingelegt und besestigt, auf welchen das viers


ectige Sieb E hin und her bewegt werden kann, was direkt mit der Hand ge schehen könnte, wenn man den Deckel des Kastens wegließe. Wenn man aber diesen zum Verschließen benutzt, was nötig ist, um das Ständen im Arbeits-raume zu vermeiden, so muß man dem Siebe eine solche Einrichtung geben, daß es stets auf diesen Latten bleibt. Dem vierectigen Siebrahmen gibt man

Fig. 84.

baher am unteren Ende, hinten und vorn, 2 cm tiefe Einschnitte ss (Fig. 84), welche auf die Latten als Träger passen, ungefähr wie die Räder der Eisenbahnwagen auf die Schienen. Damit man ferner bei geschlossenem Deckel die hin- und Herbewegung des Siebes bewerkstelligen kann,


läßt man an der vorderen Seite des Kastens A einen Stock F durchgehen, mit dem man das Sieb hin und her schiebt. Die Befestigung des Siebes an dem Stocke, zum zeitweisen Ablösen geeignet, kann man durch ein Loch am Siebrahmen bewerkstelligen, in welches der Stock paßt, den eine Sprungseder im Innern sesthält. Letztere ist niederzudrücken, wenn der Stock vom Siebe getrennt werden soll.

Eine andere ebenso einfache Vorrichtung besteht darin, daß man an der vorderen und hinteren Wand des Kastens in der Höhe von 50 cm je eine Fig. 85.



Öffnung von 6 cm Breite und 4 cm Höhe anbringt. Durch diese Löcher geht eine etwa $5^{1}/_{2}$ cm breite und 3 cm hohe abgehobelte Latte (Fig. 85), die an jedem Ende noch etwa 30 cm oder mehr hervorragt. In der Mitte dieser Latte aa ist durch ein eingelassens Duerlattenstück b ein Kreuz gebildet, auf dem das viereckige Sied ruhen kann. Damit es aber bei der Hin= und Hersewegung diese Stelle nicht verlassen kann, werden an der unteren Seite des hölzernen Siedrahmens solche Einschnitte gemacht, das die Latten in dieselben hineinpassen, wodurch das Feststen des Siedes an ein und derselben Stelle vollkommen gesichert ist. Die Hin= und Herbewegung des Stockes oder der Latte geschieht mit der Hand. Die Borrichtung nach Kig. 85 ersordert weniger

Rraft, da bei derselben nicht das Sieb, sondern nur die durch die Wände gehende Latte des Siebträgers eine Reibung verursacht. Auch diese läßt sich noch vermindern, wenn man im Innern des Kastens vor jeder Öffnung eine kleine Rolle rr andringt, so daß die Latte selbst sich nicht auf der Öffnung in der Bretterwand, sondern auf der Rolle bewegt. Noch ist am vorderen Ende der aus dem Kasten hervorragenden Latte ein bequemer Handgriff angebracht, woran das Hins und Herschieben des Siedes geschieht. Wird nun in dieser Borrichtung gesiedt, so setzt man das dasür passende Sied ein, füllt es mit nicht zu viel Material, was das Sieden verlangsamen würde, macht den Deckel des Kastens zu, siedt durch Hins und Herstoßen des Siedes mittels des Stockes




ober ber Latte ab, öffnet den Deckel, füllt von neuem nach oder nimmt den Rückstand heraus und füllt dann erst nach, wie man es dem Gange der Arbeit zufolge für nötig erachtet. Man hält den Deckel beim Sieben stets verschlossen, und wenn das Abgesiebte so viel beträgt, daß es das Sieben hindern würde, oder wenn man desselben bedarf, so entleert man den Kasten durch den Schieber D.

Für größere Leistungen muß das Sieb maschinell betrieben werden (vig. 86). Dem Siebe wird gewöhnlich von Hand oder mittels einer besonsteren Borrichtung eine oszillierende und gleichzeitig schlagende und stoßende Bewegung erteilt. Um das Zusetzen der Poren des Siebgewebes zu verhüten, läßt man über dem Siebe eine Bürste rotieren, welche nicht nur die Gewebesöffnungen freihält, sondern auch das Mehl durch das Sieb treibt und etwaige Klümpchen zerteilt. Die einfachen Siebe sind jedoch nur zum Sichten kleinerer


Mengen branchbar; sobald es sich um die Bewältigung größerer Mengen hans belt, milsen Siebapparate verwendet werden. Zu den Siebs oder Sichtappasaten gehören diejenigen mit und ohne Flügelapparat, die Schurrsiebe, die Doppelschautelsiebe und die Luftsiebe. Im allgemeinen sind diese Apparate von den verschiedenen Firmen ziemlich ähnlich, und die Auswahl hängt von der Natur und Größe des Siebmaterials, von der Feinheit des verlangten Prosduktes und von der erforderlichen Leistung ab.

Die Sichtmaschine ohne Flügelwerk ober Sechskantsortierer ist die älteste Konstruktion. Das Siebgut wird der Sichtmaschine oben an der vorsderen Stirnseite aufgegeben, während das seine Mehl und der Gries an der untersten Stelle des Troges aufgefangen werden. Der Sechskantsortierer bestig. 87.



steht in der Hauptsache aus einem sechsectigen Gestell, welches durch Armsterne auf einer Welle besestigt ist. Auf dieses Gestell sind entweder auswechselbare mit Sieben bespannte Holzrahmen geschraubt oder das Siedegewebe wird direkt über das Gestell gezogen und durch eiserne Ziehbänder sestgehalten. Fig. 87 zeigt eine einsache Sichtmaschine. Damit das am vorderen Ende des Siedegestelles eingesührte Material beim Herabsallen die seineren Siedegewebe nicht frühzeitig zerstört, ist an dieser Stelle ein durchlochter Stahlblechzplinder anzgeordnet, welcher das zugesührte Material auffängt, den Stoß ausscheld und das zu siedende Gut gleichmäßig auf die eigentliche Siehssläche verteilt. Das Siedegestell ist etwas geneigt angeordnet, so daß das Material während der Siedeperiode das Gestell in der Länge nach durchwandert, das seine Mehl nach und nach durchfallen läßt und der rückständige Gries schließlich am anderen Ende heraussfällt. Die Neigung des Siedegstelles ist verstellbar, wodurch es möglich wird, das Siedgestell zu schießen.

Um ein Berstopsen des seinen Siebgewedes zu verhindern, ist ein Klopswerk angeordnet, welches beständig kräftige Schläge auf die Welle des Siebgestelles abgibt und so dasselbe in Bibration versett. Oder man steckt auf das eine Ende der Siebtrommel eine unrunde Scheide, die auf eine seste Fläche aufläuft und durch Heruntersallen von dieser der Welle und somit der Siebtrommel Stöße erteilt. Das Siebgestell ist entweder in einem Holz- oder in einem Eisenkasten montiert, in welchem sich unten eine Sammelschnecke sür das seine Mehl besindet; die letztere sührt das seine Mehl einer Auslauföffnung zu, während der Gries durch geeignete Rutschen nach einer anderen Auslauföffnung geleitet wird, um eventuell nochmals vermahlen zu werden. Holzkasten sind zur Unterbringung der Siebgestelle weniger geeignet, da sie fast nie dauernd Fig. 88.




bicht gehalten werden können; aus diesem Grunde ist den Sifenkasten stets ber Borzug zu geben.

Die Siebtrommeln mit zylinderförmigem Sieb sind im Prinzip dem Sechskantsortierer analog. Die Apparate nach Fig. 88 sind eigentlich für gröberes Material bestimmt, um es während des Mahlprozesses zu sortieren. Sie bestehen in der Hauptsache aus der durchgehenden Stahlachse, einer Anzahl Armkreuze, dem Siebmantel und der Lagerung. Der Siebmantel kann zylindrisch oder konisch sein; er wird meistens aus gelochtem Stahlblech, seltener aus Gewebe gemacht, und deren Lochweiten richten sich nach den Korngrößen.

Eine Siebmaschine, welche sich vorzüglich für Farben eignet, ist die in Fig. 89 (a. f. S.) abgebildete Siebmaschine mit fest stehendem Zylinder der Firma Werner n. Pfleiderer. Diese Maschine arbeitet mit einer rotierenden Bürste, welche das Sichtgut durch die Maschen des Zylinders drückt. Die Siebe sind auswechselbar und die Staubentwickelung vermieden. Die Maschine besteht aus einem Kasten oder anderem Behälter mit rotierender Spiralbürste, welche genau in das halbrunde, den Boden des Kastens bilbende

Sieb paßt. Das Material wird von oben aufgegeben, von der drehenden Bürste erfaßt und samt den Klumpen gegen das Sieb gepreßt; hierdurch werden die weichen Klumpen zerdrückt und fallen mit der gesiebten Ware unten aus der Maschine heraus, während die harten Klumpen und etwaiger Abfall durch eine besondere Öffnung hinten aus der Maschine entsernt werden. Der Druck der Bürste auf das Sieb wird durch Schrauben derart geregelt, daß die Borsten




ziemlich fest auf dem Siebe sigen, aber nicht durch dasselbe hindurchtreten. Infolge der auswechselbaren Siebe kann man mit einer dieser Maschinen jede beliebige Korngröße erhalten und ist deshalb der das Sieb tragende Teil an Scharnieren aufgehängt und dadurch leicht zugänglich gemacht.

In Fig. 90 wird ein Schüttels oder Schwingsieb der Mannheimer Eisengießerei veranschaulicht. Es dient zum Sichten von Materialien, die

nicht schmierig sind. Gegenüber ben Siebtrommeln zeigen die Schwingsiebe ben Borteil, daß die Anlage billiger ist, eine geringere Montagehöhe bedingt und weniger Verschleiß ergibt, da das Material beim Passieren des Siebes nicht wie in der Trommel zum stark abnutzenden Schleisen, sondern in schwinz gende Bewegung kommt, die stets eine den Verschleiß mindernde Luftschicht zwischen Material und Siebsläche zuläßt. Die Maschine besteht aus einer mehr oder weniger breiten und mehr oder weniger langen Blechrinne, deren Boden zum Teil aus Siebblechen oder Geweben gebildet wird. Das Sied ruht oder hängt seiner Schwere entsprechend an einer Anzahl Holzs oder Stahlsedern; die richtige Einstellung des Siedes nach diesen Federn ist für den Gang des Schüttelsiedes von der größten Bedeutung. Am hinteren Ende des Siedes befindet sich die zum Antrieb ersorderliche gekröpfte Kurbel oder Exzenterachse, während eine Zugstange die Bewegung zwischen Kinne und Achse vermittelt. Zwei auf der Kurbelachse sitzende Schwungräder bewirken einen gleichmäßigen Gang.

2. Die Mifcharbeit. Oft ift es nötig, die Ruancen der Erdfarben zu verändern, und zwar nicht durch die Calcination, sondern durch Mischen zweier Farben, wodurch man die dritte gewünschte herstellen tann. Gind bie Farben schon trocken und hinreichend fein pulverisiert, so wird eine recht gleichmäßige Mischung baburch bewirkt, bag man fie in benjenigen Mengenverhältniffen, welche man vorher durch Bersuche im kleinen in der Reibschale ermittelt hat, einige Stunden in den Rollfäffern ober Rugelmuhlen laufen läßt. bie zu mischenden Farben noch nicht geschlämmt, und ift diese Arbeit an ihnen notwendig, so schlämmt man fie in geeignetem Berhaltnis in ein Reservoir gusammen, ruhrt fie durcheinander und verfährt weiter, wie beim Schlammen angegeben ift. Manche Steinfarben, welche nur geringe Farbenintensität haben und beren Sauptbestandteil weißer Ton ift, werden fo hergestellt, indem man zuerst ben Ton in Waffer aufweichen läßt, bann in ben Tonbrei bie gleichfalls in Waffer zerteilte Farbe einmischt, hierauf den erhaltenen Brei durch Absetzen vom Baffer befreit, auf Brettern trodnet und dann pulverifiert. Mittels diefes Berfahrens wird Steinrot burch Ginmifchen von Englisch Rot ober rotem Bolus, Steingrun burch Ginmengen aufgeweichter gruner Erde meistens bargeftellt, und zwar beshalb fo, weil nicht überall andere paffende Einrichtungen vorhanden find, um auf furzerem Wege, wie z. B. durch Berarbeitung gleich des trodenen Materials in den Rugelmühlen, also ohne Schlämmen und Trodnen, denfelben Zwed zu erreichen. Bei trodenen, roben Erbfarben, welche in ber Rugelmühle für fich und ohne vorhergehendes Schlämmen pulverisiert eine gute Farbe liefern, läßt sich die Methode des gemeinschaftlichen Bulverisierens, um eine neue Ruance zu erhalten, von vornherein am besten in Rugelmühlen vornehmen, da letztere immer den Vorteil gewähren, das Produkt troden und zur Anwendung, b. h. als Handelsware, zur Berpadung fertig abzuliefern. Die durch Schlämmen zu einer neuen Ruance vereinigten Farben sind nach dem Trocknen ebenfalls unter Anwendung der Augelmühlen oder einer anderen Borrichtung in ein zartes Pulver zu verwandeln.

Die einfachste Methode, seste Körper zu mischen, besteht darin, daß man diese dem Mischungsverhältnis annähernd entsprechend nachs und durcheinander so auf einen gemeinschaftlichen Hausen zusammenschüttet, daß die Mischung auf der Böschung des so entstandenen Kegels vor sich geht. Will man die so entstandene, immerhin noch ungenügende Mischung vollständiger machen, so schaufelt man den Hausen noch eins oder mehrmals in gleicher Weise um. Dies von Hand vorzunehmen, ist aber nicht nur sehr kostspielig, sondern auch gesundheitlich schädlich, weil bei dem Umschauseln stets eine Staubentwickelung eintritt, welche Fig. 91.




bie Arbeiter beläftigt. Man wendet baher meistens die Mischmaschinen an, von benen es mehrere Abarten gibt.

Eine-Mischmaschine, welche gänzlich ohne Rührer und Flügel arbeitet, ist die Mischtrommel. Dieselbe besteht im wesentlichen aus einer schräg zu ihrer Achse gelagerten eisernen Trommel, in welcher während der Drehung die aufgegebenen Stoffe derart durcheinandergeworsen werden, daß nach einer vershältnismäßig kurzen Zeit eine innige Mischung derselben stattsindet. Zum Zwecke der Reinigung besindet sich am Umfange der Trommel ein Mannloch (Fig. 91), während zum Fillen und Entleeren ein Stutzen mit Verschlußtlappe angebracht ist. Diese Maschine ist namentlich sür solche Materialien geeignet, die mit Sisen nicht in Berührung tommen dürsen, denn die Trommel läßt sich ebensogut aus Holz, emailliertem Blech usw. herstellen, wie auch, wenn aus Sisen, mit Blei, Porzellan inwendig auskleiden. Da die Rührvorrichtung in Wegfall kommt, so ist der Betrieb ein sehr einsacher.

Fig. 92 zeigt eine Mischmaschine mit Zylinder mit einfachem Mantel aus Eisenblech. Der Zylinder ist durch einen Deckel mit Scharnieren und Bor-reibern dicht abschließbar.

Fig. 93 (a. f. S.) veranschaulicht eine Mischmaschine von J. Pallen berg, die im wesentlichen aus einem schmiedeeisernen Einfalltrichter besteht, unter welchem zwei mit Stäben versehene Trommeln, ähnlich wie bei den Desintegratoren, in entgegengesetzer Richtung schnell rotieren. Das zu mischende Material wird in bestimmten Mengen abgewogen und der Maschine ausgegeben, wo es kräftig durcheinandergeworsen und innig gemischt wird. Eine Verbesserung dieser







Maschine besteht barin, daß jedem einzelnen der zu mischenden Stoffe ein besonderer Einfalltrichter zukommt und daß die Zuführung zur rotierenden Trommel durch Verteilungswalzen geregelt wird, welche je nach dem gewünschten Mischungsverhältnis verschieden rasch umlausen und dadurch verschiedene Mengen zuleiten.

In Fig. 94 (a. f. S.) ist schematisch eine Maschine zum stanbfreien Mischen von Farbgut in der Aussührung der Firma Brind u. Hibner dargestellt. Die Maschine besteht aus einem Behälter A, an dessen Decke eine Berteilungssschnecke V angebracht ist. Der Behälter ist unten nicht durch einen sessen Boden, sondern durch Walzen WW_1 abgeschlossen, welche sich beim Betriebe in gleicher Nichtung um ihre Achse drehen. Unter den Walzen besindet sich in der ganzen Länge derselben eine zweite Schnecke S, welche in den Rumpf eines


außerhalb der Kammer angeordneten Elevators E mündet; an demselben ist die Einschüttung K befestigt, an deren Boden die Füllschnecke F liegt. Der





Elevator stellt die Berbindung zwischen ber oberen und ber unteren Schnecke In dem Behälter find über den Balgen Entlaftungeflächen ff berart aufgehängt und untereinander verbunden, daß sich die Reigung berfelben von außen beliebig verftellen läßt. Unmittelbar vor bem Elevator find an ber unteren Schnecke je nach ber Größe ber Maschine ein ober mehrere Entleerungsrohre G angebracht; dieselben konnen auch an der oberen Schnecke sigen und die Ginschuttung an jeder beliebigen Stelle des Elevators oder über dem Behälter montiert sein, je nachdem es die Räume erfordern, in welchen die Maschine aufgestellt ist. Die Wirkungsweise ber Maschine ist folgende: Zuerst wird die Berteilungeschnecke V und damit gleichzeitig Elevator E und Fillfcnede F in Betrieb gefett. Die zu mischenden Stoffe werden in den Gillrumpf K gebracht, von wo diefelben durch den Elevator E und durch die Berteilungsschnecke V in den Behälter A gelangen. hier fallen fie unmittelbar beim Eintritt der Schnecke an der rechten Seite des Behälters herunter und lagern fich entsprechend ihrem Schüttwinkel in geneigten Schichten auf ben Balzen und zwischen und über ben Entlastungeflächen ff, bis die Schnecke V erreicht ift und ein weiteres Berabfallen nicht mehr ftattfinden fann. Dadurch bildet fich durch die Mifchung felbst für die Schnecke V ein Boden, über welchen hinmeg die ferner zugebrachten Stoffe weiter nach links geschoben werden und bort herabfallen, bis die gange zur Mischung bestimmte Menge in die Kammer aufgenommen ift. Der Druck, welchen das Mischgut nach unten ausübt, wird durch bie Entlaftungsflächen ff je nach ihrer Schrägftellung gang oder teilweise aufgenommen, so daß die Materialien lose auf den Walzen liegen. Es ift gang gleichgultig, wieviel verschiedene Arten von Materialien und in welcher Reihenfolge dieselben eingebracht werden. Run beginnt die Mischarbeit; Balzenboden WW, und Sammelichnecke S tommen bazu gleichzeitig in Betrieb. Da bie verschiedenen Materialien lofe auf den Balgen liegen, fo werben dieselben, sobald sich lettere zu bewegen anfangen, in feinen Strahlen, jedoch auf ber ganzen Länge ber Balgen burch ben Walzenboden hindurch, in Die Sammelichnede geftreut. Sierbei werden die verschiedenen Stoffe, indem fie sich am Umfange der Walzen fortbewegen, vollständig miteinander verrieben; alle etwa vorhandenen Rlimpchen werden zwifden den Balgen, welche gleiche Umdrehungsrichtung haben, so lange gerollt, bis fie durch Abreiben von ihrem äußeren Umfange vollständig aufgelöft find. Die Sammelichnede ichiebt bas Material, welches sie am Anfange der Walzen aufnimmt, kontinuierlich bis jum Ende berfelben fort, wo es in ben Elevator gelangt. Auf bem gangen Bege werden bie fämtlichen Stoffe, welche ben Balgenboben paffieren, in feinster Berteilung auf- und ineinander gestreut und fo eine gleichmäßige Mifchung hergeftellt. Berichiebenes fpezifisches Gewicht und verschiedene Große ber einzelnen Rörnchen bes Mifchgutes haben feinen Ginfluß, weil immer ber

Teil zur Bermischung gelangt, welcher die Walzen gerade berührt. Dadurch, daß die verschiedenen Materialien von den Walzen in losem Zustande miteinsander verrieden werden, entsteht eine so innige Mischung, daß dei entsprechender Feinheit der Materialien auch die genaue Untersuchung die einzelnen Stoffe nicht mehr voneinander getrennt nachweisen kann. Die Verwendung der Masschine in der Farbensabrikation hat bewiesen, daß dei einem Mischquantum von 5 cdm ein einziges Muster von 1/2 g genügt, um die Nuance des ganzen Duantums zu bestimmen. Da der Elevator das Mischgut aus der unteren wieder in die obere Schnecke bringt, so mischt die Maschine ohne irgend welches



Butun von außen und ohne Aufficht fo lange, bis der Schieber am Entleerungsrohr ge= zogen wird. Da die Maschine während des Betriebes verschloffen bleibt, fo findet weder ein Berstauben, noch eine Berunreinigung bes Mischgutes statt. Bon 1/4 bis 300 cbm nutbaren Inhalts besitt die Maschine ein Walzenpaar, über 300 cbm werden zwei oder mehrere Walzenpaare nebeneinander angewendet. Der Kraftverbrauch der Ma= schine ift ein geringer; für die Bewegung der Walzen, welche ohne jeden Drud ar= beiten, fommt nur die Zapfenreibung in Bon dem Mischgut ift immer Betracht. nur der fleine Teil in Bewegung, welcher gerade zur Mischung gelangt, bas übrige ruht auf den Entlastungeflächen; beshalb ift auch für Elevator und Schneden ver= hältnismäßig nur fehr wenig Rraft erforder=

lich. Da die Balzen vollständig unbelaftet und nur langsam rotieren, so findet fast keine Abnutung statt.

Alle vorbeschriebenen Maschinen gestatten lediglich ein Mischen von trockenen Materialien. Wenn es sich jedoch um seuchte handelt oder wenn pulversörmige Stoffe mit flüssigen, wie Öl, Firnis, vermischt werden sollen, müssen die Knetmaschinen in Anwendung kommen. Bei der Benutzung dieser Maschinen versährt man gewöhnlich in der Weise, daß man zuerst die Hälfte die zwei Drittel der trockenen Farbe einfüllt und gleich die ersordersliche Menge Öl oder Firnis hinzugibt. Es wird so eine weiche, flüssige Mischung hergestellt, der man dann den Rest der trockenen Farben auf ein oder mehrere Male zugibt, die Masse die gewünschte Zähigkeit ershalten hat. Sehr vorteilhaft ist es, wenn das Öl einen Tag vorher auf

die Farbe aufgegossen worden ist, wobei ein gleichmäßiges Eindringen vor sich geben kann.

Die einfachste Form einer Anetmaschine ist in Fig. 95 dargestellt; dieselbe besteht aus einem zylindrischen Mischkessel von 900 mm Höhe und 900 mm Durchmesser. An der Königswelle sitzen kräftige Mischsslügel, die den Kesselsinhalt kräftig durcharbeiten.

Statt der Rührslügel werden in der Knetmaschine der Firma Werner u. Pfleiderer eigentümlich geformte Knetschauseln verwendet, die so ans



geordnet sind, daß sie vor- und rückwärts arbeiten können, und auf diese Weise Mischungen von vollkommener Gleichmäßigkeit in verhältnismäßig kurzer Zeit erzeugen. Der Knettrog besitzt eine der eigentümlichen Bewegung der Knetsschauseln angepaßte Form, so daß kein Teil der Masse sich der Bearbeitung entziehen und auch die Entleerung bequem und rasch vonstatten gehen kann. In Fig. 96 ist eine derartige Knetmaschine dargestellt, die in den Größen von 80 dis 200 Liter Inhalt gedaut wird. Die Tröge sind hier niedrig gestellt, damit sie bequem gestüllt und entleert werden können. Das Kippen ersolgt durch an Ketten hängende Gegengewichte mittels einer Handkurbel; es kann

aber auch derart bewirkt werden, daß der Arbeiter mittels eines Hand = oder Fußhebels diese Kippvorrichtung mit dem Antrieb der Maschine kuppelt.

V. Chemische Beränderung der Erdfarben.

Calcinieren.

Einige Erbfarben erhalten durch einen chemischen Prozeß, welcher hauptssächlich in der Entfernung chemisch gebundenen oder sogenannten Hydratwassers besteht, andere Farbe oder Nuancen, als sie infolge bloßer mechanischer Bersarbeitung besügen. Diese neuen Nuancen werden noch weiter verändert durch Beränderung des Aggregatzustandes der vom Hydratwasser befreiten Farben. Das Mittel dazu ist ein sehr einsaches und besteht darin, daß man diese Farben einer noch höheren Temperatur aussetzt, als die ist, wodurch sie bloß ihr Hydratwasser verloren haben. Bei höherer Glühhige ziehen sich nämlich die Farben zusammen und nehmen infolge dieser Berdichtung andere Nuancen an, als sie bei bloßem Wasserverlust besitzen.

Die natürlich vorfommenden Gifenornbhnbrate, die einen wesentlichen Bestandteil aller gelben Oder, baher Gisenoder genannt, ausmachen, und ben auf chemischem Bege gefällten Gisenornbhydraten:

 $Fe_2 O_3$, $3 H_2 O$, $Fe_2 O_3$, $2 H_2 O$, $Fe_2 O_3$, $H_2 O$,

entsprechen, verlieren gleich den letzteren ihr Wasser bei der Glühhitze und bilden rote Farben, die ins Gelbrote dis Braunrote nuancieren. Bei weiterer Erhitzung wird ihre Farbe immer dunkler, nicht wegen einer chemischen, sondern insolge mechanischer Beränderung. Die Masse wird nur dichter, spezisisch schwerer, nimmt einen kleineren Raum ein, wird daher dunkler dis braunviolett oder violettrot. Man erzeugt daher aus verschiedenen Ockerarten solche neue Farbennuancen durch Glühen, Calcinieren der Ocker dis zur Erreichung der gewünschten Nuancen, und daraus entspringen die im Handel vorkommenden gebrannten Ocker, auch manche andere rote und rotbraune Farben.

Da bie in der Natur vorkommenden Ocker nicht reines Eisenorydhydrat sind, sondern auch Tonerde, Kalk, Manganoryd, ferner Säuren, z. B. Phosephorsäure, arsenige Säure oder Arsensäure, enthalten, so werden die Nuancen außerdem noch durch diese Bestandteile modisiziert. Da die letzteren durch chemische Mittel ohne verhältnismäßig große Kosten nicht zu entsernen sind, andererseits aber beim Belassen in der Farbe deren Wert und Verkäuslichseit zu erheblich beeinträchtigen würden, so beschränkt sich die Produktion von calciniertem Ocker oder gebranntem Ocker eben nur auf solche Rohmaterialien, welche durch die Calcination ein beliebtes Produkt liefern.


Durch Glühen eines beliebigen Oders in einem kleinen Porzellantiegel auf einer gut ziehenden Weingeistlampe ober über einer guten Gasflamme und in verschieden langer Zeit kann man alle die Nuancen von Farbe im kleinen erhalten, die ein Oder durch Calcinieren imstande ift, im großen zu liefern.

Grubenwäffer, die aus schwefelkiesreichen Gruben entspringen, wie aus den Gruben vom Rammelsberg bei Goslar, aus alten verlaffenen Gruben bei Großbreitenbach, aus den Rupfer- und Schwefelfiesgruben bei Fahlun, feten auf ihrem Bege einen gelben Bitriolichlamm, Bitrioloder, ab, ber außer Eisenorndhydrat auch noch Schwefelfaure enthält. Er trodnet ju braunmuscheligen Broden aus, welche die Farbe des Gifenorndhydrats haben, und ber Schlamm wird juzeiten in seinen Ablagerungsftellen aufgerührt, um ihn mit dem Grubenwasser in Reservoire abzuführen, wo er sich absetzt und gefammelt wird. Diefer Grubenschlamm scheint identisch zu sein mit der in Italien natürlich vorkommenden Terra bi Siena, nur enthält lettere mehr Unreinigkeiten, welche bei ihrer ursprünglich wohl ahnlichen Entftehung mit eingeschlämmt worden find. Alle biefe aus Grubenwäffern herrlihrenden Brodutte fonnen als Erdfarben bienen. Gebrannte Terra di Siena von reineren Sorten fommt 3. B. auch unter dem Namen Mahagonibraun vor, indem ihre ursprünglich gelbe Farbe durch Calcinieren in eine gelbrotbraune verändert worden ift. Die Grubenschlamme obiger Urt, getrocknet und geglüht, geben aber dieselben, und zwar noch viel intensivere Ruancen; sie werben baher fast nur zur Darstellung von Mahagonibraun verwendet, erlauben einen sehr reichlichen Zusat von weißen Körpern, 3. B. Schwerspat, gebranntem Ton, und behalten trothem noch die Deckfraft, die der Terra di Siena eigen ift.

Eigentümlich ift, daß alle diese Grubenschlamme und die Terra di Siena beim Glühen nur gelbbräunlichrote, stets vorwiegend bräunliche Farbennuancen geben, obgleich sie Schwefelsäure enthalten, während schwefelsaures Eisenornd beim Glühen für sich rein rote Farben gibt, die höchstens bei hartem Glühen die violettrote Farbe annehmen, welche aber nicht ins Bräunliche geht. Bon den aus schwefelsaurem Eisenornd entstehenden Farben, welche auch zu den Erdfarben gerechnet werden, aber eigentlich nicht dahin gehören, da sie ein Rebenprodukt anderer chemischer Operationen sind, wird später die Rede sein.

Solche Erbfarben, welche hauptsächlich Eisenornbhydrat enthalten, wodurch eine gelbliche Ruance bedingt wird, zugleich aber auch Manganornbhydrat, welches braun ist und ins Braune nuanciert, erhalten durch Glühen oder das Calcinieren, indem das Eisenornbhydrat in Rotbraun oder Mahagonibraun übergeht, das Manganorndhydrat aber in reines Braun, eine dunkel rotbraune Farbe, um so mehr rotbraun, je mehr Eisenornd vorhanden ist, und um so mehr kastanienbraun, je mehr das Manganorndhydrat

überwiegt. Die verschiebenen Sorten ber Umbra sind solche Erdsarben, ihre Farbe ist daher um so dunkler braun, je mehr das Manganorydhydrat vorwaltet und je weniger andere Beimengungen außer den genannten Oxyden, welche die färbenden Bestandteile ausmachen, noch vorhanden sind. Als ges brannte Umbra, Kastanienbraun, Samtbraun, Manganbraun kommen diese Erdsarben im Handel vor. Ihre kinstliche Erzeugung ist zwar leicht auszusühren, lohnt sich aber nicht, da die rohe Erdsarbe häusig als Nebenprodukt bei anderweitigem Grubendau gewonnen wird, und diese Art von Farben auch nur begrenzte Anwendung hat, so daß ihr Preis nie zur künstlichen Erzeugung in einer Farbensabrik einladen kann. Sie werden also auch nur da fabriziert, wo ein geeignetes Material zu billigen Preisen zu bes schaffen ist und neben anderen Produkten gewonnen wird.




Manche Tone, namentlich Schiefertone, verändern ihre Farbe beim Glühen und nehmen eine graue oder rötliche Farbe an, während sie Wasser verlieren. Ihr Pulver hat dann die Eigenschaft, in Öl die angerieben, eine Masse zu geben, welche beim Trocknen sest wird. Sie geben in diesem Zustande das sogenannte Fylling upp der Engländer, mit welchem man vor dem Bemalen Unebenheiten ausstüllt, Risse zustopft, überhaupt grundiert, ohne daß dieses der Solidität der Arbeit Eintrag tut. Auch die sogenannten Steinsfarben, welche, in Öl zerrührt, haltbare steinähnliche Farbenanstriche geben, gehören hierher. Es sind weiß gebrannte Tonarten, welche noch Zusätze anderer Erds oder Mineralfarben bekommen, um den gewünschten Farbenton zu erhalten.

Für das Calcinieren aller dieser Erbfarben und Materialien zu Steinsfarben, welches vor und nach dem Pulverisieren, vor und nach dem Schlämmen erfolgen kann, dient im großen ein und dieselbe Borrichtung, der Calciniersofen ober Flammofen. Seine Einrichtung weicht in keiner wesentlichen

Beziehung von den gewöhnlichen Reverberieröfen ab, die man bei dem Glühen anderer Materialien in der chemischen Großindustrie, z. B. bei der Sodafabrikation und anderen chemischen Prozessen mit geringen Modisikationen der Konstruktion, allgemein anwendet. Die Flamme, die auf einem Kost in einem überwölbten Feuerraume erzeugt wird, streicht zunächst über einen den Feuerraum und Herd trennenden Sattel auf das Material, das auf dem mit eben demselben flachen Gewölbe wie der Feuerraum überspannten Herde außzgebreitet ist, und dann in eine mit Schieber versehene Esse oder einen Schornstein, dessen Zug durch eben diesen Schieber reguliert werden kann.

Fig. 97 ist der Grundriß eines solchen Dfens im Durchschnitt nach ber punktierten gebrochenen Linie aa in Fig. 98, also durch herd und Roft;



b Feuerraum mit Rost; c Ofentür, d Herd bes Ofens, e Sattel, der den Herd vom Feuerraume trennt, f Öffnung und Tür zum Herde, zum Eintragen und Ausziehen des Materials dienend, k Öffnung zum Schornstein.


Fig. 98 ist der Vertikaldurchschnitt des Ofens nach der Linie gg in Fig. 97. Diefelben Buchstaben bedeuten gleiche Teile wie in Fig. 97. Außersdem n das Gewölbe, das den Herd und Fenerraum überdeckt. k Schornstein, l Aschenfall.

Fig. 99 (a. f. S.) gibt eine äußere Ansicht des Ofens, c Ofens, f Herdtür, e Aschenloch.

Hinsichtlich des Baumaterials für den Ofen ist anzumerken, daß alle mit der Flamme und dem Brennmaterial in Berührung kommenden Wände, das Gewölbe und der Herb des Ofens im Innern von seuersesten Schamottesteinen gemauert sind, und zwar wenigstens in der Stärke von 15 bis 18 cm, während die Berstärkung der Wände und der obere Teil des Schornsteins mit gewöhnslichen Ziegeln gemauert sein kann. Zur Pflasterung der Herdsohle werden die

Steine nicht auf die flache Seite gelegt, fondern fie ftehen, wie im Gewölbe und wie die Abbildung angibt, auf der hohen Kante.

Da das Gewölbe außerordentlich flach ist, so müssen die Wände, gegen welche es strebt, einem starken Drucke Widerstand leisten. Dieses erreicht man dadurch, daß man sie in ein Balkengehäuse oder in eine Berzimmerung einsschließt. In allen Fig. 97, 98, 99 bezeichnen die Buchstaben x'x' vertikal stehende Balken von etwa 20 cm Dicke. Dieselben sind unten auf dem Fundamente sest in die Erde vermauert und oben über dem Ofen durch horizontale Duerbalken oder auch Eisenstäbe verbunden, so daß sie zunächst an den Stellen, wo sie sich besinden, die Wände des Osens zusammenhalten können. Um diese zusammenhaltende Wirkung des Gebälkes möglichst über den ganzen Osen auszudehnen, werden zwischen den vertikalen Balken und dem Osen



platte Eisenstäbe eingelegt, welche mit yy bezeichnet sind, und durch welche der Widerstand der Balken gegen das Nachgeben der Ofenwände auf eine größere Fläche der leteteren verteilt wird. Die Öffnung f zum Herde muß groß genug sein, um das Material mit Schaufeln einwersen zu können, und den Wänden derselben gibt man eine solche Neigung, daß man mit dem eisernen Rührhaken von der Form Fig. 100 überall im Ofen hingelangen kann. Gibt man dem Ofen eine zu große Länge, so daß nicht mehr jede Stelle des Herdes mit dem Rührhaken erreichbar ist, dann richtet man es so ein, daß unter oder neben dem Schornstein an der hinteren Seite des Ofens noch eine Tür angebracht werden kann, durch welche nun die Bearbeitung des Materials auf dem Herde mit der Krücke ohne Schwierigkeit überall aussilhrbar ist. Wenn ein solcher Ofen neu gedaut ist, so wird er ansangs durch schwaches Heizen auf dem Feuerraume ausgetrocknet. Ist dies geschehen, so heizt man zunächst

einige Zeit, um den Herd zu erhitzen, dann erst trägt man das Material ein, das calciniert oder geglüht werden soll, und erhitzt so lange, bis der Zweck des Calcinierens erreicht ist. Hierbei ist ein öfteres Umwenden der Masse mit dem Rührhaken durch die Tür nötig, damit alle Teile gleiche Temperatur annehmen. Ist das Material staubförmig, so ist eine langsame Bewegung desselben geboten, sonst würde viel des Materials mit dem Luftzuge vom Feuerraume aus mitgenommen werden.

Hat das Material durch dieses Erhitzen den bezweckten Zustand angenommen, so zieht man es mit dem Rithchaken aus der Herdöffnung in vorzgesetzte Eisenblechkästen, welche man nach der Füllung alsbald entsernt, und worin es dis zum Erkalten bleibt, während der Herd dann sogleich wieder mit frischem Material beschickt wird, das die gleiche Behandlung erfährt. Hat der Osen dadurch, daß er einige Tage in unaushörlichem Gange gewesen ist, erst eine gleichmäßige höhere Temperatur angenommen, so ersolgt das Calcinieren nicht nur gleichförmiger, sondern auch viel rascher. Das Material darf nicht in zu dicker Lage eingebracht werden. Denn letztere würde nicht dazu beistragen, der Zeit nach eine größere Duantität zu calcinieren, sondern das



Gegenteil bewirken, weil bas Material gewöhnlich ein schlechter Bärmeleiter, also eine zu bide Schicht besselben bem Eindringen der Bärme oder ber barüber streichenden Flamme nur hinderlich ift.


Es mag hier bemerkt werden, daß auf diese Flammösen auch bei der Bereitung anderer Farben zurückgewiesen werden wird. Ihre Einrichtung bleibt in der Hauptsache stets dieselbe, wenn auch die Größe verschieden ist. Die Beschaffenheit des Rostes richtet sich nach dem anzuwendenden Brennmaterial. Statt der Beschickung des Herdes durch die Seitenöffnung zum Gerde hat man auch verschließbare Öffnungen zum Einfüllen am Gewölbe angebracht, allein die hierdurch bezweckte Bequemlichsteit wird andererseits ganz durch die Unbequemlichsteit aufgewogen, daß im letzteren Falle das Material erst auf das Gewölbe geschafft werden nuß.

Für einige technisch schemische Operationen wird der Herd muldenförmig oder kesselstrig, dann auch kleiner angelegt, namentlich wenn das Material beim Glühen zugleich ins Schmelzen kommt. In anderen Fällen werden in den Herd sogar gußeiserne Schalen eingemanert, wenn nämlich das schmelzende Material die Herdsteine schnell auflösen würde, dagegen die Berührung mit dem Eisen sonst keinen Nachteil hervorbringt. Dahin gehören die Schmelzeöfen, die zur Fabrikation des Blutlaugensalzes angewendet werben, und

diejenigen Öfen, in welchen man Borfaure mit chromfaurem Rali zur Darsftellung von Guignets Grun erhitet.

Für die Berarbeitung von nicht fehr bedeutenden Mengen fann man fich ber Muffelofen bedienen, wie fie jum Schmelzen der Emailmaffen in Ber-


Fig. 101.



wendung sind. Die aus seuersestem Ton angesertigte Muffel M (Fig. 101) sit in einem gut ziehenden Flammensosen O, wo sie die zur Beißglut erhitzt wird. Das zu brennende Farbgut wird als seines Bulver auf Platten von Sisenblech oder seuersestem Ton aussgebreitet, in die weißglühende Muffel eingebracht und die zur gewünschten Muance geglüht. Zwecks Zeitersparnis werden die Platten in einer zweiten, über der direkt geglühten angebrachten Muffel vorgewärmt.

Das Berpacken ber fertigen Erd= und Mineralfarben wird meistens ebenfalls mittels maschineller Vorrichtungen vorgenommen. Fig. 102 zeigt

Fig. 102.



eine Fagpadmaschine von Brind und Subner. Die Maschine besteht aus einem eifernen Geftell, das die Lager für die Welle trägt; ferner ift in ihm eine Führung angebracht, in der sich der untere Teil des Tisches auf und ab bewegt. Der Holzbelag ber Tischplatte ift mit zwei, je nach dem Durchmeffer ber Fäffer verftellbaren Greifftangen ausgeruftet, an welche die Fäffer mittels Riemen festgeschnallt werden. Das Heben des Tisches erfolgt durch eine an seinem unteren Teile befindliche Rolle, sowie durch den auf der Welle sitzenden Doppeldaumen, welcher durch eine Klauenkuppelung und handhabe aus- und eingerudt werden fann. Die Maschine liegt unterhalb des Bodens, so daß man die Fässer, ohne sie heben zu muffen, auf die Platte stellen kann. Um die Maschine in Gang zu setzen, ruckt man durch den Handhebel das Ruppel= stück ein, welches den Doppeldaumen mitnimmt. Bei jeder Umdrehung des= felben wird der Tisch zweimal gehoben, um durch die Last von selbst wieder zu fallen. Hierdurch wird dem Faffe eine ruttelnde Bewegung erteilt und das darin befindliche Material fest zusammengesacht. Durch eine gemeinschaftliche Belle können beliebig viele Fagpadmaschinen aneinander gekuppelt werden. Die Maschinen sparen viel Zeit, vermeiden ungefüllte Zwischenräume und sind hygienisch. Durch einen Handhebel ift man in der Lage, je nach Bedarf die Stöße und damit das Rütteln ftarker oder schmächer erfolgen zu laffen.

3meiter Abschnitt.

Von den Erdfarben im Speziellen.

A. Beiße Erdfarben.

1. Ralkverbindungen.

a) Rreide, CaCO3.

Die Kreide ift eine sehr viel verwendete Erdfarbe, indes weniger für den Maler, als für andere Zwecke, z. B. als Grundfarbe für Tapeten und als Anstrichfarbe mit Leim auf Zimmerwände u. dergl.

Die Rreide ift eine Art von kohlensaurem Ralt, der sich von anderen Abarten diefer Berbindung durch seinen Charafter als Fossil und badurch unterscheidet, daß seine kleinsten Teile feine Spur von Kriftallisation zeigen. Sie findet fich als ein wesentlicher Bestandteil in der sogenannten Rreide= formation, welche namentlich in England, Danemark, Schweben, auf ber Infel Rügen, in der Champagne und anderen Orten in großer Ausdehnung zutage tritt. An diesen Orten wird die Kreide durch Tagebau, am leichtesten in der Nähe der Kuften gewonnen. Sie bildet hier fteinartige Massen, welche namentlich Knollen von Feuersteinen einschließen, die in ihr von mikrostopischer Größe bis zum Gewicht mehrerer Zentner vorkommen und ihrerseits wieder versteinerte Muscheln, Mollusten, Schwefelfiese umhüllen. Un den erwähnten Orten des Vorkommens, wo ihr Tageabbau wenig Kosten verursacht, wird sie in Saufen aufgeschichtet und der Einwirkung der Witterung unter freiem himmel ausgesetzt, fo bag ber anfänglich ziemlich harte Stein nach und nach verwittert und durch abwechselndes Beregnen, Trodnen, namentlich aber durch Gefrieren in ein Bulver und eine in Waffer erweichbare Maffe zerfällt. diesem zerfallenen, murben Zustande der Kreide werden die sich absondernden größeren Stude Feuerstein ausgelesen und entfernt, der Rest aber wird entweder als rote Rreibe ober Rreibeftude in den Sandel gebracht, Stüdfreibe, ober in den Nagmühlen oder Stampfwerken, in denen die Kreide durch Stampfer

Rreide. 109

unter Zufluß eines Wasserstromes zermahlen wird, zerkleinert, oder endlich, wenn ihr Zerfallen oder Berwittern vollständig war, durch bloßes Schlämmen in ein feines Pulver verwandelt, das sich aus dem Wasser absetzt, dann auf Brettern getrocknet und nach dem Trocknen wieder pulverisiert wird. So zubereitet, stellt sie die geschlämmte Kreide dar, in welcher Form sie, als Farbe betrachtet, allein Anwendung sindet.

Das Schlämmen ber roten Kreide ist nur dann aussührbar, wenn sie zuvor ausreichend lange, etwa einen Winter über, im feuchten Zustande gelegen und sich dadurch zu einer breiartigen Masse ausgelöst hat. Es ist eine Ersfahrungstatsache, daß die Kreide durch das andauernde Lagern bei Gegenwart von Wasser in hohem Grade an Weiße gewinnt. Diese Erscheinung kann nur dadurch erklärt werden, daß in der Kreide noch eine geringe Menge von organischer Substanz enthalten ist, die sich beim Lagern allmählich zersetz; in der Tat entwickelt sich beim Behandeln der Kreide mit Wasser nach einiger Zeit ein eigentümlicher Geruch. Beim Schlämmen nimmt das Wasser nur die seinen Teilchen mit sich, während die schwereren Teile, aus Kieselknollen von jeder Größe bestehend, als spezisisch schwerer, um so eher zurückbleiben, als sie sich nicht in kleinere Teile zerteilen und sich nur die allerkleinsten Trümmer ausschlämmen lassen.

Das Trocknen der Schlämmkreide geschieht an der Luft, und zwar in der Weise, daß man die gesormten Stücke auf rote Kreidesteine, die etwa 80 bis 100 mm dick sind, stellt. Die letzteren saugen die Feuchtigkeit aus den Kreideskuchen auf und müssen vor dem Gebrauch wieder ausgetrocknet werden. Im Winter werden Trockendarren verwendet.

Zwecks Herstellung eines dichten Produktes und Beschlennigung des Trockenprozesses pflegt man die Kreide, sobald sie einen bestimmten Grad der Trockenheit erlangt hat, in hydranlischen Pressen einem bestimmten Drucke anszusetzen. Jedoch nicht jede Kreideart kann dieser Behandlung unterworsen werden. Wenn die Kreide eine gewisse Menge Magnesia enthält, so besitzt sie nach dem Trocknen gar keinen Zusammenhang; zwecks der Formung einer solchen Kreide muß dem Wasser, mit dem die Kreide vermahlen wird, eine geringe Menge eines Bindemittels zugesetzt werden, wofür sich der ordinäre Leim sehr gut eignet. Indes darf die zuzusezende Menge eine gewisse Grenze nicht übersteigen, weil sonst das Produkt nach dem Trocknen so hart wird, daß es sür viese Zwecke unverwendbar wird.

In solchen Fällen, wo die rohe, aus den Brüchen kommende Kreide uns mittelbar aus den Transportkarren in die Schlämmbottiche geschüttet wird, wird in folgender Weise gearbeitet: Die Kreide wird in dem Schlämmbottich mit Wasser verrührt, wobei sich der schwere Sand usw. zum Teil bereits absagert. Aus dem Schlämmbottich sließt die Masse durch Kinnen in die Gruben;

110 Rreibe.

bie hölzernen Rinnen, die in einer Lange von 120 m zwischen dem Schlamm= hottich und der Grube von etwa vier Sandfasten unterbrochen werden, sollen den Sand zur Ablagerung bringen. Gin gleichmäßiger, regulierbarer Buflug von Baffer befördert den Schlämmprozeß, indem die dunnfluffige Maffe rafcher läuft und fast allen Sand mit fich in die Grube reißt; ftatt das Baffer unmittelbar in ben Bottich zu pumpen, mas einen stoffweisen Zuflug ergibt, läßt man es zuerst in einen Behälter laufen und von hier erft durch eine regulierbare Borrichtung in den Schlämmbottich. In vielen Betrieben werden die Rinnen fo gelegt, daß fie nach den Gruben hin ein schwaches Gefälle haben, wodurch die Masse etwas zu ftark läuft. Man ftellt daher das Gefälle besser horizontal oder noch vorteil= hafter etwas nach den Schlämmbottichen zu gerichtet ein und erreicht dadurch das Gefälle bes gangen Rinnenfuftems, bag jebe ber aufeinanderfolgenden, burch Sandkaften unterbrochenen Rinnen je um 70 mm niedriger liegt, ale die vorher= gehende. Infolgedeffen läuft bie Daffe langfam und ruhig und fest ben Sand jo vollkommen ab, dag diefelbe nach bem Durchlaufen ber Salfte der Rinnenftraße ichon fast teinen Sand mehr aufweist. Un dem Schlämmbottich wird ein Schuttelwerk angebracht, bas aus einer Rinne besteht, bie an Retten zwischen Pfählen aufgehängt ift. Die Rinne trägt vorn einen Arm, der bis zwischen die Bahne ober Kamme eines auf der Welle des Rührwerkes sitzenden Rades Wenn das Rührwerk in Bewegung gesetzt wird, so wird die Rinne fortwährend geschüttelt, wodurch ihr Inhalt gleichmäßig in den Bottich geschüttet Um das Ginschütten der Rreide regeln zu können, find die Retten um eine am Gestell brehbare Walze geschlungen und können durch Drehen diefer Welle, die außerdem ein Sperrad trägt, verlängert oder verkurzt werden. Die geschlämmte Rreibe fann von verschiedener Bute fein, je nach ber Sorgfalt, mit ber ber Schlämmprozeß ausgeführt worden ift. Früher wurde die englische Kreide vorgezogen, in neuerer Zeit hat folche aus Malmö, ferner von Rugen bie erstere verbrängt. Wie gut auch bie Rreibe geschlämmt sein mag, so ift fie boch nie reiner kohlensaurer Ralk, sondern fie enthält immer noch Flintsteinteile ober kleine Rieselerdepartikel. Außerdem findet fich etwas tohlenfaure Magnefia und Gifenornd, letteres von den Schwefelliefen herrührend, die fich neben ben Flintstücken vorfinden und bei der Berwitterung Gisenorydhydrat hinterlaffen.

Um die gelbliche Färbung, welche die Kreide durch den Sisenorphgehalt bekommt, zu verdecken, wird ein blaues Pigment beigemischt, ein Verfahren, das bekanntlich in der Zuckerfabrikation ebenfalls üblich ist. Als Pigmente werden hierfür Ultramarin und Smalte benutzt, während Indigokarmin infolge seiner Wasserlöslichkeit unverwendbar ist. Durch sustematische Versuche stellt man sest, wieviel Smalte man benötigt, um ein reines Weiß zu erhalten. Das Schönen der Kreide mit Ultramarin oder Smalte kann man im großen auf verschiedene Weise vornehmen, indem man entweder das blaue Vigment direkt

Rreide. 111

mit der Kreide vermahlt oder es beim Schlämmprozeß hinzufügt, oder schließlich mit dem fertigen, trockenen Produkt vermengt. Indes bietet das Bermahlen mit dem Rohmaterial, sowie das Zersetzen während der Schlämmarbeit gewisse Nachteile, indem ein gleichmäßiges Produkt schwierig zu erzielen ist. Die blauen Pigmente besitzen nämlich ein bedeutend größeres spezissisches Gewicht, als die weißen Farben, und setzen sich beim Naßmahlen und Schlämmen ab. Die geeignetste Mischungsmethode ist die trockene, und kann dort bewerkstelligt werden, wo billige Betriebskraft, etwa Winds oder Wassermotor, zur Versstugung steht.

Als Mergelfreide ober Kalkmergel wird eine Mineralart bezeichnet, die aus kohlensaurem Kalk und Tonerde besteht. Für die Berwendung als weiße Farbe muß der Gehalt an Sisenorydul möglichst gering sein. Sine Anzahl von Kreidesorten des Handels besteht in der Tat aus sein gemahlenem Mergel.

Als Malerfarbe betrachtet, kommt bei der Kreide zunächst ihre weiße Farbe in Anschlag, die, wenn die Kreide sonst reinlich behandelt worden ist, nur durch den Gehalt des Materials an Eisenoryd beeinträchtigt sein kann; ferner ihre Feinheit, d. h. die Sorgsalt, mit der das Schlämmen bewerkstelligt wurde. Wenn auch nach dem Trocknen der geschlämmten Kreide das Pulverisieren und Sieden gut vorgenommen wurde, so ist die geschlämmte Kreide auch leichter in Wasser und Öl zerteilbar.

Mis Difarbe hat die Rreide fast gar feinen Wert, benn ihre Dedfraft ift außerordentlich gering und ber Anftrich wird mit jedem Di gelblich. Baffer= oder Leimfarbe hat sie dagegen vorzügliche Eigenschaften, bedt ziemlich und bleibt weiß. Sie läßt sich in jedem Berhältnis mit allen Erd= farben mischen, auch mit Chromgelb und Chromrot, mit verschiedenen Lad= farben, von benen fie die roten, außer den Rrapplacen, ine Biolett überführt. Sie ist nicht mischbar mit den meisten Rupferorydfarben, die eine Gaure enthalten, außer mit Bergblau, Kaltblau, Mineralgrun, Berg= und Braunschweiger= grun, fowie mit Bremergrun, ba bie lettgenannten Berbindungen meiftens aus Rupferorndhydrat mit wenig Saure bestehen, alfo wegen ihrer vorwiegend bafifchen Natur die Kreide nicht zersetzen. Sie läßt sich außerdem mischen mit dem blauen und grünen Ultramarin, aber nicht mit den blauen und grünen Farben, welche Pariferblau als färbenden Beftandteil enthalten, wie Berliner= blau, Mineralblau, Neubergblau. Sie dient daher häufig als Grundfarbe für Bafferfarben auf Ralfwände, indem letteren zunächft ein weißer Unftrich von Rreibe und Leimwaffer gegeben wird, auf welchen Grund bann mit Leimwaffer Farben aufgetragen werben fonnen, die auf Ralkgrund ohne diese Decke nicht stehen würden. Zu Fensterkitt, mit Leinöl angemacht, werben ebenfalls anfehnliche Quantitäten Schlämmfreide verbraucht.

112 Rreide.

Obwohl die Kreide als Ölfarbe, wie schon bemerkt, nicht deckt, wird sie doch zuweilen als Grundsarbe auch in Öl angewendet, und zwar ist dies namentlich der Fall bei Gegenständen, welche porös sind oder eine rauhe Fläche darbieten; der Kreideanstrich bezweckt dann, diese Fläche zuerst auszuebnen und die Poren zu verstopsen, welche sonst zur Aussillung die teuere Farbe in Anspruch nehmen würden. Doch wird statt der Kreide in neuerer Zeit mehr das gegenwärtig im Handel vorkommende Fylling upp benutzt, das den Zweck auf eine solidere Weise ersüllt.

Eine Methode, beren sich wohl manche eigennützige Maler bedienen, um billige Affordarbeiten auszuführen, fei hier mitgeteilt, nicht um bagu aufzumuntern, sondern um dem Unfug zuvorzukommen. Gie besteht darin, beim Unftrich erft einen Grund mit Rreide und Leim zu geben, der die Unebenheiten ausebnet und die Poren des Gegenstandes, namentlich des Holges, ausfüllt. Auf die fo bemalte Fläche wird der farbige Dlanftrich gebracht, welcher bann auf jenem Grunde als glatte und glanzende Oberfläche erscheint, während gugleich bei weitem weniger und ölärmere Ölfarbe als fonft verbraucht wird, weil das Dl nicht in die Boren des Holzes durch die Leimfarbe hindurchbringen tann. Die Arbeit wird baher viel billiger, aber man ift mit ihr auch geradezu betrogen, benn nach einiger Zeit blättert fich ber ganze Anftrich ab; Leim und Difarbe vereinigen fich zu einer fteifen Saut, welche die Abhäfion bes Leimes jum Bolge aufhebt, fo daß die Schichten des Anftriches fich bald ba, bald bort gang ablofen. War ber Anftrich jum Schutze gegen die Witterung berechnet, so hat man dadurch nur ein schlimmeres Übel hervorgerufen; nicht nur, daß ber Anstrich nichts nutt, ift er noch geradezu schädlich; denn ba derselbe nicht überall abfällt, so sammelt sich hinter bemfelben noch Waffer, welches langfamer als sonst wegtrodnet, mithin die Faulnis nur beschleunigt, welcher zuvorzukommen man die Absicht hatte.

Auch als Rohmaterial für die Farbenfabrikation wird die Kreide angewendet.

Man bedient sich natürlich für diesen Zweck nur der an sich reinsten und reinst gehaltenen weißesten Sorten. Wenn die Kreide einen chemischen Zweck dabei zu erfüllen hat, so kommt nur der kohlensaure Kalk, den sie enthält, in Betracht. Dient sie aber bloß als Zusat, um die Farbe zu verdünnen, d. h. heller zu machen, so ist es von Wichtigkeit, daß sie nicht durch schmutzige Teile die Keinheit der Farbe beeinträchtige. Gebraucht wird sie namentlich bei der Darstellung der roten Lacke aus Fernambut- und Rotholz, des Karmoisin= und Wienerlacks, Kugellacks, Berlinerrots, heller Sorten von Krapplack, bei Bereitung des Schüttgelbs und der gelben Lackfarben, zum Fällen von Farbstotten, die Alaun gelöft enthalten, um die Alaunlösung auf eine wohlseise Weise zu zersetzen. Es wird im letzteren Falle durch den

Rreide. 113

Kreidezusatz einerseits aus dem Maun die Tonerde gefällt, die den Farbstoff aufnimmt, zugleich wird aber auch, wenn die Flüssigkeit nicht zu sehr verdünnt ift, der bei jener Zersetzung gebildete schweselsaure Kalk mit niedergeschlagen.

Als Zusat zum Bleiweiß wurde in älteren Zeiten Kreide von den Bleiweißfabriken für billigere Sorten Bleiweiß angewendet. Dieser Zusat hat so gut wie vollständig aufgehört, da mit Kreide versetztes Bleiweiß nicht nur schlechter deckt, sondern als Ölanstrich stets gelblich wird, ferner weil gegenswärtig der Schwerspat fast zu demselben Preise zu erhalten ist, der zwar die Decktraft des Bleiweißes sast ebenso benachteiligt, jedoch nicht den Nachteil der Kreide mit sich sührt, dem Anstriche durch seine Gegenwart eine gelbe Farbe zu erteilen. Als Leimfarbe hat jedoch die Kreide im Bleiweiß wie sür sich den Borzug, und der Schwerspat kann sie in der Leimfarbe nicht ersetzen, weil er in dieser Anwendung weniger Deckkraft als jene hat.

Gesägte Kreide in vierectigen Stücken, Spielkreide, zum Schreiben auf schwarzen Holztaseln, läßt sich aus jeder seingeschlämmten Kreide herstellen, indem man sie in Wasser aufschlämmt und entweder mit Kalkmilch versetzt, dann in großen Blöcken langsam trocknet, wobei der zugesetzte Kalk sich langsam in kohlensauren Kalk verwandelt, und das Ganze zu mäßig harten Stücken zusammenbindet, die sich dann zersägen lassen; oder man vermischt den aufzgeschlämmten Kreidebrei mit gebranntem Gips, wodurch die Masse ebenfalls nach und nach erhärtet und dann das Zersägen gestattet, auch die Eigenschaft erlangt, welche das Schreiben damit erfordert.

Parifer Schneibertreibe ift aufs feinste geschlämmte Kreide, welche in schmelzendes weißes Wachs eingerührt und in kleine dunne Blättchen geformt wurde.

Die Kreide löst sich unter Aufbrausen in Salzsäure. Es bleibt nur wenig Rückstand, der die Flüssigkeit trübt. Die entstandene Lösung gibt, wenn sie nicht zu stark verdünnt ist, mit Schwefelsäure einen weißen, dei Zusat von viel Wasser wieder löslichen Niederschlag. Kohlensaurer Baryt verhält sich ebenso gegen Salzsäure, die Lösung gibt aber selbst im sehr verdünnten Zustande mit Schwefelsäure eine weiße Fällung von schweselsaurem Baryt, welche im Gegensate zu dem entsprechenden Niederschage in der Kreidelösung auch auf Zusat von sehr viel Wasser ungelöst bleibt. Kreide wird übrigens ihres billigen Preises wegen nicht verfälscht, kann sich aber als Zusat in anderen Farben vorsinden.

Unter dem Namen Wienerweiß ist ein kohlensaurer Kalt bekannt, der aus gebranntem Kalt hergestellt wird, der frei von Eisenoryd sein muß. Der Ütkalt wird mit Wasser abgelöscht und als ziemlich dicker Brei in dlinnen Schichten an der Luft auf Bretter gestrichen, wobei er nach und nach Kohlensfäure aufnimmt. Sobald die Masse die breiartige Beschaffenheit verloren hat,

wird sie von den Brettern abgenommen und durch Kneten in prismatische Stücke geformt, welche man, vor Regen geschützt, an der Luft liegen läßt, dis die ganze Masse Kohlensäure aufgenommen hat, was man daran erkennt, daß das settartige Aussehen verschwindet und einem erdartigen Plat macht. Dann werden die Stücke gut ausgetrocknet, weil ein geringes Gewicht als Kennzeichen einer guten Bare gilt. Die Anstricke von Bienerweiß werden, um die zerstörende Birkung der stark alkalischen Farbe auf andere Farben zu verhüten, mit Alaunlösung überstricken.

b) Ralfipat, gemahlener. Parifermeiß.

Der Kalkspat in seiner reineren Form ist ebenfalls tohlensaurer Kalk, und er ist oft viel reiner als die Kreide, von der er sich wesentlich dadurch unterscheidet, daß er sehr harte Stücke von kristallinischer Struktur bildet, so daß auch seine kleinsten Teile, wie sie durch das Pulverisieren hergestellt werden können, noch das kristallinische Gestüge zeigen. Sind die Stücke sehr große blätterigekristallinisch, so nennt man das Gestein schlechtweg Kalkspat oder anch wohl Urkalk; sind sie dagegen körnigekristallinisch, so nennt man sie Warmor, namentlich auch dann, wenn die weißen reinen Partien durch anders gefärbte Adern oder andere Bestandteile durchzogen sind, welche aber zum Zwecke der Farbenfabrikation ausgeschieden werden. Der reinste Kalkspat kommt im Urgebirge vor, daher auch die Bezeichnung Urkalk. Die im Muschestalt und anderen Formationen vorkommenden Kalkspate haben nie eine völlig rein weiße Farbe und enthalten beständig eine größere Menge tonartiger Einmengungen.

In Gegenden, wo Kreide mangelt oder wegen des Transportes zu teuer wird, vermahlt man biefen Ralffpat, wenn er daselbst vorkommt, wie ben Schwerspat, b. h. entweder auf naffen, ober neuerer Zeit auf trodenen Mihlen ju dem feinsten Bulver, wie es die geschlämmte Rreide vorstellt. gewonnene und vermahlene Kaltspat ift sogar meift noch weißer als die Kreide, aber spezifisch schwerer, bedt als Leimfarbe gut, aber gleich ber Kreide nicht Er hat im übrigen alle Eigenschaften ber Rreibe. Ralkspat fommt in ber Gegend von Beibelberg, im Speffart und Dbenwalb, in ber Dberpfalz in der Gegend um Rettwit, in Schweden bei Marmorbruket und Motala in großen Maffen vor, wird an letterem Orte auch zu Motalakreibe In Schlesien kommt er ebenfalls vor und gelangt von bort als Schlesischer grobkörniger Marmor vielfach nach Berlin, wo er zu Grabmonumenten benutt wird. Un allen ihren Fundorten finden Raltspat und Marmor außer zur Farbenfabritation noch Berwendung wie ber Raltstein, namentlich als Material für Ralkbrennereien, denn fie liefern den weißesten und reinsten Ralt.

In der Farbenfabrikation hat der gemahlene Kalkspat übrigens keine Borzüge vor der Kreide.

In England versteht man unter Parish White, Pariferweiß, diesen gemahlenen Kalkspat, was nebenbei bemerkt sei.

In chemischer Beziehung verhält sich ber Kalkspat ganz wie die Kreibe. Ob man mit ihm ober mit Kreide zu tun hat, kann allenfalls das Mikrostop zeigen, indem das Kalkspatpulver bei hinlänglicher Vergrößerung noch glänzende Bruchflächen erkennen läßt, welche bei der Kreide niemals vorkommen.

c) Bewöhnlicher Ralfftein

ist gleichfalls der Hauptsache nach kohlensaurer Ralk, und zwar meistens im berben, oder doch undeutlich kristallinischen Zustande, wie er in großen Massen, namentlich in den Muschelkalk-, Keuper- und späteren Formationen außer der Kreide vorkommt. In der Muschelkalksormation macht er den Hauptbestandteil aller Gebirgsschichten aus, und sie hat von ihm und den darin vorkommenden, hauptsächlich aus Muscheln bestehenden Bersteinerungen ihren Namen erhalten. In der Iuraformation, die höher liegt, tritt er wieder in großen Massen als Iurakalk aus, enthält dann aber andere Bersteinerungen. In den Lias- und Keupersormationen ist er, weniger Bersteinerungen führend, viel unreiner, mergelartig und von minderer Mächtigkeit im Bergleich mit den anderen ihn begleitenden Formationsgliedern, als Gips, Sandstein usw.

Alle diese Kalksteinworkommen sind, wie schon gesagt, ebenfalls kohlensaurer Kalk. Die Modifikationen des Kalksteines mit deutlicherem und größerem kristallinischem Gesüge erscheinen im geschliffenen Zustande oft marmorartig, zeigen aber nie eine rein weiße Farbe, sondern sind stets gefärdt; doch mag oft diese fremde Färdung organischen Ursprungs sein, da dieselbe beim Brennen verschwindet. Löst man die Kalksteine in Salzsäure auf, so hinterlassen sie stets eine verhältnismäßig größere Menge tonartiger oder sandartiger Gemengteile als Kreide, Kalkspat und Marmor, welche beim Auslösen nur Spuren oder vergleichsweise geringe Quantitäten davon hinterlassen. An Orten, wo die reineren kohlensauren Kalkarten nicht vorhanden sind, werden diese Kalksteine benutzt, um gedrannten Kalk herzustellen. Nie werden Kalksteine, Muscheltalk, Keuperkalk usw. anders als im gedrannten Zustande in irgend einem Fache der Malerei oder zur Farbensabrikation angewendet.

Eine fehr häufige Beimischung von Kalksteinarten ist ferner Sisenorydul und Sisenoryd. Die erstere läßt sich äußerlich nicht erkennen, da felbst Kalksteine, die ansehnliche Mengen von Sisenorydul enthalten, in Stücken eine rein weiße Farbe ausweisen. Läßt man aber einen solchen Kalkstein in sein gespulvertem Zustande an der Luft eine Zeitlang liegen, so nimmt er nach und nach eine gelbliche Färbung an, die von dem allmählich entstehenden Sisenoryd

herrührt. Ein solcher Kalkstein ist für die Herstellung weißer Farben unverwendbar.

Ferner enthält der Kalkstein wechselnde Mengen von Magnesia und wird beim Borwiegen der letzteren als Dolomit bezeichnet, der ausgedehnte Gebirgs=massen bildet, für die Farbenherstellung aber keine Berwendung findet, weil er merkliche Mengen von Sisenoryd enthält.

d) Bebrannter Ralf, CaO.

Wenn man den kohlensauren Kalk in seinen oben beschriebenen Formen als Kreide, Kalkspat oder Kalkstein mit einer Mineralsäure A oder auch nur mit starkem Essig übergießt, so wird er unter Entwickelung von Gasblasen aufgelöst bezw. zersett, indem der Kalk Ca O sich mit der Säure A vereinigt, während die Kohlensäure frei wird und Gasgestalt annimmt:

$$CaCO_3 + A = CaOA + CO_2$$

Wird der kohlensaure Kalk, welcher Art er auch sein mag, hoher Hite ausgesetzt (im Kalkosen), so entweicht ebenfalls die Kohlensäure ${\rm CO_2}$, die mit ihm verbunden ist, und es bleibt bloß ${\rm Ca~O}$ zurück.

Selten wird eine Farbenfabrik ober ein Konsument für Kalk sich in der Notwendigkeit besinden, seinen Bedarf an diesem Materiale durch Glühen der angegebenen kohlensauren Kalke selbst herzustellen, da die Kalkbrennerei fast an allen Orten als technischer Industriezweig allgemein ausgeübt wird und zwar in großem Maßstade. Es ist daher überslüssig, die Kalkbrennerei im großen, welche auf sehr verschiedene Beise ausgesührt wird, hier zu beschreiben. Aber es mag erwähnt werden, daß man sich im Notfalle kleine Onantitäten von Kalk in einem Tiegelofen brennen kann, entweder durch Glühen im Tiegel, oder indem man die Kalksteinstücke mit Holzschlen oder Koks geschichtet niedersbrennen läßt, wobei die Stücke um so leichter gar gebrannt werden, d. h. alle Kohlensäure verlieren, je kleiner sie sind. Die reineren Kalksorten, Kalkspat und Marmor, gebrauchen übrigens zu ihrem Brennen eine größere Sitze oder längere Erhizung als die unreineren, mehr poröseren Arten von Kalkstein.

Das Brennen wird in den sogenannten Kalkösen bewerkstelligt, die so eingerichtet sind, daß das Erhitzen allmählich vor sich gehen kann. Falls dassselbe zu schnell erfolgt, bildet die vorhandene Kieselsäure ein schmelzendes Kalksilistat, der Kalkstein sintert zusammen, wodurch Kohlensäure unvollständig entweicht und der zurückbleibende Kalk sich schlecht löscht; er heißt dann totsgebrannt. Als Handelssorte führt der Kalk die Namen fetter und magerer Kalk, wovon der letztere mehrere Prozente Magnesia und Tonerde enthält und sich dadurch vom setten unterscheidet, daß er sich schwieriger löscht und dabei weniger erhitzt.

e) Gelöschter Kalk. Ralkhydrat, CaO, H2O oder Ca(OH)2. Kalkbrei. Ralkmasser.

Der gebrannte Kalk hat die Sigenschaft, wenn er in Berührung mit Wasser oder Wasserdampf sommt, sich rasch damit zu verbinden, wobei er, wenn nicht zu viel Wasser gegenwärtig war, in ein trocknes, ganz weißes oder bei unreineren Sorten grauweißes Bulver zerfällt. Dieses Zerfallen erfolgt unter
einer sehr starken Erhitzung, welche über die Kochhitze des Wassers geht, wenn
nicht zu viel Wasser angewendet wurde.

Der porösere gebrannte Kalk aus Kalkstein, also weniger reinem kohlensfaurem Kalk herrührend, löscht sich leicht, so daß schon eine geringe Menge darauf gesprizten Wassers Zischen, Ausblähen und teilweises Zerfallen der Stücke veranlaßt, während bei Anwendung der zum vollständigen Löschen ersforderlichen Wassermenge das völlige Zerfallen der Stücke in Pulver sehr schnell erfolgt. Der aus Kalkspat erhaltene gebrannte Kalk löscht sich dagegen sehr schwer und oft wird es nötig, ihn in kochendes Wasser zu wersen, um ein schnelles Zerfallen zu erzielen. Liegen solche schwerer zu löschende Kalkstücke sedoch beim Löschen auf Hausen, so erhitzen sie sich nach dem Begießen mit Wasser ebenfalls nach einiger Zeit und dann erfolgt das Löschen und völlige Zerfallen ebenso rasch nach.

Das Kalkmehl, auf diese Art erhalten, ist das Hydrat des Kalks, also ${\rm CaO,H_2O}$, der nun anstatt der Kohlensäure ein Üquivalent Wasser aufsgenommen hat.

Ist beim Kalklöschen zu wenig Wasser angewendet, so enthält das entstandene Kalkmehl neben Kalkhudrat noch ungelöschte Kalkteile; wurde dagegen zu wenig Wasser zugesetzt, dann enthält das Kalknehl einen Überschuß von Wasser. Letzteres ist vorzuziehen, weil ein kleiner Überschuß von Wasser nicht schadet und dann jedenfalls kein ungelöschter Kalk eingemengt bleiben kann, der sich jedoch durch Wirkung der Luftseuchtigkeit bald nachlöscht, wenn er sich auch anfangs vorsinden sollte.

Wenn der gebrannte Kalf an der Luft liegen bleibt, so zerfällt er nach und nach gleichfalls zu einem Pulver, indem er Wasser und Kohlensäure zugleich anzicht. Dieses Zerfallen sucht man zu vermeiden, denn das so entstandene Pulver ift größtenteils wieder kohlensaurer Kalk geworden, und es kann den gelöschten, pulverigen Kalk oder das Kalkhydrat in keiner Weise erseben.

Kalkbrei. Wenn das trockene Kalkhydrat Ca (OH)2, das 24 Proz. Wasser chemisch gebunden enthält, weiter mit Wasser angerührt wird, oder der Kalk von Ansang an mit so viel Wasser beim Löschen versetzt wird, als nötig ist, um eine steise breiartige Masse zu bilden, so erhält man den Kalkbrei als ein Gemenge von Kalkhydrat mit Kalkwasser. In diesem Zustande

läßt sich das Kalkhydrat am besten ausbewahren, da es vermöge seiner dichteren, gleichsörmigeren Konsistenz der Luft zur Aufnahme von Kohlensäure nicht so viele Flächen darbietet, als das lockere Pulver des sesten Kalkhydrats. In dieser Form wird es daher auch am besten zum Behuse der Farbensadrikation ausbewahrt. Im Fall der gedrannte Kalk einen Kalkbrei gibt, in welchem sich Stücke ungebrannten Kalks oder in Wasser nicht verteilbarer Steine bessinden, wie letztere namentlich im Kalkspat und der Kreide vorkommen können, wird der Kalkbrei in der sür die Fabrikation von Farben anwendbaren Form dadurch gewonnen, daß man den Kalk in viel Wasser zu einer dünnen Milch löscht und aus dieser die seinen Kalkhydratteile abschlämmt. Diese sehen sich dann beim ruhigen Stehen aus dem Kalkwasser ab und bilden nun einen um so reineren Kalkbrei, je sorgkältiger das Schlämmen verrichtet wurde.

Kalkmilch. Wenn das trockene Kalkhydrat oder der nasse Kalkbrei in mehr als der zur Bildung von Kalkbrei ersorderlichen Menge Wasser zu einer milchartigen Flüssigkeit angerührt wird, so entsteht die Kalkmilch, welche allgemein zum Tünchen von Kalkwänden und Gemäuer angewendet wird. Das auf diese Wände dünn aufgetragene Kalkhydrat hält ansangs nur lose auf den Flächen, verwandelt sich aber nach und nach in kohlensauren Kalk und erhärtet damit. Wird der Kalkmilch noch Kasen in Form von abgerahmter, nichtzgeronnener Milch zugesetzt, so entsteht eine viel haltbarere weiße Farbe; das Kasen der Milch bildet mit dem Kalk eine Art von Leim oder Kitt, der sehr sesst wird, während das Kalkhydrat in kohlensauren Kalk übergeht. Ein solches Gemisch von Kalkmilch und hinreichend viel abgerahmter Kuhmilch kann die Stelle von Kreide und Leim zum Anstrich auf Holz vertreten und ist sogar noch haltbarer.

Oft wird die Kalfmilch, wenn sie zum Anstreich en oder Tünchen benutt wird, mit Farben versett. Wenn lettere dabei ihre Nuance nicht ändern, so sagt man "sie stehen auf Kalf". Teils wird die Farbe zugesett, um das grelle Weiß des Kalfes zu brechen oder abzuschwächen. Man benutt hauptsächlich Lacknus, Kalfblau, Ultramarin, um einen bläulichen Ton hervorzubringen; Schwedischen Ruß, Mineralschwarz, um einen bläulichgrauen Ton hervorzurusen. Die gewöhnlichen Kuße machen bräunlichgrau. Alle Erdsfarben dagegen geben eine Nuance, die ihrer ursprünglichen Farbe entspricht. Grünliche Nuancen gibt man mit Berggrün, Braunschweigergrün, den älteren Sorten Neuwiedergrün, mit grüner Erde. Auch indem man in Kalfmilch Ausschlichgen von Kupfervitriol oder eines Gemisches von Kupfers und Sisensvitriol einrührt, entstehen durch Fällung der in diesen Salzen enthaltenen Wetalle als Drydhydrate angenehme grüne Farben, die zum Häuseranstrich sehr empsehlenswert sind.

Raltwaffer. Nachdem ber Ralt fich mit einem Aquivalent Baffer ver-

bunden hat, löst sich das entstandene Hydrat weiter in Wasser zu einer klaren Flüssigkeit. In 100 Tln. Wasser von gewöhnlicher Temperatur lösen sich nur ungefähr 0,125 Tle. Kalkhydrat zu einer klaren Flüssigkeit, dem sogen. Kalkwasser. In dem Kalkhrei und in der Kalkmilch ist daher das überschüssige, d. h. das chemisch nicht gebundene, dem Kalkhydrat nur mechanisch beigemengte Wasser stets mit aufgelöstem Kalkhydrat gesättigt. 100 Tle. kochenden Wassers lösen nur etwa 0,08 Tle. Kalkhydrat.

Das Kalkwasser sür sich wird in der Farbenfabritation nicht angewendet, weil es seines geringen Kalkgehaltes wegen wenig wirksam ist. Es überzieht sich beim Stehen an der Luft schnell mit einer weißen Haut, indem der Kalk aus der Luft Kohlensäure anzieht und sich wieder in den in Wasser unlöslichen kohlensauren Kalk verwandelt, aus dem die Haut besteht, die immer dieser wird, endlich niedersinkt und sich von neuem bildet, die aller in der Flüssseit vorhandene Kalk in kohlensauren verwandelt worden ist. Wie schon angesührt, wird der Kalk auch bei der Farbenfabrikation verwendet. In diesem Falle, wenn er als Hydrat in die Farbe kommt, muß er möglichst rein sein, was durch Schlämmen, auch Mahlen auf nassen Mühlen, erreicht wird. Er dient gewöhnlich dazu, um aus schweselsauren Salzen deren basischen Bestandteil im hydratischen Zustande und gleichzeitig Gips auszusüllen, welche beide in der Farbe einen Bestandteil ausmachen sollen. So wird durch Kalkhydrat z. B. aus Alaun, Tonerdehydrat und Gips, aus Kupservitriol Gips und Kupservorphydrat niedergeschlagen.

Wo die Anwendung des Kalkes solche Zwecke hat, ist es ratsam, das aus gebranntem Kalkspat bereitete Kalkhydrat anzuwenden, weil dieses am reinsten weiß ist und deshalb auch die fenrigsten Farben gibt. So verwenden die Schweinfurter Fabriken nur gebrannten Kalkspat aus der Oberpfalz, obgleich der von Muschelkalk aus der Umgegend gewonnene Ützkalk bedeutend billiger ist.

Indireft wird das Kalkhydrat angewendet, um dem kohlensauren Kali oder Natron in ihrer wäfferigen Lösung die Kohlensäure zu entziehen, worüber unter Ützlaugen die Rede sein wird.

Wenn der Kalk als Hhrat, Kalkbrei oder Kalkmilch die Nuance einer Malerfarbe zerstört oder unangenehm verändert, die Farbe also, wie man sagt, "nicht auf Kalk steht", so ist die Ursache davon immer die, daß sie eine Säure enthält, die der Farbe als Bestandteil zugehört und die derselben von dem Kalk entzogen wird. So wird Schweinfurtergrün in Kalk schmutzig gelbsgrün durch Entziehung der Essissfaure und eines Teiles der arsenigen Säure.

Mit frischem Käse abgerieben gibt das Kalkhydrat eine zähe Masse, mit welcher man Holz zusammenleimen kann. Um Löcher in Holzwerk dauerhaft auszusüllen, kann auch der Waler von solchem Kitt Anwendung machen. Die Anwendung eines Zusatzes von Milch zur Kalktunche beruht ebenfalls auf dieser

120 Gips.

Eigenschaft. Mit viel Milch versetter Kalkbrei gibt sogar weiße Anstriche, die auf Holz gut halten und das Abwaschen ertragen, wie schon oben angeführt ist.

Als Perlweiß kommt ziemlich selten eine Farbe vor, die ein gebrannter Ralf von außerordentlicher Reinheit ist. Er wird in Seestädten ans den Austernschalen hergestellt und ist vollständig eisenfrei. Mit demselben Namen werden fälschlich einige reinweiße Sorten von Bleiweiß bezeichnet.

f) Gips, ichmefelfaurer Ralt, Ca SO4 + 2 H2O.

Der Bips gehört nicht eigentlich unter die Erdfarben, aber da derfelbe ein Material ist, das fehr häufig als Zusatz zu Farben angewendet wird und also einen Bestandteil vieler Farben ausmacht, so darf derselbe nicht wohl übergangen werden und erhalt daher hier am beften feine Stelle. Der Bips fommt fehr häufig und am reinsten in der Dufchelkalk-, Reuper- und Bechsteinformation vor, in weniger reiner Beschaffenheit im Lias. In den erstgenannten Formationen bildet er oft fehr große Lager und Stöcke von grauem, rötlichem und weißem Aussehen, ift grob- oder feinkörnig = kriftallinisch und daher marmorähnlich als Alabaster, zuweilen faserig und strahlig als Federweiß, andererfeits blätterig und durchsichtig mit dem namen Marienglas, endlich bicht als Gipsftein. In Deutschland finden fich große Lager in Thuringen, bei Frankenhaufen, Königssee. In Württemberg und Franken durchzieht die ganze Reuperformation ein ganz ftarkes Lager, bas oft zutage ausgeht. Auch bei Ofterobe am Barz tritt er in großen Maffen auf. Für die Farbenfabritation werden nur die grauen oder reinweißen, nicht aber die rötlichen Gipfe durch Tagebau gewonnen und benutt.

Shedem wurde der Gips unter Pochstempeln oder Kollergängen erst pulverisiert, dann auf den nassen Mühlen sein gemahlen und getrocknet, und dies geschieht auch wohl jest noch da, wo einmal die Einrichtungen dazu vorshanden sind und wo man nur den eigenen Bedarf an gemahlenem Gips selbst bereitet. In neuerer Zeit aber, namentlich in Anlagen, welche gemahlenen Gips für den Handel und sitr Farbenfabriken darstellen, werden dazu die oben angeführten trockenen Mühlen verwendet.

Von diesen Gipsmühlen wird der gemahlene Gips von verschiedenem Korn und verschiedener Feinheit geliefert. Die Anwendung eines verschiedenen Korns in Farbenfabriken, namentlich bei Ultramarinfabriken, beruht aber darauf, daß z. B. ein Zusat von 20 Proz. eines gröberen Korns die Farbe dem Ansehen nach nicht stärker verändert, als der Zusat von 10 Proz. eines seineren Korns usw.

Der Gips ist kristallwasserhaltiger, schwefelsaurer Kalk von der Formel ${\rm CaSO_4}+2{\rm H_2O}$ und enthält sonach 32,95 Kalk, 46,24 Schwefelsäure und 20,81 Wasser in 100 Tln., oder 79,19 schwefelsauren Kalk, ${\rm CaSO_4}$, und

Gips. 121

20,81 Wasser, H₂O. Er kann aus seinen Bestandteilen zusammengesett werden und fällt immer in kleinen, weißen Nadeln aus nicht allzu sehr verdünnten, wässerigen Flüssigkeiten nieder, die freie Schweselsäure enthalten, wenn man sie mit Kalkmilch versett. Auch aus manchen schweselsauren Salzen fällt Kalk die Schweselsäure in der Form von Gips, wie unter gelöschtem Kalk schwagesührt ist. Bei der Bereitung der Stearinsäure durch Abscheidung der Fettsäuren aus Kalkseisen mittels Schweselsäure, bei der Bereitung von Mineralswässern, dei welcher Kohlensäure durch Schweselsäure aus Kreide entwickelt wird, erhält man ihn ebenfalls in größeren Duantitäten als Nebenprodukt. Allein man wird selten in der Lage sein, den so gewonnenen Gips in Berswendung zu nehmen, denn die letztere ist in den meisten Fällen nur dann möglich, nachdem dieser Gips durch Auswaschen mit Wasser von aller anshängenden freien Säure befreit, also einer Reinigung unterworfen ist, deren Kosten oft höher sind als der Wert des Produktes.

Der Gips ist in etwa 380 bis 400 Tln. kalten Wassers löslich. Er läßt sich daher in manchen Fällen, nämlich wenn er nur als zufälliger Bestandsteil in einer Farbe vorhanden ist, etwa aus Unreinheit des Rohmaterials oder des zur Farbenbereitung angewendeten Wassers herrührend, durch österes Ausswaschen ganz oder größtenteils entfernen und hierdurch die Intensität oder Tiefe der Farbe erhöhen.

Der Gips hat die Eigenschaft, schon bei Temperaturgraden, die nicht hoch über 100 Grad sind, noch schneller aber bei 150 bis 200 Grad, sein Wasser zu verlieren, und der innerhalb dieser Temperaturgrenzen entwässerte Gips heißt

g) gebrannter Gips, Ca SO4.

Auch dieser wird in der Farbenfabrikation angewendet. Man rührt zu diesem Zwecke den pulverigen, gebrannten Gips in Wasser auf, läßt ihn darin zu unsregelmäßigen Stücken erhärten und mahlt lettere wieder zu einem seinen Pulver. Durch diese Behandlung wird der Gips nicht nur weißer, sondern das neusgewonnene Gipsmehl ist auch zarter und viel sanster anzusühlen, als das stets rauhe Pulver des rohen gemahlenen Gipses, und während den Farben durch einen Zusat des letztgenannten ungebrannten Gipspulvers eine lockere, pulverige Beschaffenheit erteilt wird, bewirkt umgekehrt der gebrannte Gips, der bei dem beschriebenen Versahren sein Wasser wieder aufgenommen hat, nachdem er gemahlen und den Farben zugesetzt ist, daß diese eine gewisse Härte erlangen. Letztere Eigenschaft ist namentlich dann ein Vorteil für die Farben, wenn dieselben nicht als Pulver, sondern als geschnittene Stücke in den Handel gebracht werden sollen.

Das Erhärten des gebrannten Gipfes in Baffer beruht darauf, daß er

122 Gips.

dasjenige Wasser wieder aufnimmt, welches er beim Erhitzen, bem sogenannten "Brennen", verloren hatte.

Das Brennen des Gipses ersolgt entweder vor oder nach dem Pulverisieren. Letteres ist am bequemsten. Man benutt dazu gußeiserne, zum Heizen eingemauerte Pfannen, welche man mit einer Schicht von etwa 25 bis 30 cm Höhe des pulverisierten Gipses beschickt. Während des Erhitzens nimmt das Pulver eine Beschaffenheit an, die sich der einer Flüssigkeit nähert, es wird leicht beweglich und wallt auf durch das Entweichen von Wasserdampsen. Einige Zeit nach Beendigung dieses unruhigen Verhaltens kann man den Gips als genügend gebrannt ansehen. Er wird herausgenommen und durch eine neue Beschickung ersett.

Wenn das Brennen vor dem Pulverisieren geschehen soll, so zerschlägt man den Sips zuvor in kleinere Stlicke. Diese verlieren ihr Wasser schon beim Liegen in einem gut angeheizten Backofen. In etwas größerem Maßstabe kann man die Gipsstücke in einem, jedoch nur mäßig zu heizenden Flammosen brennen, und da solche Flammösen sich oft in Farbenfabriken vorsinden, so benutzt man sie auch tatsächlich zum Gipsbrennen.

Die Stücke, welche gebrannt sind, lassen sich auf dieselbe Art pulverisieren wie ber robe, ungebrannte Gips, aber natürlich nur auf trockenem Wege mahlen.

Wird der Gips beim Entwässern stärker als auf 150 bis 200 Grad erhitzt, so verwandelt er sich in sogenannten totgebrannten Gips, welcher gepulvert zwar ebenfalls ein weißes Mehl darstellt, dessen man sich jedoch in der Farbenfadrikation nicht bedient. Es hat durch dieses stärkere Brennen die Eigenschaft des unterhalb jener Temperaturgrenzen gebrannten Gipse, das verslorene Kristallwasser bei Berührung mit Wasser alsbald wieder aufzunehmen und infolge davon sogleich zu erhärten, eingebüßt; denn der durch zu hohe Temperatur totgebrannte Gips nimmt vermöge seiner dichteren Beschaffenheit das ursprüngliche Kristallwasser erst nach sehr langer Zeit in Berührung mit Wasser wieder auf und erhärtet demgemäß sehr langsam im Wasser. Geschah das Brennen bei Temperaturen über 400 bis 500 Grad, so bindet der Gips auch nach längerer Zeit überhaupt nur einen Teil des verlorenen Kristallwassers wieder und erhärtet dabei zu einem Krodust von anderer, nämlich durchsscheinender und dichterer Beschaffenheit, als der im Wasser erstarrte, normal gebrannte Gips.

In einem Gemisch von Gips und Schwerspat kann der erstere am zweckmäßigsten auf folgende Weise wenigstens mit annähernder Genauigkeit quantitativ bestimmt werden. Man digeriert etwa 5 g des Gemisches längere Zeit mit 6 bis 8 g in der zehnsachen Menge Wasser gelösten kohlensauren Ammoniaks. Es bildet sich hierbei lösliches, schweselsaures Ammoniak und

unlöslicher, kohlensaurer Kalk. Nachdem diese gegenseitige Umsetzung vollständig bewirkt ist, trennt man die Flüssigkeit von dem Rücktande und wäscht den letzteren mehrere Male mit Wasser aus, um das schweselsaure Ammoniak völlig zu entsernen. Nun kann man mit Salzs oder Salpetersäure den ges bliebenen kohlensauren Kalk auflösen, aus der Lösung, nachdem solche vom zurücks bleibenden Schwerspat absiltriert ist, den Kalk mit Schweselsäure fällen, den erhaltenen Gipsniederschlag samt Flüssigkeit zur Berjagung des Säureübersschusses und Wassers eintrocknen und glühen, um schließlich aus dem Glühsrückstande, welcher aus wassersiem, schweselsaurem Kalk besteht, den Gipszehalt, und aus letzterem die Menge des im obigen Gemische enthaltenen Schwerspats zu berechnen.

Der Gips bilbet ein weißes, bem Schwerspat ähnliches, trockenes Pulver, das an der Luft nur sehr langsam Feuchtigkeit anzieht und sich dann mehr oder minder ballt. Bom Schwerspat unterscheidet sich der Gips dadurch, daß die Farbe einen gelblichen Stich besitzt, der von Eisengehalt herrührt und mit Salzsäure entsernt werden kann. Der Gips ist spezisisch leichter als Bleiweiß und Schwerspat, schwerer jedoch als Zinkweiß und Chinaclay (Kaolin). Er mischt sich mit Wasser und Öl und kann mit anderen Farben vermengt werden, ohne daß die letzteren beeinslußt werden. An Licht und Luft bleibt der Gips unverändert und ist auch unempfindlich gegen Schweselwassersfoff.

h) Phosphorfaurer Ralf. Gebrannte Anoden, Ca3 (PO4)2.

Das Gerippe sämtlicher Rückgratstiere, der Säugetiere und Fische, übershaupt deren Knochen und Knorpel, bestehen im wesentlichen aus organischer, leimgebender Substanz und aus einem unorganischen, sesten Substrate, dem phosphorsauren Kalt. Der letztere bildet, rein dargestellt, ein schönes, weißes, zartes Pulver, welches zu verschiedener technischer Benntung im Handel vorstommt, oft unter dem Namen gebranntes, pulverisiertes Hirschhorn.

Den phosphorsauren Kalf erhält man baburch sehr leicht aus ben Knochen, baß man diese über etwas Brennmaterial in einem Tiegelofen, in größerem Maßstabe in einem Schachtofen aufschichtet und das Brennmaterial anzündet. Hierbei verbrennen die organischen Teile der Knochen (Leim, Fett usw.), während die unorganischen Bestandteile als gebrannte Knochen in Form weißer Stücke zurückbleiben, die nur noch geringen Zusammenhang haben. Die Arbeit kann zweckmäßiger und sauberer bewerkstelligt werden, wenn man die Knochen in offenen eisernen oder tönernen Gefäßen im Töpferosen oder Flammosen ershist, in welchen sie sich ebenfalls weiß brennen.

Diese gebrannten Knochen geben für sich naß oder trocken gemahlen ein schön weißes Bulver, das sich als Zusat für Farben eignet, aber seines Preises

wegen wenig dazu angewendet wird, weil andere billigere weiße Körper feine Stelle vertreten können.

Benutt man Schachtöfen zum Weißbrennen der Knochen und verwendet man zum Anzünden derselben eine untere Schicht von Steinkohlen, so erhalten die den Steinkohlen zunächst liegenden Knochenschichten oft einen Anslug von grüner und blauer Farbe, die dem Ultramarin gleichen und dessen Natur noch nicht näher untersucht ist. Da ferner die gebrannten Knochen beim Mahlen mit Wasser eine basische Lauge von phosphorsaurem Natron geben, dessen Natron vom Rochsalz herrührt, das den rohen Knochen noch anhängt, so könnte man sich benken, daß hier durch den Schweselgehalt der Steinkohlen und die Mitwirkung jenes Natrons eine Art Ultramarin entstanden sei.

Reineren phosphorsauren Kalf erhält man aus Knochen, wenn man die selben mit Salzsäure von 4 bis 6° Beaumé digeriert, wobei sie nach und nach weich und biegsam werden. Der in ihnen enthaltene phosphorsaure Kalf löst sich nämlich in der Salzsäure langsam, aber vollständig auf, und es bleibt von den Knochen nur die biegsame elastische leimgebende Substanz zurück, welche durch Kochen mit Wasser sich zu Leimgallerte löst, und zur Leimfabrikation, daher Knoch enleim, benutzt wird.

Die salzsaure Lösung des phosphorsauren Kalkes läßt aber bei Zusat von so viel Kalkmilch, bis die Salzsäure gesättigt ist, den gelösten phosphorsauren Kalk als weißen Niederschlag niederfallen, während das gleichzeitig gebildete, in Wasser lösliche Chlorcalcium in der Flüssligkeit gelöst bleibt. Durch Abseten und Auswaschen von dem anhängenden Chlorcalcium befreit, stellt der phosphorsaure Kalk ein sehr weißes Pulver dar, welches unter der Voraussetzung, daß man zur Erzeugung dieses Niederschlages eine reine Kalkmilch und zu obiger Lösung eine möglichst eisenfreie Salzsäure verwendet hat, zugleich von weit reinerer Beschaffenheit ist, als der durch Brennen der Knochen gewonnene phosphorsaure Kalk.

Die im Mineralreiche vorkommenden Doppelverbindungen von phosphorsfaurem Kalk und anderen chemischen Verbindungen kommen nicht in einer für die Anwendung zur Farbenfabrikation passenden Form vor, auch erlauben sie nicht eine billige Darstellung des phosphorsauren Kalkes.

Wäre in einer Farbe phosphorsaurer Kalf eingemischt, so würde bieser sich in Salzsäure oder Salpetersäure, worin Schwerspat nicht, Gips schwer löslich ift, leicht auflösen und durch Sättigung der Lösung mit Ammoniaf wieder fällen lassen.

2. Barntverbindungen.

a) Rohlenfaurer Barnt, Whiterit, Ba CO.

Der reine kohlensaure Barnt, wie er erhalten wird, wenn in Wasser geslöste Barntsalze durch in Wasser lösliche kohlensaure Salze gefällt werden, ersscheint nach dem Auswaschen als zartes weißes Pulver, ähnlich dem kohlensauren Ralk oder der Kreide, hat aber beinahe das doppelte spezifische Gewicht der letzteren. Als Malersarbe kommt er nicht in Betracht, da sein Preis nicht im Berhältnisse seiner nur geringen Deckkraft steht.

Im Mineralreiche kommt er als Whiterit in Formen vor, die denen des Kalkspats gleichen und demselben Kristallspsteme angehören. In größerer Menge findet er sich im nördlichen England und wird dort bergmännisch wie in Deutschland der Schwerspat gewonnen. Er ist in England jetzt eine Handels-ware und wird zu Preisen von ungefähr 3 Pfd. Sterl. per englische Tonne ausgeboten und zwar in gemahlenem Zustande, in welchem er jedoch nicht zur Malerei, sondern als Rohmaterial zu chemischen Zwecken, zur Darstellung von Barytsalzen verschiedener Art, namentlich aber zur Fabrikation von künst lichem schwecken fin welchem wird. Es wird davon unter weißen künstlichen Mineralfarben die Rede sein.

b) Schwefelfaurer Barnt, BaSO.

A. Schwerspat. Der Schwerspat kommt im Mineralreiche gewöhnlich nur in vulkanischem Gestein oder in Urgebirgen in mehr oder minder mächtigen Gängen vor, oft in Begleitung mit Schwefelmetallen, namentlich von Schweselsblei, Schweselantimon und Schweselselse. In Deutschland sindet er sich in großen Mengen im Spessarzgebirge in der Gegend von Lohr am Main, in Thüringen bei Königssee, am Harze, bei Waldschut im Badischen usw. Die durch Bergdau gewonnenen, weißen, größeren und kleineren, stets rhombischstristallinischen Stücke werden durch Fäusteln von anhängenden unreinen Stücken und der Bergart getrennt und dann nach den früher angesührten Methoden auf nassen oder trockenen Mühlen in das seinste Pulver verwandelt. In diesem Zustande wird er von den meistens in der Nähe reichhaltiger Schwerspatzruben belegenen Mahlanstalten in den Handel gebracht und von allen den Farbensabrisanten angekauft und verwendet, denen das Rohmaterial nicht zu billigen Preisen zu Gebote steht, oder die eine besondere Anlage sür das Vermahlen des Schwerspats nicht ihrem Vorteile entsprechend sinden.

Der gemahlene Schwerspat ist um so wertvoller, je reiner weiß seine Farbe und je seiner er gemahlen ist. Als Malersarbe wird er für sich nicht ans gewendet, da er in Wasser wenig, in Öl noch weniger beckt. Bei der Farbens fabrikation wird er dagegen in sehr großen Mengen als Zusatz verwendet, um dunkle Farben heller zu machen, und er macht in solchen Farben oft bis 90 Proz. von ihrem Gewichte aus. In ebenso großer Menge wird er als Bersatz zu Bleiweiß verwendet, um die billigeren, aber auch um so viel schlechteren Handelssorten desselben darzustellen; hier ist es von dem größten Gewicht, daß der Schwerspat rein weiß sei, während sitr gelbe Farben beispielsweise ein Stich desselben ins Gelbe wenig schadet. Sein Zusatz bei Farben beeinträchtigt ihre Farbe unter allen Versatmitteln am wenigsten, eben weil er nicht deckt. Auch ersordern diezenigen Farben, welche zum Anreiben in Öl viel von dem letzteren verschlucken, nach dem Versatz mit Schwerspat deshalb eine verhältnismäßig geringere Menge Öl als ohne diesen Zusatz, weil der Schwerspat, um die Konsistenz von Butter anzunehmen, nur 8 Proz. Öl verschluckt, während manche andere Farben gegen 50 Proz. Öl aufnehmen müssen, um diese Konsistenz zu erlangen.

Der Schwerspat ist in allen gewöhnlichen wässerigen Lösungsmitteln unlösslich, und in seinem chemischen Berhalten gegen andere Berbindungen so insbisserent, daß er auf keine Farbe, mit der er gemischt wird, durch chemische Reaktion einwirkt. Wenn nur solche Schwerspatsorten, welche gelblich durch Eisenorydhydrat gefärdt sind, zu Gebote stehen, so kann man weißere Sorten darans dadurch herstellen, daß man das Mehl in kupfernen Kesseln oder in Holzgefäßen mit verdünnter Salzsäure erhitzt und das Erhitzen bei Anwendung von Holzgefäßen durch Einleiten eines Dampsstromes in die Säure bewirkt. Die Salzsäure, welche das Eisenorydhydrat auslöst, nung dann durch sorgfältiges Auswaschen mit Wasser wieder entfernt werden, während das so gereinigte Bulver entweder erst getrocknet oder auch gleich naß verwendet wird.

Ein Zusat von Schwerspat zu Farben ist unter allen Beimischungen am leichtesten zu konstatieren und quantitativ zu bestimmen, da sowohl die Farben selbst durch geeignete Lösungsmittel leicht zersetzt und gelöst werden können, so auch namentlich Gips, Kreide, wie früher augegeben, während der schweselsaure Baryt durch jene Lösungsmittel nicht gelöst wird, sondern unzersetzt zurückbleidt. Schweselsaures Bleioxyd, welches etwa dem Schwerspat beigemengt ist, wird durch seine Braunsärdung mittels Schweselammonium leicht erkannt und kann, obgleich selbst schwer löslich, doch durch längeres, wiederholtes Erhitzen mit konzentrierter Salzsäure, sowie wiederholtes Auswaschen des gebildeten Chlorbleies mit viel heißem Wasser in Lösung gebracht und so von dem Schwerspat getrenut werden. Ist aber der schweselsaure Baryt mit Ton gemengt, so läßt sich der letztere durch Schmelzen des Gemisches mit saurem schweselsaurem Kass in Säuren söslich machen, während auch hier der schweselsaure Baryt ungelöst bleibt.

Über die Anwendung des Schwerspats zur Darstellung des künftlichen

schwefelfauren Barnts wird bei ben fünftlich dargestellten Mineralfarben bie Rebe sein.

B. Künstlich bargestellter schwefelsaurer Barnt ist bas sogenannte Permanentweiß ober Blanc fixe. Siehe weiße Mineralfarben im zweiten Teile.

Wenn auch in chemischer Hinsicht gleich, so unterscheiben sich doch der natürliche und der künstliche Schwerspat physikalisch voneinander. Es läßt sich dies am einfachsten aus den Färbeversuchen ersehen. Bersetzt man nämlich gleiche Mengen von natürlichem Schwerspat und künstlichem Permanentweiß mit derselben Menge eines Farbstoffes, so wird ersteres eine intensivere dunklere Färdung annehmen als letzteres. Am deutlichsten zeigt sich dies unter dem Mikrostop; man kann daraus feststellen, ob das Füllen (Dehnen) einer Farbe mit natürlichem oder künstlichem Schwerspat geschehen ist.

3. Magnefiaverbindungen.

Talt, 3 (MgO, SiO2) + SiO2, H2O. Riefelfaure Magnefia.

Bon den in der Natur vorkommenden Magnesiaverbindungen wird keine eigentlich als Farbe benutt. Der Talk kommt als Mineral in rhombischen und sechsseitigen Taseln vor, ist weicher als Gips und settig anzusühlen. Er kommt aus Böhmen und Triest in gemahlenem Zustande in den Handel, und sein Preis richtet sich nach der Feinheit und Weiße des Pulvers, das auf eine der früher erwähnten Zerkleinerungsmethoden aus dem Minerale gewonnen wird. In der Farbenfabrikation sindet er nur geringe und keine direkte Anwendung; Tapetensabriken setzen ihn manchmal den anzuwendenden Farben zu, welche sich dann leichter glätten lassen. Er ist oft ein Zusat von Metallbronzen, der zurückbleibt, wenn man das Metall mit Salpetersalzsäure auslöst.

Er ist in Säuren unlöslich und wirkt auf keine Farbe ein, mit ber er gemischt wird. Trockene rote Schminke, auf kleinen Borzellantellern im Handel vorkommend, besteht aus seinem Talkpulver, das mit Karthaminlösung gefärbt ist. Das Karthamin läßt sich hier durch eine Auflösung von kohlenfaurem Natron dem Talkpulver völlig entziehen.

In manchen Talkarten ist ein Teil der Magnesia durch Eisenorydul (1 bis 5 Broz.) ersett. Insolge seines geringen spezisischen Gewichtes ist der Talk besonders zur Fabrikation von helleren Ruancen bestimmter Lacksarben geeignet und wird für diesen Zweck in nicht unbeträchtlichen Mengen verwendet. Die außerordentliche Weichheit des Talkes ist die Ursache, daß er sich sehr schwer pulveristeren läßt, indem sich das Pulver zusammendalt. Leichter geht der Mahlprozeß von statten, wenn man den Talk zum Glühen erhitzt und durch Einwerfen in kaltes Wasser rasch abkühlt; er nimmt dadurch an Härte bes deutend zu, wird gleichzeitig spröde und läßt sich leicht vermahlen.

Der Steatit ober Speckstein unterscheibet sich bei gleicher chemischer Zusammensetzung von dem Talk dadurch, daß, während der letztere von den stärksten Säuren kaum angegriffen wird, der Speckstein eine vollständige Zersetzung erleidet. Als Farbe ist der Speckstein weit wichtiger als der Talk, ins dem er vielsach unter dem Namen spanische Kreide verwendet wird. Wichtig ist ferner die Anwendung des Specksteins oder Talkes bei der Herstellung von Bastellstiften.

4. Tonerdeverbindungen.

Riefelfaure Tonerde. Beiße Tone. Pfeifenton, weißer Bolus. Porzellanerde, Raolin.

Bon weißen Tonen gibt es sehr verschiedene Arten, abgesehen von ihren Unterschieden in der Farbe. Ein Teil derselben bildet sehr settig anzusühlende Stücke, die beim Trocknen einen ziemlichen Zusammenhang zeigen und sich im Wasser langsam zu zähen, schlüpfrigen, settartigen Massen ausweichen. Dies sind die fetten Tone, Pfeisenton, weißer Bolus. Eine andere Art stellt nach dem Schlämmen und Trocknen ein mehr kreideähnliches, weniger sett anzusühlendes Pulver oder leicht zerreibliche Stücke dar. Diese ist die eigentsliche Borzellanerde oder der Kaolin. Beide Tonarten scheinen sich doch nicht wesentlich voneinander zu unterscheiden. Sie sind den Analysen zusolge kieselsaure Tonerde in wechselnden Berbindungsverhältnissen, welche im allgemeinen durch die Formeln:

 $2~\mathrm{Si}~\mathrm{O}_2,~\mathrm{Al}_2~\mathrm{O}_3,~2~\mathrm{H}_2~\mathrm{O}$ und $2~\mathrm{Si}~\mathrm{O}_2,~\mathrm{Al}_2~\mathrm{O}_3,~3~\mathrm{H}_2~\mathrm{O},$

auszudrücken sind. In den Pfeifen= oder fetten Tonen scheint meistens eine kleine Menge überschüfsiger Kieselsäure vorhanden zu sein. Andererseits gibt es jedoch auch fette Tone von gleicher Zusammensetzung wie der Kaolin.

Als zufällige, nicht zu ihren Bestandteilen gehörige Gemengteile sinden sich in den Tonen, von ihrer Entstehung durch Zersetzung anderer Gesteine herrührend, namentlich tohlensaurer Kalf und Magnesia, welche sich durch Salzsäure ausziehen lassen. Das in den meisten Tonen überdies vorsommende Eisen ist denselben vorwiegend in Form von Eisenorphhydrat oder Eisenorph mechanisch beigemengt, aber auch chemisch gebunden im Tone enthalten. Durch viel eingemengtes Eisenorphhydrat erhalten die Tone eine gelbe Farbe und werden zu tonigen Ockern. Ist das Eisen aber als Oxyd den Tonen eingemengt, so erhalten sie eine rötliche oder rote Farbe und werden das durch zum roten Bolus oder Rötel.

Die Tone haben die Eigenschaft, sich selbst in starken Säuren bei gewöhnslicher Temperatur nicht zu verändern, üben also auf Farben, die eine solche entshalten, keinen Einfluß aus. Alkali löst aus dem Tone nur freie Rieselfäure,

wenn es nicht in höchst konzentrierter Form oder unter Austreibung des Wassers durch Erhitzung angewendet wird, in welchen Fällen dann unter gewissen Borsaussetzungen hinsichtlich des dabei zu beobachtenden speziellen Bersahrens auch die gebundene Kieselsfäure und die Tonerde aufgelöst oder doch so verändert werden können, daß sie sich nach dieser Behandlung leicht in Säuren lösen. Für sich geglüht, verlieren die Tone das Wasser unter erheblicher Berringerung ihres Volumens, dem sogenannten Schwinden, und geben dann zerkleinert ein nicht mehr fettig anzusühlendes Pulver. Ihre Farbe erhält sich nach dem Glühen um so reiner weiß, je weniger Sisen sie enthalten.

Die gewöhnlichen, oben beschriebenen weißen Tone, wie solche auch in Deutschland in großer Menge vorkommen und das Rohmaterial für die Steinsguts und Porzellanfabriken bilden, z. B. die Hallische Erde von Salzmünde und Morl bei Halle, die Kaoline von Sedlitz in Böhmen, von Elnbogen, von Passau usw., werden eigentlich nicht als Farben angewendet; sie becken nämlich nicht in Öl, und als Wasserfarbe ist ihnen die Kreide vorzuziehen; auch nach dem Brennen haben sie keine bessernen Eigenschaften in dieser Beziehung erlangt. Der einzige Gebrauch, den man von ihnen als Farbe mit Vorteil macht, ist ihre Berwendung bei der Papiersabrikation, indem man die Tone der Papiermasse in den Holländern zusetzt und dadurch die Porosität des Papiers beseitigt, dem letzteren auch eine weißere Farbe erteilt. Sie werden zu diesem Zwecke in gebrannter und ungebrannter Form in Wasser sein verteilt ans gewendet, die ungebrannten Tone müssen daher erst geschlämmt, die gebrannten aber sein gemahlen werden. Die gebrannte und gemahlene Hallische Erde kann in dieser Anwendung wohl das Permanentweiß vertreten.

Dagegen finden die rein weißen Tone vielfache Anwendung in der Farbenfabrikation:

- 1. Als Zusatz zu Farben. Wenn die Farben durch einen zum außreichenden Hellmachen derselben erforderlichen Zusatz von Schwerspat zu schwer außfallen würden, so ersetzt man einen Teil des letzteren durch den leichteren gebrannten oder ungebrannten Ton. Hierdurch erhalten die Farben zugleich einen weniger rauhen Griff und einige Härte, was oft verlangt wird. Bei außschließlichem Zusatze von gebranntem Ton oder Schwerspat erscheinen dann die Farben verhältnismäßig spezisisch leicht und zersallen meistens leicht in Wasser oder weichen sich schnell auf.
- 2. Als Grundlage für eine Farbe. Die ungebrannten Tone haben die Eigenschaft, organische Pflanzenfarbstoffe aus ihren wässerigen Lösungen in einiger Menge aufzunehmen. Sie werden dadurch gefärbt und geben ordisnäre Lacke.

In noch höherem Grade hat der gebrannte Ton die soeben erwähnte Eigenschaft. Seine chemische Aftivität ist durch das Brennen gesteigert, und Gentele, Farbenfabrikation. 3. Auss.

er unterliegt nun dem Einflusse chemischer Reagenzien weit leichter, als der ungebrannte Ton. Konzentrierte Schweselsäure löst die Tonerde desselben in der hitze ziemtlich leicht auf, und darauf beruht die Anwendung des gebrannten Tones zur Herstellung der schweselsauren Tonerde und des Alauns im großen in chemischen Fabriken, welche mit diesen Alaunprodukten vermöge ihrer billisgeren Gewinnungskosten den aus Alaunschiefer und Alaunskein in den sogen. Alaunsützen produzierten Alaunen eine erfolgreiche Konkurrenz bereiten.

In benjenigen Fällen, wo der Ton als weiße Anstrichfarbe mit Leimwasser verwendet werden foll, ift es ohne Bedeutung, ob derfelbe rein oder falthaltig ift. Dagegen läßt fich nur ein gang reiner weißer Ton gut mit Dl oder Firnis verreiben und als Malerfarbe verwenden, eine Beobachtung, die von Berich gemacht wurde. Die auf diese Weise erhaltene weiße Farbe besitzt eine ziemlich große Deckraft und zeichnet sich burch fehr bedeutende Wetterechtheit aus. Wenn die Farbe dagegen auch nur eine gang geringe Menge von Ralk enthält, fo ift es gang unmöglich, fich berfelben als Di= und Firnisfarbe gu bedienen. Die nach dem Unreiben fehr gut aussehende Farbe andert ihre Beschaffenheit nach furzer Zeit; fie wird didfluffig und verliert ihre Deckfraft. Die Urfache diefes Berhaltens liegt offenbar darin, daß der Ralf mit den Fettfäuren der Dle und Firnisse chemische Berbindungen, Raltseifen, eingeht, welche fich niederschlagen und die homogenität der Farbe gerftoren. Um den Ion von dem Ralkgehalt zu befreien, bringt man ihn nach bem Schlämmen in noch feuchtem Buftande in eine Rufe, welche eine burch einen Berfuch festgestellte Menge Salzfäure enthält, bis die Reaktion noch deutlich schwach sauer ift und mascht dann aus.

B. Grane Erdfarben.

Graue Erbfarben lassen sich aus manchen steinartigen Materialien gewinnen, und zwar durch bloßes Mahlen und Bulverisieren, so aus manchem Tonschiefer. Da aber die hierdurch zu erzielende Farbe lediglich für einen ordinären Anstrich verwendbar und für diesen Zweck zu kostspielig ist, eine entsprechende graue Erbfarbe auch anderweitig leichter und billiger gewonnen werden kann, so bereitet man unter Berzicht auf die obige Gewinnungsweise die grauen Erdfarben sur derartige Zwecke in der Regel durch Mischen von Weiß und Schwarz.

1. Schiefergran, Silbergran, Steingran.

Die unter biesem Namen im Handel vorkommenden, ein feines Pulver barstellenden Farben zum Anstrich von Mauern, Häusern, Steinen, werden gewöhnlich dadurch hergestellt, daß man in aufgeweichten weißen Ton, namentlich Pfeisenerde, eine schwarze Farbe einrührt. Als solche wird gewöhnlich das sogenannte Mineralschwarz, von welchem unten das Nähere anzusühren ist, angewendet, jedoch kann dazu auch jede andere beständige schwarze Farbe benutzt werden. Nach dem Trocknen wird der so gesärbte Ton pulverisiert und gesiebt, dadurch auch inniger gemengt, und die Ware ist fertig.

2. Binkgrau, Schwefelzink, gemahlene Binkblenbe.

Unter bem Namen Zinkgrau kommt im Handel eine graue Farbe vor, die als Nebenprodukt bei der Zinkweißbereitung erhalten wird und ein mit Kohlenteilchen gemengtes Zinkweiß ist. Dieses Zinkgrau, eine gute Deckfarbe in Öl, ist nicht eine Erdfarbe, sondern ein Hüttenprodukt. Es wird nicht seiner selbst wegen, sondern wie bemerkt nur nebenbei gewonnen.

Gin anderes Zinkgrau tommt im Sandel vor und ift außerst fein gemahlene, fehr reine quargfreie Zinkblende, wie fie in Steiermark, in ber Gegend von Billach bei Bleiberg in Karnten gewonnen wird. Das Mahlen geschieht auf trodenem Wege wie beim Schwerfpat. Die Farbe beckt fehr gut und ihre Ruance ist ein schönes Silbergrau. Richt jede Zinkblende gibt ein folches Bulver, baher auch nicht alle Zinkblenden zur Darftellung biefes Grau dienen können, aber alle geben mehr ober weniger anwendbare Farben, nämlich ein Grau, das ins Rötliche oder Braune spielt, und diese Farben sind alle sehr gut beckend und für Ölanstrich auf Holz und Stein brauchbar. Steinfarben würben fie ausgezeichnet fein, wenn fie nicht gegen bie auf andere Beise erhaltenen Steinfarben zu teuer waren. Sind die Zinkblenden, wie die steierische, frei von Quarz, so macht bas Mahlen keine Schwierigkeit, bagegen fann quarzhaltige faum fo fein gemahlen werben, bag bie erhaltene Farbe gu allen Zweden brauchbar ift. Die Ruancen der gemahlenen Zinkblenden werden durch ihren Gehalt an anderen Schwefelmetallen bedingt, von welchen der Blei= glang ber am wenigsten schäbliche ift, benn biefer macht bie Farbe zwar bunkler, aber zugleich rein grau.

Die grauen Farben, welche aus einem Gemenge von Ton und Ruß oder gemahlener Kohle bestehen, verlieren ihre graue Farbe beim Glühen im Tiegel unter Luftzutritt, wobei die Kohle verbrennt. Die grauen Farben, welche Mineralschwarz enthalten, verlieren dabei ihre Farbe nicht und lösen sich nicht in Säuren auf. Beim Glühen mit Salpeter hinterlassen die letzte genannten Farben ähnliche weiße Rückstände, wie die erstgenannten Farben beim Glühen sitr sich.

Zinkgrau, aus kohlenhaltigem Zinkweiß bestehend, löst sich in Salz-, Salpeter- und Schwefelsäure unter Zurücklassung von Kohle. Die Flüssigkeit wird nach ber Neutralisation mit Ammoniak ober kohlensaurem Alkali burch Schwefelkalium ober Schwefelammonium weiß gefällt.

Zinkgran aus Schwefelzink entwickelt mit Salzfäure Gasblafen von Schwefelwasserstoff, mit verdünnter Schwefelsaure ebenso, und scheidet zusgleich oben aufschwimmenden Schwefel ab. Berwendet man arsenhaltige Schwefelsfäure zur Löfung, so entsteht ein gelber Niederschlag von Schwefelarfen.

Hinterlassen die genannten beiden Zinkfarben bei der Behandlung mit den angesührten Säuren einen bedeutenden Rückstand, welcher weder verbrennt, noch beim Glühen sich verslüchtigt, so könnte den Farben ein fremder Zusatz von weißen Körpern gegeben sein, wie Schwerspat und Ton usw., deren Natur noch zu prüsen wäre. Dis jetzt sind jedoch solche Zusätze darin nicht wahrs genommen worden, denn die Hütten, welche die in Rede stehenden Zinksarben liefern, versenden sie in versiegelten mit ihren Adressen versehenen Fässern. Die Ware, wenn sie mit anderen weißen Sinmischungen etwa gemengt vorkäme, wilrde also wohl erst durch Kausseute verfälscht worden sein.

C. Gelbe und braune Erdfarben.

Gelbe und braune Gifenornd= und Gifenornd= Manganorndfarben.

1. Das Eisenorybhydrat hat immer eine hochgelbe oder braungelbe Farbe, die um so mehr ins rein Gelbe und Nankinggelbe übergeht, je mehr man es mit einem rein weißen Körper vermischt. Es gibt davon drei verschiedene Sorten, nämlich:

Fe₂O₃, 3 H₂O, Fe₂O₃, 2 H₂O und Fe₂O₃, H₂O,

welche sich alle unter gewissen Umftänden bilden, wenn man Auflösungen von Salzen des Gifenornds durch eine ftartere Bafe, Rali, Natron, Ammoniak ober deren kohlenfaure Verbindungen fällt, wobei im allgemeinen zunächst ein voluminöser, sehr wasserhaltiger, braungelber Niederschlag entsteht, der aber in höherer Temperatur immer mehr Wasser verliert, zugleich dichter und pulveriger wird. Bei fortgesettem Rochen jenes Niederschlages von Gifenornohndrat in Waffer bleibt zulett die mafferärmste der obigen drei Verbindungen gurud. Die mehr Waffer enthaltenden Sydrate find auch schwer ohne Wafferverluft zu trodnen und geben bann dunkelbraun gefärbte Maffen von muscheligem Bruche. Das für Malerzwecke zu verwendende Gifenorydhydrat kann zwar auf dem eben angeführten chemischen Bege bargestellt werden, aber da in der Natur braungelbe Farben vorkommen, die alle Zwecke der feinen und groben Malerei erfüllen können, so geschieht die kunftliche Bewinnung des Gifenorydhydrats für ben genannten Zweck felten. Sonft bildet es fich noch beim Roften bes Gifens als Eifenroft, und wenn man aus Eisenorndulfalzen das Drydul als Hydrat mit Alfali fällt, fo verwandelt fich dieses beim Trodnen an ber Luft durch Sauerstoffanziehung aus der Luft ebenfalls in Gisenorndhydrat:

$$2 \operatorname{Fe}(0 \operatorname{H})_2 + 0 + \operatorname{H}_2 0 = 2 \operatorname{Fe}(0 \operatorname{H})_3.$$

In fast völlig reinem Zustande kommen die Hydrate vor 1. als Nabel= eisenstein, ${\rm Fe_2O_3},\ {\rm H_2O},\ 2.$ als saseriger Brauneisenstein, $2\,({\rm Fe_2O_3}) + 3\,{\rm H_2O}$ und ${\rm Fe_2O_3},\ 2\,{\rm H_2O}.$ Das Hydrat ${\rm Fe_2O_3},\ 3\,{\rm H_2O}$ ist dagegen nicht im Mineralreiche angetroffen worden. Diese Mineralien werden jedoch nicht als Rohstoffe sür die Farbenfabrikation, sondern als Eisenerze zur Bershüttung und durch Bergbau gewonnen.

2. Alle gelben bis braungelben Deter, gelbe Deter, Goldsocker, Bronzeoder mit einem Stich ins Grüne, welche oft noch verschiedene andere Namen führen, wie Satinober, Drydgelb, verdanken ihre gelbe Farbe einesteils und hauptsächlich ihrem Gehalt an Eisenorydhydrat, welches sie um so dunkler macht, je mehr sie bavon enthalten, anderenteils aber auch einem geringen Gehalte an Manganorydhydrat, welches meistens als Begleiter bes Eisenorydhydrats auftritt und dann die Farbe ins Braune überführt.

Wenn diese Oder, wie es häusig vorkommt, in kalkigem Gebirge abgelagert sind oder aus solchem ausgewaschen wurden, so enthalten sie kohlensauren Kalk eingemengt und haben dann als Malersarben in Öl gewöhnlich weniger Deckstraft als dieseinigen Oder, bei denen der Träger des färbenden Eisenorydhydrats aus Ton besteht. Iene kalkigen Oder lasieren gleichsam als Ölanstrich und werden meistens durchscheinend, haben sedoch andererseits als Wasserfarben in Kalk und zum Tapetendruck einen gleichen Wert, wie die tonigen Ocker. Dieser hängt teils von der Reinheit und Schönheit der ursprünglichen Farbe und ihrer Ruance ab, teils von der Sorgfalt, mit der die mechanischen Arbeiten zur Geswinnung eines zweckentsprechenden, möglichst seinen Pulvers ausgeführt worzben sind.

Oderarten kommen fast in allen Ländern vor. In Deutschland werden solche gewonnen in der Gegend um Goslar, Elbingerode, Jena, Saalsfeld, Königssee, Großbreitenbach in Thüringen, in Nassau und Rheinsland. In Frankreich gewinnt man außerordentlich viel Oder in der Gegend von Auxerre, von wo er nach allen nordischen und englischen Scehäsen in großen Duantitäten über Rouen und Havre oft als "Pariser Oder" verssandt wird, und zwar in verschiedenen Sorten, deren Preise um das Bierfache differieren, je nach der Feinheit des geschlämmten Pulvers.

Die chemische Zusammensetzung ber verschiedenen Oderarten ergibt sich aus umstehender Tabelle.

Eine gute Oderqualität zeigt keinen Glanz, läßt sich leicht zwischen den Fingern zerreiben und liefert ein Bulver, das einen weichen, specksteinähnlichen Griff besitzt. Bon Bedeutung ift das Berhalten des Oders gegen Wasser; wenn derselbe start an der Zunge haftet und mit wenig Wasser übergossen einen bildsamen Teig bildet, so deutet dies gewöhnlich auf einen beträchtlichen

Gehalt an Gifenornd und macht den Ocker für die Darstellung von schönen Farben geeignet.

	Combal (Savoyen)	Vierzon	St. Georges			
Eisenoryd	19	23,5	25			
Ralf	2					
Tonerde	20))			
Magnesia	1	69,5	70			
Riefeljaure	44	}	}			
Waffer	7	7	5			

Das Eisenorybhydrat verliert beim Glühen ober sogenannten Brennen alles Wasser und verwandelt sich in ein rotes Produkt, welches um so mehr ins Braune und Violettbraune übergeht und um so dunkler erscheint, je stärker und länger dasselbe geglüht worden ist. Eine gleiche Umwandlung erleiden auch die braunen und gelbbraunen Ocker, und wenn sie dem Glühen im Calciniersofen unterworfen werden, so nennt man sie

3. gebrannte Oder. Je nachdem der ursprünglich angewandte Oder von gelber oder brauner Farbe war, wird der gebrannte Oder orange bis braunrot sein. Steigert man das Erhitzen über ein gewisses Maß hinaus, so nimmt der Oder eine dunkelbraune bis violette Färbung an. Die gebrannten Oder haben alle eine rotbraune Farbe von verschiedener Nuance und Tiese, die teils von der Zusammensetzung des Oders abhängt und durch Brennen nicht zu nodissieren ist, teils aber auch vom Brennen herrührt, wodurch sie ein um so bunkleres Pulver geben, eine je höhere Temperatur dabei angewendet worden ist. Die Farbe der manganhaltigen Oder wird serner durch die Umwandlung des Manganorydhydrats beim Glühen alteriert, welches hierbei sowohl Wasser als einen Teil seines Sauerstoffs verlieren kann.

Auch die gebrannten Oder dienen als Öl- und Wasserfarben, und ihr Wert hängt von denselben Umständen ab, wie derzenige der ungebrannten Oder. Die häusigste Anwendung sinden sie indes für den Tapetendruck. Sie werden gewöhnlich unmittelbar an den Gewinnungsorten der rohen Oder fabriziert, und namentlich auch aus Frankreich in vielen Ruancen und Qualitäten in den Handel gebracht.

Die Braunocker können ihre dunklere Farbe entweder einem größeren Gehalte an Eisenorydhydrat, oder auch einem beträchtlichen Gehalte an Mansganorydhydrat, $\mathrm{Mn_2O_3}$, $3\,\mathrm{H_2O}$, verdanken, welches an sich ein sehr dunkels brauner Körper ist und durchs Glühen eine dunkel rotbraune Farbe annimmt. Für den Maler ist es gleichgültig, von welchem der beiden Oryde die Farbe herrührt; ob letztere aber Manganoryd als Bestandteil enthält, erfährt man

Umbra. 135

leicht, wenn man das Pulver in einem Glase mit starker Salzfäure übergießt, wobei eine manganorybhaltige Farbe alsbald den eigentümlichen, erstickenden Geruch des Chlors entwickelt.

Auch die Braunocker werden zuweilen gebrannt und geben dann noch dunklere braune Farben, um so mehr braunrot und glänzend, je mehr Mangan dieselben enthalten. Ift das Eisenorndhydrat der überwiegende Bestandteil, so geht die Farbe mehr ins Biolettrotbraune über und wird in jedem Falle um so dunkler, einer je stärkeren Sitze die Ocker ausgesetzt gewesen sind.

4. Die Umbra oder Umbraune haben gewöhnlich eine noch dunklere Farbe als die Braunocker. Bei aller Berschiedenheit dieser Farben untereinsander zeigen sie jedoch das Gemeinsame im Äußeren, daß sie alle, selbst die hells sarbigen, einen schwärzlichen Farbenton haben, daher auch der italienische oder lateinische Name Ombre und Umbra für dieselben. Neben den als Farbenssuhstrat anzusehenden Kalks oder Tonarten sind die färbenden Hauptbestandteile der Umbrasorten vorwiegend Sisenorydhydrat, wenn sie gelblich, Manganhydrat, wenn sie sehr dunkel sind, und außerdem noch die Hydrate des Mangansupersoryds x ${\rm Mn}\,{\rm O}_2 + {\rm y}\,{\rm H}_2\,{\rm O}$, deren es mehrere gibt, und deren Farbe schwarzbraun dis schwarz ist. Benigstens sind die in Deutschland vorkommenden Umbraarten so zusammengesetzt und entwickeln daher alle mehr oder weniger Shlor, wenn man sie mit Salzsäure übergießt.

Die Hauptgewinnungsorte des Rohmaterials für die Umbra sind in Deutschland in der Gegend von Saalfeld im Könitzer- und Camsdorfer Eisensteinrevier. In den dortigen Spateisensteins und Brauneisensteingruben, welche ein sehr manganhaltiges Eisenerz führen, hat sich an manchen Orten in Gängen ein dort als Mulm bezeichnetes braungefärbtes Pulver abgelagert, das wohl infolge einer allmählichen Berwitterung des Eisensteins durch den Einfluß eins gedrungenen lufthaltigen Wassers entstanden und zugleich durch letzteres in die Spalten der Lager zusammengeführt worden ist. Das kohlensaure Mangansondul und Eisenorndul hat sich unter Aufnahme von Wasser zu Eisenorndhydrat dzw. Manganorndhydrat, und letzteres zum Teil zu Mangansuperorndhydrat orndiert, wodurch dann um so dunklere Produkte erzeugt sind, je mehr sich von letzteren Hydraten aus jenem Eisenerze bilden konnte.

Diese Mulme ober Verwitterungsprodukte werden von den Gewerkschaften dort gefördert und an Bauern verkauft, die sie teils nach vorgängigem Schlämmen mittels einfacher Vorrichtungen, teils auch ungeschlämmt im rohen Zustande durch Kneten mit Wasser in eine steise bildbare Masse verwandeln, in Kugeln formen, trocknen und so an Handelshäuser in Saalfeld verkausen, was diesen Bauern eine Nebenbeschäftigung bei ihren kleinen Landwirtschaften gewährt. So entsteht der Umbra in Kugeln. Anderenteils bringen die Bauern mit ihren eigenen Fuhrwerken den Mulm nach den Farbensabriken in Saalseld,

136 Umbra.

welche benselben sorgfältiger schlämmen, pulverisieren und ihn dann als puls verisierten, gemahlenen, geschlämmten Umbra um teuere Preise in ben Handel bringen.

Durch Sortierung der Mulme aus verschiedenen Grubenorten nach Farbe, oder auch durch zwedmäßiges Schlämmen und Zusammenmischen werben ver-

ichiedene Nuancen nach einem Sortiment erzielt.

Bermöge ihres verhältnismäßig bedeutenden Mangangehaltes und ihres geringen Gehaltes an farblosen, erdigen Teilen erhalten die Umbra durch Brennen, auch bei nicht sehr hoher Temperatur, eine schön glänzende rotbraune Farbe. Das Brennen geschieht in dem oben beschriebenen Flammosen, und es wird darin sowohl der Umbra in Rugeln, als der pulverisierte oder bloß geschlämmte und getrocknete Umbra dis zu einer bestimmten Nuance geglüht, deren Erreichbarkeit und Grenze man vorher durch Bersuche genau festgestellt hat. Die geglühten werden dann als gebrannte Umbra in Augeln, als pulverisierte, gemahlene, geschlämmte gebrannte Umbra in den Handel gebracht.

Mulme solcher Art, welche besonders viel Mangan in Form von Oxyden und sonft sehr wenig von fremden Beimischungen enthalten, geben durch eine sorgfältige Behandlung beim Schlämmen und Pulverisieren, sowie unter Answendung bestimmter Temperaturen beim Glühen sehr glänzende, prächtige, braune Farben, welche dann von den Fabriken nicht unter dem Namen Umbra oder gebrannte Umbra, sondern als Kastanienbraun, Sammetbraun,

Manganfammetbraun in den Sandel gebracht werden.

Sonst liefern auch alle Manganerze und im besonderen die Braunstein- arten, von denen es mehrere gibt, durch gelinderes Glühen und Mahlen ein je nach seiner Feinheit mehr oder minder dunkles Pulver von der Farbe des Manganoxyds, $\mathrm{Mn_2\,O_3}$, oder bei stärkerem Glühen unter Sauerstoffverlust das ebenfalls braune Pulver des Manganoxydoxyduls, $\mathrm{Mn_2\,O_3} + \mathrm{Mn\,O}$. Diese Produkte werden aber aus denjenigen Braunsteinarten, die als solche unversarbeitet vermöge hohen Gehaltes an Mangansuperoxyd zu anderen Zwecken verkäusslich sind, nicht hergestellt. Geringhaltige Braunsteine, d. h. solche, welche neben $\mathrm{Mn\,O}$ nicht viel $\mathrm{Mn\,O_2}$ halten, also billig sind, lassen sich jedoch hierzu verwenden.

Im übrigen sei noch bemerkt, daß durch die Kaussette und Fabrikanten die Umbra wegen besonderer Nuancen noch besondere Namen erhalten, wie Rehbraun, dunkel und hell, Italienische Umbra, wenn ihre braune Farbe ins Grünliche fällt. Die gebrannten Umbra können sich ferner dem auf andere Weise gewonnenen Caput mortuum (f. dieses) in ihrer Farbe nähern, und erhalten dann diesen Namen, oder andere wie Schönrot u. dgl. In letzterem Falle enthalten sie wenig Manganoxyd beigemengt.

5. Terra di Siena. Terre ombre. Mahagonibraun. Aca= Unter diesem Namen tommt eine erdartige braune Farbe von muscheligem und glanzendem Bruche im Sandel vor, die für fich eine feurige, lafierende Olfarbe gibt, welche mit anderen Oderarten nicht erzielt werden fann, aber ber Farbe gleicht, die reines, kunstlich gewonnenes Gifenorydhydrat liefert. Der Bitrioloder gibt diese Farbe nicht, obwohl feine Zusammensetzung nach einer Analyse von Gentele mit berjenigen der Terra di Siena vollftändig übereinstimmt. Auch ihr Augeres gleicht fünftlich hergestelltem Gifenorndhydrat, obwohl fie noch eine bedeutende Menge Schwefelfaure enthält. 3m beutschen Sandel, namentlich an den Seepläten, fommt die Torra di Siena aus dem tostanischen Gebiete in Italien vor, fo auch in den nördlichen Ländern an der Oft- und Nordsee. Aber auch amerikanische Terra di Siena kommt zuweilen vor, ferner wird fie am Harze gewonnen, jedoch mehr im Inneren des Kontinents verbraucht.

Durch Glühen dieses Farbenkörpers, wobei er zerspringt und seine Schweselfäure entweichen läßt, erhält man eine dunkelbraune Farbe, welche, naß sein gemahlen, gepreßt, in vierkantige Stücke zerschnitten und dann getrocknet, unter dem Namen Mahagonibraun, Acajoulack im Handel vorstommt. Die auf angegebene Weise hergestellte Farbe kommt indessen vershältnismäßig teuer zu stehen, einmal durch die Kosten der obigen Gewinnung, sodann aber auch durch den Gewichtsverlust, welchen die Terra di Siena bei jener Verarbeitung, namentlich beim Glühen durch das Entweichen ihres Hydratzwassers und ihres Schweselsäuregehaltes, erleidet.

Lettere Farben, nämlich das Mahagonibraun, dienen dazu, wie schon der Name angibt, Holzsachen durch Ölanstrich oder Einreiben mit Spritlacksirnissen die Farbe des Mahagoniholzes zu geben. Da sie lasiert, so erkennt man durch den Anstrich hindurch die Aberung des Holzes; um so täuschender ahmt er dann das Ünßere polierten, alten Mahagoniholzes nach, da sich die eben erwähnten Aberungen wegen verschiedener Porösität des Holzes verschieden tief färben.

Um Terra di Siena zu der Konsistenz von Butter mit Öl anzureiben, sind ungefähr 33 Proz. an Öl notwendig; die gebrannte ersordert weniger, etwa 25 Proz. Da die Anstriche mit dieser Ölfarbe sehr dünn gemacht werden, so trocknet sie sehr rasch. Den Glanz gibt man ihnen durch Lacierung mit gewöhnlichem Tischler= oder Beingeist=Schellacksirnis, weil ein öfterer Anstrich mit der Ölfarbe selbst, um Glanz hervorzurusen, die Durchsichtigkeit, d. h. das Lasieren, beeinträchtigen würde.

Die Mahagonibraune können nach Güte und Wert verschieden sein. Es werden ähnliche und lasierende gebrannte Oder damit zusammengemahlen, was am wenigsten schällich ift, da manche gebrannte Oder der gebrannten Terra di Siona ähnliche Produkte geben. Auch Schwerspat wird mit vermahlen,

ein Zusat, der im äußeren Ansehen der Farbe wenig zu bemerken ist und sich auch beim Gebrauche der schwerspathaltigen Farbe nur dadurch kundgibt, daß von der letzteren für eine gleiche Wirkung deshalb mehr verbraucht werden muß, als von unvermischter Farbe, weil der zugesetzte Schwerspat nicht deckt.

Digeriert man das Pulver eines Mahagonibrauns zunächst mit konzenstrierter Schwefelsäure, dann weiter nach Zusatz von Wasser, so wird hierdurch die Farbe selbst aufgelöft, während der zugesetzte Schwerspat ungelöst zurücksbleibt. Nach dem Absiltrieren, Waschen und Trocknen kann man das Gewicht des letzteren bestimmen.

6. Bitriolocker, Grubenocker. Bei der Bereitung des Eisenvitriols aus Schwefelkiesen durch deren Verwitterung und Auslaugen erhält man häusig in den Laugenbehältern oder in Gradierkästen zur Konzentration schwacher Laugen einen hellgelben Sat oder Niederschlag; ferner werden von dem Grubenswasser, wie sich solches in den Schwefelkiesgruben und mehr noch in alten Stollen ansammelt, große Quantitäten desselben Niederschlages abgesetzt, welcher einem gelben Ocker gleicht. Diese Ocker sind an und für sich nicht ohne weiteres als Malersarbe zu gedrauchen, da sie im rohen, unverarbeiteten Zustande keine Deckraft besitzen. Sie unterscheiden sich ferner im ungedrannten Zustande hinsichtlich ihrer chemischen Ausammensetzung wesentlich von den kalkigen Ockern, indem sie nicht bloß aus Eisendrydhydrat bestehen, sondern auch neben 15 Proz. Wasser noch 16 Proz. Schwefelsäure enthalten. Sie verlieren daher bei der Calcination ungesähr ein Orittel von ihrem Gewichte.

Wenn diese Ocker in den Gruben oder in den Rinnen, in denen sie sich abgesetzt haben, lange liegen bleiben, so werden sie fast braun und gleichen, wie schon früher bei der Calcination der Erdsarben bemerkt wurde, im Äußeren der Terra di Siena. Da letztere überdies eine gleiche Zusammensetzung wie die Grubenocker hat, so ist die Annahme gerechtsertigt, daß die Terra di Siena im allgemeinen nur eine dichtere Form der Grubenocker und aus diesen durch längere Lagerung und Druck entstanden ist.

Diese Vitriolocker und namentlich die Grubenocker, wo sie in einiger Menge vorkommen, werden behufs ihrer Gewinnung aufgerührt und in große, in die Erde gegrabene Bassins abgelassen, so daß das Wasser nach und nach in die Erde dringt, der Ocker aber als Teig zurückleibt. Er wird nach dem Trocknen gebrannt, und liesert bei gleicher Behandlung ebenso schönes Mahagonibraun wie Terra di Siena.

(Das Waschwasser eines solchen in Thüringen gesammelten und gebrannten Grubenschlammes — einer verlassenen Schwefelkiesgrube bei Großbreitenbach — ergab eines Winters, wo das Wasser über dem gebrannten Oder stehen blieb, Kristalle von Natronalaun, der noch dazu Magnesia und Eisenoryd enthielt. Also enthält der Schlamm entweder auch Natron und Magnesia, aber diese

Beftandteile wurden beim Glühen von der freiwerdenden Schwefelfaure aus eingemengter Bergart löslich gemacht.)

Es wird an vielen Orten unterschieden zwischen dem muschelig brechenden und dem erdig brechenden Oder. Die letzteren enthalten meistens eine etwas größere Menge von Sisenopyd und besonders fremde Stoffe, unter denen der Duarzsand der wichtigste ist. Die Zusammensetzung beider ift folgende:

									Erdige Art	Muschelige Art
Fisenoryd									68,75	63.85
Zinkoryd									1,29	1,23
Aupferoryd				٠					0,50	0,88
Schwefeljäure .	٠	٠	٠						9,80	13,59
Baffer									15,52	18,45
Con und Quar	} .								4,14	2,00

7. Alaunschlamm. Bitrioschlamm. In den meisten Alaunwerken setzt sich beim Eindampfen der Rohlaugen, welches in sehr großen bleiernen Pfannen geschieht, ein gelber Schlamm, Alaunschlamm, ab, der kriftallinisch körnig ist. Es ist dieselbe Berbindung, die aus verdünnten Lösungen von schweselsaurem Sisenoxyd $(Fe_2(SO_4)_3)$ oder Eisenalaun $(Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + 24 H_2O)$ niederfällt, wenn man dieselben zum Kochen erhitzt. Die aus den Alaunrohslaugen abgesetzte Berbindung entsteht ungefähr durch einen gleichen chemischen Borgang, ist jedoch gewöhnlich mit Gips vermengt, der bei der Konzentration der Laugen mit niederfällt. Absichtlich wird dieselbe nirgends dargestellt, sons bern nur als Nebenprodukt gewonnen.

In Schweben wird bieser Alaunschlamm teils unmittelbar ohne weitere Berarbeitung in den Handel gebracht: gelber Alaunschlamm; teils kommt er mit Ruß, von den Feuerungen verunreinigt, vor, welcher ihm eine schmutzigsgrüne Farbe gibt: grüner Alaunschlamm.

Andere Alaunwerke färben ihn grün durch Zusatz von etwas Blutlaugensfalz, welches etwas Berlinerblau erzeugt und mit dem Gelb des Schlammes ein ziemlich lebhaftes Grün gibt. In dieser Form dienen solche Farben in Schweden zum äußeren Anstrich hölzerner Häuser, von Staketen, Bretterverschlägen auf dieselbe Weise wie die aus dem Alaunschlamm gewonnene, nachfolgend zu bestrachtende Rotsarbe, wobei der Nebenzweck ist, das der Witterung ausgesetzte Holzwerk zugleich zu konservieren. Zu diesem Zwecke wird dem Alaunschlamme bei der Anwendung noch etwas Eisenvitriol zugesetzt.

Der reine getrocknete Maunschlamm hat die Zusammensetzung ${\rm Fe_2O_3}, {\rm SO_3} + {\rm H_2O}.$ Er verliert sein Wasser noch vor dem Glühen, wird dabei dunkels rot, verliert bei weiterem Erhitzen dann alle Schwefelsäure und hinterläßt zuletzt

rotes Eisenoryd derselben Art, wie es beim Glühen von Eisenvitriol erhalten wird. Bermöge dieses Berhaltens wird daher der Alaunschlamm, soweit er nicht als gelber oder grüner Alaunschlamm verwertet werden kann, der Calcisnation im Flammosen unterworfen, um Englischrot, Rotfarbe daraus herzustellen.

Die Fabrikation gestaltet sich folgendermaßen: Man unterwirft den Alaunsschlamm einem wiederholten Schlämmprozesse, trocknet an der Luft und glüht. Zum Glühen bedient man sich einfacher Flammenösen, in denen die Feuergase direkt auf das Material einwirken können. Der Osen hat mehrere Gewölbe, die übereinander angebracht sind. Man erhält hierdurch (da die Feuergase sich nach und nach abkühlen) Farben von verschiedenen Tönen, die dann untereinsander gemischt werden und als eine billige Qualität in den Handel kommen.

Einige braune Erdfarben sind von den unter C. angeführten Erdfarben, beren Farbe von Sifen- und Manganoryd herrührt, in Beschaffenheit und Zusfammensetzung wesentlich verschieden. Es sind diese bas

1. Raffeler Braun und die Rolnische Erde.

Beibe Farben sind eine Art zerfallener, seinerdiger Braunkohle und vershalten sich zwar äußerlich als Farben ungefähr wie Umbra, sind aber viel leichter als letztere. Ühnliche braune Farben liesern alle erdigen Braunkohlen, ja sogar Steinkohlen, wenn man sie auf nassen Mühlen mahlt, und es kommt lediglich auf den Geschmack an, ob man eine so erhaltene Farbe anwenden will.

Bo das Rohmaterial schon seinerdig vorkommt, wie bei den obengedachten Farbenerden, da fällt die Arbeit des Mahlens überhaupt ganz weg; man wird also durch das Mahlen der Braun= oder Steinkohlen zwar ein gleich gutes, aber in seltenen Fällen ein gleich billiges, erdiges Braun, wie die obigen Sorten, erzielen können.

Beide Farben werden als Öl- und Wafferfarben, auch für den Tapetensbruck und für die Papierfabrikation, angewendet.

Die in Rebe stehenden Farben unterscheiden sich von den Umbra nicht allein durch ihr geringeres spezisisches Gewicht, sondern auch dadurch, daß sie beim Glühen unter Luftzutritt fast ganz verdrennen und nur einen geringen, schwach gefärdten Aschenrückstand hinterlassen. In einer Retorte erhitzt, geben sie Dämpfe, die sich zu braunen Flüssigkeiten verdichten. In ätzenden Alkalien werden sie teilweise mit brauner Farbe gelöst. Die Umbra dagegen geben, wenn sie rein sind, an ätzende Alkalien nie etwas ab; sie entwickeln ferner beim Glühen in der Retorte nur Wasserdämpfe, indem sie gleich im Ansange des Glühens einige Prozente Wasser, dann aber bei selbst lange fortgesetzen Glühen überhaupt nichts mehr verlieren. Ihre Farbe wird durch Glühen eine mehr

ober weniger rotbraune und verliert sich auch bei anhaltendem Glühen unter Luftzutritt nicht, sondern wird vielmehr dunkler. Das Kasseler und Kölner Braun dagegen, auf gleiche Weise in der Netorte erhitzt, hinterläßt als Rückstand zunächst eine schwarze Kohle, welche dann bei weiterem Erhitzen unter Luftzutritt mit Zurücksassung von etwas schwach gefärbter Asche ebenso verbrennt, wie nach obiger Bemerkung das rohe Material selbst.

2. Afphaltbraun.

Im Handel kommt der Afphalt in braunen bis schwarzen Tönen vor; für die Ausbeutung als Malerfarbe wird derselbe in Terpentinöl gelöst.

D. Rote Erdfarben.

1. Gifenorndfarben.

Zu ben roten Eisenorybfarben könnte man viele der oben angeführten gebrannten eisenhaltigen Farben zählen, weil sie Nuancen von Rot sind, welche jedoch alle mehr oder weniger ins Braune ziehen und daher auch größtenteils unter die braunen Farben gerechnet zu werden pflegen.

Von brauchbaren im Mineralreiche fertig gebildeten roten Erdfarben gibt es nicht viele, und zwar folgende:

a) Roter Bolus, Rötel, Rotkreide sind durch Eisenoryd, nicht durch sein Hydrat rot gefärbte Tone von verschieden tieser Farbe. Sie kommen als Schichten oder Lager im bunten Sandstein oft von ziemlicher Mächtigkeit vor, auch im Lias sinden sich Schichten davon. Im Bayreuthischen, in der Oberpfalz sinden sich bedeutende Lager, so auch in Rheinpreußen. Teils wird dieser rote Ton angewendet, um Zimmermanns-Rotkreide darans zu schneiden, wenn er weich genug ist, teils dient er als Rotsarbe, wenn er sich, wie es mit demjenigen von der Oberpfalz der Fall ist, wie anderer Ton in Wasser aufsweicht, wo er dann, mit Kalkmilch angerührt, als Wasserfarbe dient. Durch das Glithen verliert nur der darin enthaltene Ton sein Basser, die Farbe verändert sich wenig, ist aber dann auch als rote Steinfarbe mit Öl anwendbar.

Der Roteisenstein von blutroter Farbe, aber bedeutender Härte, kann, da er ein ebenso gefärdtes Pulver gibt, zwar in eine rote Farbe verwandelt werden, hat aber keine Borzüge vor anderen, die sich billiger aus leichter bearbeitbarem Material erzielen lassen. Der Eisenglimmer hat gleichfalls eine rote Farbe, läßt sich leichter mahlen als der Noteisenstein und in das seinste Pulver verwandeln, welches jedoch immer einen talgartigen, violetten Glanz zeigt. Ans diesem Eisenerze scheint da, wo es in größeren Mengen und rein vorkommt, die sogenannte

b) Eisenmennige hergestellt zu werden, welche violettrotes Eisenornd ist, entweder rein oder fast rein oder auch mit Schwerspat versetzt, wodurch die Farbe billiger wird, aber dann weniger beckend ist. Sie wird in den Seehäsen viel zum Anstrich mit Öl für eiserne Dampfschiffe und auch von Maschinen überhaupt verwendet.

Die chemische Zusammensetzung der verschiedenen Roteisensteine ist folgende. Nr. 1, 2 und 3 stammen von Framont (Frankreich) bzw. Wetzlar, Nr. 4 ist Eisenrahm von Wetzlar, Nr. 5 und 6 Glaskopf von Whitehaven und Ulverston, Nr. 7 Thüringen, Nr. 8 Böhmen, Nr. 9 Spanien, Nr. 10 Nordamerika, Nr. 11 England.

Nr.	Eisenogi	yd Ma	ganozyd	Riefelfäu	ire		sphor= iure	Tonerde Kalf un Magnefi	b	Wasser		
1	94,00		Spur	2,00			_	Spur		2,00		
2	80,95			16,74		0,	51	0,97		0,83		
3	73,77		_	23,16		0,	45	1,41		1,21		
4	92,45		_	5,63		0	,19	0,65		1,08		
5	96,27		_	4,20			_	0,59		4,40		
6	63,05		5,29	22,76				0,49		4,40		
7	85,00		1,601	3,303	3	3,457		8,795		0,633		
	Eisenoryd	Mangan= oxyd	Tonerde	Rail	Magnefia		Rieselfäure	Schwefel	,	Phosphor	Glüh= verluft	
8	33,64	0,10	7,58	8,10	0),82	17,80	Spur 0		,19	9,92	
9	31,38	0,19	0,06	29,95	(),35	0,87	-	0	,09	23,68	
10	62,54	1,93	1,71	_	0),50	3,80	0,02	0	,04	2,23	
11	62,91	Spur	1,39	0,70	0),42	5,89	0,05	0	,11	_	

- c) Nach dem D. R.= P. 75788 von Aichlburg wird das unter dem Namen Spateisenstein (Sphärosiderit oder Weißeisenerz) bekannte Eisenerz, kohlensaures Eisenoxydul, FeCO3, zur Herstellung einer Montanit genannten Erdfarbe verwendet, indem es feinst vermahlen wird.
- d) Die anderen im Handel vorkommenden roten Eisenorydfarben werden zwar zu den Erdfarben gerechnet, sind es aber streng genommen nicht, sondern vielmehr Hittenprodukte oder das Erzeugnis chemischer Fabriken, und dann meistens nur Nebenprodukte, daher ihr billiger Preis.

Es gehören hierher:

- 1. Das aus dem Alaunschlamm durch Calcination gewonnene Englischrot.
- 2. Die Fabriten, welche Eisenvitriol aus schwefelkieshaltigen Schiefern ober anderen Erzen, ober vielmehr bloß die Bitriollaugen herstellen, verdampfen

biese Laugen, wenn sie bieselben nicht als Bitriol verwerten und verarbeiten können, zur Trockne und verjagen womöglich alles Wasser durch noch weitere Erhitung. Der Rückstand ist gewöhnlich ein Gemenge von trockenem schweselsaurem Eisenorydul und schweselsaurem Eisenoryd, enthält auch oft andere schweselsaure Salze, wie schweselsaure Alaunerde. Es wird nun in tönernen Retorten, deren Vorlagen etwas Wasser enthalten, erhitzt; es entweichen Schweselsäuredämpse, die sich in den Vorlagen zu sogenanntem sächsischem Vitriolöl verdichten. Die Gewinnung dieses Vitriolöls ist der eigentliche Zweck der ganzen Arbeit. In den Retorten bleibt das rote Eisenoryd meistens als lockeres Pulver zurück, das herausgenommen wird. Es hat eine um so mehr violettrote Farbe, je höher die Temperatur gesteigert worden ist. Auch das aus dem Alaunschlamm gewonnene Rot nimmt eine immer dunktere Farbe beim weiteren Erhitzen an, es wird dabei zugleich schwerer und weniger verteilbar.

Da man während der Erhitzung der Retorten die Farbe des darin befindlichen Materials nicht beobachten kann, so fallen die Nuancen des zurückbleibenden Eisenoryds je nach den einzelnen Destillationen verschieden aus und werden so sortiert, daß gleichartige Farben zusammenkommen, nicht aber verschiedene, weil dadurch ihr Unsehen leidet. Dieselben werden dann noch geschlämmt und zugleich ausgewaschen. Es scheint, daß die hierbei erzeugten hellen Sorten immer noch etwas Schweselsaure gebunden enthalten; die violetten Sorten sind jedoch frei davon.

Buweilen wird ba, wo reine Schwefeltiefe vorkommen, welche FeS2 find, aus ihnen durch eine der obigen ähnliche Destillation der Schwefel teilweise abdestilliert, so daß entweder im Rückstande FeS ober Fe7 S8 bleibt. Deftillationerudftande überläßt man, indem man fie zu haufen aufgeschichtet dem Einfluffe ber Luft ausfett, ber natürlichen Berwitterung, wobei einesteils burch Aufnahme von Sauerstoff und Waffer Gifenvitriol entsteht, ben man auslaugt und für fid verwertet, anderenteils wieder neue Rückstände erhalten werden, bie noch unverwitterte Teile sowie basische Berbindungen des Eisenoryds mit Schwefelfaure enthalten und hierdurch gelb gefarbt erscheinen. jur Deftillation und Bermitterung benutten Riefe frei von Bergart, fo geben die auf angegebene Beife erhaltenen Rückstände berfelben, unter Mahlsteinen naß gemahlen, einen Schlamm, deffen Ablaufwaffer in die Erde in Gruben gelaffen wird, mahrend man den zuruchbleibenden Brei trodnet und calciniert, wodurch er dann ebenfalls eine Art Englischrot liefert. Enthielten jene Riefe aber Bergart, fo fann man nur biejenigen Anteile ihrer Rucfftunde benuten, welche sich durch Schlämmen aus der verwitterten Maffe abscheiden laffen.

Bei der Fabrikation ber englischen Schwefelfäure aus Schwefelkiesen, wozu man gewöhnlich nur die reichhaltigsten und reinsten anwendet, verbrennen die Riese in eigenen Öfen unter Luftzutritt; ihr Schwefel verbrennt zu schwefliger

Säure, die in die Bleikammern tritt, das Eisen zu rotem Eisenoryd. Auch diese Rückstände liefern durch Mahlen und Schlämmen brauchbare rote Eisensondsfarben. Die bei der Vitriolölfabrikation gewonnenen Farben heißen im Handel allgemein Caput mortuum. Die helleren auf andere Weise geswonnenen Eisenorydfarben heißen oft ebenso, wenn sie durch starkes Brennen dunkel geworden sind, auch wohl Eisenmennige, sonst Englischrot, Venetias nischrot, Italienischrot.

Auf dem Kontinent werden die Caput mortuum- und roten Farben hauptsächlich in den großen Etablissements von David Stark in verschiedenen Orten in Böhmen, namentlich in Davidsthal und Altsattel, ferner von Dröschel u. Simon in Gießen auf Aslarerhütte bei Wetzlar gewonnen und von verschiedenen Ruancen und verschiedener Feinheit geliefert. In Schweden werden Braunrot und Rotfarben bei Fahlun erzeugt.

England liefert beträchtliche Mengen biefer Farben, welche zu Leith in Schottland fabrigiert und in die nördlichen Länder verschifft werden, wozu ber

Vorteil einer billigen Fracht einlabet.

Zwecks Darstellung des Englischrots in verschiedenen Farbentönen wird das Caput mortuum einem abermaligen Glühprozeß unterworsen, und zwar unter Zusaß von Kochsalz. Das letztere hat die Wirkung, die Temperatur möglichst gleichmäßig zu halten. Das Kochsalz verslüchtigt sich nämlich bei starker Rotglühhitze, und wird diese Temperatur einmal erreicht, so kann der Wärmegrad der ganzen Masse so lange kein höherer sein, als noch Kochsalz vorhanden ist, indem alle Wärme, die man noch weiter zusührt, dazu verwendet wird, um Kochsalz in dampssörmigen Zustand überzusühren. Sin weiterer Zweck des Kochsalzzusatzes scheint der zu sein, der Masse, welche noch eine nicht undeträchtliche Menge von basisch schwefelsaurem Sisenoryd enthält, die Schwefelsäure zu entziehen, indem sich das Natrium des Kochsalzes mit derselben zu Glaubersalz verbindet, und das basisch schwefelsaure Sisenoryd in ein basisch salzsaures Sisenoryd übergeht, das die Salzsäure viel leichter abgibt und sich in das Sisenoryd verwandelt. Man verwendet gewöhnlich 2 dis 6 Proz. Kochsalz.

Die gewöhnliche Fabrikationsweise ist die folgende: Der aus den Destilsliergefäßen entnommene Rückstand von rohem Caput mortuum wird sein versmahlen, mit Kochsalz vermengt und alsdann dem Glühprozeß unterworsen, der je nach der Kochsalzmenge zwei dis sechs Stunden andauert. Man bedient sich gewöhnlich tönerner Röhren, die in größerer Zahl (bis 60) in einem Galeerenosen eingemauert sind. Wenn man glühendes Sisenoryd dei ungehinsbertem Luftzutritt erkalten läßt, so zeigt dasselbe eine weit weniger seurige Farbe, als wenn man die Sinrichtung trifft, daß das Abkühlen unter Luftzabschluß geschieht. Zwecks Abhaltung der Luft gibt man den Röhren am offenen Ende einen breiteren Rand, den man mit einer gut schließenden Platte

verschließt und mit Ton verstreicht. Um der heißen Luft mahrend des Glühens Austritt zu gestatten, wird in der Deckplatte eine kleine Öffnung angebracht.

Eine andere Methode der Berftellung von roten Gifenoryden befteht barin, baß man die Gifenorydhydrate in Gegenwart von Waffer bei gewöhnlichem atmosphärischem Drud und bei einer Temperatur von 100° erhitt und auf diese Beise entwässert. Nach Roscoe und Schorlemmer ift die Entwässerung des Gifenorydhydrats unter biefen Umftanden feine vollständige; das erhaltene Dryd trodnet zu einem braunen, griesigen Bulver ein, welches als Farbe wertlos ist. Nach dem D. R.-B. 87258 von Mc Culloch wird bei ber Entwässerung eine Minimaltemperatur von 1700 angewendet und die Behandlung im geschlossenen Gefäße unter entsprechendem Dampfbruck vorgenommen. Das Baffer des Sydrates entweicht hierbei vollständig. Die Ausführung des Berfahrens erfolgt in ber Beife, daß man eine Ferrifalglöfung mit einem Dryd oder Carbonat eines Alfalis oder eines Erdalfalis (mit Ausnahme ber Magnefia) in zur völligen Ausfällung bes Gifens in Form von Gifenhydroryd genligender Menge verfett. Zwedmäßig mahlt man für bas Fällungsmittel ein folches Alfali oder Erdalfali, welches mit der Saure des Ferrifalzes eine in Baffer leicht lösliche Berbindung bildet. Die den Gisenniederschlag suspendiert ent= haltende Fluffigkeit wird darauf in einem fraftigen eifernen Rocher ober Reffel, welcher gegen den etwa entstehenden Druck von ungefähr 17 bis 20 Atmofphären widerstandsfähig ift, auf etwa 170°C ober barüber erhitt, um bas Eisen= hydroxyd in die wafferfreie Berbindung zu verwandeln. Es ift zu bemerken, daß die Gegenwart von nur Spuren von Aluminiumhydroxyd in dem Gifen niederschlag die zur Entwäfferung des Gifenhydroryds notwendige Temperatur gang bedeutend erhöht und daß, wenn die Menge des Aluminiumhydroxyds beträchtlicher wird, fie die Entwässerung bei Temperaturen und Druckverhalt= niffen völlig verhindert, die im praftischen Betriebe Anwendung finden können. Es läßt fich leicht feststellen, ob die Operation beendet ift, indem man von Zeit ju Zeit aus dem Reffel eine fleine Probe des Gifenniederschlages entnimmt und auf seine physikalische Beschaffenheit bin pruft; sobald bie zur Entwässerung erforderliche Temperatur erreicht ift, bei welcher die Bindefähigkeit des Gifenornde für Waffer aufgehoben ift, genügen wenige Minuten der Erhitung. Die durch Fällen von Gifenorydfalgen mit Alfali erhaltenen Gifenorydhydrate eignen sich durchaus nicht zu Farbenzwecken. Gie find ungemein voluminos, ballen sich nach dem Trodnen zu Farbklumpen zusammen, lafieren beim Aufftreichen auf Solz und werden nach dem Glüben braun bis braunrot und hart. Ein brauchbares Eisenorybhydrat muß dagegen nach dem Trodnen zu einem feinen Bulver zerfallen, es muß, auf Holz geftrichen, gut beden und burch Bluhen fchon rot werden, ohne hierbei feine Feinheit und Dedfraft einzubugen. Die Erzielung biefer Eigenschaften wird burch bas D. R. B. 76686 von

Batakn angestrebt. Ein weiterer Borgug diefes Berfahrens besteht nach Un= gabe des Erfinders darin, daß Sydrate von verschiedenem Waffergehalt hergeftellt werden können, welche, ebenfo wie die erhaltenen Glühprodukte, verschiedene Farbennuancen aufweisen. Bur Erzielung dieser Borteile werden fünftliche ober natürliche Eisenornde durch Glühen mit kaustischen ober kohlen= fauren Alkalien in Eisenorydalkali übergeführt, welches man durch Löschen mit am beften heißem Waffer in Gifenornohndrat und Abaltali gerfett. Der nach bem Auswaschen und Trodnen erhaltene Rudftand ftellt nicht, wie bisher angenommen, Gifenornd, fondern Gifenorndhydrat bar, welches beim Gluben wertvolle Eisenorydfarben hinterläßt. Trot des forgfältigen Auswaschens ift es nicht möglich, das Eisenornbhydrat völlig von Abalkali zu trennen; dieser geringe Alkaligehalt genügt aber, um die Bilbung rein roter Farben beim Glühen zu verhindern. Beim vorliegenden Berfahren werden die letten Refte Abalfali baburch entfernt, daß das Waschwasser mit einer geringen Menge einer Mineralfaure verfett wird. Die praftifche Ausführung des Berfahrens geschieht wie folgt. Natürliche ober fünftliche Sisenoryde werden mit kauftischen oder tohlensauren Alfalien in wechselnden Gewichtsverhältniffen innig gemischt, fein gemahlen und einem Glühprozeß unterworfen. Das Glühprodutt wird fein gemahlen, mit Waffer ober Ütalkalilauge eingerührt und gründlich ausgewaschen. Be nach der Temperatur und Natur der zum Ablöschen des Eisenorphalkalis verwendeten Flüssigkeit entstehen Gisenorndhydrate von verschiedenem Sydrat= gehalt und verschiedenen Ruancen; fo erhält man ein in lufttrodenem Zustande

violettes Eisenorndhydrat mit 7 Proz. Wasser durch Ablöschen mit viel

heißem Waffer;

braunes Eisenorndhydrat mit 14 Proz. Wasser durch Ablöschen mit wenig heißem Wasser;

braungelbes bis gelbes Eisenorndhydrat von 18 bis 25 Proz. Wasser durch Ablöschen mit kalter Alkalilauge von etwa 30° Be;

rotes Eisenornschydrat von über 25 Proz. Wasser durch Ablöschen mit heißer Alkalilauge von 30° Bé.

Diese Nuancen werben wesentlich beeinflußt durch das Mischungsverhältnis zwischen Sisenoryd und Alkali und die Dauer und Intensität des Glühens. Durch das Glühen werden die oben aufgezählten Hydroxyde in folgender Beise verändert: Das Violett bleibt unverändert, das Braun wird unschön violett (wie Kiesabbrand), das Gelb wird dunkelrot, das Rot wird schön violett. Berwendet man zum Auswaschen des Glühproduktes ein angesäuertes Waschwasser, so wird das Verhalten des Gisenoxydhydrats beim Glühen wesentlich verändert. Nach dem Ansäuern wird das Violett etwas heller, das Braun dunkelrot, das Gelb prachtvoll hellrot, das Rot braunrot. Auch die geglühten roten Farben sind ungemein zart und voluminös und außerdem deckfräftig. Dieses Versahren

ermöglicht bei Verwendung von guten Riesabbränden (Purple ore) die Erszengung von Farben, die reines Eisenornd sind, ein Umstand, der ihre wertsvollen Eigenschaften bedingt.

Nach dem Zusatzatent 77 114 von Pataky lassen sich zur Umwandlung der natürlichen oder künftlichen Eisenoryde in Eisenorydalkali an Stelle der im D. R.B. 76686 vorgeschriebenen kaustischen und kohlensauren Alkalien auch Alkalinitrate verwenden. Die Eisenoryde werden mit Alkalinitrat in wechselnden Gewichtsverhältnissen innig gemischt, durch Glüben in Eisenorydalkali übergesührt, das Glühprodukt sein gemahlen und durch Ablöschen mit am besten heißem Wasser der Ägalkalisage in Eisenorydhydrat übergesührt, welches nach gründlichem Auswaschen bzw. unter Zusatz einer geringen Menge einer Mineralsfäure durch Glühen in wertvolle Eisenorydsarben übergesührt wird.

Der künstliche Colcothar (Caput mortuum) wird gewöhnlich durch starkes Erhitzen von Eisenvitriol für sich oder gemischt mit Kochsalz dargestellt. In letzterem Falle tritt eine doppelte Zersetzung gemäß der Gleichung:

 $2 \operatorname{FeSO_4} + 2 \operatorname{NaCl} + \operatorname{H_2O} = \operatorname{Fe_2O_3} + \operatorname{Na_2SO_4} + 2 \operatorname{HCl} + \operatorname{SO_2}$ ein. Das Berfahren besitt den Übelftand, daß zur vollständigen Zersetzung bes Gifenvitriols und zur Austreibung ber Schwefelfaure eine verhaltnismäßig sehr hohe Temperatur erforderlich ist. Nach dem D. N.= P. 78639 von b'Andria wird die Anwendung einer beträchtlich niedrigeren Temperatur ermöglicht. Das Berfahren besteht darin, daß man Gisenvitriol vor dem Glühen mit einer Magnesiumverbindung mischt, welche nach bem Glüben in Baffer löslich ift, fo daß das rote, in Baffer unlösliche Gifenornd leicht durch Auslaugen gewonnen werden kann. Die bequemfte Ausführungsart des Berfahrens besteht barin, Gifenvitriol mit ungefähr bem gleichen Gewicht von Magnesiumfulfat zu mischen und dieses Gemisch bei einer niedrigeren Temperatur als bisher zu röften, wobei die richtige erforderliche Temperatur sich durch die Ent= widelung von Schwefelfaure fennzeichnet und die Dauer bes Borganges auf Grund ber von Zeit zu Zeit entnommenen Proben bestimmt wird. Wirkung des Magnesiumsulfats beruht hierbei nicht auf seiner chemischen Umwandlung, vielmehr auf einem Berührungs- ober fatalntifden Prozesse. chemische Umsetzung in ber Weise, wie sie bei bem Rochsalz eintritt, kann bei der Anwendung von Magnesiumsulfat nicht ftattfinden, da ja Gifenfulfat und Magnefiumfulfat benfelben Säurebeftandteil - bie Schwefelfaure - enthalten. Das Magnefiumfulfat spielt hierbei eine vollfommen indifferente Rolle, und nur durch seine Unwesenheit, nicht durch eine chemische Reaktion, bewirkt es die herabminderung der Temperatur. Es ift einleuchtend, daß man, anftatt ein Gemisch von Magnesiumsulfat und Gifenvitriol anzuwenden, bas gleiche Ergebnis auch badurch erzielen kann, daß man das Magnesiumsulfat in dem Ge= mische fich bilben läßt; zu biesem Zwede fann man Magnesiumornb, shybrat,

-carbonat oder andere Magnesiumsalze mit dem Eisenvitriol mischen und Schwefelfaure in ungefähr molekularer Menge gufeten, fo bag Magnefinmfulfat in dem Gemisch gebildet wird. In jedem Falle besteht das Brodukt des Glühprozesses hauptfächlich aus einem Gemisch von rotem Gisenornd und Magnesiumfulfat, welches nach bem Erkalten ausgelaugt wird, wodurch das wasserlösliche Magnesiumsulfat von dem unlöslichen Gisenornd getrennt wird, welches hierauf getroduet und zum Berkauf und Berbrauch fertig verpadt wird. Das auf biefe Beise erhaltene Produkt wird durch die Anwesenheit von Magnesiumsulfat bei der Erhitzung wefentlich beeinflußt, indem auch ein geringer Teil des letteren fich zersetzt und fich Gifenmagnefiumverbindungen bilden, welche die Qualität der auf diese Weise erhaltenen roten Farbe bedeutend verbeffern und ein Produkt von glänzender Farbenschattierung und von feinerer Berteilung ergeben. Diefe physitalifchen Borteile des Produktes machen es in gewerblicher und technischer Beziehung bedeutend wertvoller als das gewöhnliche fünftliche Brodukt. Das Magnefiumfulfat kann aus ber löfung wiedergewonnen und jur Berftellung weiterer Mengen von rotem Gifenornd verwendet werden. Die Schwefelfaure und schweflige Saure, welche mahrend bes Roftens fich entwideln, fonnen nach einer Bitriolfammer geleitet werden, um in der befannten Beife fur die Fabritation von Schwefelfaure nutbar gemacht zu werben, ober fie werden nach be-Der technische und wirtschaftliche Borteil, fannter Methode verflüssigt. welche das vorliegende Berfahren gegenüber den alten Methoden auszeichnen, besteht außer den schon genannten physikalischen Borteilen des Endproduktes in einer bedeutenden Ersparnis an Brennmaterial mahrend bes Prozesses, in der fteten Wiedergewinnung des angewendeten Magnesiumfulfats und in einem wertvollen Nebenproduft, der Schwefelfaure, mahrend die bei der Bermendung von Rochfalz aus Zufchlag zum Gifenfulfat entstehenden Nebenprodukte: Galgfaure, Natriumfulfat und Schwefelbiornd, faft wertlos find; eine Berarbeitung berfelben ift taum lohnend, mahrend das verwendete Rochfalz verloren geht und jedesmal eine neue Portion zugegeben werden muß.

Es sei noch der merkwilrdige Umstand angeführt, daß keines der Hydrate des Sisenoxyds, wie rein es auch hergestellt worden sein mag, beim Glühen eine andere als lasierende bräunlichrote Farbe liefert, welche unter keinen Berhälts nissen eine Spur von Aristallisation zeigt. Dagegen liefern die schweselsauren Salze des Sisenoxyduls und Sisenoxyds beim Glühen Sisenoxyde mit rein roten, nicht braunen Nuancen, und die kleinsten Teile der Farben scheinen die Aristallsform des Sisenglimmers zu haben; sie sind gewissermaßen rubinrot durchsscheinend. Man kann auch das Sisenoxyd in mit bloßem Auge erkennbaren Flittern und vom Ansehen des Sisenglimmers erhalten, wenn man Sisenvitriol mit Kochsalz schmilzt, wobei Salzsäure entweicht. Das hierbei, wie beim Glühen des Vitriols für sich ausgeschiedene oder entstandene Sisenoxyd sindet

auf diese Art Gelegenheit, ungehindert Kristallform anzunehmen. In dieser Form hat es eine violettrote Farbe, sowie den Glanz und das Gefüge von grobem Talkpulver.

Es fommen auch rote Eisenorphfarben von ungemeinem Feuer und außerordentlicher Schönheit vor, wie sie ein Chemiker nicht herzustellen versmag, wenn er nicht entdeckt, daß diese Eisenorphfarben mit Anilinfarben rot gefärbt sind. Diese Farben mögen silr den Tapetendruck allenfalls einen ihrem höheren Preise entsprechenden höheren Wert haben, aber silr den Maler oder Anstreicher haben sie ihn nicht. Reibt man sie nämlich mit Öl ab, so tritt die ursprüngliche Farbe des Eisenorphs so hervor, als wäre es nicht gefärbt gewesen, und diese einfache Probe läßt sogleich erkennen, womit man zu tun hat. Erhitzt man so gefärbte Eisenrote bis zu schwachem Glühen einige Zeit auf einer Weingeistlampe, so bleibt ebenfalls lediglich das Eisenrot zurück, weil dadurch die zugesetzt Anilinsarbe zerstört wird. Letztere kann übrigens meistens durch Weingeist ausgezogen und dann die unlöslich zurückbleibende rote Eisenorphsfarbe sür sich beurteilt werden.

2. Bergzinnober.

Im Mineralreich kommt zwar der Zinnober fertig gebildet vor, aber selten in so reinen Stücken und in so ansehnlicher Menge, daß er in Farbensfabriken gelangt, um hier durch nasses Mahlen und Trocknen für den Handel und Gebrauch vorbereitet zu werden. Das, was als Bergzinnober im Handel vorkommt, dürfte höchst selten etwas anderes als künstlich dargestellter Zinnober sein, der sich nicht von dem ersteren unterscheidet. Man kann also nur dann sicher sein, Bergzinnober zu besitzen, wenn man die Stücke selbst, wie sie aus den Gruben kommen, in den Händen hat. Der durch Bergdan an verschiedenen Orten gewonnene, unreinere Zinnober wird auf Hittenwerken erst zu Dueckssilber verarbeitet, und dann dieses teilweise wieder zu Zinnober, weshalb von diesem Zinnober in demjenigen Teile des vorliegenden Werkes aussiührlicher die Rede sein wird, welcher die künstlich dargestellten Mineralfarben behandelt (Teil II).

E. Blane Erbfarben.

Die blauen Farbstoffe sind am sparsamsten im Mineralreich verbreitet. Es sind deren nur drei Arten vorhanden, nämlich das Bergblau, das Lasur=blau oder das Ultramarin und die blaue Erde, welche aber unseres Wissens nicht als blaue Farbe angewendet wird.

1. Bergblau.

Es kommt zugleich mit Malachit in manchen Aupfererzen vor, ist felbst ein den mineralogischen Namen Aupferlasur führendes Aupfererz und kann

in dem Falle lediglich als ein folches zu hüttenmännischer und anderer Bersarbeitung benutzt werden, wenn es so in die Bergart eingesprengt oder mit anderen Kupfererzen gemengt ist, daß es mechanisch nicht davon getrennt werden kann. Wo größere Stücke vorkommen und eine mechanische Trennung möglich ist, geschieht letztere, und die reinen Stufen brauchen dann nur gepulvert oder gemahlen zu werden, um die brauchbare Farbe zu gewinnen, die gewöhnlich aus England bezogen wird.

Das Bergblau stellt ein sehr feuriges, hellblaues Pulver dar, das aber in Wasser und Öl schlecht deckt. Es dient hauptsächlich als Wasserfarbe, um Himmelblau zu repräsentieren, und heißt daher auch wohl Bleu celestiale. Es ist nicht sehr beständig, denn Schwefelwasserstsgen und Schwefeldämpfe schwarzen es, weil es ein basisches kohlensaures Kupferoxyd ist. Übrigens wird es auch gegenwärtig, nachdem die Ultramarinpreise so billig geworden sind, wenig mehr als Farbe verwendet, häusiger wird es in der Feuerwerkerei gebraucht, um grünes Licht hervorzubringen.

Das Bergblau hat im reinen Zustande (Azurit) die chemische Formel: $2(CuO, CO_2) + CuO, H_2O$

und enthält in 100 Tln. 69,37 Kupferoryd CuO, 25,43 Kohlenfäure CO2 und 5,20 Wasser H2O. Beim Erhiten entweichen Wasser und die Kohlensfäure, während Kupseroryd nebst den im Bergblau etwa enthaltenen fremden Körpern zurückbleiben. Die letzteren sind jedoch nicht etwa absichtlich der Farbe hinzugemischt, sondern bestehen gewöhnlich nur aus einer geringen Menge von kohlensaurem Kalk als Bergart. Das Bergblau löst sich daher in Salpetersfäure vollständig auf; auch in hinreichenden Mengen von ätzendem Ummoniak löst es sich, hierbei den kohlensauren Kalk zurücklassend, wenn solcher vorshanden ist.

2. Das Lafurblau, Lafursteinblau

oder das Ultramarin wurde früher aus einem aus Asien gekommenen seltenen Mineral dargestellt. Es war früher wegen seines seltenen Borkommens und seiner ausgezeichneten Färbung eine sehr teure, nur zur feinsten Malerei ansgewendete Farbe. Seitdem aber die künstliche Darstellung des Ultramarins geglückt ist und im großen ausgeführt wird, kommt die in der Natur sertig gebildete Farbe kaum mehr im Handel vor, der Lasurstein höchstens in Mineraliensammlungen. Das Nähere über das künstliche Produkt bei den künstlichen Mineralfarben, Teil II.

Das Mineral führt als solches außer der schon erwähnten Bezeichnung Lasurstein den älteren Namen Lapis Lazuli. Seine hauptsächlichsten Fundsorte sollen die große Bucharei, die Insel Haisnan im Chinesischen Meere und am Baikalsee in Sibirien sein, auch in Ungarn kommt er bei Ditro in geringeren

Mengen vor. Sein Borkommen erstreckt sich nur auf granitisches Urgebirge, und es sinden sich neben ihm als Begleiter namentlich Schwefelkiese, Duarz, kohlensaurer und schwefelsaurer Kalk. Man hat rein kristallinische Stücke von der Form des regulären Kristallspstems gefunden, aber diese sind selten; meistens bildet er ein seines Konglomerat mit anderen Mineralien, namentlich mit kohlensaurem Kalk.

Die schönsten Stücke des Minerals benutzt man zu Schmucksachen, nur der Abfall, sowie die weniger reinen Stücke werden zu Ultramarin verarbeitet, und zwar teils durch Ausschlämmen aus den begleitenden fremden Mineralien, teils durch chemische Auflösung der letzteren. Zu diesem Zwecke werden jene unreinen Stücke des Minerals erst erhitzt, jedoch nicht höher als zum Kotzglühen, und dann in Ssig geworsen, welcher den anhängenden kohlensauren Kalk auflöst. Sie werden hierauf zerrieden und geschlämmt. Das erhaltene seine Pulver wird mit einem Gemisch von Leinöl, Harz, Wachs und warmem Wasser zusammengeknetet, dann die Masse mit warmem Wasser angerührt und bearbeitet, wobei sich das Wasser blau färdt und, nach dem Abgießen in Kuhe gelassen, das feinste Ultramarin abset. Spätere Abschlämmungen liesern ein geringeres Produkt, die Ultramarinasche, von mehr grandlauer Farbe.

Das echte mineralische Ultramarin hat im allgemeinen die Eigenschaften bes künftlichen Ultramarins, sowie eine ähnliche Zusammensetzung, nur zeigt es im Vergleich mit dem letzteren einige Abweichungen im chemischen Verhalten. Das natürliche Ultramarin behält nämlich seine Farbe und wird nicht zersetzt in Essigsäure und Alaunlösung, während man noch nicht imstande gewesen ist, auch dem künstlichen Ultramarin diese Widerstandsfähigkeit gegen die genannten Reagenzien zu erteilen, welche das letztere vielmehr mit größerer oder geringerer Schnelligkeit unter Entwickelung von Schweselwasserstoffgas vollständig zersetzen und entfärben.

3. Blaue Erbe, Gifenblau, blauer Dder.

Die blaue Erbe, ohne ausgezeichnete Eigenschaften als Farbe und als solche nicht in den Handel gebracht, findet sich an manchen Orten unter densselben Umständen wie das Rasens oder Wiesenerz und oft als bessen Begleiter. Es scheint eine Berbindung von phosphorsaurem Eisenorydul mit phosphorsaurem Eisenoryd und letzteres erst allmählich durch Orydation des ansangs allein vorhandenen phosphorsauren Eisenoryduls gebildet zu sein, da manches Eisenblau frisch gegraben weiß erscheint und sich erst durch Liegen an der Luft blänt. Der Vivianit, ein blätteriges Mineral von indigblauer Farbe, welches zerrieben ein hellblaues Pulver bildet, hat die Zusammensetzung:

und ift die ursprüngliche reine Form der vorbemerkten blauen Erde, welche mineralogisch nur eine zum Teil höher oxydierte, erdige Barietät des letzteren Minerals darstellt.

An der Luft geht ein Teil des Eisenorndulphosphats in basisches Eisensorndphosphat über, so daß der Eisenorndulgehalt zwischen 9,75 bis 42,71 Proz. und der Eisenorndgehalt zwischen 1,12 bis 38,20 Proz. schwankt.

F. Grune Erdfarben.

Grüne Farben finden sich im Mineralreiche zwar häusig, jedoch werden von allen natürlich vorkommenden grünen und grünlichen Mineralien im wesentlichen nur zwei als Malersarben angewendet und behufs dieser Benutzung in den Handel gebracht.

1. Grune Erde. Beronefer Grun. Seladongrun.

Dieselbe wird nur an wenigen Orten, hauptsächlich in Böhmen und am Monte Baldo, in größerer Menge gewonnen und von dort (Verona) in den Handel gebracht. Sie ist ein Gemenge mehrerer Mineralien und besteht hauptsfächlich aus kieselsaurem Sisenorydul und Ton, sowie aus eisenorydhaltigem Material, durch welches die sonst grüne Masse mit gelben Partien durchsetzt erscheint. Sie erweicht im Wasser wie Ton und wird als Wassersbertich grünlichen Häuseraustrich aus dem Grunde sehr geschätzt, weil sie underänderlich ist. Auch in Öl wird sie angewendet, jedoch nicht für den Anstrich, sondern nur für seine Malereien, teils zur Erzielung gewisser Effekte, teils mit Kückssicht auf ihre Beständigkeit.

Die grüne Erde bilbet in dem Zustande, wie sie aus den Gruben kommt, eine zähe, tonartige, feuchte Masse, deren Wert je nach ihrem Feuchtigkeits= gehalte sehr variiert. Die Farbe der natürlich vorkommenden Stücke ist sehr verschieden, dunkler und heller, sowie gemengt mit gelben, ockerartigen Knollen.

In den Farbenfabriken wird sie meist nur auf die Weise verarbeitet, daß man sie trocknet und mahlt oder pulverisiert. Das so gewonnene Pulver, welches ein hellgrünes Ansehen hat, jedoch mit verschiedener, durch die besondere Beschaffenheit des Materials bedingter Tiefe, kommt unter dem Namen gemahlene grüne Erde in den Handel. Wird dieses Pulver mit weißem Ton zusammengeschlämmt und nach dem Trocknen pulverisiert, so entsteht daraus das im Handel vorkommende Steingrün.

Die Zusammensetzung ber Grünerde ist aus nebenftehender Tabelle zu ersehen.

Mitunter zeigt die Grünerde eine unschöne braungrüne Färbung, die von Eisenornd herrührt. Diese läßt sich verbessern, wenn man die Erde mit ver-

dunnter Salzfäure behandelt, wofür man die rohe, eifenhaltige Saure verwenden kann.

				Böhmen	England
Rieselsäure .	-			41	56,4
Tonerde				3	2,1
Eisenorydul				23	5,1
Eisenoryd .					14,1
Ralf				8	_
Magnefia .				2	5,9
Rali				. 3	8,8
Rohlenjäure				19	
Wasser			٠	_	6,8

Als künstliche Grünerbe (grüner Ocker) kommt ein Produkt im Handel vor, das in der Weise dargestellt wird, daß man gelben Ocker mit Wasser anrührt und 2 Proz. Salzsäure hinzusügt; nach einigen Tagen fügt man 2 Proz. gelbes Blutlaugensalz hinzu, und wenn in der Lösung noch durch Zusat von Sisenvitriol ein Niederschlag gebildet wird, so lange Sisenvitriolslösung, als noch ein Niederschlag gebildet wird. Die Farbe wird aber namentslich durch Kalk mißfarbig.

2. Berggrün. Malachit.

Das Berggrün kommt unter benselben Umständen im Mineralreiche vor wie Bergblau, oft auch damit gemengt, und führt im reinen Zustande den mineralogischen Namen Malachit. Da große Stücke wegen der schönen Politur, die sie annehmen, zu Schmucksachen Berwendung sinden und außerdem selten sind, so werden zu Farbenzwecken nur die kleinen Stücke des Malachits in ein feines Pulver vermahlen, welches in diesem Zustande das eigentliche echte Berggrün bildet.

In seinem reinen Vorkommen ift bas Berggrun ober ber Malachit:

oder basisch fohlensaures Kupferoxyd, das sich beim Glühen oder gegen Reagenzien wie Bergblau verhält. Das Berggrün kann als Kalk-, Öl- und Wasserfarbe gebraucht werden, beckt aber in keinem Falle besonders. Die Farbe wird durch Schwefelwasserstoffgas bald geschwärzt und gebräunt, ist also an solchen Orten nicht besonders haltbar, wo dieses entwickelt wird. Übrigens sei bemerkt, daß das im Handel gewöhnlich vorkommende Berggrün ein künsteliches Produkt ist, das eine andere Zusammensetzung hat, und von welchem später bei den künstlichen Mineralfarben die Nede sein wird (Teil II).

G. Schwarze Erdfarben.

Schwarze Farben oder zu folchen Farben geeignete Rohmaterialien finden fich im Mineralreiche nur in geringer Anzahl und Verbreitung.

1. Ölichwarz, Schieferschwarz, Mineralschwarz.

Unter obigen Namen gelangt eine schwarze Farbe in den Handel, die in Thüringen gewonnen und zubereitet wird. Das Material dazu, Mineralsschwarz, wird in der Gegend von Schmidtefeld in Gängen angetroffen, bergmännisch gewonnen, in Pochwerfen erst zerstoßen, dann auf nassen Mühlen gemahlen und nach dem Absetzen aus dem Wasser an freier Luft getrocknet, wobei die seinerdige Masse zu losem Pulver zerfällt. Das Rohmaterial, von sehr harter Beschaffenheit, ist eine Art schwarzer Kreide, eine mit Kohle durchsbrungene Tonart.

Neben den Gängen, in denen sich dieses Material findet, bricht ein sehr quarzreicher Schiefer, der Stücke von Mineralschwarz einschließt und oft ganz das Ansehen von Graphit hat, aber zu quarzhaltig und zu hart ist, um eine Benutzung wie der Graphit zu gestatten.

Das Bitriolwerf in Schmidtefelb beutet eine Grube dieses auch Schwefelstiespartien einschließenden Schiefers aus. Nachdem der Schwefelfies verwittert und behufs der Bitriolbereitung ausgelaugt ist, wird aus den zum größten Teile zersetzen Nückständen eine dem eigentlichen Mineralschwarz oder Schiefersschwarz ähnliche schwarze Farbe ausgeschlämmt, welche man dann unter dem gleichen Namen verkauft.

Nach Genteles Untersuchung ist das in Rebe stehende Mineralschwarz eine in Ton- und Rieselerde sein verteilte Kohle. Geglüht mit Salpeter, verpufft es und hinterläßt bei der Ausschung des Glührückstandes einen weißen Körper, das im wesentlichen aus Rieselsäure und Tonerde bestehende Gestein, welches den Träger jenes färbenden Kohlenstoffs bildet.

Das Schiefer- oder Mineralschwarz bildet eine in Öl gut deckende schwarze Farbe, die für gröbere Anstriche nicht zu verwersen ist. Dasselbe braucht zum Abreiben in Öl für die Teigform 30 bis 33 Proz. Öl, trocknet aber deswegen auch schlecht. Es dient serner als Wasserfarbe, zum Tapetendruck, zum Ber-mischen mit Weiß, um Grau, Silbergrau, Schiefergrau herzustellen, und gibt bläuliche Nuancen davon. Mit Ockersarben gibt es ein schmutziges Grün. Seine Güte erfährt man vergleichsweise durch Zusammenreiben mit Weiß. Je mehr Weiß, z. B. Bleiweiß, eine Sorte Schieferschwarz zur Hervorbringung einer bestimmten Nuance von Grau erfordert, besto seiner ist dieselbe verteilt

oder besto tiefer ist ihr Schwarz, besto besser und preiswürdiger ist also bie Sorte.

2. Graphit. Reißblei (auch irrig Bleierz genannt).

Im Handel kommt englischer, böhmischer, rufsischer Graphit vor, und zwar in verschiedener Form.

Auch in Schweben findet sich Graphit, wird aber nicht exportiert, da seine Dualität keine ausgezeichnete ist. Die oben angedeuteten verschiedenen Handelssformen des Graphits sind folgende: Zunächst rohe Stücke von ungleicher Härte, stets grauschwarz, glänzend, fettig anzusühlen. Ferner ebenderselbe Graphit, aber in gemahlenem Zustande, als schwarzes, glänzendes Pulver, bessen Strich eine dem Striche des reinen Silbers an rauhen Flächen ähnliche Farbe hat. Sodann der nämliche Graphit, jedoch in geschlämmtem Zusstande, dessen Pulver noch seiner ist, und welches, wenn der Graphit an sich eine gute Beschaffenheit hat, mit dem Namen Silbergraphit bezeichnet wird. Auf dem Kontinent sindet man fast nur den böhmischen Graphit im Handel. In der Malerei sindet der Graphit keine große Anwendung. Man verwendet ihn als Wasser, und Ölfarbe hauptsächlich nur zum Anstrich auf Gußeisen und Steine, um diesen Materialien eine glatte, metallisch glänzende Obersläche zu geben.

Der Graphit ist kristallisierter Kohlenstoff, in einer besonderen, von den übrigen Kohlenstoffformen abweichenden Aggregatsorm, in welcher er so schwer verbrennbar ist, daß man ihn als Beimischung für solche Tone anwendet, aus denen feuerseste Tiegel gefertigt werden — die Passauer Tiegel.

Der reinste und beste Graphit enthält nur einige Prozente fremder Bestandsteile, namentlich Kieselerde und Sisenoryd. Der Graphit läßt sich von gleicher Form und allgemeiner Beschaffenheit wie der natürliche Graphit auch klinstlich herstellen. Da aber der natürlich vorkommende Graphit äußerst billig im Preise ist, so kann auf die künstliche Gewinnung des Graphits im großen, wenn solche auch gelingen wurde, kein Wert gelegt werden.

Die folgenden Analysen zeigen die große Berschiebenheit, die zwischen den Graphitarten verschiedener Herkunft besteht.

Sibirifcher Graphit.

				1.	2.
Rohlensto	ff			94,28	40,55
Usche.				5,72	56,56
Wasser				-	2,80

Bömifcher Graphit.

					1.	2.
Rohlenstoff					61,01	69,04
Tonerde				۰	7,80	6,86
Riefelfäure	4				17,34	14,18
Magnesia					1,03	0,53
Ralk .					2,56	0,80
Eisenoryd		٠			5,54	4,00
Kali .					0,87	0,91
Wasser					3,24	2,89
Schwefel			4		0,51	0,62

Es sind einige Vorschläge gemacht worden, um den rohen Graphit von seinen erdigen Beimengungen zu reinigen, so z. B. nach dem D. N.=P. 39369 von Bessel, wobei die trockene Graphitmasse zuerst mit etwa 1 Proz. Naphetenen (Petroleum, Benzin, Steinöl, Bergteer, Dzokerit) gemischt und dann mit Wasser angerührt wird, so daß das Volumen des letzteren dassenige des Graphits um das Dreisache übersteigt. Hierauf wird das Gemisch auf 30 bis 400 erhitzt und mit 5 bis 6 kg Kreide auf 500 bis 600 kg Graphit (dieses Bershältnis ändert sich je nach der Graphitart) versetzt. Ist die nötige Temperatur erreicht, so läßt man in die Masse so viel verdünnte Salzsäure zusließen, als sir die Zerlegung der angegebenen Duantität Kreide nötig ist. In dem Maße, wie die Salzsäure zusließt, beginnt die Kohlensäureentwickelung, die Masse wirdserahmt, während die Gangart, Sand usw. sich am Boden abscheiden. Man soll durch dieses Versahren mit einem Graphit, der 40 Proz. hält, einen Graphit von über 90 Proz. erzielen.

Dieses Verfahren unterscheibet sich von einem früheren, D. R. B. 42, desfelben Erfinders badurch, daß das Aufsteigen der mit Naphten usw. vermischten Graphitmasse nicht durch Wasserdampf, sondern durch den Kohlenfäurestrom,

ber fehr gleichmäßig nach oben aufsteigt, bewirft wird.

Es wurde auch vorgeschlagen (D. N.=P. 393 von Stinau und D. N.=P. 29966 von Terrel), künftliche Eisenoryde durch Glühen unter Luftabschluß und Zustührung von desorydierend wirkenden Körpern, wie Kohle oder Schwefel, in schwarze Farben überzusühren. Im Handel sind solche aber nicht anzutreffen, was wohl darin seinen Grund hat, daß sie zu teuer und auch unbeständig sind. Nach dem D. N.=P. 108789 von Wentsty werden eisenhaltige Erden, in erster Linie Lehm, unter Luftabschluß mit Schwefel erhitzt. Man verfährt in der Weise, daß man Lehm mit etwa 5 Proz. Schwefel zusammen in einen Tiegel bringt, diesen durch einen Deckel verschließt und dann erhitzt. Die Ers

hitung muß fo lange fortgefett werden, bis bie Site gleichmäßig über ben gangen Tiegel verteilt ift. Unter bem Ginfluß ber Site und bes Schwefels färbt fich alsbann die ganze Maffe schwarz. Die erhaltene schwarze Maffe ift fo lange unter Luftabichluß zu halten, bis fie ertaltet ift; fie liefert alsbann eine allen Anforderungen entsprechende fcmarge Erdfarbe. Gelbstverftandlich empfiehlt es fich, ben Lehm vor bem Erhiten mit Schwefel gu fclammen, gu trodnen und fein zu mahlen. Ühnlich wie Lehm verhalten sich auch andere eifenhaltige Erden, wie z. B. Oder, Sienaerde, Bolus, Umbra, Grünerde ufw. Be nach dem Ausgangsprodukt erhält man ichwarze Erdfarben von verschiedenen Nuancen; fo ergibt Lehm, auch Oder, eine graufchwarze Ruance, mahrend aus Bolus und Sienaerde ein mehr braunschwarzes Produkt entsteht. Die fo gewonnenen Erdfarben laffen sich genau fo wie die bisher bekannten verwenden, find aber weitaus billiger als biefe. Sie haben vor den bekannten fcmargen Erbfarben noch die Eigenschaft voraus, daß fie fich beim Erhipen unter Luft= gutritt in anders gefärbte Erdfarben umwandeln laffen, deren Farben aber von ber des Ausgangsproduktes wefentlich verschieden find, fich auch von benjenigen Erbfarben unterscheiden, welche burch bloges Erhiten jener Erbfarben entstehen; so ergibt 3. B. die aus Lehm gewonnene schwarze Erdfarbe beim Erhiten an ber Luft ein intensives Gelb, welches fich in der Farbe sowohl von dem natiirlichen, als auch von dem gebrannten Lehm wesentlich unterscheibet. Aus Oder gewonnenes Schwarz ergibt beim Röften eine rotbraune Farbe, mahrend ber gebrannte Oder ziegelrot erscheint.

3. Bleierz. Bleiglang.

Das Bleierz ist eine Verbindung von Schwefel und Blei, PbS, und das Hauptmaterial, aus dem das metallische Blei hüttenmännisch gewonnen wird. Schöne reine Stücke geben ein ziemlich schwarzes Pulver, das aber zu teuer ist, um als ordinäres Schwarz mit Borteil benutt zu werden. Es wurde seinerzeit angewendet, um es als körniges Pulver, von welchem der Staub abgesiebt war, auf gesirniste Flächen zu streuen, so daß sich die einzelnen Körner in verschiedenen Richtungen mit metallischem Glanze spiegelten und so der Obersläche ein eigentümliches Ansehen gaben. Gegenwärtig erreicht man durch Aufstreuen gröblich zerstoßenen Glases auf schwarz bemalte und gesirniste Flächen einen dem obigen ähnlichen Esset. Gefärbten Glanz oder Resslexe aber erzeugt man entweder dadurch, daß man die auf letztangesührte Weise zu bestreuenden Flächen mit entsprechenden Farben bemalt, oder daß man zum Bestreuen der Flächen gefärbtes Glas in Form eines groben Pulvers anwendet.





Alphabetisches Verzeichnis der Inserenten.

J. M. Lehmann

Maschinenfabrik * Dresden 28a

Grösste und älteste Fabrik


Maschinen zur Farbenfabrikation

Farbereibmaschinen

Farbemischmaschinen

zum Mischen von pulverförmigen Farben mit Öl

Trichterfarbemühlen



CA

Walzenmaschine

"Reform"

Neueste Konstruktion mit drei Walzen

Vorzüge derselben:

Geringster Raumbedarf, kein Bücken beim Abnehmen der Masse, erleichterte Beobachtung und Stellung der Walzen.

Ca

Fabrik explosionssicherer Gefässe

G. m. b. H.

Salzkotten.



Fabrizieren

genietete schwarze, innen und aussen verzinkte oder verbleite eiserne

Transportfässer

in jeder Grösse für Flüssigkeiten aller Art. — Auf Wunsch explosionssicher.

=== Man verlange Kostenanschläge. ===

A. L. G. Dehne, Maschinenfahrik Halle a. S.



Wasserreinigung * Pumpen * Filterpressen
Armaturen * Dampfmaschinen

Zerkleinerungs= * Maschinen *

Kollergänge, Schlagstiftmaschinen, Mahlgänge für Trocken- und Nassvermahlung. Kugelmühlen mit u. ohne Porzellanfutter.



— Trommel-Mischmaschinen, — Aufgabevorrichtungen, Siebzylinder, Förderschnecken, Becherwerke usw.

Preisbücher kostenfrei.

FRIED. KRUPP A.-G. GRUSONWERK

Magdeburg - Buckau.

Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig.

Muspratt's Chemie

in Anwendung auf Künste und Gewerbe.

Encyklopädisches Handbuch der technischen Chemie

begonnen von

F. Stohmann und Bruno Kerl.

Vierte Auflage

unter Mitwirkung von

E. Beckmann, R. Biedermann, E. v. Cochenhausen, E. Drechsel, H. Drehschmidt, C. Engler, A. Frank, C. Friedheim, O. Guttmann, C. Haeußermann, Fr. Kolbeck, G. Krämer, G. Lunge, H. Meidinger, E. v. Meyer, F. Pampe, A. Rümpler, F. Soxhlet, A. Stohmann, H. W. Vogel, Cl. Winkler und anderen Gelehrten und Fachmännern

herausgegeben von

H. Bunte,

Großh, Bad, Geh, Hofrat und Professor der chemischen Technologie an der technischen Hochschule zu Karlsruhe.

Mit zahlreichen in den Text gedruckten Abbildungen.

Risher erschienen:

- 1. Band. (Äther bis Brom.) Mit 502 Holzstichen. 32 Lieferungen à $\mathcal M$ 1.20 oder kompl. geh. $\mathcal M$ 38.40, geb. $\mathcal M$ 41.—.
- Band. (Brot bis Essigsaure.) Mit 614 Holzstichen. 31 Lieferungen à M 1.20 oder kompl. geh. M 37.20, geb. M 39.80.
- Band. (Farbstoffe u. Färberei bis Gummi.) Mit 578 Holzstichen. 31 Lieferungen à M 1,20 oder kompl. geh. M 37.20, geb. M 39.80.
- Band. (Harze und Balsame bis Kupfer.) Mit 709 Holzstichen. 36 Lieferungen à M 1.20 oder kompl. geh. M 48.20, geb. M 45.80.
 Mit 709 Holzstichen. 36 Lieferungen à M 1.20 oder kompl.
- Band. (Leim bis Molybdän.) Mit 674 Holzstichen. 34 Lieferungen à M 1.20 oder kompl. geh. M 40.80, geb. M 43.40.
- 6. Band. (Nahrungs- und Genußmittel bis Petroleum.) Mit 761 Holzstichen und einer Karte. 36 Lieferungen à M 1.20 oder kompl. geh. M 43.20, geb. M 45.80.
- Band. (Phosphor bis Stärke.) Mit 691 Holzstichen. 32 Lieferungen à M 1.20 oder kompl. geh. M 38.40, geb. M 41.—.
- Band. (Steinkohlentheer bis Vanadium.) Mit 415 Abbildungen. 28 Lieferungen à M 1,20 oder kompl. geh. M 33.60, geb. M 36,20.
- 9. Band. (Wasser bis Zirkonium.) In Vorbereitung.
- 10. Band. (Zucker. Zündrequisiten.) Unter der Presse.

Allgemeine österreichische Chemiker- und Techniker-Zeitung: "Über die Vorzüglichkeit dieses Werkes auch nur ein Wort zu verlieren, wäre ein durchaus unnützes Beginnen, nachdem sich das Werk in den einschlägigen Fachkreisen trotz des hohen Preises bereits eine Heimstätte erworben hat, wie kein anderes derartiges Werk."

Chemisch-technischer Central-Anzeiger: "Das Muspratt'sche Werk ist für den Chemiker und Techniker ein wahrer Schatz und schließt eine ganze Bibliothek ein."

Chemisch-technische Zeitung: "Muspratt's Chemie ist ein Werk, welches die Resultate der Wissenschaft den Bedürfnissen des Lebens anpaßt, welches dem Fabrikanten da ratend an die Hand geht, wo seine nur auf dem Wege der Erfahrung gesammelten Kenntnisse nicht ausreichen; ein Werk, welches dem Unternehmer bei Anlage neuer Fabriken das mitteilt, was bereits von anderen in seinem Fache geleibtet ist... Der Wert von Muspratt's Chemie ist ja längst anerkannt und so wird sich auch die ganz bedeutend verbesserte 4. Auflage sehr bald Eingang in die Bibliotheken der chemischen Fabriken, Laboratorien, Unterrichtsanstalten und Apotheken verschaffen."

zw Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Untersuchungsamt des Deutschen Maler-Bundes

KIEL

Anfertigung von Analysen und Begutachtungen aller Art von Anstrichsmaterialien.

Spezialität:

Schiffsbodenfarben Rohmaterialien.

Für laufende Kontroll-Untersuchungen besonders günstige Abonnementsbedingungen.

Näheres durch die Direktion.

Max Friedrich & Co., Leipzig-Plagwitz



34 jährige Spezialitäten



Zerkleinerungs = und Pulverisierungs = Maschinen

= Kugelmühlen =

für kontinuierliche und periodische Bedienung

Kollergänge, Mischmaschinen, Sieb= und Sortier=

maschinen :

moderne Transport- und Transmissions-Anlagen

Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig.

Prof. Dr. Otto N. Witt.

Chemische Technologie der Gespinstfasern,

ihre Geschichte, Gewinnung, Verarbeitung und Veredlung.

Mit Holzstichen.

1. Lieferung. Seide, Wolle, Seidenhaare, Baumwolle, Flachs, Hanf, Jute und andere Pflanzenfasern. M. 6,50.

- 2. Lieferung. Alkalien, alkalische Salze und Erden. Lösungs-, Reinigungs- und Entfettungsmittel. Bleichmittel, Oxydationsund Reduktionsmittel. Beizen. Verdickungs-, Klebe- und Appreturmittel. Farbstoffe. M. 6,-.
- 3. Lieferung. Unter Mitwirkung von Prof. Dr. Arthur Buntrock. 1902. (S. 385-576.) M. 6,-.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. «

Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig.

Mechanische Webstühle,
Anleitung zur Kenntnis, Wahl, Aufstellung u. Behandlung dieser Maschinen.
Handbuch für Webschüler, Werkführer, Ingenieure, Webfabrikanten und technische Lehranstalten

von

E. R. Lembcke,
Ingenieur und Direktor der Königl. Webe-, Färberei- und Appreturschule zu Crefeld,
Ritter des Königl. Preußischen Roten Adlerordens 4. Klasse.

Erster Band. Schaftstühle zur Herstellung glatter Gewebe mit zwei Tritt. In 4 Abteilungen mit einem Atlas von 51 Tafeln, enthaltend Abteilung I, 2. Auflage und
Fortsetzung I bis III, a Abteilung geh. M 10,—
Text und Atlas geb. in je einem Kalikoband. Preis M 42,—.

Zweiter Band. Schaftstühle zur Herstellung mehrbindiger und kleingemusterter Gewebe. In 2 Abteilungen mit einem Atlas von 45 Tafeln, enthaltend Fortsetzung IV, geh. M 12,— und Fortsetzung V, geh. M 11,—.

Text und Atlas geb. in je einem Kalikoband. Preis M 25,—.

Dritter Band. Wechselstühle. In 2 Abteilungen mit einem Atlas von 32 Tafeln, enthaltend Fortsetzung VI, geh. M 12,— und Fortsetzung VII, geh. M 9,—.

Text und Atlas geb. in je einem Kalikoband. Preis M 23,—.

Jede Abteilung bzw. Fortsetzung ist einzeln käuflich.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

************************ Trockenkanäle, Trockenkammern Rotierende Apparate Trocknen. & Liegier Rösten, Frankfurt a. M. Bockenheim. Gegr. 1878. Glühen und Brennen. ellner Gegr. 1818. Farben, auch Erdfarben, Bleiweiss, Lithopone USTU. USTU.

Cannstatter Misch- und Knetmaschinen-Fabrik Cannstatter Dampf-Backofen-Fabrik

Werner & Pfleiderer

Cannstatt (Württemberg)

Berlin, Köln a. Rh., Wien, Paris, Moskau, Saginaw U.S.A., London.

136 höchste Auszeichnungen



Patente in allen Ländern

Spezialität:

Knet- und Misch-Maschinen

zum Mischen, Anrühren, Trocknen von Farben aller Art.

Expreß-Auflöser

sehr wirksamer Apparat zum schnellen Lösen erdiger Farben auf kaltem Wege.

Einfache Rührwerke mit Holzbottich.

Trockenöfen mit Perkinsröhren-Heizung.

Siebmaschinen.

Farbereibmaschinen

für Öl-, Buch- und Steindruckfarben in best bewährter Ausführung.

Mischmaschinen Zerkleinerungsmaschinen Doppelwandige Dampfkochkessel

jeder Grösse,

mit und ohne Rührwerk, feststehend oder zum Kippen eingerichtet

fertigen und liefern

C. E. Rost & Co., Dresden-A. IV. 151.

Gegründet 1857.

Ofen-Anlagen

für die Farben-Industrie.

Bewährteste Systeme für jedes Brennmaterial und jede Temperatur * Flamm- und Muffelöfen * Retortenöfen * Tiegelöfen * Brenn- und Glühöfen für die Lithopone-, Bleifarben-, Eisenfarben-, Erdfarben- und Ultramarin-Fabrikation * Öfen für die Baryt-Industrie * Öfen zur Darstellung von Wasserglas * Rationelle Einmauerung von Kesseln, Pfannen und Retorten.

Trocken-Anlagen

zum rationellen Trocknen aller Farben.

Kanal-Trockenanlagen * Trockenkammern * Rotierende Trockenapparate * Einfache und mechanische Darren für direkte Heizung und Dampsheizung * Umänderung veralteter Systeme zur höchsten Leistungsfähigkeit.

G. Krueger, techn. Bureau, Biebrich a. Rh.

Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig.

Andés, Louis Edgar, Die trocknenden Öle, ihre Eigenschaften, Zusammensetzung und Veränderungen, sowie Fabrikationen der Firnisse aus denselben zu Anstrichen und für Buchdrucker, genaue Darstellung der Fabrikation aller Anstrich-, Buchdruck-, Stein- und Kupferdruckfarben. Ein Handbuch für Lack-, Firnis- und Farbenfabrikanten, Kaufleute, Anstreicher, Lackierer, Maler usw., nach dem neuesten Stande dieser Industriezweige, unter Benutzung der hervorragendsten Literatur und nach eigenen vieljährigen Erfahrungen dargestellt. Mit 49 Holzstichen. M. 5,20.

Fleck, Dr. Hugo, Die Fabrikation chemischer Produkte aus tierischen Abfällen: Phosphorfabrikation, Leimfabrikation, Fabrikation des Blutlaugensalzes, des Pariser und Berliner Blau, der Ammoniaksalze, des Salmiakgeistes. 2. Auflage. Mit 45 Holzstichen. M. 3,20.

Gnehm, Prof. Dr. R., Die Anthracenfarbstoffe. Mit Abbildungen. M. 3,-. Technisch-Chemisches Jahrbuch:

In dieser Monographie gibt der Herr Verf. zunächst eine kurze Darstellung der geschichtlichen Entwickelung der Alizarinindustrie, beschreibt dann ausführlich die heutige Fabrikation des Alizarins, behandelt dann die übrigen färbenden Anthracenderivate bis auf die jüngsten Glieder dieser Gruppe und schließt mit Farbstoffen, die sich nicht vom Anthracen ableiten, aber sich ähnlich verhalten wie die Alizarinfarbstoffe.

Handbuch der chemischen Technologie. In Verbindung mit mehreren Gelehrten und Technikern bearbeitet und herausgegeben von Professor Dr. P. A. Bolley und Professor Dr. K. Birnbaum. Nach dem Tode der Herausgeber fortgesetzt von Professor Dr. C. Engler. Acht Bände, welche in Gruppen geteilt sind. Mit zahlreichen Abbildungen im Text und auf besonderen Tafeln. gr. 8°.

Chemische Verarbeitung der Pflanzen- und Tierfasern. Mit Holzstichen.

1. Lieferung. Bolley, Prof. Dr. P., Die Spinnfasern und die im Pflanzenund Tierkörper vorkommenden Farbstoffe: Baumwolle, Lein, Hanf,

Wolle, Seide, Farbstoffe, Gerbstoffe. M. 3,—.
2. Lieferung. Bolley, Prof. Dr. P., Die künstlich erzeugten organischen Farbstoffe. Der Teer: die aus Phenol und Benzol hervorgehenden

Farbsubstanzen. M. 3,—.

3. Lieferung. Kopp, Prof. Dr. E., Die künstlich erzeugten organischen Farbstoffe. Der Teer: die aus Naphtalin und Anthracen hervorgehenden Farbsubstanzen. Ferner Cyanin, Murexyd, Aloëfarbstoffe, Rufigallussäure und Phenolfarbstoffe. M. 3,60.

4. Lieferung. Meyer, Dr. Richard, Die künstlich erzeugten organischen

- Farbstoffe. Neuere Entwickelung der Teerfarbenindustrie. I. M. 10,—. 5. Lieferung. Meyer, Dr. Richard, Die künstlich erzeugten organischen Farbstoffe usw. Neuere Entwickelung der Teerfarbenindustrie. II.
- Lieferung. Meyer, Dr. Richard, Die künstlich erzeugten organischen Farbstoffe usw. Neuere Entwickelung der Teerfarbenindustrie. III.
- M. 6,40.
 Lieferung. Meyer, Prof. Dr. Richard, und Prof. Dr. R. Gnehm, Die künstlich erzeugten Farbstoffe usw. Neuere Entwickelung der Teerfarbenindustrie. IV. M. 8,40.

Heumann, Prof. Dr. Karl, Die Anilinfarben und ihre Fabrikation. Mit vielen Holzstichen. gr. 8°.

I. Teil. Triphenylmethan-Farbstoffe. geh. M. 20,-, geb. M. 22,-.

II. Teil. geh. M. 20,—, geb. M. 22,—.
III. Teil. 1. Hälfte. geh. M. 20,—, geb. M. 22,—.
III. Teil. 2. Hälfte. geh. M. 24,—, geb. M. 26,—.
IV. Teil. 1. Hälfte. geh. M. 30,—, geb. M. 33,—.
IV. Teil. 2. Hälfte, I. u. II. Abteil. geh. M. 50,—, in 2 Bänden geb. M. 56,—. Ausführlicher Prospekt kostenlos.

Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig.

- Meyer, Prof. Dr. Richard, Die Teerfarbstoffe. Begonnen von Professor Dr. P. A. Bolley und Professor Dr. Emil Kopp. Fortgesetzt unter Mitwirkung von Professor Dr. R. Gnehm. Mit eingedruckten Abbildungen. 1. Teil £ 10,—, 2. Teil £ 15,—, 3. Teil £ 15,—.
- Post, Prof. Dr. Jul., Chemisch-technische Analyse. Handbuch der analytischen Untersuchungen zur Beaufsichtigung des chemischen Großlytischen Untersichungen zur Beaufsichtigung des chemischen Großbetriebes und zum Unterrichte. Unter Mitwirkung von L. Aubry, E. Borgmann, C. Deite, H. Drehschmidt, C. Engler, C. Heintzel, Chr. Heinzerling, A. Jena, G. Kraemer, A. Ledebur, M. Liebig, C. J. Lintner, S. Marasse, F. Muck, M. Müller, E. Noelting, W. Olschewsky, B. Rathke, O. Reinke, A. Schertel, H. Schwarz, C. Stünkel, P. Wagner, E. Weingärtner, A, Weinhold. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 317 Holzstichen. Zwei Bände. M. 44,—, geb. in 2 Hlbfrzbänden M. 49,—.

I. Band. 1. Lieferung. (Wasser und Wärme.) M. 3,50.

Lieferung. (Industrie der Kohlenwasserstoffe der Methan-reihe und Fette.) #6.7,50.

3. Lieferung. (Metalle und Metallsalze.) M. 6,50.

- 4. Lieferung. (Chemische Großindustrie: Anorganische Säuren, Alkalisalze und Chlorkalk, Kunstdünger.) M. 5,50.
- 1. Lieferung. (Kalk, Zement, Gips, Tonwaren, Glas.) M. 3,-II. Band. 2. Lieferung. (Stärke, Dextrin, Zucker, Gärungsgewerbe.)
 - M. 9,— 3. Lieferung. (Farbstoffe, Färberei, Gerberei, Leim, Explosivund Zündstoffe.) M.9,-.
- Rupe, Dr. Hans, Die Chemie der natürlichen Farbstoffe. M. 8.-, geb. in Lnwd. M. 9,—

Zeitschrift für angewandte Chemie:

Auf 332 Seiten hat der Verfasser eine dankenswerte Arbeit mit großem Fleiße, vieler Auf 332 Seiten hat der Verfasser eine dankenswerte Arbeit mit großem Fleiße, vieler Hingebung und anerkennenswerter Sorgfalt geleistek, indem er die natürlichen Farbstoffe, soweit angängig, systematisch geordnet und nach den z. T. weit zurückreichenden Quellen eingehend besprochen hat. Er schildert in den "Farben der Pyronreihe" solche, die der Gruppe des Xanthons, Flavons, Hämatoxylins und Brasilins angehören; es folgen die sich vom Orein ableitenden Farbstoffe, dann die der Indenreihe, der Naphtalin-Anthracenreihe, darauf die Farbstoffe des Isochinolins und der Indolgruppe und endlich die Farbstoffe unbekannter Konstitution. Die Gruppe der letzteren wird von Jahr zu Jahr kleiner und wird in nicht zu ferner Zeit wohl gänzlich verschwinden. Interessant ist die Zusammenstellung derjenigen künstlichen Farbstoffe, welche die natürlichen verdrängen oder mit denselben in Wettbewerb getreten sind. — Das Buch sei bestens empfohlen.

- Schultz, Prof. Dr. Gustav, Die Chemie des Steinkohlenteers mit besonderer Berücksichtigung der künstlichen organischen Farbstoffe. 3. vollständig umgearbeitete Auflage. Mit eingedruckten Abbildungen. In zwei Bänden.
 - I. Band. Die Rohmaterialien. M. 10,-, geb. in Hlbfrz. M. 12,-. II. Band. Die Farbstoffe. M. 10,-, geb. in Hlbfrz. M. 12,-.

Biedermanns techn.-chem. Jahrbuch:

In kurzer Zeit ist die dritte Auflage dieses Hauptwerkes über Steinkohlenteerehemie nötig geworden, ein Beweis für die Vollständigkeit und Zuverlässigkeit des Buches. Der Hr. Verf. hat die vielen seit dem Erscheinen der vorigen Auflage gemachten Fortschritte, besonders auf dem Gebiete der Naphtalinchemie, sorgfältig eingearbeitet. Dabei hat er sehr verständiger Weise die früher beliebte Ausführlichkeit in bezug auf die Patentliteratur, d. h. den vollständigen Abdruck von Patentschriften, fallen gelassen und sich in viel kürzerer, aber vollkommen genügender Weise auf das tatsächliche Material beschränkt. Das ausgezeichnete Werk wird nach wie vor für den organischen Chemiker und chemischen Techniker ein Hilfsmittel ersten Ranges sein. Techniker ein Hilfsmittel ersten Ranges sein,



h. F. Stollberg, Maschinenfabrik,

Offenbach a. M.

25 jährige Spezialitäten:

Kollergänge, Kugelmühlen, Siebmaschinen, Pulverisiertrommeln, Mischmaschinen,

Pressen für hydraulischen, maschinellen u. Handbetrieb. Farbereibmaschinen aller Art.

Desintegratoren — Kugelfallmühlen.

Zur Herstellung klarlöslicher chemischer Produkte empfehle

Kollergänge u. Walzenstühle

mit Läufern u. Bodenstein bezw. Walzen a. bestbewährtem deutschem la. aderfreiem Quarz.

Hirsch & Merzenich, G.m.h. H.

FARBWERKE.

Grenzhausen und Cöln a. Rhein.

Chemische Farben.

Chromgelb, Chromgrün, Zinkgelb, Zinkgrün, Türkischrot, Pariserblau, Bremerblau, lichtechte Zinnoberimitationen, Signalrot, Schüttgelb, kalkechte Farben, sämtliche Lackfarben.

Spezialitäten:

Ignorubin- und Luxoforrot. Moderote, Jugendfarben. Tapeten-, Buntpapier- und Lithographiefarben.

Farben für Zement-, Wachstuch-, Linoleum-, Gummi-, Seifen-, Siegellack- usw. Fabriken.

Erd- und Mineralfarben. — Wetterfeste Farbe "Sterrolith".

Probengläser

mit Holzhülsen, zum Versandt von Warenproben



offeriert die

Thermometer- und Glasinstrumentenfabrik

Keiner, Schramm & Co.,

Arlesberg bei Elgersburg i. Th.

Farb- und Mahlwerke der Gewerkschaft St. Chomas — Andernach am Rhein

Erdfarben

Wetterfeste
Fassadenfarben

Bergwerks-Produkte

Prima Schwerspat
roh und gemahlen

Chemische Produkte

Fabrik für sämtliche

Steindruckfarben Buchdruckfarben

trocken und angerieben

256

Mineral- u. Lack-Farben

Tapeten, Buntpapier und Spielwaren

<u>օխորհուրհրդերի անորդությունը հրարդությունը անորդությունը անորդությունը և հրարդի</u> Deutsche Schwerspat=Werke

Gewerkschaft Michel

Herborn (Hessen-Nassau).

Wir empfehlen unseren

gemahlenen Schwerspat

in allen Nuancen und Mahlfeinheiten, ebenso unseren Schwerspat in Stücken und in Sandform.

Unsere Werke sind durch bedeutende Vergrösserungen und neueste Einrichtungen immer leistungsfähiger gemacht.

- Muster und Preise gern zu Diensten. -



Schifferdecker & Heim

empfehlen den Herren Interessenten ihre Spezialitäten:

Worms am Rhein

Farbmühlen

mit auswechselbaren Hartporzellan-Mahlscheiben eigener, durch D. R. G. M. geschützten Konstruktion.

5 Modelle für Hand- und Kraftbetrieb zum butterfeinen Mahlen von Ölfarben, Öllack-, Spirituslack-, Wasserfarben und Salben.

In den bedeutendsten Lack- und Farbenfabriken des In- und Auslandes in dauerndem Betrieb.

Schleudermühlen

(Desintegratoren)

zum Vermahlen geschlemmter Stückfarben unter Entbehrlichkeit kostspieliger Sichtvorrichtungen. 2 Modelle.

Mischmaschinen

für Kraftbetrieb,

zum strichfreien Vermischen pulverisierter Farben. 1 Modell.

Kollergänge

mit Ideal-Scharr- und Kratzwerk. D. R. G. M.

Erste Referenzen im In- und Ausland. Illustrierte Prospekte bereitwilligst zu Diensten.

Alle unsere eigenen jahrzehntelangen Erfahrungen in der Fabrikation von Farben aller Art sind bei unseren in eigener Maschinenfabrik gebauten Spezialmaschinen bis ins Kleinste verwertet! Eine Anfrage liegt daher im eigensten Interesse jedes Farben-Interessenten.

Fabrikation sämtlicher chemischer Farben für Gewerbe u. Industrie.

Technisch vollkommenste Fabrikations-Einrichtungen.

Preislisten und Aufstrichkarten mit und ohne Firma zu Diensten!



Wichtig für Farbenfabriken.

Wunderlichs

Farblactarin

(Spezialcaseïn für Farbzwecke)

ist unübertroffen zur Selbstbereitung von

Kaltwasserfarben

für wischechten und wetterfesten Anstrich, zur Innen- und Außendekoration; beruht auf jahrelanger Erfahrung.

Wunderlichs

dickflüssiger Casein-Leim

in 5 Kilo-Blechkesseln dient zu denselben Zwecken. Bequemes, einfaches Arbeiten; ist mit Wasser verdünnt sofort gebrauchsfertig.

C. Wunderlich, chem. Fabrik, Ulm a. D.

Casein

— La Caséine Française —

Holler & Co., Hamburg.

Gesetzlich geschützte Saljo-(Schlüssel-) Tube. hem. Fabrik S

Th. Felix Grossmann

Oberlössnitz bei Dresden, Station Radebeul.

- Fernsprecher Amt Radebeul Nr. 975. -

Fabrikation von Künstler-, Salon- (Dekorations-) Ölfarben, Tempera-, Aquarell-, Skizzen-Lasuröl- und Schriftfarben in gesetzlich geschützten Saljo-(Schlüssel-) Tuben, und auch in gewöhnlichen Tuben je nach Wunsch, sowie in Blechdosen, goldlackiert, à $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, 1, $\frac{2}{2}$, 5, 10, $\frac{12}{2}$ u. 25 kg; und

Malutensilien aller Art für die Kunstmalerei, laut illustr. Katalog mit Verkaufspreisen bei Angabe der Rabattsätze für Engros-Händler.

Elektrischer Betrieb mit Maschinen neuester Konstruktion für Künstlerfarben und Malutensilien aus Holz.

Leimfahrik Tillmann Schneider

Siegen (Westfalen)



Lederleim

hergestellt für die Farbentechnik

Prämiiert auf allen beschickten Ausstellungen

Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig.

Abgekürzte

Multiplikations-Rechentafeln

für sämtliche Zahlen von 2-1000.

Nebst einem Anhang

enthaltend die Quadratzahlen von 1-1000.

Entworfen und herausgegeben

J. Ernst,

Kaiserlicher Kassen-Kontrolleur a. D., Kassen- und Rechnungs-Revisor des Kreises Kreuznach.

Preis auf bestem Papier gedruckt, dauerhaft geb. M. 5,—.

ie abgekürzten Multiplikations-Rechentafeln enthalten in dem denkbar kleinsten Raume das für den Rechner erforderliche Zahlen-Material, um die Multiplikations-Produkte aller Zahlen von 2-1000 in einem Augenblick und ohne Zuhilfenahme von Feder und Papier zu finden.

Wer daher viel mit Multiplikationen und Divisionen zu tun hat, sich diese Arbeit vereinfachen, seinen Kopf entlasten und Zeit sparen will, wird sich dieser Rechentafeln mit großem Vorteil bedienen.

Das Werk sei deshalb allen Architekten, Bankiers, Baumeistern, Bauunternehmern, Berufsgenossenschaften, Fabrikanten, Forstbehörden, Ingenieuren, Kaufleuten, Lebensversicherungs-Gesellschaften sowie Steuer- und Verwaltungsbehörden zum praktischen Gebrauch wärmstens empfohlen.

Verlangen Sie ausführlichen Prospekt kostenlos.



🕶 Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 🖘



Silesia = Cerpentinol A. u. P.

0020

Einziges synthetisches Terpentinöl auf dem Markte, welches im Aussehen, Geruch und Verbrauch, für sich allein oder mit amerikanischem bzw. polnischem Terpentinöl verschnitten, diesem am nächsten steht.

Eingeführt seit drei Jahren in allen Verbraucherkreisen (einschließlich der Lackfabrikation) mit einer beispiellosen, alljährlich mehr als zehnfachen Absatzsteigerung. 并并不在不在在不在不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不

Eine einzige Lackfabrik z. B. hat allein bereits über 1500 Barrels = 250 000 Kilo verbraucht und dadurch jedes Jahr Tausende von Mark erspart.

Marke A., Ersatz für amerikanisches Terpentinöl.

"P., " polnisches "

" R. F., Terpentinöl-Ersatz, wasserhell.

IN THE REPORT OF THE PART OF T

Alleinige Fabrikantin:

Chemische Fabrik Gräbschen Gebrüder Wolzendorff.

Breslau. – Gräbschen.

Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig.

Organisation der Fabrikbetriebe.

Das im Verlage von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig in 2. Aufl. neu erschienene Buch: Die Organisation der Fabrikbetriebe von Direktor A. Johanning behandelt das Gebiet der Organisation von industriellen Betrieben zum erstenmal kaufmänniscb und technisch in sachgemäßer Weise. Das in diesem Buche niedergelegte, auf vielseitiger Erfahrung beruhende Organisations-System, dessen Zweckmäßigkeit und klare, präzise Anleitungen von maßgebenden Autoritäten allerersten Ranges anerkannt wurden, kann jedem kommerziellen Fabrikbetrieb als Muster und Richtschnur dienen und verdient deshalb die allgemeinste Beachtung und Würdigung aller industriellen Kreise.

Fabrikanten, leitende Ingenieure und Kaufleute aller Fabriketablissements, wie überhaupt alle technischen und kaufmännischen Beamten in Industriekreisen werden auf dieses höchst empfehlenswerte Buch, das gebunden zum Preise von 3 Mark durch jede Buchhandlung zu beziehen ist, besonders aufmerksam gemacht.

Ausführliche Prospekte gratis.

G. Polysius

Eisengiesserei und Maschinenfabrik

Telegr.-Adr.: Polysius, Dessau Dessau

Fernspr.: Dessau Nr. 2 Röstöfen

Trockentrommeln * Trockenkanäle

Nutschapparate

Förderschwingen, Förderschnecken Becherwerke

Zerkleinerungsmaschinen

= aller Art ==

Kugelmühlen, Rohrmühlen Trommelmühlen, Pendelmühlen Walzenstühle, Sichtmaschinen

Transmissionen

Reibungskupplungen elast. Kupplungen, D. R. P. Ölkammerlager

D. R. P. Tourenregler D. R. P.









